# DATABASE CODING TABLE

| Path Terminator | Waypoint ID | Fly over | Magnetic Course(°) | Turn Direction | Altitude (m) | IAS (kt) | VPA/TCH | Navigation Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF | DG988 | | | | 2400 | MAX250 | | RNP1 |
| RWY08 STAR ENH-07A | | | | | | | | |
| IF | ENH | | | | | | | RNP1 |
| TF | IGPAR | | | | 3000 | | | RNP1 |
| TF | DG988 | | | | 2400 | | | RNP1 |
| TF | JX001 | | | | 1800 | MAX250 | | RNP1 |
| RWY08 Holding(Outbound Time:1min) | | | | | | | | |
| HM | JX001 | Y | 268 | R | 1800 | MAX220 | | RNP1 |
| RWY26 STAR LIN-16A | | | | | | | | |
| IF | LIN | | | | | | | RNP1 |
| TF | KALMU | | | | 4200 | | | RNP1 |
| TF | DG940 | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG942 | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG944 | | | | 1800 | MAX250 | | RNP1 |
| RWY26 STAR LIN-17A | | | | | | | | |
| IF | LIN | | | | | | | RNP1 |
| TF | KALMU | | | | 4200 | | | RNP1 |
| TF | DG940 | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG942 | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG944 | | | | 1800 | | | RNP1 |
| TF | DG828 | | | | | | | RNP1 |
| TF | JX001 | | | | 1800 | MAX250 | | RNP1 |
| RWY26 STAR DOPNI-16A | | | | | | | | |
| IF | DOPNI | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG952 | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG954 | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG955 | | | | 2700 | MAX250 | | RNP1 |
| RWY26 STAR DOPNI-17A | | | | | | | | |
| IF | DOPNI | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG952 | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG954 | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG955 | | | | 2700 | | | RNP1 |
| TF | DG828 | | | | | | | RNP1 |
| TF | JX001 | | | | 1800 | MAX250 | | RNP1 |
| RWY26 STAR HUY-17A | | | | | | | | |
| IF | HUY | | | | | | | RNP1 |
| TF | DG964 | | | | 2400 | MAX250 | | RNP1 |
| TF | DG966 | | | | 2100 | | | RNP1 |
| TF | DG674 | | | | 2000 | | | RNP1 |

Changes:New chart.