УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ФЛЕКС 2К

1. Подготовительные работы

1.1 Материалы для выполнения работ

1. ФЛЕКС 2К



2. КЛИНЕР



3. РЕМ 500



4. Мембрана



5. Утеплитель



6. Ацетон



1.2 Инструмент и оборудование

При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как:

- спецодежда,
- спецобувь,
- пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.



Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз – защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

1. Ведра 	**2. Кельма/ мастерок** 	**3. Кисти, щетка, валик** 	**4. Отбойный молоток с насадками (в том числе насадкой-лопаткой)** 
5. АВД (мойка) 	**6.Шлифовальная машинка: УШМ с алмазными дисками** 	**7. Строительный фен** 	**8. Весы** 
9. Щетка металлическая и наждачная бумага  	**10. Ветошь** 	**11. Шпатель 80 мм** 	**12. Алмазная чаша** 

1.3 Подготовка основания

Перед нанесением материала, поверхность необходимо тщательно подготовить:

1. Отбойными молотками убрать все бетонные наплывы и рыхлые поверхности до прочного основания.
2. Удалить выступающие металлические шпильки, деревянные и пластиковые детали (включая пенопласт), арматуру и т.д., до плоскости бетонной конструкции.
3. Очистить поверхность бетона от бетонного молочка или гладких глянцевых участков двумя способами:

I способ: С помощью материала «КЛИНЕР».
- Перед нанесением материала бетонная поверхность тщательно вымывается с использованием аппарата высокого давления АВД (мойка).
- Развести водой «КЛИНЕР» в соотношении от 1:5 до 1:10 (части, «КЛИНЕР» : ВОДА) до полного растворения материала.
- Готовым составом максимально пропитать бетонную поверхность, используя кисти, валики, щетки.

Расход 1 л готового к применению раствора на 10-20 м^2 поверхности.

После нанесения материала, поверхность приобретает матовую структуру.

- Спустя 5-10 минут ТЩАТЕЛЬНО вымыть обработанный участок при помощи АВД (мойка).

Нанесение материала на НЕ мытую поверхность после КЛИНЕРА – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Материал «КЛИНЕР» следует наносить при температуре не ниже +5°С обрабатываемой бетонной строительной конструкции и окружающей среды.



Примечание: Клинер используется по бетонному покрытию, перед выполнение работ с использованием **«РЕМ 500»**, **«ФЛЕКС 2К»**, **«ЭПОКСИ 2К»**, Праймеров, **«ПУ 2К»** и **«ПЕНЕТРАТ»**.

II способ: С помощью

шлифовальных машинок:
- Ручные УШМ с алмазными дисками.

Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОГО МОЛОЧКА, должна быть видна структура бетона.

- После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью АВД (мойка).

Класс поверхности должен соответствовать классу А6 по СП.

2. Нанесение материала

Этап 1. Нанесение «РЕМ 500»

Спустя 1-2 часа можно закладывать трещины безусадочным ремонтным составом.

После высыхания ремонтного материала (ориентировочно на следующий день) поверхность шлифуется шлифовальной машинкой УШМ с алмазной чашкой. Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОЕ МОЛОЧКО или глянец. Должны быть видны шлифованные камни в бетоне.

После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью мойки высокого давления и щеток по металлу, макловицы.





После мытья ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить НЕДОШЛИФОВАННЫЕ места. Эти места заново отшлифовать. И так до того момента пока вся поверхность не будет

качественно отшлифована.

После последней шлифовки повторить процедуру мойки поверхности.

Этап 2. Нанесение «ФЛЕКС 2К»



Материал наносится на ВЛАЖНУЮ поверхность - на сухую наносить НЕЛЬЗЯ!

Если поверхность высохла её необходимо увлажнить.

Увлажнение производить поэтапно, как и обеспыливание поверхности, с шагом в 10-15 метров, что бы рабочая зона не успевала покрыться пылью и высохнуть.

Увлажнение поверхности необходимо произвести, используя как праймер/пропитку/грунт для этого Компонент Б из комплекта поставки **«ФЛЕКС 2К».**

Нанесите на поверхность эластичную полимер минеральную гидроизоляцию вручную, при помощи: мягкой щетки, кисти или валика (в два слоя). Среднесуточная температура окружающей среды и поверхности нанесения, во время работы должна составлять от +5 до +35°С.
Нанесите первый слой, толщиной 1 мм на подготовленное основание. Рекомендуемая толщина каждого слоя - 1 мм. Последующие слои наносятся сразу после схватывания предыдущего слоя и до его полного высыхания.



Если последующие слои наносятся через 24 часа, то предыдущий слой должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и увлажнен).





Средний расход **«ФЛЕКС 2К»** составляет 4 кг на 1м^2. Для улучшения гидроизоляционного эффекта слои наносятся перпендикулярно друг другу.

3.Установка профильной мембраны или утеплителя

Утеплитель на стене



Установка профильной мембраны



Утеплитель + мембрана



После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (полимеризации).
Только что нанесенный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.