8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ МЕСТ ВВОДА КОММУНИКАЦИЙ

1. Чистка и Шлифовка 150х150	→	**2. РЕМ 500** 1 к 0,12-0,14	→	**3. ПРАЙМЕР ЭПОКСИ** Компонент А – 2 части, Компонент Б – 1 часть	→
4. ЭПОКСИ 2К Компонент А – 2 части, Компонент Б – 1 часть	→	**5 и 6. Гео - текстиль с ПУ 2К** Поклейка с заходом на трубу и на бетонные стены минимум на 10 см	→	**7. Замки ЭПОКСИ 2К** Минимум 2-3см на геотекстиль пропитанный «ПУ 2К» и минимум 2-3 см на основание с «ЭПОКСИ 2К»	

Шлифовка по периметру со всех сторон

Сделать фото

Проклейка без морщин, волны

Перед нанесением необходимо увлажнить поверхность. Не наносить на сухую поверхность

Наносить на сухую поверхность

Важно!

Следующий этап

Форма подрезания пенополиэтиленового жгута/*мата для вставки в шов*

версия 05.10.2026