8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОПАЛУБОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ ЭПОКСИДНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ

1.Штрабление и Шлифовка 150х150 На глубину 30-40мм	→	**2. РЕМ 500** (при необходи-мости) 1 к 0,12-0,14	→	**3. ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К** Компонент А – 2 части, Компонент Б – 1 часть	→
4. ЭПОКСИ 2К Компонент А – 2 части, Компонент Б – 1 часть	→	**5. ФЛЕКС 2К** 3 к 1 В 2 слоя			

Шлифовка по периметру со всех сторон

Сделать фото

Проклейка без морщин, волны

Перед нанесением необходимо увлажнить поверхность. Не наносить на сухую поверхность

Наносить на сухую поверхность

Важно!

Следующий этап

Форма подрезания пенополиэтиленового жгута/*мата для вставки в шов*

версия 05.10.2026