# Ćwiczenie 4. Konfiguracja i uruchomienie sieci przemysłowej PROFINET (SIEMENS)

#### Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest konfiguracja oraz uruchomienie rozproszonego systemu sterowania połączonego z użyciem sieci przemysłowej Profinet. Sterownik SIEMENS S7-1200 oraz HMI (panel operatorski), będzie wykorzystany do wizualizacji procesu automatycznej regulacji stanowiska do kontroli ciśnienia, wyposażonego w inny sterownik PLC tj. TURCK BL 20 PG EN V3. Wymiana danych pomiędzy systemami PLC będzie realizowana z wykorzystaniem sieci przemysłowej Profinet.

#### Proponowany sposób wykonania ćwiczenia:

- 1. Konfiguracja sprzętu
  - Uruchomić TIA, otworzyć nowy projekt pod dowolną nazwą.
  - Dokonać przykładowej konfiguracji sprzętu dla budowanej aplikacji zgodnie z konfiguracją rzeczywistą stanowiska. Konfiguracja jest podana w tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Konfiguracja sprzetu

Slot nr	Funkcja modułu	Oznaczenie	Numer katalogowy	
			6ES7	
1	Jednostka centralna	CPU	212-1BE40-0XB0	
2	Panel operatorski	HMI	6AV2 123-2DB03-0AX0	
3	Wyjścia analogowe	AQ2x14BIT	232-4HB32-0XB0	
4.	Sterownik TURCK BL			
	20			
	Switch sieciowy	CSM 1277 SIMATIC	6GK7-277-1AA10-0AA0	
		NET		

UWAGA! Podczas wyboru każdego elementu zwracać uwagę na numer katalogowy bo tylko on jednoznacznie określa dany element!

# Dokonać konfiguracji kolejno poszczególnych modułów:

Jednostka centralna (slot 1):

Konfiguracja portu sieciowego: Profinet Interface [X1]: dodać nową podsieć, wybrać opcję ustawienia adresu IP w projekcie wymagane jest ustawienie adresu IP dla sterownika S-1200 – IP: **192.168.1.45.** 

Zaznaczyć opcję: generate Profinet device name automatically (plc 1)

Czas cyklu CPU: pozostawiamy domyślny 150 [ms].


#### Panel operatorski KTP 400

Na etapie konfiguracji sprzętu poza przypisaniem nr IP: **192.168.1.2** panel nie wymaga dodatkowych czynności konfiguracyjnych.

#### **Switch sieciowy**

Nie wymaga dodatkowych działań podczas konfiguracji sprzętu.

Po wprowadzeniu wszystkich elementów należy je połączyć w sieć zgodnie ze schematem (Rys.4.1).



Rys.4.1. Schemat połączenia urządzeń.

#### Sterownik TURCK BL 20

W katalogu sprzętu (Hardware catalog) szukamy urządzenia o nazwie "CODESYS3 generic PROFINET Device", o nazwie symbolicznej CDS3 PN DEVICE. Jeśli w środowisku nie znaleziono sterownika, wymagana jest instalacja plików konfiguracyjnych, tzw. GSDML. Pliki konfiguracyjne można pobrać ze strony producenta lub skorzystać z przygotowanej paczki danych tj. TURCK-BL20\_PROFINET.zip udostępnionej na pulpicie). Instalację nowego sprzętu dokonujemy korzystając z opcji: Options/Manage general station description files (GSD).


Uwaga!: Podczas instalacji należy wskazać plik GSDML-V2.3-TURCK-CDS3\_PN\_Device-20151208-010322.xml znajdujący się w katalogu po rozpakowaniu archiwum.

#### Konfiguracja sieci Profinet (sterownik TURCK)

W sieci Profinet najważniejszym parametrem jest unikalna nazwa urządzenia oraz właściwy adres IP ("Assign device name/IP addres"). Dla bramy TURCK-cds3-pn-device, cechy te konfigurujemy w: Device configuration/General/ PROFINET interface [X1]/ Ethernet adresses: UWAGA! Dla sterownika TURCK należy ustawić następujący ades IP oraz nazwę:

#### IP: 192.168.1.12/ PROFINET device name: TURCK BL

Po skonfigurowaniu wszystkich elementów systemu, należy je połączyć w sieć zgodnie ze schematem (Rys.4.2) zakładka Network view.




Rys.4.2. Schemat połączeń urządzeń sieci PROFINET.


#### Wymiana danych w sieci Profinet

Sieć Profinet pozwala na transfer 1024 bajtów danych (512 dane wejściowe i 512 dane wyjściowe). W projekcie zdefiniowano wymianę danych w dwóch bajtach (BYTE) – sygnały statusowe, "liveBIT" ze sterownika s7 1200 do sterownika TURCK BL20, a także ze sterownika TURCK do S7 1200, oraz 3 słowach (WORD), dla sygnałów: wartość zadana, aktualna i stopień wysterowania zaworu regulacyjnego. Dane muszą zostać skonfigurowane w systemach które chcą je wymieniać, przeciwnie tzn. dane wejściowe ze środowiska Codesys są danymi

wyjściowymi w TIA. Zamieszczone poniżej rysunki (Rys. 4.3 i 4.4), przedstawiają skonfigurowane pakiety danych sieci Profinet w dwóch sterownikach.



Rys.4.3. Pakiety danych dla sterownika S7-1200 (TIA Portal V13)




Rys.4.4. Pakiety danych – sterownik TURCK BL-20 (Code SYS)

Aby zapewnić dostęp do danych ze sterownika TURCK, w środowisku TIA Portal, dla urządzenia sieciowego TURCK-CDS3\_PN\_Device należy, zainstalować odpowiednie moduły (przeciągając je z sąsiadującego okna katalogu sprzętu z podkatalogu *Module* - podkatalog sterownika CDS3 PN Device), zgodnie z tabelą 4.2.

Tabela 4. 2. Konfiguracja sprzętu dla sterownika TURCK

Module	Rack	Slot	I address	O address
OUT 1 BYTE_1	0	1		2
IN 1 BYTE_1	0	2	2	
IN 2 WORD_1	0	3	36	
IN 1 WORD_1	0	4	78	

Po wprowadzeniu konfiguracji – okno Device overview, dla sterownika TURCK-CDS3 PN Device, powinno wygladać jak na Rys.4.5.



Rys.4.5. Device overview, dla sterownika TURCK (TIA Portal V13)

#### 2. Program sterujący

Koncepcja programu polega na stworzeniu funkcji (FC) odpowiedzialnej za komunikację ze sterownikiem TURCK. Blok będzie wywoływany w OB1, pętli głównej programu. Dostęp do zmiennych procesowych ma umożliwiać optymalizowany blok danych. W bloku tego typu to sterownik decyduje o alokacji zmiennych w pamięci, dostęp do danych odbywa się tylko poprzez symboliczne nazwy elementów bloku.

## Sposób postępowania przy tworzeniu algorytmu sterowania

Otworzyć tabelę z nazwami symbolicznymi "PLC Tags" i zdefiniować nazwy zmiennych użytych do testów (tabela 4.3).

Tabela 4.3. Nazwy symboliczne (Tag-i) sterownika PLC S7-1200

Tag	Тур	Adres	Opis	
	zmiennej			
In0	Bool	%I2.0	bit statusowy - "liveBit" ze sterownika TURCK	
In1	Bool	%I2.1	bit statusowy - wartość aktualna nie jest równa wartości zadanej	
In2	Bool	%I2.2	bit statusowy - sterownik pracuje bez błędów	
In3	Bool	%I2.3	bit statusowy - wartość aktualna = wartość zadana	
In4	Bool	%I2.4	bit statusowy - stanowisko w trybie sterowania ręcznego	
In5	Bool	%I2.5		
In6	Bool	%I2.6		
In7	Bool	%I2.7		
Out0	Bool	%Q2.0	bit statusowy - "liveBit" ze sterownika S7-1200	
Out1	Bool	%Q2.1		
Out2	Bool	%Q2.2		
Out3	Bool	%Q2.3		
Out4	Bool	%Q2.4		
Out5	Bool	%Q2.5		
Out6	Bool	%Q2.6		
Out7	Bool	%Q2.7		
DQ0	Bool	%Q0.5	wyjście fizyczne sterownika S7-1200 wykorzystane jako indykator	
			komunikacji ze sterownikiem TURCK	
Pessure_PV	word	%IW3	wartość ciśnienia w zbiorniku	
Pessure_SP	word	%IW5	wartość ciśnienia zadanego (odczytanego z TURCK)	
Valve_PV	word	%IW7	stopień wysterowania zaworu w %	

**Utworzyć blok danych (DB)** przechowujący w pamięci (w strukturze TURCK) informacje o zmiennych procesowych i statusie sterownika TURCK, np.:


- TURCK.liveBit (bool),
- TURCK.mode(bool),
- TURCK.alarm(bool),
- TURCK.PV (real),
- TURCK.SP(real),
- TURCK.VALVE(real),
- etc.

**Utworzyć funkcję (FC),** której zadaniem jest alokacja zmiennych procesowych ze sterownika TURCK w pamięci sterownika S7-1200. Blok funkcyjny stworzyć z użyciem języka LAD lub FBD. Utworzona funkcja FC nie zwraca wartości (void). UWAGA! Dla poprawnego odczytu wartości ciśnienia aktualnego (PV) i zadanego (SP), należy dokonać konwersji (z użyciem instrukcji CALCULATE), zgodnie z zależnością: OUT:= (IN1\*IN2)/IN3. Zakres wartość ciśnienia mierzonego to 0-6 [bar]. Stopień wysterowania zaworu wyrażamy w [%] (0-100).

# 3. Aplikacja SCADA na panelu operatorskim HMI KTP400 w środowisku TIA Portal Zadanie ma na celu sprawdzenie poprawności działania funkcji komunikacyjnych w oparciu o sieć Profinet, oraz wizualizację danych procesowych z "oddalonego" stanowiska kontroli ciśnienia.

Otworzyć tabelę z nazwami symbolicznymi "HMI Tags" i powiązać je z danymi procesowymi (struktura TURCK w bloku danych DB).

Dodać do projektu panel operatorski (HMI\_1) i utworzyć domyślny ekran aplikacji (Home). Przykładowy panel startowy aplikacji został pokazany na Rys.4.6.




Rys.4.6. Przykład ekranu startowego HMI

Zdefiniować na tym ekranie możliwość wyboru pod-ekranów np. za pomocą przycisków funkcyjnych (Properties/Events/Press Key: Edit bits/ SetBit) umożliwić przejście do 2-ch pod-ekranów odpowiedzialnych za:

- a) podgląd wartości z procesu regulacji ciśnienia w zbiorniku np.: PV, SP, VALVE). W tym celu powiązać zmienne HMI\_Tag z użyciem elementarnego pola I/O field ekran parametry (Rys. 4.7),
- b) obserwację przebiegów czasowych z wartości zmiennych procesowych (SP, PV). Ten krok wymaga dodania i skonfigurowania kontrolki *Trend View* ekran trend (Rys. 4.8).





Rys.4.7. Ekran parametry

Rys.4.8. Ekran trend.

### Zakres wiadomości na kolokwium

Elementy organizacyjne oprogramowania dla sterowników PLC, wg normy: funkcje (FC) i bloki funkcyjne (FB) oraz charakterystyczne dla systemu SIEMENS: bloki organizacyjne (OB), Bloki Danych (DB) i Typy Danych PLC. Zasady adresacji danych w systemie SIEMENS. Typy danych i zmiennych w systemach PLC. Charakterystyka sieci komunikacyjnej na przykładzie przemysłowego standardu Profinet. Sposoby wymiany danych w sieci komunikacyjnej Profinet.

#### Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać: schemat i opis konfiguracji sprzętu, dokładny opis realizacji zadań wymiany danych oraz alokacji zmiennych dla użytych sterowników PLC. Należy także udokumentować wygląd ekranów z utworzonego podczas ćwiczenia interfejsu użytkownika (HMI) oraz zaprezentować zarejestrowany przebieg czasowy dla wybranych zmiennych procesowych.

#### Literatura i dokumentacja techniczna

Tomasz Gilewski: "Podstawy programowania sterowników SIMATIC S7-1200 w języku SCL"