# Laboratorium 4

### 1. Parametry sygnałów

Podstawowymi parametrami opisującymi sygnały są wielkości związane z ich czasem trwania oraz energią, jaką niosą. Są to takie parametry jak wartość średnia sygnału, jego energia oraz moc. Deterministyczny sygnał analogowy określać będziemy przez określenie jego przebiegu w czasie x(t). Energia w teorii sygnałów jest zadana jako suma kwadratów amplitud sygnału - w porównaniu do definicji energii w fizyce nie zależy ona od zmienności sygnału. Dla przebiegu x(t) możemy określić:

#### 1.1. Wartość średnia

$$\mu = \sum_{n=1}^{N} \frac{a_n}{N} \tag{1}$$

#### Przykład 1

Przeanalizować działanie funkcji mean ()

$$X=[1, 2, 3 4];$$
  
SREDNIA\_X=mean(X) % 2.5000

## 1.2. Średnia Kwadratowa (Wartość RMS – Root Mean Square)

Średnia kwadratowa – n liczb  $a_1, a_2, ..., a_n$  jest to pierwiastek ze średniej arytmetycznej kwadratów tych liczb (2):

$$a_{RMS} = \sqrt{\sum_{n=1}^{N} \frac{a_n^2}{N}}$$
 (2)

#### Przykład 2

Przeanalizować działanie funkcji rms () – Root Mean Square.

$$X=[1, 2, 3];$$
  
 $RMS_X=rms(X)$  %  $sqrt(1^2+2^2+3^2)/3$  2.1602

## 1.3. Współczynnik szczytu

Współczynnik szczytu = Wartość maksymalna/RMS. Proszę zapoznać się z funkcją – peak2rms ()