1. MASZYNOWA REPREZENTACJA INFORMACJI

1.1. Pozycyjne systemy liczenia

- Przykładem pozycyjnego systemu liczenia (liczbowego) jest system dziesietny (system o podstawie 10).
- Każda liczba całkowita N ≥ 2 może być systemu liczenia (mówimy wówczas o systemie o podstawie N).
- W informatyce najczęściej wykorzystywane systemy liczbowe:
 - dziesiętny (decymalny),
 - dwójkowy (binarny),
 - ósemkowy (**...oktalny**),
 - szesnastkowy (<u>heksadecymalny</u>).
- Do zapisu liczb wykorzystywane są cyfry:
 - w systemie dwójkowym: 0, 1;
 - w systemie dziesiętnym: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
 - w systemie ósemkowym: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
 - w systemie szesnastkowym: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F;
 - w systemie o podstawie N: 0, 1, ..., N 1
- O tym z jakim systemem liczbowym mamy do czynienia zazwyczaj informuje podstawa systemu podawana w indeksie dolnym liczby lub Jan Madej, Katedra Informatyki UEK Architektura systemów komputerowych wyklad

dodatkowa litera na końcu liczby (często za wyjątkiem systemu dziesiętnego), np.

- w systemie dwójkowym: 101₍₂₎ lub,

- w systemie dziesiętnym: 353₍₁₀₎ lub 353,

- w systemie szesnastkowym: 3A₍₁₆₎ lub ...3Ah,

• Liczby w różnych systemach:

System dziesiętny	System dwójkowy	System ósemkowy	System szesnastkowy
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	Α
11	1011	13	В
12	1100	14	С
13	1101	15	D
14	1110	16	Е
15	1111	17	F
16	1 0000	20	10

Przykład

Liczby w systemie dziesiętnym (system o podstawie 10):

$$353_{(10)} = 3 * 100 + 5 * 10 + 3 * 1 = 3 * 10^{2} + 5 * 10^{1} + 3 * 10^{0}$$

$$2,42_{(10)} = 2 * 1 + 4 * 0,1 + 2*0,01 = 2 * 10^{0} + 4 * 10^{-1} + 2 * 10^{-2}$$

$$W = \sum_{i} c_{i} \cdot 10^{i}$$

Przykład

Liczba w systemie o podstawie *N*:

12AB,CD_(N) =
$$1*N^3 + 2*N^2 + A*N^1 + B*N^0 + C*N^{-1} + D*N^{-2}$$

$$W = \sum_{i} c_i \cdot N^i$$

- Zamiana całkowitej liczby dziesiętnej na liczbę w systemie liczbowym o podstawie N w dzieleniucałkowitymnależy:
 - 1. podzielić liczbę dziesiętną przez N,
 - 2. zapisać resztę,
 - 3. z otrzymanym ilorazem przejść do kroku 1 (podzielić przez N).

Operację należy przeprowadzać aż do momentu, kiedy iloraz osiągnie wartość od końca reszty będą liczbą w systemie liczbowym o podstawie N.

Przykład

Zamiana liczby 32 na liczbę w systemie o podstawie 3.

liczba lub iloraz z poprzedniego kroku		N		iloraz	reszta z dzielenia	
32	:	3	=	<mark>.10.</mark>	2 .	
10	:	3	=	.3.	<mark>.1.</mark>	
3	:	3	=	.1.	<mark>.0.</mark>	
1	:	3	=	<mark>.0.</mark>	<mark>.1.</mark>	1

kierunek odczytania liczby

$$32_{(10)} = 1012_{(3)}$$

- Zamiana ułamka dziesiętnego (części ułamkowej liczby) na ułamek w systemie liczbowym o podstawie N – należy:
 - 1. pomnożyć liczbę przez N,
 - 2. zapisać część całkowitą otrzymanego iloczynu,
 - 3. z częścią ułamkową otrzymanego iloczynu przejść do kroku 1 (przemnożyć przez *N*).

Przykład

Zamiana liczby dziesiętnej 0,6875 na ułamek w systemie liczbowym o podstawie 2.

ułamek lub część "po przecinku" z poprzedniego kroku		N		iloczyn	część całkowita iloczynu	kierunek odczytania liczby
0,6875	*	2	=	1,375	1	\downarrow
0,375	*	2	=	0,75	0	
0,75	*	2	=	1,5	1	
0,5	*	2	=	1,0	1	

$$0,6875_{(10)} = 0,1011_{(2)}$$

1.2. System binarny

- Wszelkie informacje przetwarzane, przechowywane oraz przesyłane w systemach komputerowych mają postać , czyli są zapisane w systemie dwójkowym (systemie liczbowym o podstawie 2).

Przykład

Liczba w systemie dwójkowy (system o podstawie 2):

$$101,11_{(2)} = 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 + 1*2^{-1} + 1*2^{-2} = 1*4 + 0*2 + 1*1 + 1*0,5 + 1*0,25 = 5,75$$

$$W = \sum_{i} c_{i} \cdot 2^{i}$$

1.2.1. Zamiana liczb dziesiętnych na system binarny

$$29_{(10)} = ?_{(2)}$$

liczba lub iloraz z poprzedniego kroku		N		iloraz	reszta z dzielenia
29	:	2	=	14	.1
14	:	2	=	7	<mark>.0</mark>
7	:	2	=	3	<mark>.1</mark>
3	:	2	=	1	<mark>.1</mark>
1	:	2	=	0	.1
2.	9(10	<u></u>	11	101	

$$0.35_{(10)} = ?_{(2)}$$

1 111 /	,					ı
ułamek lub częśc "po przecinku" z poprzedniego kroku		Λ	V		iloczyn	część całkowita iloczynu
0,3	5 *	• 2	2	=	0,7	<mark>.0</mark>
0,	,7 *	1 2	2	II	1,4	<mark>.1.</mark>
0,	,4 *	• 2	2	=	0,8	<mark>.0</mark>
0,	8,8	• 2	2	=	1,6	.1.
0,	,6	• 2	2	=	1,2	.1.
0,	,2 *	• 2	2	=	0,4	<mark>.0</mark>
0,	,4 *	• 2	2	П	0,8	<mark>.0.</mark>
0,	8 8,	• 2	2	=	1,6	<mark>.1.</mark>
	*	2	2	=		
0,35(10)	=		0,0	010	1101	···(2)

ułamek okresowy nieskończony

Jan Madej, Katedra Informatyki UEK - Architektura systemów komputerowych - wykład

6

1.2.2. Operacje arytmetyczne na liczbach binarnych

- Zasad obowiązujące przy wykonywaniu działań arytmetycznych na liczbach binarnych są ... takie same ... jak w systemie dziesiętnym.
- Dużym ułatwieniem w biegłym posługiwaniu się systemem dwójkowym oraz w konwersji pomiedzy systemami jest:
 - 1. znajomość postaci binarnej liczb dziesiętnych od 0 do 15,
 - 2. znajomość kolejnych potęg liczby 2 od 2⁰ do 2¹⁶,
 - 3. świadomość, że w systemie binarnym liczby "okrągłe" (tzn. składające się z jedynki i samych zer) mają wartość 2", gdzie *n* jest ...liczbą zer ... w zapisie,
 - 4. świadomość, że mnożenie liczby binarnej przez kolejne potęgi liczby 2 (10b, 100b, 1000b, czyli 2, 4, 8 itd.) oznacza dopisanie na końcu odpowiedniej liczby zer np. 101b*100b = 10100b,
 - 5. świadomość, że dopisanie do liczby binarnej zera na końcu oznacza zwiększenie jej wartości dwa razy, dopisanie dwóch zer zwiększenie wartość zery razy itd. (co wynika z wcześniejszego punktu),
 - 6. świadomość, że cyfra 1 na końcu liczby binarnej oznacza, że jest ona ... nieparzysta ... oraz o jeden większa od liczby z zerem na końcu i pozostałymi cyframi takimi samymi.

Przykład

Ile wynosi wartość liczby 101001b?

Jeżeli wiemy, że 101b ma wartość 5., to:

• liczba 101000b, jest większa od liczby 101b (bo ma zera więcej, a .23 to.8.) czyli jej wartość wynosi .40...

• do tej liczby należy dodać ...jeden , bo interesująca nas liczba to 101001b.

Czyli szukana wartość to 41.

1.2.2.1. Dodawanie

Elementarne operacje to:

•
$$0 + 0 = 0$$

•
$$0+1=1+0=1$$

Przykład

Działanie matematyczne: 7 + 10

1.2.2.2. Mnożenie

Elementarne operacje to:

•
$$0 * 0 = 0$$
,

•
$$0 * 1 = 1*0 = 0$$
,

Przykład

Działanie matematyczne: 5 * 3

1.2.2.3. Odejmowanie

Elementarne operacje to:

- 0 0 = 0,
- 1 0 = 1.
- 1-1=0,
- 0 1 = 1. co oznacza, że wystąpiła pożyczka z poprzedniej pozycji. Uwaga: Z poprzedniej pozycji pożyczamy zawsze 1., ale to "1" przechodząc na następną pozycję ma wartość 10b (ponieważ system jest pozycyjny), co oznacza że odejmowanie wygląda tak: "10b. 1 = 1".

Przykład

Działanie matematyczne: 9 - 3

1.2.2.4. Dzielenie

Przykład

Działanie matematyczne: 14:3

```
100,101...
------
1110:11
11
---
00100
11
---
100
11
---
```

1.3. System szesnastkowy

- Cyfry w systemie szesnastkowym:
 - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
- Przykładowe ale często spotykane w zagadnieniach związanych z architekturą komputerów – liczby w systemie szesnastkowym, to:
 - $Fh = \frac{15}{15}$.
 - -10h = 16
 - -20h = .32.
 - FFh = 255
 - -100h = 256
- Zamiana liczby w systemie szesnastkowym na liczbę w systemie dwójkowym:
 - dzielimy liczbę binarną na grupy po 4 cyfry rozpoczynając od pozycji separatora dziesiętnego,

9

Przykład

$$11111100000_{\scriptscriptstyle (2)} = ?_{\scriptscriptstyle (16)} \implies 0011 \mid 1110 \mid 0000 = 3E0_{\scriptscriptstyle (16)} \implies 1111100000_{\scriptscriptstyle (2)} = 3E0_{\scriptscriptstyle (16)}$$

<u>Polecenie:</u> Przeprowadź ogólny dowód, że taka zamiana liczb (grupowanie po cztery cyfry) pomiędzy systemami jest prawidłowa.

<u>Uwaga:</u> Do swobodnego posługiwania się systemem binarnym i szesnastkowym konieczna jest dobra znajomość kolejnych potęg liczby 2: od 2⁰ do 2¹⁶ i kolejnych potęg liczby 16: od 16⁰ do 16⁴.

- Przyczyny stosowania systemu szesnastkowego:
 - znacznie większa zwięzlość zapisu w porównaniu z zapisem binarnym (4 cyfry binarne = 1 cyfra szesnastkowa),
 - prosta konwersja pomiędzy systemem binarnym i szesnastkowym,
 - liczba bitów w jednej komórce pamięci jest (zwykle) wielokrotnością liczby 4, co znacznie ułatwia przedstawienie jej zawartości w systemie szesnastkowym.

1.3.1. Operacje arytmetyczne na liczbach szesnastkowych

1.3.1.1. Dodawanie

Przykład

Działanie matematyczne: 17h + 1Ah

1.3.1.2. Mnożenie

Przykład

Działanie matematyczne: 15h * 3h

<u>Uwaga:</u> Należy zauważyć, że mnożenie liczby przez kolejne potęgi liczby 16 (16, 256, 4096 itd. czyli 10h, 100h, 1000h) można potraktować jako dopisanie na końcu odpowiedniej liczby zer (stosownie do wykładnika potęgi), np. 10*16 = Ah*10h = A0h

1.3.1.3. *Odejmowanie*

Przykład

Działanie matematyczne: 10Ah - Ch


1.4. Reprezentacja liczb całkowitych

1.4.1. Liczby całkowite bez znaku

• Na kolejnych bitach przechowywane są poszczególne cyfry binarne

Przykład

Liczba 41₍₁₀₎ w komórce ośmiobitowej:




1.4.2. Liczby całkowite ze znakiem

1.4.2.1. Reprezentacja bezpośrednia (kod prosty)

- Jest to prosta reprezentacja liczb całkowitych ze znakiem (reprezentacja typu znak-moduł , reprezentacja bezpośrednia, kod prosty)
- Do kodowanie informacji o znaku służy najbardziej znaczący bit:
 - wartość 0 oznacza liczbę dodatnią (plus) , , ,
 - wartość 1 oznacza liczbę ujemną (minus)

Przykład

Liczba -41₍₁₀₎ w komórce ośmiobitowej:




- Wady reprezentacji znak-moduł:
 - możliwe są dwa sposoby reprezentacji zera: lub lub
 - występują problemy przy realizacji obliczeń na liczbach ujemnych

Przykład

Działanie matematyczne: -2 + 3

1.4.2.2. Kod uzupełnieniowy


- Kod uzupełnieniowy służy do reprezentacji liczb całkowitych (także nieujemnych).





• Liczby **całkowite <u>ujemne</u>** przyjmują postać bitu znaku równego 1 i uzupełnienie do dwóch modułu liczby

bit znaku, uzupełnienie do dwóch modułu liczby



• **Uzupełnieniem do dwóch** (.<mark>U.2.</mark>) dodatniej liczby binarnej *b* zapisanej na *N* bitach jest wartość *u* wyrażona wzorem:

Przykład

Ile wynosi uzupełnienie do dwóch liczby 3 zapisane na czterech bitach?

$$b = 0011_{(2)} = 3_{(10)} \text{ a } N = 4.$$

 $2^N = 2^4 = 16_{(10)} = \dots 10000_{(3)}$
 $2^N - b = 16_{(10)} - 3_{(10)} = 13_{(10)} = \dots 11001_{(2)}$

Uzupełnieniem do dwóch liczby 0011₍₂₎ jest 1101₍₂₎.

Przykład

Ile wynosi kod uzupełnieniowy liczby -41₍₁₀₎ zapisany w komórce 8-bitowej?

Należy zapisać bit znaku (1, bo liczba jest ujemna) oraz na 7 bitach uzupełnienia do dwóch liczby 41:



- Konwersja liczby ujemnej z zapisu w kodzie prostym na kod uzupełnieniowy (lub z kodu uzupełnieniowego na prosty):
 - negacja wszystkich bitów z wyjątkiem bitu znaku,
 - do otrzymanej wartości należy dodać (binarnie) liczbę jeden

Przykład

Reprezentacja w kodzie uzupełnieniowym w komórce 8-bitowej liczby -41₍₁₀₎.

• Zamiana wartości z kodu uzupełnieniowego na system dziesiętny:

Jan Madej, Katedra Informatyki UEK - Architektura systemów komputerowych - wykład

- poszczególnym pozycjom przypisywane są współczynniki będące kolejnymi potęgami liczby 2, przy czym współczynnik odpowiadający pozycji wysuniętej najbardziej w lewo (bit znaku) uwzględniany jest ze znakiem minus
- przy konwersji na system dziesiętny sumowane są współczynniki znajdujące się na pozycjach jedynek w rozpatrywanej liczbie binarnej.

Pozycja (i)	7	6	5	4	3	2	1	0
Współczynnik	$-(2^7)$	2^{6}	2^{5}	2^{4}	2^{3}	2^2	2 ¹	2^{0}
	-128	64	32	16	8	4	2	1

Uwaga: Zapisywanie na ośmiu bitach w kodzie uzupełnieniowym liczb ujemnych sprowadza się do znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaką liczbę należy dodać do −128, żeby otrzymać wymaganą liczbę ujemną? Ta dodawana liczba, to właśnie uzupełnienie do dwóch zapisane na siedmiu bitach.

Przykład

Ile wynosi wartość w systemie dziesietnym liczby wyrażonej w kodzie uzupełnieniowym jako 10000011?

Ī	-128	64	32	16	8	4	2	1
ĺ	1	0	0	0	0	0	1	1

Wartość ta wynosi –125, ponieważ -128*1 + 2*1 + 1*1 = -128 + 2 + 1 = -125

Przykład

Ile wynosi wartość w systemie dziesiętnym liczby wyrażonej w kodzie uzupełnieniowym jako 10000000?

-128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	0	0	0	0

Jest to -128, ponieważ: -128*1 + 0 = -128

- Kod uzupełnieniowy:
 - trudny do stosowany dla człowieka,

Jan Madej, Katedra Informatyki UEK - Architektura systemów komputerowych - wykład

- ułatwia wykonywanie działań na liczbach całkowitych ze znakiem - w trakcie obliczeń bit znaku jest traktowany jak pozostałe bity.

Przykład

```
Działanie matematyczne: -2 + 3
```

```
-2
10000010 (kod prosty)
11111101 (negacja, bez bitu znaku)
11111101
00000001 (dodanie jedynki)
11111110 (kod uzupełnieniowy liczby -2)
00000011 (kod prosty)
00000011 (kod uzupełnieniowy)
-2 + 3
  11111110
             (-2, kod uzupełnieniowy)
             (+3, kod uzupełnieniowy)
+ 00000011
1 00000001
             (wynik, kod uzupełnieniowy,
              bit przeniesienia jest ignorowany)
  00000001
             (wynik, kod prosty)
```

1.5. Cechy maszynowej reprezentacji liczb całkowitych

- W systemach komputerowych mogą być reprezentowane wartości całkowite z pewnego zakresu - uzależnionego od:
 - liczby bitów przeznaczonych na przechowywanie jednej wartości numerycznej.

17

- przyjętego sposobu reprezentacji
- Wartości całkowite mieszczące się w dopuszczalnym zakresie przechowywane są w sposób dokładny.

Przykład

Działanie matematyczne: 87 + 56

```
+87
01010111 (kod prosty)
01010111 (kod uzupełnieniowy)

+57
00111001 (kod prosty)
00111001 (kod uzupełnieniowy)

01010111 (+87)
+ 00111001 (+57)
------
10010000 (wynik?)
kod uzupełnieniowy liczby: -112,
kod prosty liczby: -16)
```

1.6. Reprezentacja liczb rzeczywistych

Do reprezentacji wartości rzeczywistych stosuje się:

- reprezentację stałopozycyjną (stałoprzecinkową),
- reprezentację zmiennopozycyjną (zmiennoprzecinkową, półlogarytmiczną).

1.6.1. Reprezentacja stałopozycyjna

W reprezentacji stałopozycyjnej:

- do przechowania jednej wartości rzeczywistej wykorzystuje się N bitów,
- bit najbardziej wysunięty w lewo przechowuje informację o znaku liczby (0 liczba dodatnia, 1 liczba ujemna),
- liczba bitów służących do przechowania części całkowitej i części ułamkowej jest ...stala... (stała jest pozycja separatora dziesiętnego stąd określenie stałopozycyjny).

Przykład

Przykładowa reprezentacja stałopozycyjna do przechowania wartości rzeczywistej na 32 bitach.

znak	część całkowita	część ułamkowa
(1 bit)	(23 bity)	(8 bitów)

Cechy reprezentacji stałopozycyjnej:

Jan Madej, Katedra Informatyki UEK - Architektura systemów komputerowych - wykład

 w systemie komputerowym mogą być przechowywane wartości rzeczywiste z pewnego zakresu,
$$0.00000000_{(2)} = 0_{(10)}$$

$$0.000000001_{(2)} = 1*2^{-8} = 1/256 = 0,00390625$$

$$0.00000010_{(2)} = 1*2^{-7} = 1/128 = 0,0078125$$

$$0.000000011_{(2)} = 1*2^{-7} + 1*2^{-8} = 0,01171875$$
.....

wiec np. liczba $0,005_{(10)} = 0,0000000101..._{(2)}$

Wniosek: Liczby rzeczywiste ... nie są ... przechowywane w sposób dokładny

• pamięć przeznaczona do przechowywania wartości rzeczywistej nie jest wykorzystywana w sposób ... optymalny ..., np.

Wartość 0,0000011111₍₂₎ przechowywana jest jako:

0 00000000000000000000000000000111

<u>Wniosek:</u> Pominięte zostały dwie ostatnie cyfry, a część przeznaczona na przechowywanie części całkowitej nie jest wykorzystana!

• może wystąpić błąd ...nadmiaru, np.

Liczba złożona z "1" i dwudziestu pięciu "0" nie może być przechowywana.

1.6.2. Reprezentacja zmiennopozycyjna

W reprezentacji zmiennopozycyjnej (zmiennoprzecinkowa, półlogarytmiczna):

• każda liczba rzeczywista X może być przedstawiona w postaci:

$$X =$$
 mantysa * 2 ... cecha

gdzie:

mantysa jest wartościąrzeczywistą (dodatnią lub ujemną), cecha jest wartością całkowitą (dodatnią lub ujemną).

• w systemie komputerowym przechowywana jest mantysa oraz cecha liczby.

Przykład

Przykładowa reprezentacja zmiennopozycyjna zapisana na 16 bitach (w rzeczywistych systemach wykorzystuje się zwykle większą liczbę bitów np. 32 lub 64):

znak	mantysa	znak	cecha
mantysy	(7 bitów)	cechy	(7 bitów)
(1 bit)		(1 bit)	

Przykładowo, liczba rzeczywista 7₍₁₀₎ (111₍₂₎) może być zapisana jako:

$$111_{(2)} = 111 * 2^{0} = 11,1 * 2^{1} = 1,11 * 2^{10} = 0,111 * 2^{11}$$

<u>Uwaga:</u> w powyższym zapisie mantysa i cecha są zapisane w systemie dwójkowym.

- Zawsze wybiera się taki sposób reprezentacji, w którym mantysa (w zapisie binarnym) zaczyna się od:
 - 0,1... dzięki temu nie ma potrzeby zapamiętywania znaków "0,".

lub

21

- 1,... (w tym przypadku w notacji pomija się część całkowitą - pamiętając jednak przy rozkodowywaniu, że ona istnieje), dzięki temu nie ma potrzeby zapamiętywania znaków "1," oraz oszczędza się jeden bit na zapisywaniu wartości mantysy. Prezentacja spełniająca ten warunek określana jest jako "znormalizowana".

Ostatecznie, liczba rzeczywista 7 (mantysa 0,111 oraz cecha 11) przechowywana jest w postaci:

0 1110000 00000011

Cechy prezentacji zmiennopozycyjnej:

- zbiór reprezentowanych wartości jest:
 - ograniczony _
 - dyskretny
- liczby rzeczywiste nie są przechowywane w sposób dokładny szczególnie niebezpieczne jest ... kumulowanie ... się błędów w trakcie obliczeń,
- reprezentacja zmiennopozycyjna pozwala zwykle na lepsze wykorzystanie .
 pamięci . niż reprezentacja stałopozycyjna.

Przykład

W językach C++ / Java mamy typy danych zmiennoprzecinkowe:

float - zapisywany na 32 bitach (cecha 8 bitów, mantysa 23 bity). Zakres wartości od 1.175494351*10⁻³⁸ do 3.402823466*10³⁸. Dokładność 6 - 7 cyfr po przecinku. Nazywany jest typem o pojedynczej precyzji

double - zapisywany na 64 bitach (cecha 11 bitów, mantysa 52 bity). Zakres wartości od 2.2250738585072014*10⁻³⁰⁸ do 1.7976931348623158*10³⁰⁸, jego dokładność to 15 - 16 cyfr. Nazywany jest typem o podwójnej precyzji

Wybór pomiędzy reprezentacją stało- i zmiennopozycyjną

- Reprezentacja zmiennopozycyjna:
 - możliwość reprezentowania wartości z większego zakresu
- Reprezentacja stałopozycyjna:
 - wartości reprezentowane są z taką samą dokładnością (co jest istotne np. w obliczeniach finansowych).

1.7. Reprezentacja znaków alfanumerycznych

1.7.1. Kod ASCII

- W systemach komputerowych znak alfanumeryczny przechowywany jest w postaci binarnej, jako tzw. ... kod znaku (będący liczbą całkowitą).
- Najpopularniejszym zestawem kodów jest ASCII _____American
 Standard for Information Interchange _____.
 - w wersji podstawowej 7 bitowy (128 znaków),
 - w wersji rozszerzonej 8 bitowy (256 znaków).

Litery, cyfry znaki interpunkcyjne oraz symbole noszą miano znaków drukowalnych i mają przypisane kody od 32 do 126:

kod	kod	znak	kod	kod	znak	kod	kod	znak	kod	kod	znak	kod	kod	znak
(dec)	(hex)		(dec)	(hex)		(dec)	(hex)		(dec)	(hex)		(dec)	(hex)	
32	20	spacja	51	33	3	70	46	F	89	59	Υ	108	6C	ı
33	21	!	52	34	4	71	47	G	90	5A	Ζ	109	6D	m
34	22	"	53	35	5	72	48	Н	91	5B		110	6E	n
35	23	#	54	36	6	73	49		92	5C	\	111	6F	0
36	24	\$	55	37	7	74	4A	J	93	5D]	112	70	р
37	25	%	56	38	8	75	4B	K	94	5E	٨	113	71	q
38	26	&	57	39	9	76	4C	L	95	5F	_	114	72	r
39	27	'	58	3A	•	77	4D	М	96	60	`	115	73	S
40	28	(59	3B	,	78	4E	N	97	61	а	116	74	t
41	29)	60	3C	'	79	4F	0	98	62	b	117	75	u
42	2A	*	61	3D	II	80	50	Р	99	63	С	118	76	٧
43	2B	+	62	3E	^	81	51	Q	100	64	d	119	77	W
44	2C	,	63	3F	?	82	52	R	101	65	е	120	78	Ř
45	2D	-	64	40	(3)	83	53	S	102	66	f	121	79	У
46	2E		65	41	Α	84	54	Τ	103	67	g	122	7A	Z
47	2F	/	66	42	В	85	55	U	104	68	h	123	7B	{
48	30	0	67	43	O	86	56	V	105	69	i	124	7C	
49	31	1	68	44	D	87	57	W	106	6A	j	125	7D	}
50	32	2	69	45	Ε	88	58	X	107	6B	k	126	7E	~

Pozostałe 33 kody (od 0 do 31 i 127) to tzw. kody sterujące które służą do sterowania urządzeniami.

kod (dec)	kod (hex)	znak	skrót	kod (dec)	kod (hex)	znak	skrót
0	0	Null	NUL	17	11	Device Control 1 (XON)	DC1
1	1	Start Of Heading	SOH	18	12	Device Control 2	DC2
2	2	Start of Text	ST X	19	13	Device Control 3 (XOFF)	DC3
3	3	End of Text	ET≸	20	14	Device Control 4	DC4
4	4	End of Transmission	EOT	21	15	Negative Acknowledge	NAK
5	5	Enquiry	ENQ	22	16	Synchronous Idle	SYN
6	6	Acknowledge	ACK	23	17	End of Transmission Block	ETB
7	7	Bell	BEL	24	18	Cancel	CAN
8	8	Backspace	BS	25	19	End of Medium	EM
9	9	Horizontal Tab	HT	26	1A	Substitute	SUB
10	0A	Line Feed	LF	27	1B	Escape	ESC
11	0B	Vertical Tab	VT	28	1C	File Separator	FS
12	0C	Form Feed	FF	29	1D	Group Separator	GS
13	0D	Carriage Return	CR	30	1E	Record Separator	RS
14	0E	Shift Out	SO	31	1F	Unit Separator	US
15	0F	Shift In	SI	127	7F	Delete	DEL
16	10	Data Link Escape	DLE				

- Kod ASCII doczekał się wielurozszerzeń ... (tzw. ...stron kodowych) z powodu konieczności przypisania kodów dla występujących w wielu językach liter ze znakamidiakrytycznymi (np. ą, ś, ć w polskim alfabecie) oraz dla innych zestawów znaków (np. cyrylicy). Dlatego wykorzystano ósmy bit i w ten sposób uzyskano dodatkowe wartości kodów (od 128 do 255)
- Przykładowo rozszerzenie Windows-1250 (.CP.-1250) to zestaw kodów używany przez systemy MS Windows do reprezentacji alfabetów języków środkowoeuropejskich, w których stosowany jest alfabet łacińskie (m.in. język chorwacki, czeski, polski, rumuński, słowacki, słoweński, wegierski).

kod (dec)	znak	kod (dec)	znak	kod (dec)	znak	kod (dec)	znak	kod (dec)	znak	kod (dec)	znak	kod (dec)	znak	kod (dec)	znak
128	€	144	NZ	160	NBSP	176	0	192	Ŕ	208	Đ	224	ŕ	240	đ
129	NZ	145	ı	161	•	177	±	193	Á	209	Ń	225	á	241	ń
130	,	146	,	162	J	178	Ĺ	194	Â	210	Ň	226	â	242	ň
131	NZ	147	"	163	Ł	179	ł	195	Ă	211	Ó	227	ă	243	Ó
132	,,	148	"	164	¤	180	,	196	Ä	212	Ô	228	ä	244	ô
133		149	•	165	Ą	181	μ	197	Ĺ	213	Ő	229	ĺ	245	ő
134	†	150	_	166	-	182	¶	198	Ć	214	Ö	230	Ć	246	Ö
135	‡	151	_	167	§	183		199	Ç	215	×	231	Ç	247	÷
136	NZ	152	NZ	168		184	د	200	Č	216	Ř	232	Č	248	ř
137	‰	153	TM	169	©	185	ą	201	É	217	Ů	233	é	249	ů
138	Š	154	Š	170	Ş	186	ş	202	Ę	218	Ú	234	ę	250	ú
139	(155	>	171	«	187	»	203	Ë	219	Ű	235	ë	251	ű
140	Ś	156	Ś	172	7	188	Ľ	204	Ě	220	Ü	236	ě	252	ü
141	Ť	157	ť	173	SHY	189	"	205	ĺ	221	Ý	237	ĺ	253	ý
142	Ž	158	ž	174	®	190	ľ	206	Î	222	Ţ	238	î	254	ţ
143	Ź	159	Ź	175	Ż	191	Ż	207	Ď	223	ß	239	ď	255	•
133		149	•	165	Ą	181	μ	197	Ĺ	213	Ő	229	ĺ	245	ő

NBSP – spacja niełamliwa (Non-Breaking SPace), SHY (Soft HYphen) – miękki łącznik, NZ – znak niezdefiniowany w kodowaniu.

Kod ASCII – problem polskich znaków

- W przeszłości opracowano różne sposoby kodowania polskich znaków (np. CP-852 /Latin II/, Mazovia, DHN, CSK, Cyfromat) co utrudniało wymianę dokumentów tekstowych pomiędzy różnymi systemami,
- Obecnie podstawowe sposoby kodowania polskich znaków w kodzie ASCII to:

- Brak zgodności pomiędzy ww. sposobami kodowania:

kod (dec)	kod (hex)	CP-1250	ISO 8859-2
140	8C	Ś	NZ
156	9C	Ś	NZ
161	A1	•	Ą
165	A5	Ą	Ľ
166	A6		Ś
172	AC	٦	Ź
177	B1	±	ą
182	B6	¶	Ś
185	B9	ą	š
188	BC	Ľ	Ź

1.7.2. Unicode

- Unikod (ang. Unicode lub UCS UNIVERSAL CHARACTER SET
 - sposób kodowania znaków uwzględniający większości wykorzystywanych znaków (w zamierzeniu wszystkie znaki pism używanych na świecie).
- Znaki uwzględnione w Unikodzie podzielone zostały na:

 - dodatkowy zestaw znaków stosowane są kody 32. bitowe.

Reprezentacja unikodów (UTF)

UTF - UNICODE TRANSFORMATION FORMAT - metody przechowywania unikodów w pamięci komputera, np.:


- kody znaków zapisywane są na 4 bajtach.

1.8. Reprezentacja grafiki

1.8.1. Grafika rastrowa

1.8.1.1. Charakterystyka grafiki rastrowej

Reprezentacja rastrowa (.....bitmapowa) - zapamiętywane są parametry każdego ...punktu ... składającego się na obraz.



Cechy grafiki rastrowej:

- bardzo duże zapotrzebowanie na pamięć (np. obraz formatu A4 zapisany z rozdzielczością 300 punktów na cal i w 24 bitowym kolorze zajmuje ponad 20MB),
- przydatny przy reprezentacji zdjęć

1.8.1.2. Odwzorowanie (głebia) kolorów


- obraz czarno biały 1 bit,
- 256 kolorów lub 256 odcieni szarości (grayscale) 8 bitów,
- High Color czyli 65 tysięcy kolorów 16 bitów
- True Color czyli 16 milionów kolorów 24 bity

1.8.1.3. Sposób zapisu kolorów

Tryb indeksowy --- bitmapa wyposażona jest w tabelę kolorów (... paletę --). Każdy element palety jest kolorem w pewnym formacie (RGB, CMYK itp.). Kolor piksela jest określony indeksem koloru w palecie.



• tryb High Color, True Color - każdy piksel ma przypisany kolor w pewnym formacie (RGB, CMYK itp.),



• tryb Grayscale - każdy piksel ma przypisany odcień szarości.



1.8.1.4. Formaty plików grafiki rastrowej

• formaty niestosujące kompresji (bez kompresji),

• formaty stosujące kompresję ... bezstratną

• formaty stosujące kompresję stratną

1.8.1.4.1. Formaty bez kompresji

• BMP (bitmap):

- opracowany dla systemu operacyjnego OS/2 w roku 1987.

- zastosowany jako podstawowy format plików graficznych Windows,

- 24 bitowa głębia kolorów.

• TIFF (Tagged Image File Format):

- opracowany w 1986 roku zapisuje obrazy o dowolnej głębi barw i obsługuje przeźroczystość,
- wykorzystywany do zapisu różnych obrazów (w faksach, aparaturze medycznej, naświetlarkach),
- uważany za podstawowy format wymiany plików graficznych w

 poligrafii
- udostępnia wiele rodzajów kompresji (stratnej i bezstratnej), ale najczęściej wykorzystywany jest bez kompresji,
- pozwala na tworzenie różnorodnych rozszerzeń i zapisywaniu dodatkowych informacji.
- XCF (*eXperimental Computing Facility*):
 - mapa bitowa programu GIMP
 - może przechowywać wiele warstw.

1.8.1.4.2. Formaty stosujące kompresję bezstratną

• PCX:

- opracowany na początku lat 80 (w czasach kart graficznych CGA i Hercules),
- pozwala na zapis 1, 4, 8 i 24 bitowych obrazów,
- mało wydajny algorytm kompresji stał się powodem wyparcia tego formatu przez format GIF.

31

• GIF (*Graphics Interchange Format*):

- opracowany został przez firmę CompuServe w celu rejestrowania grafiki wykorzystującej 256 kolorów,
- pierwsza wersja GIF 87 powstała w 1987 roku, a w 1989 roku GIF 89, który pozwala na zapis przezroczystości, przeplotu i animacji ...,
- wykorzystywany jest przy tworzeniu napisów, banerów, rysunków.


• PNG (Portable Network Graphics):

- opracowany w 1996 roku jakoalternatywa dla formatu GIF,
- stale udoskonalany, włączany do nowych wersji edytorów graficznych, ale ciągle mało rozpowszechniony,
- występuje jako format PNG-8 (indeksowany, o 8-bitowej głębi koloru) i PNG-24 (True Color, o 24-bitowej głębi koloru),
- jakość obrazów jest lepsza niż takich samych obrazów w formacie GIF,
- nadaje się do tworzenia jednolitej grafiki na strony WWW (np. banery, przyciski, napisy).
- TIFF jw.

1.8.1.4.3. Formaty stosujące kompresję stratną

• JPEG (..... Joint Photographic)
rozszerzenia plików: *.jpeg, *.jpg

- prace nad formatem rozpoczęto w 1986 roku z inicjatywy organizacji ISO oraz CCITT przez zespół ekspertów nazywany Joint Photographic Experts Group. Standard opublikowano w 1991 roku,
- format przeznaczony głównie do przetwarzania **obrazów naturalnych**..... (pejzaży, zdjęć satelitarnych, portretów itp.), czyli takich, które nie mają zbyt wielu ostrych krawędzi i małych detali,
- algorytm kompresujący oddzielnie zapisuje informacje o jasności (.....
 luminacji) i odcieniach barw (.....



- stopień kompresji wynosi od 10:1 do 100:1.

• JPEG 2000:


- opracowany jako uzupełnienie algorytmu kompresji JPEG,
- lepsza jakość obrazu od JPEG przy tym samym stopniu kompresji,
- obraz może być również skompresowany bezstratnie (konkurencja dla formatu PNG),
- jego wadą jest duża złożoność obliczeniowa.
- DjVu rozszerzenie plików: *.djvu, *.djv
 - format stworzony do przechowywania zeskanowanych dokumentów,

- opracowany przez naukowców amerykańskiego koncernu AT&T,
- w porównaniu z formatem JPEG zajmuje od 5 do 10 razy mniej miejsca na dysku dla dokumentów kolorowych oraz od 10 do 20 razy mniej miejsca dla dokumentów czarno-białych; w porównaniu z formatami BMP oraz TIFF zajmuje nawet do 1000 razy mniej miejsca.

1.8.2. Grafika wektorowa

1.8.2.1. Charakterystyka reprezentacji wektorowej

Komputer generuje obraz na podstawie takiego opisu (rysując np. koło o określonym promieniu i położeniu). Stąd grafikę wektorową nazywa się również grafiką obiektową, gdyż obraz w tej grafice składa się obiektów o określonych atrybutach.




Cechy grafiki wektorowej:

- mniejsze zapotrzebowanie na pamięć w porównaniu z grafiką rastrową,
- łatwiejsze przekształcenie obrazu (skalowanie, obrót).

Możliwa jest zmiana sposobu reprezentacji grafiki poprzez proces:

- opisu wektorowego.
- wektoryzacji .- przejście do reprezentacji wektorowej.



1.8.2.2. Formaty plików grafiki wektorowej

- SVG (Scalable Vector Graphics):
 - stworzony w 1999 r. przez W3C z myślą o zastosowaniu go na stronach WWW,
 - format oparty na języku XML, promowany jako standard grafiki wektorowej nie ograniczany licencjami i patentami,
- Macromedia Flash rozszerzenia plików: *.swf
 - format tworzenia grafiki wektorowej i animacji,
 - działania w oparciu o tzw. metodę klatek kluczowych,
 - najpopularniejszy format grafiki wektorowej w Internecie.
- EPS (Encapsulated PostScript):
 - format plików, będący podzbiorem języka PostScript,

- jego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie pojedynczych stron (ilustracji),
- nieformalny standard wymiany obrazów stosowany w DTP.

1. BUDOWA I DZIAŁANIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

1.1. Termin informatyka

Informatyka - ang. computer science, computing science, information technology, informatics

<u>Uwaga:</u> Angielska nazwa *computer science* - co można dosłownie tłumaczyć jako "..... "nauka o komputerze" - jest myląca i krytykowana w środowiskach akademickich i informatycznych.

W języku polskim termin *informatyka* zaproponował w październiku ... 1968. r. R. Marczyński w Zakopanem na ogólnopolskiej konferencji poświęconej "maszynom matematycznym" na wzór francuskiego *informatique* i niemieckiego *Informatik*.

Romuald Marczyński (1921 - 2000) profesor, matematyk, pionier polskiej informatyki. Twórca pierwszego, polskiego komputera elektronicznego EMAL.

Czym nie jest informatyka?

Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes [E. Dijkstra].

Edsger Dijkstra (1930 – 2002), jeden z najbardziej znanych informatyków, Holender, zajmował się głównie zagadnieniami programowania.

Czym jest informatyka?

Informatyka – nauka zajmująca się <u>teoretycznymi</u>, <u>technologicznymi</u> oraz <u>aplikacyjnymi</u> aspektami zagadnień związanych z <u>pozyskiwaniem</u>, ...

przechowywaniem, przetwarzaniem oraz przesylaniem informacji

1.2. Problematyka rozpatrywana na gruncie informatyki

Klasyfikacja problemów rozpatrywanych na gruncie informatyki zaproponowana została przez ACM (*Association for Computing Machinery*, http://www.acm.org/):

- Matematyczne podstawy informatyki
- Teoria obliczeń
- Algorytmy i struktury danych
- Języki programowania i kompilatory
- Systemy współbieżne, równoległe i **rozproszone**
- Inżynieria programowania
- Architektura komputerów
- Komunikacja i bezpieczeństwo
- Bazy danych
- Sztuczna inteligencja
- Grafika komputerowa
- Obliczenia naukowe

1.3. Przykładowe systemy komputerowe

System komputerowy to układ współdziałania sprzętu komputerowego

..... oraz programów















1.4. Definicja architektury komputera

Termin "architektura komputera" występuje w literaturze w różnych kontekstach i określany jest z różnym poziomem szczegółowości.

- Najogólniej:
 - architektura komputera to **sposób organizacji** elementów, z których zbudowany jest komputer.
- Bardziej szczegółowo:
 - architektura komputera to organizacja połączeń pomiędzy pamięcią, procesorem i urządzeniami wejścia -wyjścia.

lub

- rodzaj procesora wraz z zestawem jego instrukcji (ang. ISA -Instruction Set Architecture) – czyli ... atrybuty ... komputera widoczne dla programisty piszącego program w języku maszynowym ... (m.in. rejestry procesora, lista rozkazów, tryby adresowania).

1.5. Podstawowe fakty dotyczące komputerów

- Podstawowym zadaniem komputera jest realizacja
 komputerowego
- Program komputerowy jest zrozumiałą dla komputera formą zapisu algorytmu zapisu......
- Program komputerowy składa się z ciągu realizowanych kolejno instrukcji (opisujących kolejne kroki algorytmu).
- Kolejne instrukcje programu komputerowego opisują sposób przetwarzania danych
- W trakcie realizacji programu instrukcje składające się na program oraz przetwarzane dane muszą znajdować się w systemie komputerowym.


1.6. Klasyfikacja systemów komputerowych

Michael J. Flynn w 1972 roku zaproponował klasyfikację systemów komputerowych uwzględniająca:

- liczbę realizowanych w tym samym czasie zestawów instrukcji (rozkazów),
- liczbę przetwarzanych w tym samym czasie zestawów ...danych ...

Michael J. Flynn (1934) - amerykański profesor Stanford University.


• "Jeden zestaw instrukcji - jeden zestaw danych" (SISD - *Single Instruction Single Data*).



- Jeden zestaw instrukcji (program) przetwarza jeden zestaw danych, czyli ...
 klasyczny system komputerowy.
- Taki sposób pracy komputera zaproponowany został przez von Neumanna w latach czterdziestych XX wieku

1.6.2. Systemy strumieniowe

• "Wiele zestawów instrukcji - jeden zestaw danych" (MISD - *Multiple Instruction Single Data*).



• Wiele programów przetwarza te same dane.

Rozwiązanie takie jest ... rzadko... stosowane – głównie w systemach o wysokim stopniuniezawodności, w których kilka programów lub kilka kopii jednego programu przetwarza te same dane w celu zapewnienia możliwości pracy systemu w przypadku awarii jednego z programów lub w przypadku konieczności porównania otrzymanych wyników.

1.6.3. Systemy ... wektorowe (macierzowe)

• "Jeden zestaw instrukcji - wiele zestawów danych" (SIMD - *Single Instruction Multiple Data*).


instrukcja I	dane I	dane I	 dane 1
instrukcja 2	dane 2	dane 2	 dane 2
instrukcja 3	dane 3	dane 3	 dane 3
instrukcja n	dane m	dane m	 dane m

 W tym samym czasie te same instrukcje programu są wykonywane w celu przetworzenia różnych zestawów danych.

Przykładem może byćanimacja komputerowa, w trakcie której w identyczny sposób przeliczane są w tym samym czasie współrzędne wielu punktów.

1.6.4. Systemyrównolegle


• "Wiele zestawów instrukcji - wiele zestawów danych" (MIMD - *Multiple Instruction Multiple Data*).



• W tym samym czasie różne programy przetwarzają róż ne zestawy danych.

• Do tego typu rozwiązań zaliczane są systemy wieloprocesorowe oraz klastery komputerów połączone za pomocą sięci komputerowych.

1.7. Klasyczny model systemu komputerowego (maszyna von Neumanna)



Architektura von Neumanna zakłada istnienie i funkcjonowanie w systemie komputerowym elementów takich jak:

- pamięć główna przechowuje w postacibinarnej program oraz dane
- *jednostka arytmetyczno logiczna* wykonujedziałania.... na danych binarnych oraz pośredniczy wprzesyłaniu..... danych pomiędzy pamięcią główną a urządzeniami wejścia wyjścia,
- *jednostka sterująca* **pobiera** rozkazy z pamięci, **interpretacje** je, powoduje ich **wykonanie** oraz synchronizuje działanie innych elementów systemu komputerowego,
- *urządzenia pamięci zewnętrznej* umożliwiają ...**tr.w.ale** ... przechowywanie danych.

1.8. System komputerowy na przykładzie komputera osobistego




Składowe komputera osobistego:


• jednostka centralna (procesor, pamięć operacyjna, magistrale) – elementy, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację programu komputerowego,


• urządzenia zewnętrzne (urządzenia wejścia-wyjścia, pamięć masowa, urządzenia zapewniające komunikację) – nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji programu, ale są niezbędnym elementem systemu komputerowego.



Płyty główne oraz porty i gniazda








1.9. Pamięć operacyjna

Pamięć operacyjna (wewnętrzna) - służy do przechowywania realizowanego programu oraz przetwarzanych przez program danych.



Powyżej kości pamięci: DIP, SIPP, SIMM, DIMM (SDRAM), RIMM, DIMM (DDR).

1.9.1. Cechy pamięci operacyjnej

- Pamięć operacyjna podzielona jest na komórki
- Każda komórka posiada jednoznacznie przyporządkowany ... adres ... (numer).
- Podstawowa wielkość komórki to 8 bitów (1),
- ...bit . miejsce, gdzie pojawić się może wartość 0 lub 1.
- Każda komórka zawiera pewną wartość binarną ciąg zer i jedynek.

• Zawartość komórki pamięci może być interpretowana m.in. jako: liczba, tekst, kod instrukcji (rozkaz), adres miejsca w pamięci operacyjnej.

1.9.2. Jednostki służące do wyrażania pojemności pamięci operacyjnej

- 1 bajt (B),
- 1 **kilobajt** (1 KB = 2^10 B = 1024 bajtów, ok. tysiąca bajtów),
- 1 megabajt (1 MB = 2^20 B = 1048576 bajtów, ok. miliona bajtów),
- 1gigabajt. ... (1 GB = 2^30 B = 1,073,741,824 bajtów, ok. miliarda bajtów)
- 1terabajt..... (1 TB = 2^40 B = 1,099,511,627,776 bajtów, ok. biliona bajtów).

Uwaga: Do oznaczania bajtów służy **duża** litera "B". **Mała** litera "b" wykorzystywana jest do oznacza bitów.

Przedrostek "kilo" i jego skrót literowy (litera "k") służy zarówno do oznaczania różnych krotności (1000 i 1024) jak i różnych jednostek miar (bit, bajt, gram). W rezultacie często prowadzi to do nieporozumień i braku jednoznaczności w określeniu o jaką krotność chodzi. W celu uniknięcia niejednoznaczności, w wielu krajach (również w Polsce) używa się dużą literę "K" dla oznaczania krotności 1024, zaś małą literę "k" - dla krotności 1000. Podobnie jest w przypadku pozostałych przedrostków – mega, giga itd.

1.9.3. Rodzaje pamięci operacyjnej

• Pamięć o dostępie swobodnym (RAM - Random Access Memory)

- możliwe operacje odczytu i zapisu
- pamięć **ulotna**
- Pamięć stała (ROM Read Only Memory)
 - możliwe tylko operacje odczytu (zapis wyłącznie na etapie p rodukcji)
 - pamieć nieulotna.

1.10. Procesor

1.10.1. Charakterystyka procesora

Procesor (ang. processor, CPU - ang. Central Processing Unit):

- to cyfrowe potrafiące pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać jako ... rozkazy
- jest odpowiedzialny za realizację programów zapisanych w pamięci operacyjnej komputera.













- Częstotliwość ta podawana jest w ...hercach ... i mówi o tym, ile ...cykli ... obliczeniowych procesor wykonuje w jednej ...sekundzie ... (np. jeżeli szybkość procesora wynosi 2,5GHz to w jednej sekundzie wykonuje on 2,5 ... miliardy ... cykli).

Uwaga: Wbrew obiegowym opiniom, liczba cykli ... nie jest równoznaczna ... z liczbą wykonywanych rozkazów. Na ogół na wykonanie jednego rozkazu potrzeba ... cykli procesora.

1.10.2. Budowa procesora

W funkcjonalnej strukturze procesora można wyróżnić:

1. ARCHITEKTURA PROCESORÓW INTEL X86

1.1. Historia

x86 to rodzina architektur (modelów programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem 8086, który z kolei wywodził się z 8-bitowego układu 8085. Nazwa architektury wywodzi się od nazw pierwszych modeli z tej rodziny, których numery kończyły się liczbą 86. Wyróżnia się:

- x-86. procesory od 8086 (rok 1978) do 286, które były układami o architekturze 16-bitowej.
- ...x-86-32... (IA-32) procesor 80386 (rok 1985), w którym dokonano rozszerzenia słowa do 32 bitów, unikając jednak konieczności natychmiastowej wymiany wszystkich komputerów, poprzez zachowanie trybów zgodności z poprzednimi rozwiązaniami.
- ... x-86-64 ... (AMD64) procesory 64-bitowe. Architekturę (model programowy) takich procesorów, ze względu na wciąż zachowywaną wsteczną kompatybilność z pierwowzorami o architekturze x86, oznacza się symbolem x86-64. Rozwiązanie to zostało wprowadzone jednak przez firmę AMD, a dopiero później zaadoptowane przez Intela jako EM64T.

1.2. Organizacja pamięci (procesory 8086/8088)

• Procesory 8086 posiadają magistralę adresową składającą się z linii adresowych, co oznacza że w trybie bezpośrednim mogą zaadresować ponad milion (........ czyli 1 048 576) komórek pamięci.

•	Pojedyncza	komórka	pamięci ma	wielkość	1	bajta	więc	procesory	te	moga
	zaadresowa	ć 1MB pa	amięci (2 ²⁰ b	aitów).						

•	Wszystkie komórki pamięci posiadają swoje .	adresy fizyczne
	Najmniejszy adres to 0 a największy 1 048 5	575 (111111111111111111111
	czyli FFFFFh).	

pamię	Ċ (1	kom	orka	= 8	bitow	r = I	bajt)	adres fizyczny (hex)	adres fizyczny (dec)
								- FFFFFh	1048575
								- FFFFEh	1048574
								- FFFFDh	1048573
								- FFFFCh	1048572
								•••	
								- 00006h	6
								- 00005h	5
								- 00004h	4
								- 00003h	3
								- 00002h	2
								- 00001h	1
								- 00000h	0

1.3. Jednostki pamięci

- Wykorzystywane są jeszcze większe jednostki pamięci takie jak: "słowo.
 (w tej 16-bitowej architekturze ma wielkość dwóch bajtów), podwójne słowo, poczwórne słowo, paragraf, strona, segment.

Jednostka	Nazwa (w asemblerze)	Liczba bajtów	Przykład
1 :4	BYTE	1	1 4 1-
bajt		<mark>.≛.</mark>	1Ah
słowo	WORD.	. <mark>.2.</mark>	12 ABh
podwójne słowo	DWORD	4	12 34 AB CDh
poczwórne słowo	QWORD	8	
paragraf	. <mark>.PARA.</mark>	<mark>.16.</mark>	
strona	PAGE	256	
segment	SEGEMENT	<mark>65536</mark>	

1.4. Umieszczanie danych w pamięci

- Kiedy w pamięci należy umieścić daną większą niż jeden bajt (np. słowo czy podwójne słowo), problemem staje się kolejność umieszczania w pamięci poszczególnych jej bajtów.
- W architekturze x86 obowiązuje zasada umieszczania danych w pamięci nazywana little endian zgodnie z nią najmniej znaczący bajt (ang. low-order byte) umieszczany jest pod adresem wskazanym jako adres danej, a kolejne bajty (bardziej znaczące) pod następnymi, starszymi ... adresami.

		$pami$ ę \acute{c}	adres
			fizyczny
			- 0000Ah
	., , , ,		- 00009h
podwójne słowo	najbardziej znaczący bajt	.12.	- 00008h
(12 34 AB CDh)		<mark>. 34.</mark>	- 00007h
umieszczone		.A.B	- 00006h
pod adresem 00005h	najmniej znaczący bajt	.CD	- 00005h
			- 00004h
			- 00003h
	_najbardziej		- 00002h
słowo (12 ABh) umieszczone		<mark>. 12.</mark>	- 00001h
pod adresem 00000h	znaczący bajt najmniej znaczący bajt	.A.B	- 00000h

 Forma zapisu little endian jest wykorzystywana przez procesory Intel x86, AMD64, DEC VAX.

Uwaga: Istnieje "odwrotna" forma zapisu tzw. big endian..., w której najbardziej znaczący bajt umieszczony jest jako pierwszy. Jest ona wykorzystywana takie procesory, jak np. SPARC, Motorola 68000, PowerPC 970, IBM System/360.

Ponadto istnieją także procesory, w których można przełączyć tryb kolejności bajtów, należą do nich na przykład PowerPC (do serii PowerPC G4), SPARC.

Etymologia nazw

Angielskie nazwy "big endian" i "little endian" pochodzą z książki Jonathana Swifta "Podróże Guliwera" i odnoszą się do mieszkańców Liliputu, których spór o to, czy ugotowane jajko należy tłuc od grubego (tępego), czy od cienkiego (ostrego) końca, doprowadził do podziału na dwa stronnictwa toczące ze sobą niekończące się, choć bezsensowne dysputy i wojny.

1.5. Segmenty pamieci

- Spośród wymienionych jednostek pamięci, na szczególną uwagę zasługuje .
 paragraf i segement .
- Paragraf to ... kolejne ... 16. bajtów (komórek pamięci) poczynając od poczatku obszaru pamieci (adresu 0h).
- Komórka pamięci, w której zaczyna się paragraf nosi miano granicy paragrafu i ma adres fizyczny podzielny przez 16 (10h) np. komórki o adresach: 0, 16, 32, 48, 64 itd. (czyli w systemie szesnastkowym: 0h, 10h, 20h, 30h, 40h itd.).
- Na granicy każdego paragrafu zaczyna się segment
- Segment składa się (zazwyczaj niektóre są mniejsze) z komórek pamięci, a więc ma wielkość
- Segmentów w 1MB pamięci jest65.536

adres segmentu	pamięć	adres fizyczny
		- FFFFFh
	•••	٦
FFFFh -		- FFFF0h
0003h -	•••	- 00030h
000311 -]- 0005011
		- 00022h
		- 00021h
0002h -		- 00020h
		- 00012h
		- 00011h
0001h -		- 00010h
_		
		- 00002h
		- 00001h
0000h -		- 00000h

1.6. Adres logiczny a adres fizyczny

Adresv

- Afizyczne, chociaż wydaje się bardzo proste i wygodne w użyciu, w praktyce są zastępowane przez adresy logiczne
- Adresacja logiczna jest możliwa dzięki podziałowi pamięci na segmenty (tzw. segmentacji pamięci).
- Segment to obszar pamięci, do której procesor w danej chwili może mieć ...

 dostęp
- Każda komórka w segmencie jest ponumerowana numer komórki w segmencie to tzw. ... offset ... (......przesunięcie), czyli offset jest to adres komórki (liczony od) w obrębie danego segmentu.

adres logiczny w postaci: • Segment i offset

adres segmentu offset

• Przekształcenie adresu logicznego na adres fizyczny wygląda nas tępująco:

adres fizyczny komórki = (adres segmentu) * 10h + offset

• Ta sama komórka pamięci może mieć ... wiele ... adresów logicznych – wynika to z faktu, że segmenty na siebie nachodzą.

Przykład


Komórka o adresie fizycznym 0003Ah posiada cztery adresy logiczne:

0000h: 003Ah,

0001h:002Ah,

0002h:001Ah,

0003h:000Ah.



Pytanie

Jak obliczyć dwa z możliwych adresów logicznych komórki o adresie fizycznym 09AB12h?

Pytanie

Ile maksymalnie adresów logicznych (w postaci segment:offset) może mieć komórka?

Inaczej pytanie to brzmi: Do ilu maksymalnie segmentów może należeć jedna komórka?

1.7. Rejestry

1.7.1. Podział rejestrów

Rejestr - jest to komórka pamięci dostępnabezpośrednio dla procesora. Jest ona elementem procesora.

rejestry ogólnego przeznaczenia

- J	,	
A	X	akumulator (accumulator)
AH	AL	
B	X	rejestr .bazowy (base register)
BH	BL	
C	X	rejestrzliczający (counter register)
CH	CL	
D	X	rejestr <mark>danych</mark> (<mark>data</mark> register)
DH	DL	

rejestry wskaźnikowe i indeksowe

SP	wskaźnik <mark> stosu pointer)</mark>
BP	wskaźnik <mark>bazy .</mark> (<mark>base</mark> pointer)
	indeksźródła (source index)
DI	indeks przeznaczenia (destination index)

rejestry segmentowe

CS	segment kodu (code segment)	
DS	segment danych (data segment)	
SS	segment stosu (stack segment)	
ES	segment dodatkowy (extra segment	ıt)

wskaźnik rozkazów

	_	• •	
IP	wskaźnik rozkazów (instruction	pointer)

znaczniki

Flags	reiestr	znaczników	(flags pointer)
	10,000		Vitago Politica)

1.7.2. Rejestry ogólnego przeznaczenia

Rejestry te wykorzystywane są głównie:

AX - akumulator - do operacji arytmetycznych i logicznych.

BX - rejestr bazowy - do adresowania pamięci.

CX - rejestr zliczający - jako licznik.

DX - rejestr danych - przy operacjach dzielenia i mnożenia oraz przy wysyłaniu i odbieraniu danych do i z portów.

AX = AH - AL

BX = BH - BL

CX = CH - CL

DX = DH - DL

1.7.3. Rejestry wskaźnikowe i indeksowe

BP - wskaźnik bazy - służy do adresowania pamięci. Wykorzystywany przy niestandardowych operacjach zapisu i odczytu stosu.

SI - indeks źródła - wskazuje obszar, z którego**pobierane** ... są dane (czyli zawiera offset z segmentu danych).

DI - indeks przeznaczenia - wskazuje obszar, do którego ... wysylane ... są dane (czyli zawiera offset z segmentu danych).

1.7.4. Rejestry segmentowe

CS - segment kodu - zawiera adres segmentu, w którym znajdują się aktualnie .

wykonywane rozkazy

DS - segment danych - zawiera adres segmentu, w którym znajdują się dane (zmienne programu).

SS - segment stosu - zawiera adres segmentu stosu

ES - segment dodatkowy - zawiera adres segmentu dodatkowego służącego najczęściej wymianie danych.

1.7.5. Wskaźnik rozkazów

IP - zawiera ... offset ... aktualnie wykonywanej instrukcji.

1.7.6. Rejestr znaczników

- Procesory 8086 mają 9 znaczników (........).
- Samo przeznaczenie flag jest standardowe, tzn. flagi
 - albo ... infromacyjną ... o tym co zaszło w wyniku wykonywanej operacji,
 - albo wpływają na przebieg (sposób) jej wykonywania.
- Wartość 1 na określonej pozycji oznacza, że znacznik jest ustawiony, wartość 0 - że nie jest ustawiony.

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					OF	DF	IF	TF	SF	ZF	0	AF	1	PF	1	CF
1					OV	DN	EI		NG	ZR		AC		PE		CY
0					NV	UP	DI		PL	NZ		NA		PO		NC

CF (carry flag) - znacznik przeniesienia

Przyjmuje wartość 1 gdy na skutek wykonanego działania nas tąpiło przeniesienie bitu z najbardziej znaczącego na zewnątrz lub pożyczka z zewnątrz do bitu najbardziej znaczącego (np. przy odejmowaniu).

Przykład

PF (parity flag) - znacznik parzystości

Przykład

AF (auxiliary carry flag) - znacznik przeniesienia pomocniczego

Przyjmuje wartość 1 gdy nastąpiło przeniesienie z bitu ... 3 na 4 ... lub pożyczka z bitu 4 na 3.

Uwaga: bity są numerowane od 0

ZF (zero flag) - znacznik zera

Przyjmuje wartość 1 gdy wynik ostatniej operacji arytmetycznej wynosi

SF (sign flag) - znacznik znaku

Przyjmuje wartość 1 gdy najbardziej znaczący bit w otrzymanym wyniku jest równy .1.

TF (trap flag) - znacznik pracy krokowej

Jeżeli jego wartość jest równa 1 to po każdej wykonanej instrukcji procesora wywoływane jest tzw. przerwanie pracy krokowej

IF (interrupt flag) - znacznik zezwolenia na przerwanie

Jeżeli jego wartość wynosi 1 to przerwanie sprzętowe ma być wykonane


natychmiast po zgłoszeniu, a nie po skończeniu wykonywanego programu.

DF (direction flag) - znacznik kierunku

Jeżeli jego wartość wynosi 1 to dane (ciągi słów) będą pobierane w kierunku malejących adresów pamięci.

OF (overflow flag) - znacznik nadmiaru (przepełnienia)

1.8. Adresacja segmentów programu



MSB - Najbardziej Znaczący Bajt (Bit) Most Significant Byte (Bit)

LSB - Najmniej Znaczący Bajt (Bit) Least Significant Byte (Bit)

Przykładowy Segment Kodu

146B:0100 INC AX 146B:0101 INC BX 146B:0102 INC CX 146B:0103 INC DX 146B:0104 MOV AX,41 146B:0107 ADD AL,03 146B:0109

DS:BX - adres w segmencie danych

-d CS:0100 146B:0100 40 43 **41** 42 **B8 41 00** 04-03 3E 43 04 00 0E 07 C3 @CAB.A.&.>C.... 146B:0110 BA 42 86 E9 65 FE BF 8+00 8B 36 92 34 00 5A 14 .B..e....6.4.Z. BE C6 DB 8B 74 09 03 C650 E8 0D FA 58 E8 5A 00t...P...X.Z. 146B:0130 03 F1 2B C6 8B C8 E8 7BF4 83 F9 7F 72 0B B9 7E 146B:0140 00 F3 A4 B0 0D AA 47 EB08 AC AA 3C 0D 74 02 EBG....<.t.. F8 8B CF 81 E9 82 00 2688 0E 80 00 C3 8B 1E 92 & 146B:0160 DE BE 1A D4 BA FF FF B800 AE CD 2F 3C 00 C3 A0/<... 146B:0170 DB E2 0A C0 74 09 56 57E8 2A 21 5F 5E 73 0A B9t.VW.*! ^s..

• Adresy ze stosu:

• Adres bieżącej instrukcji:

• Adresy danych:

Uwaga: Przy odwoływaniu się do pamięci offset komórki z daną może być przechowywany tylko w rejestrach: **BX, BP, SI, DI** i w żadnym innym.

Uwaga: BX jest ...jedynym... rejestrem ogólnego przeznaczenia, który może przechowywać ten offset.

Przykład

DS:SI - adres w segmencie danych skąd pobierane są dane

DS:DI - adres w segmencie danych gdzie wysyłane sa dane

Przedrostki zmiany segmentu

Jeżeli w przypadku rejestrów BX, SI, DI chcemy wskazać, że chodzi o inny segment, to można użyć przedrostków zmiany segmentu, takich jak: CS:, DS:, SS:, ES:, np.

MOV CS:SI.AX

Uwaga: W programie DEBUG dane pobierane z pamięci należy pisać "bez dwukropka" - np. MOV ES[BX],AX

1.9. Charakterystyka architektury IA-32

- IA-32 (Intel Architecture 32 bit) 32-bitowy model programowy mikroprocesora opracowany przez firmę Intel. Nazywany także x86-32 ponieważ opiera się na 32-bitowym rozwinięciu architektury rodziny x86.
- Architektura IA-32 zaliczana jest z reguły do kategorii ...CISC ., choć technologie wprowadzane stopniowo w nowszych wersjach procesorów IA 32 spełniają także wiele cech procesorów .RISC .
- Model IA-32 został wprowadzony w 1985 roku procesorem Intel 80386 i do dnia dzisiejszego jest najpopularniejszym modelem architektury stosowanym w komputerach, choć rozpoczął się już proces wypierania go przez model 64-bitowy EM64T (tzw. x86-64) i inne architektury 64-bitowe.

1.9.1. Tryby pracy

Procesory IA-32 posiadają trzy podstawowe tryby pracy, określające m.in. sposób zarządzania pamięcią i uprawnienia użytkownika.

- tryb rzeczywisty tryb zgodny z najstarszymi procesorami rodziny x86 z
 Intel 8086 włącznie. W trybie tym występuje segmentacja pamięci, rozmiar segmentu jest stały i wynosi 64 KB. Przestrzeń adresowa ograniczona jest do 1 MB, do adresowania wykorzystuje się rejestry segmentowe oraz offset. W trybie tym współczesne procesory pracują jedynie o d chwili uruchomienia do przekazania kontroli systemowi operacyjnemu.
- tryb chroniony tryb inicjalizowany i w znacznej mierze kontrolowany przez system operacyjny. Pamięć może być zorganizowana w segmenty dowolnej wielkości, fizyczna przestrzeń adresowa ograniczona jest z reguły do 64 GB, liniowa przestrzeń adresowa do 4 GB. Rodzaj adresowania zależy od systemu operacyjnego może być stosowany tzw. model płaski (bez segmentacji), model z segmentacją analogiczną do trybu rzeczywistego, lub najczęściej adresowanie nieliniowe (tzw. logiczne). W adresowaniu nieliniowym adres fizyczny jest zależny od wpisu w systemowej tablicy deskryptorów, na który wskazuje selektor. W trybie chronionym procesor wspiera wielozadaniowość, chroni przed nieupoważnionym dostępem do urządzeń wejścia/wyjścia.
- **tryb wirtualny V86** odmiana trybu chronionego, która jest symulacją trybu rzeczywistego. Służy np. do uruchamiania programów MS -DOS.
- tryb SMM (System Management Mode) jest to tryb przeznaczony do zarządzania sprzętem przez systemy operacyjne, niedostępny z poziomu użytkownika.

1.9.2. Podstawowe rejestry w architekturze IA-32


W procesorach opartych na modelu IA-32 dostępne są następujące rejestry:

- **Rejestry ogólnego przeznaczenia** (32-bitowe): EAX rejestr akumulacji, EBX rejestr bazowy, ECX rejestr licznika, EDX rejestr danych.
- **Rejestry wskaźnikowe i indeksowe** (32-bitowe): ESI źródło, EDI przeznaczenie, EBP wskaźnik bazowy, ESP wskaźnik stosu.

Z rejestrów ogólnego przeznaczenia można korzystać także jako rejestrów 16-bitowych (wykorzystywane jest wtedy młodsze 16 bitów rejestru 32-bitowego). Rejestry takie oznacza się z pominięciem litery E na początku symbolu. Dodatkowo, w przypadku rejestrów danych (EAX-EDX) można się odwoływać do ich 8-bitowych części - najmłodsze 8 bitów rejestru AX oznaczane jest przez AL, kolejne 8 przez AH. Odpowiednio najmłodsze bity rejestru BX oznacza się przez BL itd.

- Rejestry segmentowe w procesorach IA-32 zdefiniowano sześć 16-bitowych rejestrów segmentowych, służących do określania adre su fizycznego bądź jako selektory w trybach stosujących segmentację pamięci.
 Są to: CS rejestr segmentu kodu programu, DS rejestr segmentu danych, SS rejestr segmentu stosu, ES, FS, GS rejestry pomocnicze dla danych.
- Rejestr znaczników do opisu stanu procesora w architekturze IA-32 wykorzystuje się rejestr stanu procesora EFLAGS.
- Wskaźnik instrukcji EIP rejestr przechowujący adres aktualnie wykonywanego rozkazu, za jego pomocą procesor realizuje m.in. skoki, pętle, przejścia do podprogramów.

• Inne rejestry - rejestry technologii MMX i Streaming SIMD Extensions oraz rejestry kontrolne i do debugowania.



1.10. Rozkazy (instrukcje) procesora

- Lista rozkazów zestaw wszystkich instrukcji (rozkazów), jakie potrafi wykonać dany procesor.
- Asembler x86 język programowania z rodziny asemblerów do komputerów klasy PC, które posiadają architekturę głównego procesora zgodną z x86. Trudność programowania w tym języku polega na tym, że każdy nowy procesor wprowadzający różne ulepszenia musi jednocześnie pozostawać kompatybilny z poprzednikami. W procesorach 80286

jest około . 250 rozkazów, w 80486 już ok. 350 , natomiast w procesorze Pentium 4 – ok. 580 (w procesorach firmy AMD jest ich ponad 620).

Składnia rozkazów

INSTRUKCJA [OPERAND___DOCELOWY],[OPERAND__ZRÓDŁOWY]
Np.

dodaj do czego?,co?

ADD AL,03

04 03 lub 00000100 00000011 lsb

przesuń gdzie?,co?

MOV AX,41

B8 41 00 lub 10111000 1000001 00000000 lsb

powiększ o jeden co?

INC CX

41 lub 1000001

1.11. Dane (tryby adresowania)

Główne typy danych:

1) Dane natychmiastowe (adresowanie natychmiastowe)

Dane te podane są jako argument (operand) instrukcji - np. MOV BX, 0AB12h

2) Dane rejestrowe (adresowanie rejestrowe)

Dane te pobierane są z rejestrów - np. MOV BX, CX

3) Dane pobierane zpamieci ... (adresowanie bezpośrednie, adresowanie pośrednie)

Dane te pobierane są z pamięci w sposób:

Użycie **nawiasów kwadratowych** oznacza, że odwołujemy się nie do zawartości rejestru, ale do wartości jaka jest przechowywana w komórce pamięci pod przechowywanym w tym rejestrze.

1.12. Wybrane instrukcje procesora

1.12.1. MOV – przesuń do

MOV - przeniesienie (skopiowanie) operandu źródłowego do operandu docelowego.

Ograniczenia instrukcji MOV

Instrukcja MOV nie może:

- przenosić danych bezpośrednio z jednej komórki pamięci do innej (np. MOV [SI],[BX] jest nieprawidłowe).
- przenosić bezpośrednio zawartości jednego rejestru segmentowego do innego (np. MOV CS,ES jest nieprawidłowe).
- przenosić danych do rejestru segmentowego (np. MOV CS, 0B800H jest nieprawidłowe).
- przenosić jednej z 8 bitowych połówek rejestru do rejestrów 16 bitowych i odwrotnie. (np. MOV AH, BX jest nieprawidłowe).

a także - w programie DEBUG:

 przenosić danych natychmiastowych bezpośrednio do pamięci (np. MOV [2222], 0B800H jest nieprawidłowe).

1.12.2. ADD - dodaj do

ADD - dodawanie arytmetyczne (instrukcja dwuoperandowa)

ADD dodaje operandy źródłowy i docelowy i umieszcza wynik w operandzie docelowym.

Np.

MOV AX,0022h

MOV BX,0088h

ADD AX,BX - dodaj do rejestru AX zawartość rejestru BX

wynik?

$$AX = AA$$

MOV AX,0001h

ADD AX,0FFFFh

wvnik?

$$AX = 10000h$$

Przykład

Co w wyniku wykonania powyższej operacji stało się z rejestrem flag?

AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=000 DS=146B ES=146B SS=146B CS=146B IP=0103 NV UP EI PL NZ NA PO NC

146B:0103 05FFFF **ADD AX,FFFF**

1.12.3. **SUB** – *odejmij od*

SUB - odejmowanie (instrukcja dwuoperan dowa)

Odejmuje od operandu docelowego operand źródłowy i umieszcza wynik w operandzie docelowym.

Przykład

Wykonano operacje:

MOV AX, 0000h

SUB AX, 0001h

Jaki jest wynik i co stało się ze znacznikami?

AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=00000 DS=146B ES=146B SS=146B CS=146B IP=0106 NV UP EI PL NZ NA PE NC 146B:0106 2D0100 SUB AX,0001

AX=FFFF BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=146B ES=146B SS=146B CS=146B IP=0109 **NV UP EI .N.G. N.Z. A.C. P.E.** .CY

1.12.4. MUL – przemnóż AX przez

MUL - mnożenie liczb bez znaku.

MUL to instrukcja z ...jednym. operandem.

Pierwszy czynnik - operand (rejestr ogólnego przeznaczenia lub komórka pamięci).

Drugi czynniki - wartość rejestru AX

Iloczyn - w DX (....bardziej.... znaczące słowo) i AX (...mniej... znaczące słowo)

Uwaga: Jeżeli bardziej znaczące słowo iloczynu jest różne od zera, to znaczniki OF i CF są równe 1.

Przykład

MOV AX,FFFFh

MOV BX,1000h

MUL BX – przemnóż AX przez BX

wynik? $FFFF \times 1000 = FFFF \times 000$

DX = 0FFF

AX = F000

AX=FFFF BX=1000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=146B ES=146B SS=146B CS=146B IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC 146B:0100 F7E3 MUL BX

AX=...F000 ... BX=1000 CX=0000 DX=...OFFF. ... SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=146B ES=146B SS=146B CS=146B IP=0102 ...OV. UP EI PL NZ NA PO CY

1.12.5. DIV — podziel AX (albo AX i DX przez)

DIV - dzielenie liczb bez znaku

DIV to instrukcja z **___jednym**__ operandem.

Dzielnik - operand (... tylko ... rejestr ogólnego przeznaczenia lub komórka pamięci).

AX - gdy dzielnik jest jednobajtowy

DX i AX - gdy dzielnik ma wielkość słowa

Iloraz i reszta:

gdy dzielnik jednobajtowy, to iloraz w AL, a reszta w AH gdy dzielnik ma wielkość słowa, to iloraz w AX, a reszta w DX

Dzielnik - 1 bajt, np. BL

Dzielna - 2 bajty - AX

Wynik: Iloraz - AL, Reszta - AH

Dzielnik - 2 bajty, np. BX

Dzielna - 4 bajty - DX i AX

Wynik: Iloraz - AX, Reszta - DX

Uwaga: Gdy iloraz nie mieści się w przeznaczonym na niego miejscu (przekracza, odpowiednio, FF lub FFFF) wygenerowanie zostanie przerwanie 00h - czyli " dzielenie przez zero " ".

Przykład

MOV AX,FFFFh

MOV DX,0000h

MOV BX,BBBBh

DIV BX

wynik?

 $AX = \frac{..0001}{...iloraz} (...iloraz ...)$

Przykład

MOV AX,FFFFh

MOV DX,0000h

MOV BX,BBBBh

DIV BL

wynik?

Z takiego dzielenia (FFFFh / BBh) iloraz wynosi, reszta, reszta

wywoła przerwanie INT 00h

1.12.6. AND, OR, XOR, NOT

AND, OR, XOR - instrukcje z dwoma operandami.

NOT - instrukcja z jednym operandem.

Wykonują operację logiczną bit po bicie i wynik umieszczają w operandzie docelowym.

AND - iloczyn logiczny.

OR - suma logiczna.

XOR - exclusive OR (suma symetryczna).

NOT - logiczna negacja (uzupełnienie do jedności).

1.12.7. NEG

Instrukcja z jednym operandem.

NEG - dopełnienie operandu do 2 (wynikiem jestkod uzupełnieniowy).

1.12.8. INC, DEC

DEC - dekrementacja - zmniejszenie operandu o 1.

INC - inkrementacja - zwiększenie operandu o 1.

1.13. Program DEBUG

1.13.1. Charakterystyka programu

Debuger - programuruchumieniowy

Służy do uruchamiania programów (com, exe) w trybie krokowym pozwala na analizę ich działania oraz modyfikację w trakcie wykonania.

Uruchomienie programu

DEBUG [[dysk:][ścieżka]nazwa pliku [parametry pliku]]

Po uruchomieniu widać znak zachęty (-) i można wydawać polecenia.

1.13.2. Polecenia programu DEBUG

Uwaga: w poleceniach wielkość liter nie ma znaczenia.

? - wyświetla listę dostępnych poleceń

R - wyświetla stan wszystkich rejestrów

R rejestr - wyświetla stan rejestru i pozwala na jego zmianę, np.

-R AX AX OOFF

: 12AB - nowa wartość rejestru

RF - wyświetla stan znaczników i pozwala na ich zmianę

A - tryb asemblacji, czyli wprowadzanie rozkazów dla procesora.

[Enter] kończy tryb asemblacji.

T - wykonanie rozkazu w trybie krokowym. Naciśnięcie klawisza [T] powoduje wykonanie rozkazu i wyświetlenie rejestrów.

D adres - wyświetla 128 bajtów pamięci (8 wierszy po 16B) poczynając od wskazanego adresu. Samo "D" (bez adresu) wyświetla kolejne 128B pamięci.

E *adres bajt* - wprowadza *bajt* do pamięci pod wskazany *adres*. Polecenie to może wprowadzać także ciągi znaków (w apostrofach) lub ciągi bajtów (oddzielone spacjami), np.

E DS:0100 'Ala ma kota' E DS:0100 AB CD EF 12

E adres - wprowadza podane bajty do kolejnych komórek pamięci - po podaniu wartości bajta należy nacisnąć [Spację].

F *adres L ile_bajtów 'ciąg_znaków'* - zapełnia (poczynając od podanego *adresu*) *ciągiem_znaków* określoną ilość bajtów, np.

F ES:0000 L 8 'ABC'

F adres 'ciąg znaków' - zapełnia ciągiem znaków blok 128B.

G start koniec - wykonuje rozkazy od adresu start do koniec.

G - wykonuje rozkazy od CS:IP.

H wartość 1 wartość 2 - oblicza sumę i różnicę podanych wartości.

I port - odczytuje i wyświetla zawartość podanego portu.

O port wartość - wprowadza do portu podaną wartość.

Q - kończy program DEBUG

1.14. STOS

1.14.1. Charakterystyka Stosu

- Procesory 8088/8086 mają mechanizm zarządzania specjalnym obszarem pamięci zwanym ... stosem .
- W danej chwili **tylko** ...**jeden**... **stos może być** ... **aktywny**... (jest on wykorzystywany przez wszystkie programy i system operacyjny).
- Stos zorganizowany jest w systemie LIFO (.....LAST IN, FIRST OUT ...).
- Do obsługi stosu przeznaczone są rejestry SS;SP
- Stos może mieć wielkość maksymalnie ... 64KB.
- Po utworzeniu stosu SP wskazuje jego koniec
- Na stos można odkładać (i zdejmować) dane o wielkości ... 2 bajty
- Na stosie nie można umieszczać danych
 natychmiastowych
 natychmiastowych
- Stos wykorzystywany jest do:

przekazywanie danych z jednegorejestru ... do drugiego, krótkoterminowe przechowywanie danych.

1.14.2. Instrukcje do obsługi stosu

Do odkładania danych na stosie służa instrukcje:


PUSH F. - odkłada zawartość rejestru flag na stosie,

PUSH - odkłada na stosie zawartość wskazanego rejestru lub daną z pamięci, np. PUSH AX; PUSH ES; PUSH [BX]

Do zdejmowania danych ze stosu służą instrukcje:

POPF - zdejmuje ze stosu słowo i umieszcza je w rejestrze flag,

POP - zdejmuje ze stosu daną dwubajtową, np. POP SI; POP [BX]



Uwaga: Najpierw zmniejszany jest wskaźnik SP o 2, a potem dana umieszczana na stosie.

Przykład

• PUSHF ; odłożenie na stos rejestru flag

• POP BX ; zdjęcie ostatniego słowa ze stosu i umieszczenie go w BX

1.15. Przerwania (sprzętowe i programowe)

1.15.1. Charakterystyka przerwań

- Przerwanie (... INTERCEPT ...) jest to zdarzenie (sygnał), które przerywa wykonywany przez procesor program i przekazuje sterowanie do specjalnego podprogramu tzw. procedury obsługi przerwania
- Numerów przerwań jest 256, ale nie wszystkie są wykorzystywane.
- Źródłem przerwań może być: sprzęt lub program

1.15.2. Przerwania sprzętowe

- Przerwania te są wywoływane przez urządzenia (np. zegar, klawiatura, dysk twardy, port szeregowy, port równoległy).
- Przerwania sprzętowe mają ... podwójną ... numerację poprzez numer przerwania i poprzez numer przerwania, np.

klawiatura - nr przerwania 09h - IRQ1, port szeregowy - nr przerwania 0Ch - IRQ4,

00h - dzielenie przez,
01h - praca ...krokowa ... - przerwanie po każdej instrukcji, gdy TF = 1,

1.15.3. Przerwania programowe

- Przerwania udostępniają zestaw gotowychfunkcji ..., dzięki którym można obsługiwać urządzenia i wykorzystywać możliwości systemu operacyjnego, np. przerwanie:

10h - pozwala kontrolować pracę karty graficznej (np. tryb wyświetlania),

13h - pozwala na bezpośrednią obsługę dysków,

21h - umożliwia wywoływanie funkcji systemowych (np. utworzenie katalogu, wyświetlenie tekstu, utworzenie pliku, zmianę katalogu).

 Jedyna różnica w sposobie funkcjonowania między przerwaniami programowymi, a sprzętowymi to zdarzenie wywołujące to przerwanie:

przerwania sprzętowe - sygnał elektryczny

1.15.4. Dostęp do procedur obsługi przerwań

Jak uzyskać dostęp do procedur obsługi przerwań?

 Każda procedura obsługi przerwania znajduje się w pamięci pod własnym, ściśle
 określonym adresem

Skąd się tam wzięła?

• W momencie startu systemu (lub później) została:

pobrana z plików systemu operacyjnego i zapisana w pamięci,

umieszczona przez jakiś ...program (np. sterownik).

Sterowniki, BIOS, systemy operacyjne stale się rozwijają.

Skąd brać aktualne adresy procedur obsługi przerwań?

Zasada jego jest następująca:

1.15.5. Tabela wektorów przerwań

Adres tabeli - początek pamięci -

Liczba elementów tabeli - .256

Podstawowy element - tzw. wektor przerwania

Zawartość elementu - adres (segment:offset) początku procedury

obsługi przerwania

Wielkość elementu - 4 bajty

Wielkość tabeli - 1 KB (<u>256 x 4B</u>)

Tabela jest uzupełniana przez system operacyjny i BIOS podczasstartu systemu operacyjnego

		adres logiczny
	segment (MSB)	- 0000:03FF
wektor FFh (adres procedury obsługi	segment (LSB)	- 0000:03FE
przerwania o numerze FFh czyli 255)	offset (MSB)	- 0000:03FD
	offset (LSB)	- 0000:03FC
walter 21h (adves procedum chalusi	segment (MSB)	
wektor 21h (adres procedury obsługi	segment (LSB)	
przerwania o numerze 21h czyli 33)	offset (MSB)	
	offset (LSB)	- 0000:0084
	•••	
	segment (MSB)	
wektor 2 (adres procedury obsługi	segment (LSB)	
przerwania o numerze 2)	offset (MSB)	
	offset (LSB)	- 0000:0008
	segment (MSB)	
wektor 1 (adres procedury obsługi	segment (LSB)	
przerwania o numerze 1)	offset (MSB)	
	offset (LSB)	- 0000:0004
	segment (MSB)	- 0000:0003
wektor 0 (adres procedury obsługi	segment (LSB)	- 0000:0002
przerwania o numerze 0)	offset (MSB)	- 0000:0001
	offset (LSB)	- 0000:0000

- Część wektorów przerwań zarezerwowane jest do obsługi przerwań sprzętowych sprzetowych s
- Wektory przerwań (przerwania) o numerach od 0 do 1Fh są obsługiwane przez BIOS. (system operacyjny może niektóre przechwytywać).
- Pozostałe przerwania są obsługiwane przez system operacyjny (część z nich jest przeznaczona na potrzeby użytkownika).

Zasada numerowania przerwań:

Numer przerwania - to numer ... pozycji... w tabeli wektorów przerwań.

1.15.6. Wywoływanie przerwania programowego

1.15.6.1. Charakterystyka wywoływania przerwań

- Przerwanie programowe wywołujemy za pomocą instrukcji INT, np. INT 21h
- Wywołując funkcję musimy określić, która funkcja ma być wywołana oraz podać jej ewentualne argumenty.
- Wszystkie funkcje są
 ponumerowane
- Wywołując funkcję wykorzystujemy następujące rejestry:

rejestr AH - służy do podania ...numeru . funkcji,

inne rejestry (lub komórki pamięci) - służą do przekazywania ewentualnych argumentów funkcji.

Przykład

Opis funkcji: Funkcja systemowa o nr **09h** dostępna jest przez przerwanie **21h**. Służy ona do wyświetlenia łańcucha znaków z **segmentu danych**. Argumentem funkcji jest **offset** wyświetlanego łańcucha i argument ten musi być umieszczony w rejestrze **DX**.

Polecenie: Wyświetl łańcuch znaków znajdujący się w zmiennej nazwisko.


Rozwiązanie:

MOV DX, OFFSET nazwisko; umieszczenie w DX offsetu zmiennej nazwisko

MOV AH, 09h ; podanie numeru funkcji

INT 21h ; wywołanie przerwania 21h

1.15.6.2. Schemat wywołania przerwania



Jak wrócić do kolejnej instrukcji programu?


1.15.6.3. Schemat powrotu z przerwania

• Instrukcja INT:

odkłada na STOS adres ... następnej ... (po sobie) instrukcji, odkłada na STOS zawartość rejestru ... flag ..., wywołuje przerwanie.

• Na zakończenie przerwania wywoływana jest instrukcja ..., która:

położony tam element (adres kolejnej instrukcji odłożony przez INT) i pod ten adres przekazuje sterowanie.



1.15.6.4. Przechwytywanie przerwań

Pytanie

W jaki sposób odbywa się przechwytywanie przerwań?

1.15.7. Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia (porty, kanały DMA)

1.15.7.1. Porty

- Każdy port pozwala wysłać ... / ... pobrać ... bajt (lub słowo) do lub /z rejestru.
- Porty służą do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi (klawiatura, karta graficzna, itd.).
- Przykładowo, za pomocą portów można:

zapalić (zgasić) diody na klawiaturze,

ustalić stan przełącznika NumLock lub CapsLock,

uzyskać informację o błędzie zerowej ścieżki na dysku,

uzyskać informację o numerze sektora dla operacji odczytu,

odczytać stan przycisków joysticka,

wysłać dane na port szeregowy lub równoległy,
uzyskać informacje o stanie drukarki (włączona, brak papieru, zajęta),
uzyskać informacje o atrybutach wyświetlanego przez kartę obrazu,
pobrać bieżący czas systemowy.

 Operacje na portach wykonuje się za pomocą rozkazów IN (pobranie) i OUT (wysłanie).

IN - odczyt danej z portu.

Odczytana wartość umieszczona zostaje w rejestrze AL (AX)

Składnia:

IN AL, adres portu ; adres portu - nie większy niż FFh

IN AX, DX ; DX - zawiera adres portu

OUT -zapisanie ... danej z rejestru AL (AX) do portu

Składnia:

OUT adres portu, AL ; adres portu - nie większy niż FFh

OUT DX,AX ; DX zawiera adres portu

Przestrzeń adresowa układów wejścia/wyjścia

Adres Portu	Nazwa układu						
000 - 01F	Kontroler DMA nr 1 (8237A-5)						
020 - 03F	Kontroler przerwań nr 1 (8259A) - obsługuje przerwania						
	zgłaszane np. przez zegar czasu rzeczywistego, czy						
	klawiaturę.						
040 - 05F	Generatory programowalne						
060 - 06F	Kontroler klawiatury (8042)						
070 - 07F	Zegar czasu rzeczywistego, CMOS						
080	Port używany przez POST do sprawdzania urządzeń						
080 - 08F	Rejestr stron DMA						

0A0 - 0BF	Kontroler przerwań nr 2 (8259A)
0C0 - 0DF	Kontroler DMA nr 2 (8237A-5)
0F1	Reset koprocesora arytmetycznego
0F8 - 0FF	Porty koprocesora arytmetycznego
1F0 - 1F8	Kontroler dysków twardych
200 - 207	Game port
278 - 27F	Port równoległy nr 2
2F8 - 2FF	Port szeregowy nr 2
378 - 37F	Port równoległy nr 1
3B4 - 3BA	Sterownik VGA (mono)
3C0 - 3DA	Karta VGA
3F0 - 3F7	Kontroler dysków elastycznych
3F8 - 3FF	Port szeregowy nr 1

1.15.7.2. Kanaly DMA

DMA (DIRECT MEMORY ACCESS) - bezpośredni dostęp do pamięci - używany do szybkiego przesyłania bloków pamięci do urządzeń wejścia/wyjścia procesora. Wykorzystywany m.in. przez napędy dysków, dyskietek, karty dźwiękowe, karty graficzne.

Odpowiedzialny za transmisję danych jest tzw. kontroler DMA

1.16. Programowanie w Asemblerze (TASM) TURBO ASEMBLER

1.16.1. Charakterystyka programowania

- Kod źródłowy programu piszemy w dowolnym edytorze ASCII tradycyjne rozszerzenie plików to ASM.
- Po napisaniu programu należy poddać gokompilacji... i linkowaniu.
- Kompilator (tasm.exe) w procesie kompilacji tłumaczy kod źródłowy do tzw. pliku obiektowego (rozszerzenie OBJ) są to tzw. relokowalne moduły kodu maszynowego

```
c:\tasm>tasm.exe program.asm
Turbo Assembler Copyright (c) Borland International
```

Assembling file: program.asm
Error messages: None
Warning messages: None
Passes: 1
Remaining memory: 442k

• Linker (**tlink.exe**) w procesie linkowania (łączenia, konsolidacji) tworzy z jednego lub kilku plików obiektowych postaćwykonalną ... programu (plik EXE).

```
c:\tasm>tlink.exe program.obj
```

- Podzielenie procesu tworzenia postaci wykonalnej programu daje możliwość:
 - tworzenia fragmentów kodu, które mogą być sprawdzane, testowane i poprawiane niezależnie od siebie,

 tworzenie zbiorów procedur (bibliotek), które mogą być później wielokrotnie wykorzystywane.

1.16.2. Struktura programu asemblerowego

Komentarze

Znakiem rozpoczynającym komentarz jest ... średnik ... (;)

Zmienne

Składnia:

nazwa_zmiennej dyrektywa wartość_zmiennej

Np.

```
zmienna DB 2Ah ; zmienna wielkości bajta
zmienna DW 34CDh ; zmienna wielkości słowa
tekst DB "Ala ma"," kota" ; ciąg znaków
zmienna DB ? ; zmienna bez podanej
; wartości
```

Funkcje

OFFSET - zwraca offset podanej zmiennej
SEG - zwraca segment podanej zmiennej

Uwaga: W kodzie programu liczba szesnastkowa nie może rozpoczynać się od "litery" (A, B, C, D, E, F). Do takiej liczby należy dopisać z przodu zero, tzn. zamiast FFh musi być 0FFh.

Sekcje programu

Pisanie programu wymaga zdefiniowania kilku podstawowych sekcji. W tych sekcjach należy:

- określić model pamięci sekcja .MODEL
- ustalić wielkość stosu sekcja **.STACK**
- zdefiniować zmienne sekcja .DATA
- wprowadzić kod programu sekcja .CODE

Program kończy się dyrektywa **END**.

Uwaga: Model pamięci mówi o tym, w jaki sposób program będzie wykorzystywał pamięć operacyjną:

- tiny łączna wielkość kodu i danych nie może być większa niż 64KB,
- small segment kodu nie większy niż 64KB, segment danych nie większy niż 64KB; jeden segment kodu i jeden danych,
- medium segment danych nie większy niż 64KB, segment kodu o dowolnej wielkości; wiele segmentów kodu i jeden segment danych,
- compact segment kodu nie większy niż 64KB, segment danych o dowolnej wielkości; wiele segmentów danych i jeden segment kodu,
- large segment kodu większy niż 64KB, segment danych większy niż 64KB; wiele segmentów kodu i danych,
- huge podobnie jak large, ale zmienne (np. tablice) mogą być większe niż 64KB.

Przykładowo:

```
.CODE     ; obszar kodu
... ; kod programu

mov AH, 4Ch     ; zakończenie programu -
int 21h ; funkcja 4Ch z przerwania 21h
```

END ; koniec kodu programu

Program z procedura:

```
.MODEL tiny
.STACK 100H
.DATA
zmienna db 'Jan Kowalski', '$'
.CODE

...
call NazwaProcedury ;wywołanie procedury
...
mov AH,4Ch ;zakończenie programu
int 21h
```

NazwaProcedury: ;definicja procedury

... ; kod procedury

RET ;instrukcja powrotu

;z procedury

END

1.16.3. Przykładowe programy

1.16.3.1. Program wyswietl.asm

Program wyświetlający komunikat i (poniżej) jego pierwszy znak

```
.MODEL tiny
.STACK 100H
.DATA
```

OC, OA - ENTER [PRZEJŚCIE DO NOWEGO WIERSZA]

```
komunikat db 'Dzien dobry', 13, 10, '$'
.CODE
;Do wyświetlenie na ekranie ciągu znaków służy funkcja 09
;z przerwania 21h. Składnia:
; AH - numer funkcji, DS: DX - adres ciagu znaków
;Uwaga: ciąg musi kończyć się znakiem '$'
mov BX, SEG komunikat
                          ; nie wolno bezpośrednio przenieść
mov DS, BX
                          ; do DS segmentu zmiennej
mov DX, OFFSET komunikat ; do DX offset zmiennej
mov AH, 9
                           ;numer funkcji
int 21h
                           ;numer przerwania
;Do wyświetlenia znaku na ekranie służy funkcja 02
;z przerwania 21h. Składnia:
; AH - numer funkcji, DL - znak (jego kod) do wyświetlenia
mov DX, seg komunikat
                               ; segment zmiennej do DX
mov_DS,DX
                               ;a potem do DS
mov DL,DS:[offset komunikat] ;znak jest pod tym adresem
mov AH,02h
                                ;nr funkcji
int 21h
                                ;nr przerwania
mov AH, 4Ch
                                ;zakończenie programu
int 21h
END
                      ZAWARTOŚĆ KOMÓRKI PAMIĘCI ZAWSZE W NAWIASACH KWADRATOWYCH
```

NIE MOŻNA BEZPOŚREDNIO PRZENOSIĆ
DO REJESTRU DS DANYCH NATYCHMIASTOWYCH

1. URZĄDZENIA PAMIĘCI MASOWEJ

Urządzenia pamięci masowej (zewnętrznej) - pozwalają na trwałe przechowywanie danych i programów.


Podział urządzeń pamięci masowej ze względu na wykorzystywany sposób zapisu danych


- urządzenia wykorzystujące zapis magnetyczny (dy ski magnetyczne):
 - dyski twarde,
 - taśmy magnetyczne,
 - dyskietki.
- urządzenia wykorzystujące zapis optyczny (dyski optyczne):
 - dyski CD,
 - dyski DVD,
 - dyski Bluray, HD DVD.
- urządzenia wykorzystujące zapis flash:
 - dyski USB,
 - karty pamięci,
 - dyski SSD.

1.1. Dyski twarde

1.1.1. Instalowanie dysków twardych IDE (ATA)


- 1. Sprawdzenie konfiguracji (ustawienie ...zworek ...) ... master ... / ... slave .






- 3. Ustawienie parametrów dysku w Setupie (wpisanie parametrów ręcznie, skorzystanie z funkcji "Auto Detection" lub ustalenie parametru "Auto" przy odnajdowaniu urządzeń na starcie komputera).
- 4. Podzielenie dysku na partycje.
- 5. Sformatowanie dysku.
- 6. Instalacja systemu operacyjnego.

1.1.2. Budowa dysku twardego




- Talerze dysku stop aluminium lub szkła; talerze są obustronnie pokryte warstwą magnetyczną i warstwą ochronną.
- Głowica zapisująco-odczytująca podczas pracy dysku głowica unośi się.
 nad powierzchnią nośnika dzięki poduszce powietrznej (grubości ok.
 0,2 μm). Głowice po wyłączeniu zasilania są automatycznie parkowane.
- Mechanizm poruszający głowice silnik krokowy (siłownik) lub cewka drgająca.
- Silnik napędzający talerze
- Obudowa wewnątrz obudowy znajduje się filtr cyrkulacyjny oraz (w obudowie) filtr barometryczny służący do wyrównywania ciśnienia z otoczeniem.
- Płytka z elektroniką dysku

- Elementy konfiguracyjne ...zworki lub przełączniki.
- Gniazdo sygnału 40 pinowe (IDE sygnał równoległy....) lub 7 stykowe (SATA sygnał ... szeregowy...).




• Gniazdo zasilania - 4 pinowe (IDE - 5V, 12V) lub 15 stykowe (SATA - 3.3V, 5V, 12V).



1.1.3. Geometria Dysku Twardego

- C <u>cylindry</u> (ścieżki)
- H glowice (strony, ang. *Heads*)
- S sektory



Pierwotnie geometria dysku (CHS podawane przez producenta) odpowiadała jego rzeczywistej budowie, obecnie jest to tzw.logiczna geometria dysku mająca niewiele wspólnego z jego fizyczną budową.

Sektor - ma .512 B. przeznaczonych na dane.

W rzeczywistości jego wielkość jest większa (zależy od metody kodowania danych np. 571 w metodzie MFM), gdyż zawiera jeszcze dodatkowe bajty, które m.in.:

- służą do synchronizacji danych,
- zawierają adres sektora (numer cylindra, głowicy i sektora),
- zawierają sumy kontrolne CRC (lub ECC).

1.1.4. Parametry dysku twardego

1.1.4.1. Pojemność dysków

Pojemność dysku można obliczyć ze wzoru:

Pojemność producenta, a pojemność rzeczywista.


Wg producenta: $1GB = 1000\ 000\ 000B$

W rzeczywistości: 1GB = 1 073 741 824B

Dysk o wielkości 500GB (deklarowanej przez producenta) ma w rzeczywistości 466 GB.

Zwiększenia pojemności dysku możliwe jest dzięki zastosowaniu:

- głowic magnetorezystywnych,
- nowych materiałów użytych do wytworzenia nośników,
- odpowiednich układów elektronicznych realizujących algorytmy przekształcania analogowego sygnału pochodzącego z głowicy odczytującej na postać cyfrową (np. metoda PRML),
- nowych metod ułożenia cząstek magnetycznych (np. zapis ... prostopadły....
 prostopadły....



1.1.4.2. Wielkość (rozmiar) dysków

- .5... (pierwsze dyski twarde),
- .3,5... (standardowe dyski twarde),
- .25... (zazwyczaj modele do ... notebooków ...),
- (modele do notebooków, odtwarzaczy dźwięku),
- 1" microdrive (zazwyczaj modele do odtwarzaczy dźwięku).



1.1.4.3. Pozostałe parametry

Prędkość obrotowa talerzy

Średni czas dostępu

Jest to średni czas dostępu do danych zapisanych na dysku (w sektorach).

Czas dostępu (Average Access Time) = czas pozycjonowania głowic (average seek time) + czas połowy obrotu dysku (average latency time)

Np. średni czas pozycjonowania głowic to 3-6 ms, a pół obrotu dysku (przy 7200 obr./min) to ok. 4 ms – razem 7-10 ms.

Średni czas dostępu ma wpływ na transfer wewnętrzny danych.

Szybkość transferu (przesyłania danych)

Jest to ilość danych przesyłanych w ciągu sekundy z dysku do jednostki centralnej i pamięci.

Szybkość przesyłania danych zależy od:

- średniego czasu dostępu,
- transferu wewnętrznego (między głowicą a buforem),
- szybkości przesyłania danych przez interfejs (szybkość kon trolera).

Wielkość bufora

Bufor (CACHE) to szybka pamięć DRAM – służy dotymczasowego.....

przechowywania odczytanych danych, dzięki czemu poprawia szybkość transferu. Wielkości bufora to zazwyczaj: 16, 32, 64 MB.

MTBF (Mean Time Between Failures)

<u>Teoretyczny</u> średni czas jaki urządzenie będzie pracować bez awarii. Producenci dysków określają ich MTBF na ok. godzin (ok. godzin (ok.).

W praktyce MTBF taki czas należy interpretować, że na 100 dysków w przeciągu roku jeden ulegnie awarii.

Odporność na wstrząsy

Standardowo (bez mechanizmów zabezpieczających przed wstrząsami) dyski twarde wytrzymują przeciążenie: podczas pracy ok.⁵⁰ g..., podczas spoczynku ok. ...³⁰⁰ g... (1 g =9,81 ms/s²...)

1.1.5. Interfejsy dysków twardych

ST-506 (ST-412)

Opracowane przez firmę seagate ... na początku lat 80-tych, przejęty przez producentów i seryjnie montowany w komputerach PC.

1.1.5.1. IDE

IDE (ATA-1)

- IDE (*Integrated Drive Electronics*) to określenie używane powszechnie, ale oficjalna nazwa interfejsu to ATA (*AT Attachment*).
- Specyfikacja ATA została uznana za standard w 1989 r.
- Możliwość podłączenia maksymalniedwóch urządzeń w trybie Master/Slave.
- Obsługa mechanizmu PIO (Type-0, Type-1, Type-2).
- Prędkość transmisji do .4. MB/s.
- Długość taśmy połączeniowej maksymalnie
- Dla urządzeń zarezerwowano dwa obszary portów wyjścia-wejścia (1F0-1F7h i 170-177h).

Mechanizm PIO (Programmed Input Output) - sterowana przez procesor metoda transmisji danych pomiędzy systemem a dyskiem.

Prędkości transmisji: PIO-0 - 3,33 MB/s, PIO-1 - 5,22 MB/s, PIO-2 - 8,33 MB/s, PIO 3 - 11,11 MB/s, PIO-4 - 16,66 MB/s

Rozwinięcia standardu IDE określane są nazwą (Enhanced IDE).

EIDE (ATA-2 / ATA-3)

- Opracowany w roku 1994 / 1996.
- Nowe tryby transmisji w trybie PIO (Type-3, Type-4).
- Zdefiniowanie trybów DMA (Type-0, Type-1, Type-2, Multiword 1 i 2).
- Prędkość transmisji do 16 MB/s.
- Pokonanie ograniczenia pojemności 504 MB (metody XCHS i LBA).
- Zaimplementowanie mechanizmu . SMART. Self Monitoring Analysis and Reporting Technology (w ATA-3).
- Obsługa czterech urządzeń (dysków twardych, CD-ROM'ów, streamer'ów).
- Dla dwóch kanałów zarezerwowano porty wejścia-wyjścia o adresach 1F0-1F7h i przerwanie IRQ14 oraz adresach 170-177h i IRQ15. Adaptery mogą znajdować sie na wspólnej karcie lub na oddzielnych kartach.

ATAPI (ATA Packet Interface)

Interfejs zaprojektowany dla innych urządzeń podłączanych do kontrolera IDE (np. CD-ROM, streamer, dyski ZIP).

ATA-4 (Ultra ATA/33)

- Opracowany w roku 1997.
- Zdefiniowanie trybu transmisji UDMA (Ultra DMA Type-0, 1, 2).
- Prędkość transmisji do 33 MB/s.
- Metoda wykrywania i korekcji błędów transmisji suma kontrolna CRC (interfejs osiągnął możliwości przesyłowe standardowego 40-żyłowego kabla, dlatego metodę tę wprowadzono w celu zwiększenia bezpieczeństwa przesyłanych danych).
- Dołączenie standardu ATAPI

ATA-5 (Ultra ATA/66)

- Opracowany w 1999 roku.
- Zdefiniowanie trybu transmisji UDMA (Type-3, 4).
- Prędkość transmisji do 66 MB/s (zwiększenie dwukrotnie prędkość przesyłania danych oraz redukcja czasu realizacji komend sterujących).
- Zastosowanie . 80.-żyłowego kabla (nowe żyły pełnią rolę ekranu i wplecione są pomiędzy standardowe żyły sygnałowe).

ATA-6 (Ultra ATA/100)


- Opracowany w 2000 roku.
- 48-bitowe LBA
- Zdefiniowanie trybu transmisji UDMA (Type-5).

ATA-7 (Ultra ATA/133)

• Opracowany w 2005 roku.

1.1.5.2. Serial ATA (SATA)

- Premiera urządzeń SATA na rynku 2002 rok.
- Ethernet) dane przesyłanie są przez dwa pasma (nadawcze i odbiorcze), bardzo szybko, ale pod bardzo małym napięciem (250 mV) i w odwrotnych fazach. Dzięki temu nie występuje zjawisko wzajemnego zakłócania się sygnału.
- 40/80 żyłowe taśmy zastąpiono 7 żyłowymi przewodami (długość do 1 m) z wtyczkami szerokości 8 mm.



- Transfer:

 - SATA II: 300 MB /s (3Gb/s),
 - SATA III: 600 MB /s (6Gb/s).

- Urządzenia można podłączyć w czasie pracy komputera (... hot-plugging ...).
 ...).
- Brak konfiguracji zworkami zasada: jeden kanał, jedno urządzenie.
- Kompatybilność z dyskami Ultra ATA (podwójne gniazda lub przejściówki).
- Dwa tryby oszczędzania energii; wykorzystanie także napięcia 3,3V (konieczność stosowania adaptera).

Odmiany standardu SATA

•eSATA ... (external SATA) to zewnętrzny port SATA przeznaczony do podłączania pamięci masowych zewnętrznych. Maksymalna długość kabla eSATA może wynosić 2 metry.



1.1.5.3. SCSI i SAS

1.1.5.3.1. SCSI

SCSI (*Small Computer Systems Interface*) - równoległa magistrala danych przeznaczona do przesyłania danych między urządzeniami. Wszystkie urządzenia podłączone do magistrali są równorzędne. Magistrali SCSI wymaga zakończenia jej specjalnym terminatorem.

Każde z urządzeń (maksymalnie 16) podłączonych do magistrali SCSI posiada unikatowy w obrębie magistrali adres - identyfikator (ang. SCSI ID).


Identyfikator pełni również rolę priorytetu przy rozstrzyganiu próby jednoczesnego dostępu więcej niż jednego urzadzenia do magistrali.

SCSI umożliwia podłączenie różnych urządzeń (nie tylko dyski) i jest bardzo szybką magistralą, jednak jego zastosowanie jako sterownika dyskowego zmniejszyło się, ponieważ nowe interfejsy SATA osiągnęły podobną wydajność, a są znacznie tańsze i prostsze w konfiguracji.

Rodzaje magistrali SCSI:

- SCSI-1: transfer do 5 MB/s na odległość 6 m,
- SCSI-2: transfer do 10 MB/s (Fast SCSI) lub 20 MB/s (Wide SCSI) na 3 m,
- SCSI-3 (Ultra SCSI) transfer 20-40 MB/s na odległość 3 m,
- Ultra2 SCSI: transfer 40-80 MB/s na odległość 12 m.,
- Ultra3 SCSI (Ultra160 SCSI): transfer 160 MB/s,
- Ultra4 SCSI (Ultra320 SCSI): transfer 320 MB/s.

• Ultra 640 SCSI: transfer 640 MB/s.



1.1.5.3.2. SAS

SAS (*Serial Attached SCSI*) - interfejs komunikacyjny, który jest następcą SCSI, używany do podłączania napędów (głównie dysków twardych), stosowany zazwyczaj w serwerach. Oferuje prędkości transferu osiągające 3 Gb/s, 6 Gb/s oraz – w opracowaniu – 12 Gb/s.

Jest on częściowo kompatybilny z SATA, tzn. dyski SATA współpracują z kontrolerami SAS.

1.1.6. Metody adresacji danych

Metoda Extended CHS (XCHS)

W IDE geometria dysku podawana jako CHS miała następujące ograniczenie: . 16 głowic, . 1024 cylindry i .64 sektory na ścieżce (pojemność . 504 MB).

W Extended CHS (XCHS) wykorzystano fakt, że możliwe jest "pomniejszenie" liczby cylindrów poprzez odpowiednie "zwiększenie" liczby głowic (maksymalnie do .255.).


Metoda LBA (Logical Block Addressing)

Dokonuje translacji adresów, zamieniając numer głowicy, cylindra i sektora (CHS) na jego logiczny odpowiednik w postaci:

Wielkość adresu LBA:


- .28 .-bitów możliwość zaadresowania dysków do .128 . GB. (2^28 sektorów),
- .48.-bitów możliwość zaadresowania144 PB (petabajtów)

1.1.7. Zasada działania zapisu magnetycznego



nośnik magnetyczny (zbudowany z substancji "magnetycznie twardej")

Zapis na nośniku z poziomym (tradycyjny) i pionowym (zapis prostopadły) układem cząstek magnetycznych:



1.1.8. Kodowanie danych na nośnikach magnetycznych

1.1.8.1. Metody kodowania

- FM (Frequency Modulation) modulacja częstotliwości stosowana w pierwszych dyskach, wycofana ze względu na mały stopień "upakowania" danych.
- **MFM** (*Modify Frequency Modulation*) zmodyfikowana modulacja częstotliwości stosowana w dyskietkach i starszych dyskach.
- RLL (Run Length Limited) ograniczona długość przebiegu wykorzystywana w nowszych dyskach twardych. Pozwala zmieścić do 50% więcej informacji niż metoda MFM.

- PRML (Partial Response, Maximum Likelihood) częściowa odpowiedź, maksymalne prawdopodobieństwo - metoda obecnie wykorzystywana.
 Dalsze zwiększenie pojemności o ok. 40%.
- EPRML (Extended Partial Response, Maximum Likelihood).

1.1.8.2. Metody kodowania FM

Oznaczenia: T - zmiana , N - brak zmiany , N -

TT - interpretowana jest jako 1 TN - interpretowana jest jako 0

1.1.8.3. Metody kodowania MFM

NT - 1

TN - 0 poprzedzone 0 NN - 0 poprzedzone 1

1.1.8.4. Metody kodowania RLL(2,7)

Kodowane są całe grupy bitów.

NTNN - 10

TNNN - 11 NNNTNN - 000


NNNTNN - 000 TNNTNN - 010


TNNTNN - 010 NNTNNN - 011

NNTNNTNN - 0010

NNNNTNNN - 0011








1.1.8.5. PRML

W miarę wzrostu gęstości zapisu rozróżnianie sąsiednich wartości sygnału stawało się coraz trudniejsze.

W metodzie PRML:

- analogowy sygnał jest próbkowany i zamieniany na postać cyfrową,
- uzyskaną próbkę analizuje się tzw. algorytmem ... VITERBI ..., który sprawdza wszystkie kombinacje danych mogące wygenerować zbliżony ciąg i wybiera najbardziej prawdopodobną.

19



Zadanie

- 1. Na czym polega konwersja sygnału analogowego do postaci cyfrowej (tzw. digitalizacja)? Jakie znacznie w tym procesie mają parametry takie jak: częstotliwość próbkowania i wielkość próbki?
- 2. Co to są (w jaki sposób działają) dyski SSD i dyski hybrydowe. Jakie są ich zalety i wady?

1.1.9. Organizacja partycji na dysku twardym


1.1.9.1. MBR (...... Master Boot Record

Położenie MBR: cylinder .0, głowica .0, sektor .1.

Zawartość MBR:

- program odszukujący i ładujący zawartość pierwszego sektora aktywnej partycji,
- 4 elementowa tablica partycji (każdy element ma 16 bajtów),
- znacznik końca partycji (55AAh).


Partycja - wydzielony fragment dysku, aby stworzyć na nim system plików.



1.1.9.2. Tablica partycji (Partition Table)

W tablicy partycji zapisać można daneczterech... partycji. Pojedynczy element tablicy zawiera:

- znacznik aktywności partycji 1 bajt (00h nieaktywna, 80h aktywna),
- współrzędne początku i końca partycji (w formacie CHS),
- informacje o rodzaju partycji 1 bajt (<u>... podstawowa ...</u>, <u>...rozszerzona ...</u>),
- informacje o rozmiarze partycji.




1.1.9.3. Tworzenie partycji

1.1.9.3.1. Program FDISK (MS DOS, MS Windows)


- w programie FDISK można utworzyć partycję podstawową i rozszerzoną,
- na partycji rozszerzonej można utworzyć tzw. dyski logiczne ,
- partycja podstawowa widziana jest jako dysk C:,
- dyski logiczne na partycji rozszerzonej to kolejne dyski (D:, E:, itd.).

Partycja	Partycja rozszerzona						
podstawowa	Dysk logiczny	Dysk logiczny	Dysk logiczny				
C:	D:	E:	F:				

1.1.9.3.2. Program Partition Magic



1.1.9.4. Organizacja partycji podstawowych i rozszerzonych



1.1.10. Organizacja partycji systemowej (na przykładzie FAT16)


- Boot Record (BR),
- Kopia Tablicy FAT,
- Root Directory Katalog Główny,
- Dane.

1.1.10.1. Boot Record (BR)

Położenie BR: pierwszy sektor partycji systemowej (dysku / dyskietki systemowej).

Zawartość Boot Recordu:

- instrukcja skoku do programu ładującego system,
- informacje o systemie,
- program ładujący system,
- informacje o dysku (wielkość sektora, wielkość klastra, liczba sektorów, bajt identyfikacji nośnika, itp.).



Informacje o systemie i dysku zawarta w Boot Record:

Bajt	Zawartość
0-2h	Instrukcja skoku do programu ładującego
3-Ah	Nazwa systemu
B-Ch	Wielkość sektora
Dh	Wielkość klastra
E-Fh	Liczba sektorów zarezerwowanych na początku dysku
10h	Liczba kopii FAT
11-12h	Maksymalna liczba plików w katalogu głównym
13-14h	Całkowita liczba sektorów na dysku do 32MB
15h	Bajt identyfikacji nośnika
16-17h	Liczba sektorów zajętych przez FAT
18-19h	Liczba sektorów na ścieżce
1A-1Bh	Liczba głowic (stron) dysku
1C-1Fh	Liczba sektorów ukrytych
20-23h	Całkowita liczba sektorów na dysku większym niż 32MB
24h	Numer mechanizmu dyskowego
25h	Zarezerwowane
26h	Zarezerwowane - znacznik 29h
27-2Ah	Numer seryjny dysku
2B-35h	Etykieta
36-3Dh	Zarezerwowane

```
OEM ID: +nB%7IHC
              Bytes per sector: 512
          Sectors per cluster: 1
Reserved sectors at beginning: 1
                    FAT Copies: 2
        Root directory entries: 224
        Total sectors on disk: 2880
        Media descriptor byte: F0 Hex
               Sectors per FAT: 9
             Sectors per track: 18
                         Sides: 2
        Special hidden sectors: 0
  Big total number of sectors: 0
         Physical drive number: 0
Extended Boot Record Signature: 29 Hex
         Volume Serial Number: 2A1418FE Hex
                  Volume Label: DYSKIETKA
               File System ID: FAT 12
```

```
Physical Sector: Absolute Sector 0
00000000: EB 3C 90 2B 6E 42 25 37 - 49 48 43 00 02 01 01 00
00000010: 02 E0 00 40 0B F0 09 00 - 12 00 02 00 00 00 00
00000020: 00 00 00 00 00 00 29 FE - 18 14 2A 44 59 53 4B 49
                                                             .....)...*DYSKI
                                                             ETKA FAT12 3.
00000030: 45 54 4B 41 20 20 46 41 - 54 31 32 20 20 20 33 C9
00000040: 8E D1 BC FC 7B 16 07 BD - 78 00 C5 76 00 1E 56 16
                                                             ....{...x..v..V.
00000050: 55 BF 22 05 89 7E 00 89 - 4E 02 B1 0B FC F3 A4 06
                                                             U."..~..N......
00000060: 1F BD 00 7C C6 45 FE 0F - 38 4E 24 7D 20 8B C1 99
                                                             ..|.E..8N$} ...
00000070: E8 7E 01 83 EB 3A 66 A1 - 1C 7C 66 3B 07 8A 57 FC
                                                             .~...:f..|f;..W.
00000080: 75 06 80 CA 02 88 56 02 - 80 C3 10 73 ED 33 C9 FE
                                                             u.....V....s.3..
00000090: 06 D8 7D 8A 46 10 98 F7 - 66 16 03 46 1C 13 56 1E
                                                             ..}.F...f..F..V.
000000A0: 03 46 0E 13 D1 8B 76 11 - 60 89 46 FC 89 56 FE B8
                                                             .F...v.`.F..V..
000000B0: 20 00 F7 E6 8B 5E 0B 03 - C3 48 F7 F3 01 46 FC 11
                                                              ....^...H...F..
000000CO: 4E FE 61 BF 00 07 E8 28 - 01 72 3E 38 2D 74 17 60
                                                             N.a....(.r>8 -t.
000000D0: B1 0B BE D8 7D F3 A6 61 - 74 3D 4E 74 09 83 C7 20
                                                             ....}..at=Nt...
000000E0: 3B FB 72 E7 EB DD FE 0E - D8 7D 7B A7 BE 7F 7D AC
                                                             ;.r....}{..□}.
000000F0: 98 03 F0 AC 98 40 74 0C - 48 74 13 B4 0E BB 07 00
                                                             .....@t.Ht.....
00000100: CD 10 EB EF BE 82 7D EB - E6 BE 80 7D EB E1 CD 16
                                                             00000110: 5E 1F 66 8F 04 CD 19 BE - 81 7D 8B 7D 1A 8D 45 FE
                                                             00000120: 8A 4E 0D F7 E1 03 46 FC - 13 56 FE B1 04 E8 C2 00
                                                             .N....F..V.....
00000130: 72 D7 EA 00 02 70 00 52 - 50 06 53 6A 01 6A 10 91
                                                             r....p.RP.Sj.j..
00000140: 8B 46 18 A2 26 05 96 92 - 33 D2 F7 F6 91 F7 F6 42
                                                             .F..&...3.....B
00000150: 87 CA F7 76 1A 8A F2 8A - E8 C0 CC 02 0A CC B8 01
00000160: 02 80 7E 02 0E 75 04 B4 - 42 8B F4 8A 56 24 CD 13
                                                             ..~..u..B...V$..
00000170: 61 61 72 0A 40 75 01 42 - 03 5E 0B 49 75 77 C3 03
                                                             aar.@u.B.^.Iuw..
00000180: 18 01 27 0D 0A 4E 69 65 - 70 72 61 77 69 64 6C 6F
                                                             ..'..Nieprawidlo
00000190: 77 79 20 64 79 73 6B 20 - FF 0D 0A 42 6C 61 64 20
                                                             wy dysk ...Blad
000001A0: 57 65 2F 57 79 20 20 20 - 20 FF 0D 0A 57 79 6D 69
                                                             We/Wy ...Wymi
                                                             en dysk i nacisn
000001B0: 65 6E 20 64 79 73 6B 20 - 69 20 6E 61 63 69 73 6E
000001C0: 69 6A 20 64 6F 77 6F 6C - 6E 79 20 6B 6C 61 77 69
                                                             ij dowolny klawi
000001D0: 73 7A 20 20 0D 0A 00 00 - 49 4F 20 20 20 20 20 20
                                                             sz ....IO
000001E0: 53 59 53 4D 53 44 4F 53 - 20 20 20 53 59 53 7F 01
000001F0: 00 41 BB 00 07 60 66 6A - 00 E9 3B FF 00 00 55 AA
                                                             .A...`fj..;...U.
```

1.1.10.2. Root Directory (katalog główny)

1.1.10.2.1. Zawartość RD

- wielkość katalogu głównego jest definiowana przy formatowaniu dysku (dyskietka - 14 sektorów, dyski twarde - 32 sektory),
- każdy wpis zajmuje i zawiera:

Wielkość	Element wpisu w katalogu głównym							
8B	nazwa pliku (zarezerwowane wartości 1. bajtu:90h wpis							
	wolny, .E.5h plik skasowany, .Z.E.h katalog bieżący ".",							
21	2E 2Eh katalog nadrzędny "")							
3B	rozszerzenie							
1B	atrybuty pliku							
10B	zarezerwowane							
2B	czas utworzenia							
2B	data utworzenia							
2B	numer pierwszego klastra							
4B	wielkość pliku (1C-1Dh - mniej znaczące bajty, 1E-1Fh -							
	bardziej znaczące bajty)							

1.1.10.2.2. Atrybuty plików i katalogów

Poszczególne bity bajta Bh odpowiadają atrybutom: - - A D V S H R

A –archiwalny....

S –systemowy..


H – **...ukryty**... (hidden)

```
R – tylko do odczytu (read only)
```


1.1.10.2.3. Zapis struktury katalogów

Katalog jest ... plikiem ... o atrybucie D, a jego zawartością jest ... struktura wpisów... identyczna z tymi w katalogu głównym.

Katalog (widok "as Directory")



Katalog (widok "as Hex")



```
1.1.10.2.4. Zapis daty
```

Dzień (5 bitów) - wartości od 0 (00000b) do .3.1 (11111b)

Miesiąc (4 bity) - wartości od 0 do .15.

Rok (7 bitów) - wartości od 0 do .1.27.

rok bazowy

Np. data - 26 grudzień 2003 zostanie zapisana jako:

$$(2003 - 1980) \times 512 + 12 \times 32 + 26 = 12186 = 2F 9Ah = 9A 2Fh$$

1.1.10.2.5. Zapis czasu

Godzina (5 bitów) - wartości od 0 do .31.

Minuta (6 bitów) - wartości od 0 do .63

Sekundy (5 bitów) - wartości od 0 do

Czas = godzina x 2048 + minuta x 32 + ... sekunda/2 ... => zmiana kolejności bajtów

1.1.10.3. Klaster (cluster)


Jest to tzw. jednostkaalokacji plików czyli najmniejszy obszar dysku, który system operacyjny potrafi zaadresować,

- wielkość klastra, w zależności od systemu operacyjnego i wielkości dysku, może wynosić 1 sektor (512B), 2 sektory (1KB), 4 sektory (2KB), itd. (kolejne potęgi liczby 2),
- w systemie plików FAT16 klaster nie może wynosić więcej niż .64. sektory,
- w systemie plików FAT16 system operacyjny dąży do tego, aby klaster był
 jak jak najmniejszy.

1.1.10.3.1. Wielkość klastra a strata przestrzeni na dysku

System operacyjny może przydzielić plikowi tylko **. calowitą liczbę..** klastrów. Oznacza to np., że przy wielkości klastra 8KB, plik o rozmiarze 9KB będzie zajmował **2 klastry.....**, czyli 16KB.

1.1.10.3.2. Zależność wielkości klastra od wielkości partycji (FAT16)



1.1.10.4. Tablica alokacji plików (File Allocation Table) w FAT16

1.1.10.4.1. Charakterystyka tablicy FAT

- w komórkach tablicy FAT zapisywane są m.in. adresy klastrów,
- każda komórka tablicy FAT ma 16 bitów.

Tablica Alokacji Plików (FAT)

komórka	komórka 100	komórka 101	komórka 102	komórka 103
	101	103	0	EOF
komórka 104	komórka 105	komórka 106	komórka 107	komórka
0	0	0	0	



17 25 33 41 49 57 65	<eof> 18 <eof> 14 42 50 58</eof></eof>	<e0f> 11 19 <e0f> 35 49 51 59</e0f></e0f>	5 <e0f> <e0f> 28 36 44 52 69</e0f></e0f>	(EOF) (EOF) 21 29 37 45 53	<e0f> <e0f> 22 30 38 46 54</e0f></e0f>	(E0F) (E0F) 23 31 39 47 55	<e0f> 16 24 32 49 48 56</e0f>
25 33 41 49 57 65	18 <eof> 34 42 50 58</eof>	11 19 <e0f> 35 43 51</e0f>	⟨E0F⟩ ⟨E0F⟩ 28 36 44 52	⟨E0F⟩ 21 29 37 45 53	₹E0F> 22 30 38 46 54	(EOF) 23 31 39 47 55	16 24 32 40 48 56
17 25 33 41 49 57 65	18 <eof> 34 42 50 58</eof>	19 <e0f> 35 43 51 59</e0f>	(EOF) 28 36 44 52	21 29 37 45 53	22 30 36 46 54	23 31 39 47 55	24 32 40 48 56
25 33 41 49 57 65	<eof> 34 42 50 58</eof>	⟨E0F⟩ 35 43 51 59	28 36 44 52				
			36 44 52				
				<eof></eof>	<e0f></e0f>	<eof></eof>	72
73	74	75	<e0f></e0f>	77	78	79	80
<e0f></e0f>	82	83	84	85	86	87	88
89	90	<e0f></e0f>	92	93	94	95	<e0f></e0f>
97	98	99	100	<eof></eof>	102	103	104
105	106	107	108	109	110	<e0f></e0f>	112
<e0f></e0f>	<e0f></e0f>	<e0f></e0f>	<e0f></e0f>	117	<e0f></e0f>	<e0f></e0f>	<e0f></e0f>
<e0f></e0f>	<e0f></e0f>	<e0f></e0f>	124	<eof></eof>	<e0f></e0f>	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144
<e0f></e0f>	<e0f></e0f>	147	<e0f></e0f>	<eof></eof>	<e0f></e0f>	<e0f></e0f>	<e0f></e0f>
<eof></eof>	<e0f></e0f>	4277	<e0f></e0f>	157	158	159	160
FAT (1st			Y\DC32\DC32.				Sector 1 . hex 1B

Zadanie

- 1. Ile maksymalnie klastrów na dysku może być w systemie FAT16 (a ile w FAT32)?
- 2. Jaka jest zależność w systemie plików FAT16 między wielkości klastra, a wielkością dysku?


1.1.10.4.2. Zawartość tablicy FAT

W tablicy FAT moga znajdować się następujące wartości:

- .0 wolna komórka FAT'u,
- numer kolejnego klastra zajmowanego przez plik,
- EOF (End Of File) informacja o końcu pliku (wartości FFF8 FFFFh), któryś z sektorów klastra jest uszkodzony
- informacja o uszkodzeniu nośnika (wartość FFF7h).

Uwaga: Pierwsze 4 bajty są zarezerwowane (1 bajt to bajt identyfikacji nośnika, kolejne 3 bajty mają wartości FFh).

Przykład



Przykład

Root Directory:

Nazwa pliku	Rozszerzenie	 Początkowy numer klastra
praca	doc	 372
start	bat	 380
list	txt	 387

FAT:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	0	0	373	374	375	376	<eof></eof>	0	0	0
380	381	382	<eof></eof>	<bad></bad>	<bad></bad>	0	0	388	389	390
390	391	392	393	<eof></eof>	0	0	0	0	0	0

1.1.10.4.3. Kasowanie plików

Zadanie

Jak realizowane jest "odzyskiwanie" skasowanych plików?

1.1.10.4.4. Błędy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu plików

- Bad Clusters uszkodzone klastry,
- Cross-linked Filesskrzyżowane ... pliki,
- Lost Clusterszgubione klastry,
- **fragmentacja** plików.

Zadanie

Na czym polegają ww. błędy i nieprawidłowości w systemie plików?

Za pomocą jakich narzędzi możliwe jest ich usunięcie?

W jaki sposób ww. błędy i nieprawidłowości są usuwane?

Przykład

Poniżej przedstawiona jest zawartość katalogu głównego oraz tablica FAT. Jakie błędy występują w tym systemie plików?

Nazwa pliku	Rozszerzenie	 Początkowy numer klastra
praca	doc	 372
start	bat	 376
list	txt	 379
rysunek	bmp	 390
arkusz	xls	 391

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	0	0	373	374	375	376	<eof></eof>	378	<eof></eof>	380
380	381	382	<eof></eof>	<bad></bad>	<bad></bad>	0	0	0	0	0
390	392	393	394	395	396	397	398	<eof></eof>	<eof></eof>	0


Rozwiązanie

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	0	0	373	374	375	376	<eof></eof>	378	<eof></eof>	380
			praca	praca	praca	praca	praca			list
							start			
380	381	382	<eof></eof>	<bad></bad>	<bad></bad>	0	0	0	0	0
	list	list	list							
390	392	393	394	395	396	397	398	<eof></eof>	<eof></eof>	0
	rysunek	arkusz	rysunek	arkusz	rysunek	arkusz	rysunek	arkusz	rysunek	

1.2. Taśmy magnetyczne


- Taśma zazwyczaj posiada kilka ścieżek.
- Taśma przesuwa się pod głowicą, która może zapisywać lub odczytywać jednocześnie na wszystkich ścieżkach.
- Zapis informacji na taśmie ma charaktersekwencyjny...., co oznacza że dane są zawsze odczytywane w kolejności zgodnej z ich uporządkowaniem na taśmie. Zapis na taśmach magnetycznych stosowany był w pierwszych komputerach domowych.
- Streamer urządzenie wykonujące na taśmie kopię danych znajdujących się na dysku. Pojemność: do kilkuset GB.






35

1.3. Dyskietki





Rozmiar	Pojemność (zakres)	Rok
8"	800KB (80KB - 1MB)	
5.25"	1.2MB (110KB - 1.2MB)	1976
3.5"	1.44MB (720KB - 2.88MB)	1984

1.4. Dyski CD

1.4.1. Formaty zapisu dysków CD

Kolejne specyfikacje formatów dysków optycznych publikowane były jako tzw. "Kolorowe księgi"

Red Book

- format CD-DA (Compact Disc Digital Audio),



Yellow Book

- format **CD-ROM** (Compact Disc Read Only Memory) 1987 rok.
- CD-ROM-Mode 1 standard zapisu ścieżek danych (pojemność 682MB, rozbudowane mechanizmy korekcji błędów).
- CD-ROM-Mode 2 standard zapisu ścieżek audio, wideo i zdjęć (pojemność 778MB, brak mechanizmów korekcji błędów).
- Mixed-Mode CD możliwość zapisania na jednym dysku zarówno ścieżek danych jak i ścieżek audio, wideo i zdjęć.

Green Book

• format **CD-I** (Compact Disc - Interactive) — interaktywna płyta kompaktowa.

- format zapisu dysków CD obsługiwany przez odtwarzacze firmy Philips, w których między odtwarzaniem dźwięku i ruchomych obrazów istnieć musi ścisła synchronizacja.
- klasyczne odtwarzacze CD nie potrafią odczytać tego formatu danych.

Orange Book

• format danych na płytach jedno i wielosesyjnych (Single i Multi-Session CD) na dyskach nagrywalnych: CD-R (Recordable), CD-WO (Write Once), CD-RW (ReWritable).

White Book

- format V-CD (Video-CD) i Photo-CD.
- V-CD standard zapisu obrazu wideo na dyskach CD z jakością kaset VHS,



- Parametry obrazu VCD:
 - Kodek: MPEG-1
 - Rozdzielczość: NTSC: 352x240, PAL/SECAM: 352x288
 - Wymiary (Format): NTSC: 107:80, PAL/SECAM: 4:3
 - Liczba pełnych klatek na sekundę: NTSC: 29,97 lub 23,976,
 PAL/SECAM: 25
 - Bitrate: 1 150 Kb/s (stały)

 Photo-CD - standard zapisania zdjęć i ścieżek audio (opracowany przez firmę Kodak) - pozwala równocześnie odtwarzać dźwięk i oglądać zdjęcia.



Blue Book

- format CD-Extra (rozwinięcie formatu CD-Plus).
- CD-Extra rozszerza standard dysków Mixed-Mode CD poprzez oddzielenie danych komputerowych od danych audio. Dane komputerowe stały się niewidoczne dla odtwarzaczy audio i te mogły je bez problemu odtwarzać.

"Kolorowe" standardy:

- definiują fizyczną i logiczną strukturę płyty,
- nie określają sposobu kodowania hierarchicznej struktury katalogów oraz nazw plików.

1.4.2. Standardy organizacji danych komputerowych na dyskach CD ISO 9660 (High Sierra)

- konieczność modyfikacji standardu (ustalenia High Sierra), ze względu na problemy z odczytywaniem danych w odtwarzaczach różnych producentów,

- ze względu na uniwersalność (odczytu w różnych systemach) ograniczony format nazw plików i struktury katalogów:
 - długość nazwy max. 8 znaków ...
 - długość rozszerzenia max. 3 znaki
 - dopuszczalnie znaki litery, cyfry i znak podkreślenia,
 - nazwy katalogów bez rozszerzenia,
 - zagłębienie katalogów do 8 poziomów.
- dalszy rozwój standardu (sposób zapisu nazw plików i struktury katalogów),
 np.:
 - **ISO 9660 Level 1** dotychczasowy standard (zgodny z DOS),
 - ISO 9660 Level 8 (tzw. Rock Ridge) zapis zgodny z systemem UNIX,
 - ISO 9660:1998 (tzw. Joliet) zaproponowane przez Microsoft zgodny z długimi nazwami w systemie Windows.

Joliet

- rozszerzenie standardu ISO 9660,
- w nazwach plików i katalogów mogą być wykorzystane niemal wszystkie znaki (zestaw znaków UNICODE),
- nazwy plików i katalogów mogą zawierać do znaków,
- ominięto 8-poziomowe zagłębianie struktury katalogów.

El Torito (CD/OS)

- zgodny ze specyfikacją ISO 9660,
- wprowadzony w 1995 r. przez firmy IBM i Phoenix Technologies,
- umożliwia bezpośrednie uruchomienie systemu z płyty CD.


UDF (Universal Disc Format)

Pierwotnie zapis na płytach CD-RW miał polegać na cyklicznym wypalaniu i kasowaniu ... calej ... zawartości. Standard UDF:


- pozwala zapisać dane tak jak pliki (zapisuje i kasuje pojedyncze pliki),
- posiada możliwości nazywania plików i katalogów jak Joliet,
- do jego realizacji potrzebne są specjalne sterowniki (np. DirectCD firmy Adaptec, InCD firmy Ahead).


1.4.3. Budowa dysku CD

- - warstwa odbijająca napylone aluminium
 - warstwa ochronna,
 - nadruk (etykieta dysku),



- w warstwie przezroczystej wytłoczona jest pojedyncza spiralna ścieżka,
- ścieżka zaczyna się w środku płyty, a kończąca na jej obwodzie,
- dane kodowane są w postaci wgłębień (. Pit.) o średnicy 0,83 0,97 μm i odstępów między nimi (...land).







1.4.4. Odczyt danych

• dysk CD wiruje z prędkością ok. 200 - 500 obrotów na minutę,

- procedura odczytu danych jest oparta na zasadzie odbicia światła odbite światło pada na element światłoczuły (fotodetektor), który w zależności od natężenia światła - zamienia je na prąd elektryczny lub nie.



- land ... odbija ... światło o wystarczającym natężeniu i zamieniane jest ono na impuls elektryczny,
- pit powoduje rozproszenie światła i na fotodetektor pada światło o zbyt małym natężeniu.



1.4.5. Kodowanie danych na płycie CD

- nośnikiem informacji nie jest wartość natężenia światła (płynięcie prądu),
 lecz jej ...zmiana...,
- kodowanie informacji oparte jest na metodzie EFM (Eight to Fourteen Modulation) - do zakodowania jednego bajta używa się 14 bitów,

1.4.6. Organizacja danych

- powierzchnia użytkowa dysku CD jest podzielona na części zwane sektorami lub Large Frame (duża ramka),
- sektor składa się z obszarów Small Frame,
- sektory tworzą spiralę ich liczba nie musi być ściśle określona może zmieniać się w zależności od pojemności dysku,
- liczba bajtów przypadających na jeden sektor jest ustalona dla każdego standardu nośnika,
- dyski CD posiadają z reguły sektory o długości 2 353 bajtów z czego 12 bajtów do synchronizacji, 4 bajty umożliwiające dokładne adresowanie sektora (nagłówek), a ponadto bajty korekcji błędów (np. 280B) oraz bajty

wolne lub wykorzystane na tzw. nagłówki wewnętrzne. Ostatecznie w jednym sektorze jest 2KB miejsca na dane., np.

CD-ROM Mode-1 2352 bajty

Sync	Header	Data	EDC Error Detection Codes	ECC Error Correction Codes	Free
12	4	2048	8	272	8

 w praktyce obowiązuje ogólna reguła, że napęd CD-ROM odczytuje i analizuje około 4 razy więcej danych w stosunku do informacji przekazywanych do interfejsu komputera.

1.4.7. Prędkość dysku CD

pierwsze napędy CD-ROM odczytywały dane z prędkością ... 150KB/s
 (1x)

Napęd CD-ROM odczytuje ścieżkę od środka do krawędzi płyty - odległości pomiędzy pitami i landami są równe - więc przy stałej prędkości obrotowej (kątowej) szybkość odczytu danych wzrasta wraz z przesuwaniem się ku brzegowi płyty.

Metody sterowania prędkością:

 CLV (Constant Linear Velocity) - stała prędkość liniowa - by ją uzyskać dysk obraca się ze zmienną prędkością obrotową (zależnie od miejsca odczytu).

- CAV (Constant Angular Velocity) stała prędkość obrotowa. Wada: różna prędkość odczytywania danych.
- PCAV (Partial CAV) częściowo stała prędkość kątowa połączenie CLV i
 CAV do pewnego miejsca (zazwyczaj pierwsze 40% dysku) użyta jest
 stałą prędkość obrotowa (transfer stopniowo wzrasta), a dalej utrzymywana
 jest stała prędkość liniowa CLV (transfer jest na tym samym poziomie).


Błędy w odczycie płyt CD


- jeżeli uszkodzeniu uległo mniej niż 450 kolejnych bajtów, to dzięki mechanizmom korekcji, napęd potrafi odczytać dane,
- w trakcie procesu produkcyjnego kurz na matrycy lub pęcherzyki powietrza w warstwie poliwęglanu powodują fizyczne błędy,
- BLER (Block Error Rate) liczba błędów przypadających na sektor,
- maksymalną dopuszczalną wartość BLER producenci przyjmują na 220...,
- zarysowania spodniej powierzchni promień lasera załamuje się lub ulega rozproszeniu, przez co po odbiciu nie trafia do fotodetektora,
- rysy biegnące w poprzek płyty (prostopadle do ścieżki z danymi) utrudniają odczytu danych niż zarysowania podłużne.

1.4.8. Dyski CD-R

- CD-R składa się z następujących warstw:
 - warstwa przezroczysta poliwęglan (elastyczne i przezroczyste tworzywo),

- warstwy przezroczystego, światłoczułego barwnika (cyjaninowy, ftalocyjaninowy, azowy), która w czasie zapisu (wypalania silnym światłem lasera) mętnieje i powoduje rozproszenie światła,
- warstwa odbijająca napylone srebro, aluminium lub złoto,
- warstwa ochronna,
- nadruk (etykieta dysku).





 płyta CD-R posiada spiralny rowek prowadzący (groove) - podczas zapisu i odczytu rowek wskazuje laserowi drogę poprzez całą powierzchnię płyty.
 Ma on stałe wymiary (głębokość 200 nm, szerokość na górze 700 nm, szerokość na dole wynosi 400 nm). Rodzaj użytego barwnika i warstwy odbijającej decydują o kolorze i trwałości. Przykładowo płyty CD-R:

- złote barwnik ftalocyjaninowy (bezbarwny) i złota warstwa odbijająca trwałość ok. 100. lat.
- czarne barwnik ftalocyjaninowy o kolorze czarnym trwałość ok. 100 lat.
- niebieskie barwnik Azo i aluminiowa warstwa odbijająca trwałość ok.
 100 lat.
- szare (srebrne) barwnik ftalocyjaninowy i aluminiowa warstwa odbijająca
 trwałość ok. 100 lat.
- zielone/zielonkawe barwnik cyjaninowy w kolorze niebieskim i złota warstwa odbijającej trwałość ok. ... 10.lat....

Pojemności płyt CD-R

- są też dostępne płyty o zwiększonej pojemności: 80 min 700 MB, 90 min 800 MB, 99 min 870 MB.

Organizacja obszarów na płycie CD-R

W płycie CD-R można wydzielić część ... systemowa ...:

Jan Madej, Katedra Informatyki UEK – Architektura systemów komputerowych

 obszar kalibracji mocy lasera PCA (Power Calibration Area) - za każdym razem, kiedy do nagrywarki wkładamy płytę CD-R, moc lasera jest odpowiednio korygowana w zależności od ustawionej prędko ści nagrywania, wilgotności i temperatury otoczenia oraz typu płyty,

oraz cześć informacyjną

- znacznik inicjujący (lead-in) określa miejsce rozpoczęcia sesji, zawiera informacje na temat zapisanej zawartości sesji oraz charakteru dysku. W przypadku gdy dysk nie został zamknięty, na podstawie jego zawartości lead-in nagrywarka może określić, gdzie może rozpocząć nagrywanie kolejnej sesji. Po zapisaniu danych obszar ten zawiera TOC (Table of Contents) o położeniu plików i folderów. Pierwszy obszar zajmuje ok. 13MB, a każdy kolejny ok. 4MB.
- dane użytkownika,
- znacznika zamykający (lead-out) obszar określający koniec sesji.

1.4.9. Dyski CD-RW

- CD-RW składa się z następujących warstw:
 - warstwa przezroczysta poliwęglan (elastyczne i przezroczyste tworzywo),
 - warstwa dielektryka chroni przed wydzielaniem ciepła przy zapisie,
 - warstwa nagrywalna (stopu srebra, indu, antymonu i telluru) posiada zdolność zmiany przezroczystości zależnie od mocy wiązki lasera zmiany te są odwracalne,
 - warstwa dielektryka chroni przed wydzielaniem ciepła przy zapisie,

- warstwa odbijająca napylone srebro,
- warstwa ochronna,
- nadruk (etykieta dysku).

Warstwa nagrywalna to substancja o specjalnej właściwości:

- podczas podgrzania do wysokiej temperatury (500-700°C) i ochłodzenia staje się amorficzna ... (nieprzezroczysta),
- podczas podgrzania do odpowiedniej temperatury (200°C) i ochłodzenia ... krystalizuje ... sie (staje się przezroczysta).

Skrystalizowane obszary pozwalają na odbicie promienia laserowego podczas gdy obszary amorficzne absorbują i rozpraszają wiązkę.

Nagrywarka używa trzech różnych mocy lasera:

- największej (Write Power), która zmienia stan barwnika na amorficzny i absorbujący światło,
- średniej (Erease Power), sprawiającej, że barwnik osiągnie stan krystaliczny i umożliwi podczas odczytu odbicie się promienia lasera od wars twy metalu,
- małej (Read Power), która jest stosowana podczas odczytu.

1.5. Dyski DVD (Digital Versatile Disc)

1.5.1. Zastosowanie dysków DVD

- DVD-ROM nośnik danych dla komputera wprowadzone na rynek w roku.
- DVD-Audio nośnik do zapisu ścieżek audio (74 minuty muzyki w jakości
 192kHz/24-bit, do 7 godzin muzyki w jakości CD audio 44,1kHz/16-bit),
- DVD-Video nośnik dla obrazów wideo (format MPEG-II, obraz do 133 minut, dźwięk 8 ścieżek, napisy 33 wersje językowe),
- DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM (zapisywalne dyski DVD) nośnik danych komputerowych, wideo, audio.


1.5.2. Pojemność płyt DVD

Płyta DVD może przechowywać więcej danych dzięki:

- większejgęstości upakowania (składowania) danych,
- większejpowierzchni efektywnej,
- wielowarstwowej strukturze.

Większa gęstość składowania danych

- pity są ponad 2x mniejsze niż na CD (średnica ok. 0,4 μm),
- odstęp między zwojami ścieżki jest ok. 2,2x mniejszy niż na CD (ok. 0,74μm).



Większa powierzchnia efektywna

Nowe metody korekcji błędów (zajmujące mniej miejsca) pozwoliły na przeznaczenie większej powierzchni na zapis danych.


Wielowarstwowa struktura

Płyty DVD mogą posiadać do czterech warstw (po dwie na każdej stronie).

Format	Pojemność	Czas filmu
DVD-5 (jednostronny/pojedyncza warstwa)	4.38 (4.7) GB	2 godz
DVD-9 (jednostronny/podwójna warstwa)	7.95 (8.5) GB	4 godz.
DVD-10 (dwustronny/pojedyncza warstwa)	8.75 (9.4) GB	4.5 godz.
DVD-18 (dwustronny/podwójna warstwa)	15.9 (17) GB	8 godz.

Zadanie

W jaki sposób funkcjonują płyty i nagrywarki DVD+R DL (DVD+R 9)?



52

1.5.3. Formaty plyt DVD

DVD tłoczone (tylko do odczytu):

• DVD-ROM


• DVD-Video

• DVD-Audio

DVD nagrywalne:

• jednokrotnie: DVD-R, DVD+R

• wielokrotnie: DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM



• **DVD-ROM** (DVD Read Only Memory) - dyski DVD przeznaczone tylko do odczytu, wprowadzone na rynek w 1997 r., stosowane do przechowywania danych komputerowych, audio i wideo.

- DVD-RAM (DVD Random Access Memory) opracowany przez firmy Panasonic, Hitachi i Toshiba. Wprowadzone na rynek w 1998 r. Pierwotnie płyty były zamknięte w specjalnych kasetach i miały pojemność 2,6 GB lub 5,2 GB (dwustronne). DVD-RAM wersja 2 mają pojemność 4,7 GB lub 9,4 GB (dwustronne).
- **DVD+R** (DVD Recordable), **DVD+RW** (DVD+ReWritable) opracowany przez firmy Hewlett-Packard, Mitsubishi, Philips, Ricoh, Sony, Thomson i Yamaha (organizacja **DVD+RW Alliance**); oferuje pełną zgodność z odtwarzaczami DVD-Video i napędami DVD-ROM w zakresie nagrywania filmów w czasie rzeczywistym i bezpośredniego zapisu danych.

Różnice pomiędzy formatem DVD-R/RW a DVD+R/RW

Formaty DVD-R oraz DVD+R praktycznie nie różnią się międ zy sobą.

Formaty DVD-RW a DVD+RW różnią się tym, że w DVD+RW zaimplementowano technologię tzw. laczenia bezstratnego (lossless linking).

Łączenie bezstratne (lossless linking)

Technologia pozwalająca na zapis danych bez utraty ciągłości, tzn. wznowiony zapis kontynuowany jest w tym miejscu, w którym został zakończony poprzedni (bez uszkadzania sąsiednich danych, konieczności wprowadzania specjalnych fragmentów na potrzeby edycji oraz wstawiania dodatkowych sektorów początkowych/końcowych).

Umożliwia to łatwiejszy odczyt takich danych np. przez odtwarzacze DVD oraz edycję materiału wideo bezpośrednio na dysku (można zatrzymać zapis i wznowić go później dokładnie od tego samego miejsca).

Organizacje ds. DVD

DVD Forum - organizacja, która kontroluje nazwę DVD i szczegóły techniczne tej technologii.

DVD+RW Alliance - organizacja "konkurencyjna" do DVD Forum. Oficjalny powód założenia, to zaprojektowanie nowego formatu zapisu pozwalającego na łatwiejszy zapis sekwencji wideo. Nieoficjalny powód założenia - konieczność płacenia tantiem dla DVD Forum.

1.5.4. Porównanie parametrów płyt CD i DVD

Parametr	DVD	CD	
średnica zewnętrzna	120 mm	120 mm	
grubość dysku	1,2 mm	1,2 mm	
masa	1320 g	14 g	
grubość warstwy podłoża	0,6 mm	1,2 mm	
odległość między ścieżkami	0,74 μm	1,6 μm	
liczba warstw danych	1; 2; 4	1	
min. długość pitów	0,4 μm - jednowarstwowe	0,833 - 0,972 μm	
	0,44 μm - dwuwarstwowe		
maks. liczba obrotów	1530 rpm	480 rpm	
min. liczba obrotów	630 rpm	210 rpm	
długość fali świetlnej lasera	.650 lub635nm	780 nm	
barwa lasera	czerwony	podczerwony	
prędkość skanowania	3,49 m/s - jednowarstwowe	1,2 - 1,4 m/s	
	3,84 m/s - dwuwarstwowe		
pojemność	4,7; 8,5; 9,4; 17 GB	650 MB	
transfer danych (1x)	11,08 Mb/s	1,44 Mb/s	
obszar płyty zajmowany przez		25%	
mechanizmy korekcji błędów			

Zadanie


Co oznaczają pojęcia związane z dyskami optycznymi:

- Overburning
- Buffor underrun
- Technolgie: Burn-Proof (firma Sanyo), Smart-Burn (firma Liteon IT), JustLink (firma Ricoh), Optimum Write Speed Control (firma Yamaha)

1.5.5. Kodowanie regionalne płyt DVD-Video

Regiony plyt DVD-Video:

- 1 USA i Kanada,
- 2 Europa i Bliski Wschód, Afryka Południowa, Japonia,
- 3 Południowo-Wschodnia Azja,
- 4 Australia, Ameryka środkowa i Południowa,
- 5 Afryka, Azja, Europa Wschodnia,
- 6 Chińska Republika Ludowa,
- 0 Brak blokady regionalnej.



1.6. Dyski BD (Blu-ray Disc)

Blu-ray - format zapisu optycznego, opracowany przez **Blu-ray Disc Association (BDA)**. Podobny do płyt DVD, ale bardziej pojemny dzięki zastosowaniuniebieskiego lasera.



<u>Uwaga:</u> Nazwa Blu-ray pochodzi od angielskiej nazwy używanego lasera. Brak litery "e" w nazwie (*blu* zamiast *blue*) jest celowy, ponieważ słowa potoczne nie mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe.

W skład pierwotnego Blu-ray Disc Association (BDA) wchodziły m.in.:




Dane techniczne

• średnica: 120 mm,

- grubość: 1,2 mm,

- odległość między ścieżkami: 0,14 μm,
- minimalna długość pitu: 0,32 μm.



1.7. Dyski HD DVD (High Definition DVD)



Dane techniczne

• średnica: 120 mm,

grubość: 1,2 mm,

pojemność nośników HD DVD:

- HD DVD-ROM (tylko do odczytu): 15GB (jednostronny jednowarstwowy), 30 GB (jednostronny dwuwarstwowy), 30 GB (dwustronny jednowarstwowy), 60 GB (dwustronny dwuwarstwowy),

- HD DVD-R: 15 GB (jednostronny jednowarstwowy), 30 GB (dwustronny jednowarstwowy),

- HD DVD-RW: 20 GB (jednostronny jednowarstwowy), 32 GB (jednostronny dwuwarstwowy), 40 GB (dwustronny jednowarstwowy),

• długość fali światła lasera: 405 nm,

• odległość między ścieżkami: 0,24 μm,

minimalna długość pitu: 0,34 μm.

Pomimo gorszych parametrów niż Blu-ray posiada on pewną zaletę - pierwsza warstwa nośnika może być identyczna z warstwą standardowej płyty .DVD.

Dzięki temu na pierwszej warstwie można zapisać film w rozdzielczości DVD (4,7 GB), a na drugiej w rozdzielczości .HDTV. Film będą mogli obejrzeć zarówno posiadacze nowych odtwarzaczy HD DVD jak i starszych DVD.

Według pierwotnych zapowiedzi na nośniku HD DVD miały być rozprowadzane filmy takich wytwórni jak: *Warner Bros, Universal Pictures, Paramount Pictures i New Line Cinema*. Również Microsoft zadeklarował wsparcie tego standardu (m.in. w Windows Vista i czytniki konsoli Xbox 360).

W 2008 roku firma Toshiba ogłosiła oficjalnie wycofanie się ze wszelkich prac związanych z technologią HD DVD. Po tej informacji kolejne firmy (m.in. wytwórnie i studia filmowe, Microsoft) poinformowały o wsparciu konkurencyjnego formatu Blu-ray. Oznacza to definitywną przegraną tego formatu.

60

1.8. Pamięci Flash

Rozwój pamięci Flash:

- ROM (*Read Only Memory*) pamięć tylko do odczytu. Pamięć zaprogramowana na etapie produkcji. Może być tylko odczytywana i nie traci swojej zawartości po utracie zasilania.

- EEPROM (......Electronically Ereaseable Programable Read Only Memory) elektronicznie wymazywalna programowalna pamięć tylko do odczytu. Proces kasowania przebiegał podobnie do procesu programowania. Pamięć umieszczało się w programatorze, który posiadał też funkcje wymazywania pamięci. Pierwsze egzemplarze programowało się nawet kilka minut, a kasowało kilkanaście sekund.
- FLASH jest to specjalny, bardzo szybki typ pamięci EEPROM a więc elektronicznie wymazywalna stała pamięć tylko do odczytu.

<u>Uwaga:</u> aby zapisać komórkę pamięci Flash, należy ją <u>wcześniej skopiować.</u> (nie jest możliwe bezpośrednie ponowne zapisanie danych do już zapisanej komórki). Ponadto, nie można skasować pojedynczej komórki, ale cały <u>blok</u> (co oznacza, że zapis danych nie jest w pełni swobodny). Tak więc zapis plików musi być skoordynowany z operacją kasowania bloków pamięci. Zapis plików jest znacznie dłuższy niż ich odczyt.

1.8.1. CompactFlash (CF)



- wyprodukowana przez firmę SanDisk, pierwsza powszechnie dostępne na rynku karta pamięci flash (premiera w 1994 r.),
- wymiary: 43mm x 36mm, grubość 3.3 mm (5 mm typ II).
- pojemność: do 128 GB (specyfikacja kart pozwala na uzyskanie pojemności 144 petabajty) i transferze do 100 MB/s,
- prędkość przesyłania danych jest oznaczana indeksem zgodnym z napędami
 CD np. 200x (1x oznacza 150kB/s) = 30 MB/s; 666x = 100 MB/s.

1.8.2. SmartMedia



- opracowana przez Toshibę (premiera w 1996 r.),
- wymiary: 45mm x 37mm, grubość 0.76 mm,
- pojemność 2, 4, 8, 16, 32, 64 i 128 MB,
- standard nie jest dalej rozwijany.

1.8.3. Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS Pro)





- opracowane przez Sony na potrzeby urządzeń cyfrowych swojej produkcji,
- wymiary: 50mm x 21.5mm, grubość 2.8 mm,
- dzielą się na:
 - Memory Stick karty o pojemność do 128 MB,
 - Memory Stick Pro karty o pojemność ponad 128 MB (do 32GB),

- karty Memory Stick (Pro) moga występować w odmianach:
 - DUO karty o mniejszych wymiarach (31mm x 20mm x 1.6mm) współpracujące dzięki adapterowi także z urządzeniami obsługującymi "normalne" karty,
 - z obsługą MagicGate technologia ochrony danych cyfrowych),
 - z obsługą wybierania obszaru pamięci karta posiada zintegrowane dwa niezależne chipy flash - wybór aktywnego obszaru realizuje się przy pomocy małego mikroprzełącznika.
- transfer danych: Memory Stick 512 kB/s, Memory Stick Pro do 20 MB/s.
- Memory Stick Micro, zwana również M2, to miniaturowa wersja karty o
 rozmiarach prawie czterokrotnie mniejszych od standardowej. Używana jest
 m.in. w telefonach Sony Ericsson.



1.8.4. MultiMedia Card (MMC)




- opracowana przez spółkę SanDisk Corporation oraz Siemens AG/Infineon Technologies AG (premiera w 1997 r.),
- wymiary: 24mm x 32mm x 1.4 mm,
- do 2GB, transfer: 2MB/s (w wersji 4.0 teoretyczna pojemność: do 8GB i teoretyczny transfer: do 52MB/s),
- występują także w zmniejszonym rozmiarze, tzw. RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card) - 24.0mm x 18.0mm x 1.4mm,

1.8.5. SecureDigital (SD), SD High Capacity (SDHC), SD eXtended Capacity (SDXC)



- opracowana na bazie MultiMedia Card przez Toshibę, Panasonica i SunDisk'a (premiera w 2001 r.),
- wymiary: 24mm x 32mm, grubość 2.1mm,

- są elektrycznie zgodne z kartami MMC urządzenia przystosowane do kart SD mogą korzystać także z kart MMC i na odwrót, ale pod warunkiem, że są do tego przystosowane (karta SD jest nieco grubsza),
- pojemność: do 2GB; do 32 GB (w SDHC); do 2TB (w SDXC),
- transfer: ponad 25 MB/s (166x), teoretycznie do 300 MB/s. W przypadku kart SD ich oficjalną jednostką pomiaru prędkości zapisu są klasy. Jedna klasa = 8 Mb/s, np.
 - klasa 2: 16 Mb/s (2 MB/s czyli 13x),
 - klasa 4: 32 Mb/s (4 MB/s czyli 26x),
 - klasa 6: 48 Mb/s (6 MB/s czyli 40x),
 - klasa 10: 80 Mb/s (10 MB/s czyli 66x).
- posiada mechaniczny przełącznik blokujący zapis,
- występuje także w zmniejszonym rozmiarze miniSD (21.5mm x 20mm x 1.4mm) i microSD opracowanym głównie na potrzeby telefonów komórkowych,



1.8.6. microSD (TransFlash / T-Flash)




- opracowany przez SanDisk (premiera w 2004 r.) jako najmniejsza wymienialna pamięć flash,
- wymiary: 11mm x 15mm x 1mm,
- posiadają kontroler i mają wbudowane funkcje ochrony prywatnych danych,
- dzięki adapterom współpracują z urządzeniami obsługującymi karty SD,
- pojemność: do 32GB, transfer: 25MB/s.

1.8.7. xD Picture Card



- opracowana przez Fujifilm i Olympus jako zamiennik przestarzałego formatu Smart Media (premiera w 2002 rok),
- wymiary: 20mm x 25mm, grubość 1.7mm,
- pojemność: do 82GB, transfer: do 15MB/s.

1.8.8. Porównanie kart flash





CompactFlash (1), SmartMedia (2), xD-Picture Card (3), Memory Stick Pro (4), Memory Stick Pro Duo (5), Memory Stick Micro – M2 (6), Secure Digital (7), Secure Digital Micro (8). Źródło: http://www.komputerswiat.pl/

68

1. URZADZENIA ZEWNETRZNE

1.1. Monitory kineskopowe (CRT)

1.1.1. Rozwój monitorów

- MDA (Monochrome Display Adapter) monochromatyczny wyświetlacz tekstowy (kolor tekstu zielony, bursztynowy, biały), rozdzielczość 320 x 200, 2 kolory.
- CGA (Color Graphics Adapter) 320 x 200 lub 640 x 200, 8 kolorów.
- HGC (Hercules Graphics Controller) 720 x 540, 2 kolory.
- EGA (Enhanced Graphics Adapter) do 640 x 350, 16 kolorów.

Powyższe monitory były monitorami - otrzymywały sygnał w postaci binarnej (jest/nie ma) dla każdej składowej koloru i sygnał częstotliwości.

Postać analogową sygnału wizyjnego wprowadzono do monitorów w:

- (Video Graphics Array) 640 x 480, 16 kolorów.
- (84514/A, XGA, TIGA, MCGA, PGA) do 1600 x 1200, do 16 mln kolorów.

1.1.2. Podłączenie monitora

• standardowe złącze 15-pinowe VGA (tzw.)

RGB Signal Input Port:

To the image of the image of


• za pomocą wtyczek - pięć wtyczek (kolor czerwony, zielony, niebieski, synchronizacja pozioma, synchronizacja pionowa).




1.1.3. Ogólna zasada działania monitora

- monitor wykorzystuje do działania kineskop (ang. CRT Cathode Ray Tube),
- z karty graficznej do wzmacniacza monitora podawane są sygnały o napięciu rzędu 1V dla odpowiednich kolorów oraz sygnały synchronizacji poziomej i pionowej (sterują one cewkami odchylenia),

- wzmacniacz zmienia sygnały na napięcie rzędu kilkunastu tysięcy wolt,
- lampa katodowa generuje strumień elektronów,
- elektrony trafiają na pokrytą szklaną ścianę (wewnętrzną stronę kineskopu) i powoduje jego rozbłyśnięcie,



Synteza barw



1.1.4. Budowa monitora

1.1.4.1. Działa elektronowe

Wytwarzają w żarnikach wiązki elektronów, które rozpędzane są dzięki różnicy potencjałów (rzędu 20 kV) jaka powstaje między żarnikiem działa (ujemne), a ekranem i jego maską (dodatnie). Napięcie reguluje szybkość wiązki czyli jej siłę uderzenia i intensywność świecenia luminoforu.

1.1.4.2. Soczewki elektryczne

Płytki i siatki wytwarzające dodatnie pole, które mają za zadanie przyśpieszyć ruch i uformować z nich cienki strumi eń.

1.1.4.3. Cewki (pionowa i pozioma)

Wytwarzają okresowo zmieniające się pole elektromagnetyczne, które powoduje odchylenia wiązki elektronów. Cewki sterowane są generatorami odchylania poziomego i pionowego.

1.1.4.4. Luminofor


Zjawiska związane z luminoforem

• - czas świecenia luminoforu - w starszych monitorach monochromatycznych wykorzystywano luminofor o dłuższym czasie poświaty, który nie powodował efektu migotania nawet przy niskiej

częstotliwości odświeżania (35-50 Hz), ale za to sprawiał, że przy szybkiej zmianie obrazu pozostawała tzw. **poświata**.

• luminoforu - luminofor wykorzystywany przy budowie monitorów z czasem może ulec wypaleniu, co ma bezpośredni wpływ na jasność obrazu.

1.1.4.5. Maska (maskownica)




Pojęcia związane z maską

• Błąd konwergencji To błąd zbieżności kolorów na ekranie kineskopu objawia się czerwonym, zielonym lub niebieskim "cieniem" na krawędzi np. białych powierzchni. Spowodowany jest on tym, że wiązka elektronów trafia w nieprzeznaczony dla siebie otwór (szczelinę) w masce.

 Nagrzewanie maski - maska w trakcie działania się nagrzewa, dlatego należy testować i oceniać parametry tylko "rozgrzanego" monitor - po ok. 20 minutach pracy.


1.1.5. Rodzaje maskownic (masek)

Tradycyjny typ kineskopu (opracowana przez IBM) - otwory w maskownicy są okrągłe i tworzą trójkąt równoboczny.




Zaleta: niski koszt wytworzenia maski i części elektronicznych.

Wada: gorsza ostrość obrazu (pomiędzy triadami jest ciemna przestrzeń). Powstawanie przy interferencji deseni obrazu z rastrem maski.



1.1.5.2. Kineskopy typu Trinitron (maska)

Patent firmy Maskownica wykonana z drutów tworzących pionową siatkę rozpiętych na metalowej ramie. Siatka jest dodatkowo stabilizowana przez (najcześciej) dwa poziome druty, które przy wyświetlaniu jednolitych płaszczyzn moga być widoczne (wada).




Zaleta: Duża jakość barw, ostrość i jasność obrazu. Kineskop jest wycinkiem walca, a nie kuli.


Wada: Należy stosować bardziej precyzyjne (droższe) układy elektroniczne do pozycjonowania wiązki.

1.1.5.3. Kineskopy In-Line i CromaClear (maska)

Kineskopy In-Line (patent firmy Philps) składają się z ułożonych obok siebie, przesuniętych co trzy, podłużnych prostokatów.

Kineskopy CromaClear (produkowane przez) różnią się od In-Line tym, że prostokąty mają zaokrąglone rogi.









(slot mask) Sony Trinitron

Slot mask NEC CromaClear

1.1.6. Podstawowe parametry techniczne monitora

Do podstawowych parametrów monitorów należa:

- przekątna ekranu (zwykle,,,, cali),
- (maksymalna) rozdzielczość ekranu: zwykłe (najcześciej proporcje 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200, 2048×1536), panoramiczne – dotyczy wyświetlaczy LCD (najczęściej proporcje 1280×800, 1440×900, 1600×1024, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200),
- średnica (wielkość) plamki (zwykle 0,31 0,21 mm),
- maksymalna częstotliwość odchylenia poziomego (zwykle 30-100 KHZ),
- maksymalna częstotliwość odchylenia pionowego (zwykle 60-85 Hz),
- maksymalna liczba pikseli na sekundę (zwykle 25-200 MHz).

Częstotliwość odchylenia poziomego - liczba wierszy wyświetlana na sekundę (30 - 100 KHZ).

częstotliwość odchylania poziomego = (w przybliżeniu) liczba wierszy x częstotliwość odświeżania.

Częstotliwość odchylenia pionowego (częstotliwość) - liczba linii pionowych wyświetlanych na sekundę (ile razy na sekundę cały obraz ulegnie odświeżeniu).


Wartość 72 Hz (75 Hz) uznaje się za częstotliwość odświeżania.

Szerokość pasma

szerokość pasma = (1,1) x rozdzielczość x częstotliwość odświeżania np. szerokość pasma = 1,1 x 1024 x 756 x 75Hz = 1,1 x 98,3MHz = (ok.) 110 MHZ.


Plamka (dot pitch) - odległość pomiędzy dwoma najbliżej położonymi punktami obrazu o tym samym kolorze. Im mniejsza plamka tym obraz ostrzejszy. Wielkość plamki rośnie wraz z przekatną ekran u.

W maskach perforowanych (kineskopy delta) - powinno się mierzyć plamki "pod ukosem" - wynosi 0,25 - 0,31 mm.



W maskach szczelinowych (kineskopy Trinitron) - mierzy się je w poziomie - wynosi 0.25 - 0.26 mm.

Przeplot (interlaced) - technika polegająca na wyświetlaniu na przemian linii nieparzystych i parzystych.



1.1.7. Pojęcia związane z monitorami

- Flat Screen tradycyjne monitory są wypukłe (lampa jest wycinkiem sfery), a płaskie monitory zbudowane są na lampie, która jest wycinkiem walca, np. Trinitron firmy Sony lub Diamondtron.
- Multisync (Autoscan, Multiscan, Multi-Mode) oznacza automatyczne dostosowywanie się trybu pracy (rozdzielczości i częstotliwości) do podawanej przez kartę graficzną.
- Overscan oznacza, że podana przekątna dotyczy obrazu, a nie widocznej części lampy (czarne brzegi najczęściej pozostają ukryte pod obudową).
- Digital Controls (sterowanie cyfrowe).
- OSD (On-Screen Display) wyświetlanie na ekranie informacji (np. menu).
- Anti-glare coating (powłoka antyrefleksyjna) warstwa nanoszona na ekran, której celem jest redukcja odblasków.

1.1.8. Ergonomia, promieniowanie i ustawienia monitora

Normy promieniowania dotyczą wytwarzanego przez monitor:

- zmiennego pola elektromagnetycznego
- pola elektrostatycznego (potencjału powierzchniowego)
- promieniowania rentgenowskiego

Stosowane normy i certyfikaty:

- nazwa pochodzi od szwedzkiego urzędu miar i wag (MPR), norma opracowana w 1987 roku (MPR-I) i zaostrzona w 1990 (MPR-II), dotyczy maksymalnych, dopuszczalnych wartości ww. promieniowania.
- , '92/95/99/03 to certyfikaty wydawane przez szwedzki Związek Zawodowych Pracowników Biurowych. Są bardziej restrykcyjne niż MPR-II, dodają warunki energooszczędności, odpowiedniego zachowania w czasie pożaru, wymagania z zakresu ekologii.
- VESA DPMS, Energy Star, NUTEK normy dotyczące oszczędzania energii. DPMS wyróżnia stany urządzenia: Power On (pobór mocy ok. 120W), (max 30W), (max 5W, czas "budzenia" max 15 s.) i Power Off.

1.1.9. Ustawienia monitora

Parametry:

- jasność i kontrast,
- położenie obrazu: ustawienie pozycji obrazu (prawo, lewo, góra, dół),
- wielkość obrazu (wysokość, szerokość),
- obrót obrazu o pewien kat,
- ustawienie poszczególnych barw RGB,
- linearność rozjeżdżanie się linii na skraju obrazu,
- trapezo- i romboidalność korekcja deformacji obrazu,
- (degauss),
- barw (bieli) odcień koloru białego przyjmowanego jako punkt odniesienia dla innych barw. Biel "zimniejsza" (np. 9300 K) jest bardziej błękitna, biel "cieplejsza" (np. 6550 K) jest bardziej "czerwona". Podane liczby (w stopniach Kelwina) oznaczają temperaturę do jakiej należy rozgrzać ciało doskonale czarne, aby emitowało światło białe o danej temperaturze barwnej.

Zadanie

Na czym polega tzw. kalibracja kolorów w urządzeniach graficznych?

1.1.10. Rozdzielczości HDTV

Wyróżnia się rozdzielczości:

- 720p 1280x720 pikseli
- 1080i / 1080p 1920x1080 pikseli

11

Oznaczenia:

- i (interlaced) obraz z przeplotem (na zmianę wyświetlane są linie parzyste i nieparzyste), po symbolu "i" czasami podawana jest liczba ramek (ang. fields, półobrazów) na sekundę. Np. 1080i60. Niektórzy zamiast tego podają liczbę pełnych wyświetlanych w ciągu sekundy obrazów, która jest o połowę niższa (powyższy przykład byłby opisany 1080i30),
- p (*progressive scan*) obraz bez przeplotu. Po symbolu "p" podawana jest czasami liczba klatek (ang. frames, pełnych obrazów) na sekundę, np. 720p60.

Telewizję **standardowej rozdzielczości** (SDTV) w systemie PAL określa się jako system 576i50 (576 linii wyświetlanych, metoda wyświetlania "i", częstotliwość 50 Hz). Tak więc w ciągu 1/50s wyświetlone są linie nieparzyste, a w następnej 1/50s linie parzyste. W efekcie w ciągu sekundy wyświetla się 25 pełnych obrazów. Podobnie jak w przypadku 1080i60 (patrz niżej) sygnał 576i50 jest często w rzeczywistości sygnałem bez przeplotu poddanemu bezstratnej konwersji.


HDTV oferuje dwie, praktycznie używane, rozdzielczości: 720p i 1080i oraz rozdzielczość przyszłościową 1080p.

Sygnał przesyłany w rozdzielczości 1080i60 często (w przypadku filmów niemal zawsze) jest tak naprawdę sygnałem 1080p24 poddanym bezstratnej konwersji. Można więc przeprowadzić na nim odwrotną bezstratną konwersję, by uzyskać sygnał 1080p24 (w odbiornikach tego wymagających często robione jest to automatycznie). Taki sygnał nie wykazuje obniżonej

rozdzielczości podczas pionowego ruchu obiektów, nie wykazuje również zwiększonej płynności, zaś przesyłany jest w standardzie 1080i60 głównie dla zachowania kompatybilności. Jeszcze prościej po przyśpieszeniu z 24, do 25 klatek na sekundę, można przekonwertować bezstratnie dowolny sygnał p25 do formatu i50, rozdzielając każdą klatkę na dwie ramki.

Obecnie panuje tendencja do odchodzenia od sygnału z przeplotem. Znaczna część sygnałów przesyłanych z przeplotem jest tak naprawdę sygnałem bez przeplotu po bezstratnej, odwracalnej konwersji.


Porównując standardy 1080i50/60 i 720p50/60, 1080i50/60 wykazuje dokładniejsze odwzorowanie szczegółów przedmiotów nieporuszających się w pionie i wyższą rozdzielczość poziomą. 720p50/60 oferuje z kolei większą płynność ruchów. W związku z tym by zmaksymalizować jakość w zastosowaniach ogólnych stosuje się zazwyczaj 1080i50/60, natomiast kanały sportowe przesyła się w 720p50/60.



Źródło: pl.wikipedia.org


1.2. Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD)

LCD – Liquid Crystal Display




Filtr polaryzacyjny

Polarization of Light Waves



1.2.1. Parametry monitorów LCD



Przez producentów ta wartość podawana jest razy 2.

- stosunek pomiędzy czernią a bielą (jasność białego pola/jasność czarnego pola), w wyświetlaczach LCD wynosi zazwyczaj nie mniej niż 1000:1 (w monitorach CRT ok. 600:1).
- (luminancja) w wyświetlaczach LCD ok. 300 cd/m² (w CRT ok. 150 cd/ m²).

1.2.2. Zalety wyświetlaczy LCD

- bardzo dobra ostrość obrazu,
- niewielkie emitowanie promieniowanie,
- eliminacja odbić i refleksów świetlnych dzięki płaskiej powierzchni,
- niewielka grubość,
- mała waga,
- brak zniekształceń geometrii obrazu,
- niska częstotliwość ergonomicznego odświeżania (60 Hz),
- możliwość pracy w położeniu pionowym (dzięki oprogramowaniu),
- niski pobór mocy ok. 40 W.

1.2.3. Wady wyświetlaczy LCD

• relatywnie wysoka cena dobrej jakości wyświetlaczy.

Złożony proces produkcji i duży procent wadliwych matryc - zgodnie z normą (ISO-13406-2) są cztery klasy wyświetlaczy w zależności od liczby uszkodzonych pikseli i subpikseli.

Standard ISO-13406-2 rozróżnia uszkodzonych pikseli.

- Typ 1: liczba zawsze zapalonych pikseli.
- Typ 2: liczba zawsze zgaszonych pikseli.
- Typ 4 (uszkodzona grupa pikseli): liczba uszkodzonych pikseli w klastrze (kwadracie o wymiarach) 5 x 5 pikseli.

Liczba błędów na milion pikseli							
Klasa	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 4		
				Klaster z więcej niż jednym	Klaster z		
				uszkodzeniem Typu 1 lub 2	uszkodzeniami Typu 3		
I	0	0	0	0	0		
II	2	2	5	0	2		
III	5	15	50	0	5		
IV	50	150	500	5	50		

Przykładowo, na wyświetlaczu 17" (rozdzielczość nominalna 1280x1024 czyli liczba pikseli 1,3 mln) klasy II mogą być 3 stale zapalone piksele, 3 stale zgaszone piksele i 7 uszkodzonych subpikseli.


Uwaga: Interpretacja normy, przez poszczególnych producentów jest różna.

• gorsze odwzorowanie kolorów niż w monitorach CRT (w modelach standardowych).

- strata jakości obrazu (kontrastu i kolorów) podczas patrzenia pod kątem,
- obrazu przy "nieproporcjonalnym" skalowaniu (np. z 1024x768 na 800x600).
- czas (zazwyczaj mniej niż 20 ms) potrzebny dla pojedynczego piksela na zapalenie się (ok. 2-10 ms) i całkowicie wygaśnięcie (ok. 10-20 ms).


1.2.4. Budowa i funkcjonowanie wyświetlaczy LCD

- wyświetlacz składa się z matrycy pikseli (np. 1280x800),
- każdy piksel składa się z triady komórek (RGB),
- wyświetlacz jest urządzeniem cyfrowym,
- sygnał z karty graficznej przesyłany jest analogowo (gniazdo D-SUB, konieczność konwersji, możliwa strata jakości) lub cyfrowo (np. DVI).



1.2.4.1. Wyświetlacz LCD-TN (Twisted Nematic)

Najprostsza technologia wykorzystywana w zegarkach, kalkulatorach, pierwszych laptopach.



Zasada działania:

- światło z lampy fluorescencyjnej przechodzi przez tzw., który zapewnia jego równomierną jasność,
- następnie światło przechodzi przez filtr polaryzacyjny i pada na molekuły,

- jeżeli molekuły są skręcone (stan spoczynkowy), to następuje odchylenie światła o 90 stopni i przechodzi ono przez drugi filtr polaryzacyjny (na ekranie widać świecący punkt),
- jeżeli molekuły są wyprostowane (do elektrod jest przyłożone napięcie), to światło nie jest odchylane i zostaje wytłumione przez drugi filtr polaryzacyjny (brak świecącego punktu),
- "wyprostowywanie" molekuł może być realizowane w różnym stopniu w zależności od wartości przyłożonego napięcie - dlatego możliwe jest otrzymywanie punktów o różnej jasności,
- na zakończenie światło przechodzi przez barwny filtr (R, G lub B).
- Wyświetlacze te oparte są na tzw. matrycach pasywnych DSTN lub matrycach aktywnych TFT.

Matryca pasywna - DSTN (Dual Scan Twisted Nematic)

Wady:

- $\bullet\,$ długi czas (ok. 200 milisekund) potrzebny na o dświeżenie obrazu.
- Powodem jest długi czas potrzebny na "wyprostowanie" kryształów i ułożenie elektrod po obu stronach komórek, co sprawia, że sterowanie nimi jest utrudnione.
- przesunięcia obrazu przy dużych kontrastach i ograniczona paleta barw.
 Powodem jest wzajemne oddziaływanie ścieżek tworzących matryce.


Matryca aktywna - TFT (Thin Film Transistor)


Wady DSTN usunięto poprzez wbudowanie w każdą komórkę tranzystora cienkowarstwowego, który reguluje napięcie na obu elektrodach.

Eliminuje to wzajemne oddziaływanie ścieżek matrycy i pozwala na szybsze odświeżania obrazu (do 30 milisekund).

1.2.4.2. Wyświetlacze IPS (In-Plane Switching), S-IPS (Super IPS)

- zwane również Super TFT lub Xtra-View,
- opracowane w 1995 roku przez firmę Hitachi
- pozwalają na uzyskanie kata widoczności powyżej 60°.





Zasada działania:


- podłużne molekuły ciekłego kryształu zawsze są ułożone równolegle do siebie (w pionie lub poziomie),
- oba filtry polaryzacyjne mają tą samą oś polaryzacji,
- elektrody znajdują się na jednej powierzchni wyświetlacza,
- przy braku napięcie (położenie neutralne) molekuły ustawione są prostopadle do płaszczyzny polaryzacji światła i wytłumiają wiązkę,
- przy przyłożonym napięciu molekuły ustawiają się równolegle do osi polaryzacji światła i przepuszczają je.


Zaleta:

dobrze nasycona czerń i duży kontrast

1.2.4.3. Wyświetlacze MVA (Multi-domain Vertical Alignment) i PVA (Patterned Vertical Alignment)

 MVA – opracowane przez firmę Fujitsu, PVA – opracowane przez firmę Samsung





Zasada działania:

- każda komórka podzielona jest na co najmniej dwa obszary (domeny),
- w domenie znajdują się ukośnie ułożone molekuły kryształu,
- zmiana napięcia powoduje "rozchylanie" się molekuł i przepuszczanie coraz większej ilości światła,
- domeny pozwalają na zobaczenie obrazu pod różnym kątem, dzięki czemu ogólna jasność, kontrast i kolory pozostają zachowane,

Zaleta:

- duży kąt widoczności (ponad 85 stopni),
- krótki czas reakcji.

Wady:

- zbyt małe nasycenie czerni,
- wysoka cena.


1.3. Projektory multimedialne

Projektor multimedialny (rzutnik multimedialny, projektor wideo) to urządzenie służące do wyświetlania obrazu na ekranie na podstawie otrzymywanego sygnału. Źródłem takiego sygnału może być np. stacjonarny komputer, laptop, magnetowid, kamera, odtwarzacz DVD, tuner satelitarny.

Projektory multimedialne wykorzystują najczęściej dwie konkurencyjne technologie generowania obrazu: LCD, DLP.

1.3.1. Projektory LCD

W projektorze LCD światło generowane przez lampę jest rozszczepiane na trzy składowe RGB (czerwoną, zieloną i niebieską). Po rozszczepieniu każda z tych składowych jest odpowiednio filtrowana (każdemu pikselowi obrazu przyporządkowana jest odpowiednia "ilość" składowej) przez osobną matrycę LCD a następnie syntetyzowana w pryzmacie. Tak wygenerowany obraz wyświetlany jest na ekranie za pośrednictwem obiektywu.



Zalety (w porównaniu do DLP):

- lepsze nasycenie kolorów dzięki temu, że poszczególne składowe koloru (RGB) syntetyzowane są jednocześnie,
- ostrzejszy obraz widoczne jest to przy jednolitych obrazach statycznych, przy sekwencjach wideo niezauważalne,
- jaśniejszy obraz przy wykorzystaniu lamp o tym samej mocy.


Wady:

- widoczne poszczególne piksele (przestrzenie pomiędzy pikselami) spowodowane jest to tym, że wypełnienie obrazu przez projektor LCD wynosi około 70%, pozostałe 30% obrazu stanowią przerwy pomiędzy nimi. Niektóre projektory wyposażone są w mikrosoczewki lub specjalne funkcje wygładzania pikseli, które w znacznym stopni minimalizują ten efekt.
- gorsze odwzorowanie czerni oraz mniejszy kontrast,
- występujące czasami niespójności kolorów doprowadzające do wyświetlania nieostrego, rozmazanego obrazu - specyfika konstrukcji projektorów LCD, gdzie trzy kolory (RGB) składające się na obraz końcowy są generowane przez osobne układy optyczne, stwarza możliwość powstania rozbieżności podczas syntezy (składowe "rozjeżdżają się").

1.3.2. Projektory DLP

W projektorach DLP (*Digital Light Processing*) obraz końcowy jest syntetyzowany przez wyświetlanie w danym momencie półobrazów odpowiedzialnych za każdą ze składowych RGB, tzn.:

- światło z lampy zostaje przefiltrowane przez wirujące trójkolorowe koło w
 taki sposób, aby w danym momencie mieć barwę tylko jednej składowej
 (np. R). Uwaga: dla zwiększenia jasności wyświetlanego niektórzy
 producenci wprowadzają dodatkowy biały segment na wirującym kole.
- tak przefiltrowany strumień światła kierowany jest na układ DMD (chip DLP), który składa się z dużej liczby mikrolusterek, które mogą się poruszać (w podstawowej technologii DLP na każdy piksel obrazu przypada 1 lusterko). W celu uzyskania różnego nasycenie światła mikrolusterka odbijają różną część padającego światła.



Zalety:

- mniejsze wymiary projektora,
- wyższy kontrast i lepsze odwzorowanie czerni nawet powyżej 500:1.

- obraz wygładzony i pozbawiony widocznych pikseli dzięki temu, że wypełnienie obrazu wynosi ok. 90%,
- brak niespójności kolorów dzięki temu, że każda składowa generowana jest przez ten sam układ optyczny.

Wady:

- występujący efekt tęczy z powodu sekwencyjnego generowania obrazu, istnieje możliwość wyodrębnienia na obrazie poszczególnych jego składowych kolorów RGB. Wraz ze zwiększeniem szybkości chipów DLP efekt staje coraz mniej zauważalny.
- niższa jasność.

1.4. Wejścia - Wyjścia w urządzeniach graficznych

Wejścia sygnałowe to wejścia umożliwiają współpracę urządzeń graficznych (monitorów, projektorów) z urządzeniami zewnętrznymi.

1.4.1. D-SUB (VGA)

D-sub (15 pinowe złącze RGB) - typowe analogowe złącze komputerowe, służące do podłączenia karty graficznej komputera z monitorem lub projektorem (zob. wyżej)


1.4.2. **DVI**

·DVI (*Digital Video Interface*) lub MicroCross M1 - cyfrowe złącze komputerowe - umożliwia przesyłanie cyfrowego sygnału video bez potrzeby konwersji na sygnał analogowy. Uzyskiwany w ten sposób obraz charakteryzuje się wyższą jakością i stabilnością. Złącze typu DVI ma kilka odmian, np. DVI-D (tylko sygnał cyfrowy), DVI-I (możliwość przekazania


zarówno sygnału cyfrowego jak i analogowego). M1 to cyfrowo-analogowe złącze oferujące dodatkowe możliwości - np. obsługę USB.

Charakterystyka:

- 24 piny (3 rzędy po 8 pinów),
- wspierane przez DDWG (Digital Display Working Group),
- przesyłanie sygnału cyfrowego (wysoka rozdzielczość) i analogowego,
- dzięki odpowiedniej przejściówce można stosować analogowe sterowanie i wykorzystywać go w tradycyjnych monitorach.



DVI-D Receptacle Connector



1.4.3. HDMI

HDMI (*High-Definition Multimedia Interface*, dawniej DVI-CE) - standard złącza cyfrowego, następca DVI. Umożliwia przesyłanie cyfrowego obrazu i dźwięku. Występuje różnego typu: typ A ma 19 pinów, Typ B ma 29 pinów.



27

1.4.4. DisplayPort

DisplayPort – uniwersalny interfejs cyfrowy (zatwierdzony 2006) opracowany przez VESA, jako standard służący do połączenia komputer-monitor lub komputer-system kina domowego (projektory, t elewizory itp.).

- obsługuje od 1 do 4 linii transmisyjnych przesyłających dźwięk i obraz z prędkością 1,62 lub 2,7 Gb/s (maksymalnie 10,8 Gb/s przy czterech liniach transmisyjnych).
- umożliwia jednoczesną dwukierunkową wymianę informacji umożliwiając zarządzanie i kontrolę strumienia danych,
- jest kompatybilny z interfejsami HDMI, DVI i VGA.



1.4.5. Pozostałe gniazda sygnałowe

• Komponent (component) – to jedno z najbardziej zaawansowanych złącz dla sygnału video. Sygnał komponentowy video przekazuje informację o obrazie w postaci jego wszystkich składowych. Składowe te, luminancja oraz chrominancja, są definiowane jako Y-Pb-Pr (dla sygnałów analogowych) oraz Y-Cb-Cr (dla sygnałów cyfrowych). Dzięki temu uzyskuje się bardzo dobrej jakości obraz.



 S-video - oferuje jakość pośrednią pomiędzy złączem kompozytowym (Video) a komponentem. Przekazujący dane za pomocą informacji o jasności (luminancja) i kolorze (chrominancja).



Kompozyt (composite) - zwane często Video - bardzo popularne łącze.
 Sygnał kompozytowy jest wygodny, ponieważ jest akceptowany przez wszystkie odbiorniki, ale oferuje najsłabszą jakość obrazu (jest to wejście chinch/RCA – najczęściej żółty).



1.5. Drukarki

1.5.1. Pojęcia związane z drukarkami

Rozdzielczość druku (DPI)

DPI (*Dots Per Inch*) - punkty na cal. Standardowa rozdzielczość druku (drukarki atramentowe i laserowe) to 600 dpi, tzn. ... 600x600... punktów na cal (ok. 24x24 na mm), ale są też rozdzielczości większe - np. 2400x1200 dpi (wykorzystywane np. w druku foto).

Gramatura papieru (g/m²)

Waga .1.m² papieru.

Drukarki mają określoną gramaturę papieru przy jakiej mogą drukować - na ogół od 60 do 150 g/m² (choć niektóre nawet do 500g/m²).

Druk kolorowy - subtraktywna synteza barw CMY i K

C - Cyan (jasnoniebieski), **M** - Magenta (czerwono-różowy) **Y** - Yellow (żółty), **K** - blacK (czarny). W przeciwieństwie do addytywnej syntezy barw RGB, synteza subtraktywna działa na zasadziepochlaniania fal świetlnych - zmieszanie ze soba kolorów CMY daje kolor czarny.






31

Additive colors (RGB) Subtractive color (CMYK)

Dithering - uzyskiwanie dowolnych kolorów przy wykorzystaniu innych kolorów (podstawowych) ułożonych w odpowiednie ... wzory..., dające z pewnej odległości wrażenie jednolitej barwy.



Raster - mieszanina..... czarnych i białych punktów stosowana w celu symulacji odcieni szarości. Obecnie pojęcie rastra stosowane jest także w druku kolorowym.

Foto druk - w praktyce CMYK nie wystarcza do precyzyjnego odwzorowania kolorów (np. zdjęć), dlatego często dodaje się jeszcze przynajmniej dwa kolory - tzw. foto cyjan i foto magenta.



Technologie ulepszania jakości druku

RET, PhotoRET (HP), DropModulation (Canon), Micro Fine Droplet (Canon), Photo Enhance (Epson), Color Fine (Lexmark), Picture Logic (Xerox).

GDI (*Graphical Device Interface*) - w systemie ... MS Widndows..., sposób odwzorowywania grafiki na urządzeniach zewnętrznych (ekranie, drukarkach). Drukarki GDI to drukarki, gdzie komputer przygotowuje rastrową postać drukowanego dokumentu, przesyła ją do drukarki, a ta zajmuje się tylko jego wydrukiem. Zalety: wierne odwzorowanie zawartości ekranu, prostsza i tańsza konstrukcja drukarki, szybsze drukowanie spod Windows.

Duplekser - moduł druku dwustronnego.

1.5.2. Zalety i wady drukarek

Drukarki igłowe

Zalety: tania eksploatacja, możliwość korzystania z materiałów samokopiują-

Wady: głośna praca, słaba jakość druku.

Drukarki atramentowe

Zalety: niewielka cena drukarki, tani druk kolorowy.

Wady: droga eksploatacja (wysoka cena materiałów: atramentu i papieru - szczególnie foto).


Drukarki laserowe

Zalety: tania eksploatacja, bardzo dobra jakość i trwałość druku, duża szybkość druku.

Wady: relatywnie wysoka cena urządzenia (szczególnie kolorowego).


1.5.3. Drukarki igłowe

Działają wykorzystując taśmę barwiącą nasączoną tuszem, w którą uderzają igły poruszane elektromagnesem.



33

1.5.4. Drukarki atramentowe




Metody druku drukarek atramentowych:

termiczna (bubble jet):

- atrament jest zasysany do komory, a następnie podgrzany do temperatury kilkuset stopni Celsjusza,
- atrament zwiększa swoją objętość i zostaje wyrzucony przez dyszę w kierunku papieru,
- powstające w dyszy podciśnienie zasysa kolejną kroplę atramentu,
- technologia stosowana przez większość firm (Canon, HP, Lexmark, Xerox),
- głowica drukarki zespolona jest z pojemnikiem na atrament.
- Zaleta: mniejsze wysychanie dysz głowicy.
- <u>Wada</u>: mniejsza precyzja sterowania kroplą atramentu, duże właściwości penetracyjne atramentu (jest on podgrzany i "rozlewa" się po papie rze).

piezoelektryczny

- działa w oparciu o piezoelektryczne właściwości materiału (zmiana kształtu/objętości pod wpływem impulsu elektrycznego),
- pod wpływem impulsu elektrycznego komora z atramentem zmniejsza swoją objętość,
- zwiększone ciśnienia wyrzuca kroplę atramentu przez dyszę,
- technologia opracowana przez firmę EPSON,
- głowica jest często oddzielona od pojemnika z atramentem.
- <u>Zaleta</u>: atrament jest w temperaturze pokojowej (nie rozlewa się po papierze), precyzyjne wyrzucanie kropel atramentu.
- Wada: zasychanie dysz głowicy.





Objetość kropli atramentu

Mierzy się ją w pikolitrach (1pl = 10^{-12} litra).


Objętość kropli atramentu to od 10pl (w HP PhotoRET II) do ok. 30pl (standardowy druk).

Dysze drukarek atramentowych

Dysze w najszybszych drukarkach pracują z prędkością do 40KHz i może być ich ponad 1000.

1.5.5. Drukarki laserowe

Drukarki laserowe są drukarkami stronicowymi - opis całej strony jest przesłany do drukarki, a dopiero potem następuje jej wydruk.



1.5.5.1. Zasada działania drukarek laserowych

- na bębnie tworzony jest obraz strony:
 - bęben jest ładowany ujemnie,
 - promień lasera naświetla te miejsca gdzie ma być naniesiony toner tzn. doprowadza do ich dodatniego naładowania (czasami zamiast lasera używa się mechanizmu złożonego ze świecących diod są to tzw. drukarki LED).
- bęben przesuwa się przed pojemnik z tonerem, gdzie podawany jest naładowany ujemnie toner, który przywiera do obrazu strony,
- obraz strony jest przenoszony na papier,
- toner na papierze jest "utrwalany" kartka przechodzi przez dwa wałki (tzw. FUSER.), gdzie toner jest nagrzewany do temp. ok. 200°C, topi się i łączy z papierem,
- resztki tonera są usuwane z bębna przez mechanizm czyszczący,
- tzw. lampa rozładowuje bęben,
- szczotka ładująca naładowuje bęben ujemnie.

1.5.5.2. Metody opisu strony wydruku

PCL (Printer Control/Command Language) - język komend dla drukarek laserowych opracowany przez HP. Aby nie obciążać komputera, do drukarki przesyłany jest opis strony...... w języku PCL, a procesor drukarki przelicza go na obraz strony. PCL miał kilka wersji:

PCL 3 - pierwsza powszechnie znana wersja - drukowanie stron tekstowych,

PCL 4 - drukowanie fontów bitmapowych i grafiki,

PCL 5 - obsługa fontów i grafiki wektorowej,

PCL 5e - jw. + przesyłanie do komputera informacji zwrotnej o stanie drukarki,

PCL 5c - jw. + obsługa druku kolorowego.

PCL6 - jw. + rozszerzenie języka PDL dla drukowania ze środowisk graficznych GUI oraz kompresja przesyłanych danych.

POSTSCRIPT - język opisu strony wydruku firmy Adobe; alternatywa dla PCL. Obecnie standardem jest PostScript II, gdzie poprawiono prędkość przesyłu danych i wprowadzono obsługę kolorów.

Zadanie

Jaka jest zasada działania (druku) drukarek termotransferowych, sublimacyjnych, suchego druku (Micro Dry) i stałoatramentowych (woskowych)?

1.6. Plotery

Ploter (ang. *plotter*) – urządzenie peryferyjne, do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, może nanosić obrazy, wycinać wzory, grawerować itp. Ploterów używają głównie graficy komputerowi, poligrafowie i architekci.

Rodzaje ploterów

- ze względu na sposób prowadzenia papieru:
 - płaskie,
 - bębnowe,

- ze względu na zastosowanie:
 - nanoszące obraz (atramentowe, solwentowe, kreślące, laserowe),
 - grawerujące,
 - tnace.



1.7. Skanery

Skaner – urządzenie umożliwiające wczytanie do komputera informacji w postaci graficznej (zdjęcie, slajd, rysunek, tekst, schemat).










39

1.7.1. Skanery płaskie CCD

Skanowanie kolorów:


- skanery trójprzebiegowe każdy kolor skanowany był oddzielnie.
- skanery ______jednoprzebiegowe _____ wszystkie kolory skanowane są jednocześnie.



Zasad działania:


- skanowany obiekt jest nieruchomy,
- lampa oświetla dokument, a odbite od powierzchni światło przechodzi przez zespół luster, w których jest rozszczepiane,

- poszczególne składowe koloru po przejściu przez filtry barwne trafiają na
 elementy światłoczułe (CCD Charge Coupled Devices urządzenie ze
 sprzężeniem ładunkowym) wytwarzające w zależności od natężenia
 światła odpowiedni sygnał elektryczny (analogowy),
- sygnał analogowy zamieniany jest przezkonwerter ... analogowocyfrowy (ADC - Analog to Digital Converter) na postać cyfrową.



1.7.2. Skanery płaskie CIS (Contact Image Sensor)

- złożony układ optomechaniczny z linijką CCD został zastąpiony prostszym i tańszym układem gdzie światło emitowane jest przez DIODY,
- skanery te są płaskie, lekkie i tanie,
- jakość skanów, choć zadowalająca, jest gorsza od skanerów CCD,
- trudność ze skanowaniem obiektów przestrzennych



1.7.3. Pojęcia związane ze skanerami

Rodzaje skanowanych materiałów

- refleksyjne (nieprzezroczyste) odbijające światło (np. kartka papieru),
- transparentne (przezroczyste) przepuszczające światło (np. klisza fotograficzna),
- obiekty _______ zadowalającą ostrość i jakość skanowanego
 obiektu uzyskuje się nawet na odległość 5 cm od szyby skanera CCD.

Głębia kolorów (rozdzielczość tonalna, barwna)

Głębia kolorów toliczba bitów opisujących jeden punkt obrazu.

Skanowanie może odbywać się w różnych trybach:

- czarno-białym (tzw. tryb LineArt) 1 bit,
- w odcieniach szarości (tzw. tryb Gray) 8 bitów,
- kolorowym (standardowo) 24 bity.


Skaner może skanować z większa liczbą kolorów np. 48 bitów, ale po przekazaniu obrazu do komputera i tak najczęściej następuje konwersja na 24 lub 32 bity. W niektórych skanerach można wybrać reprezentację (model) barw, w zależności od tego do czego będzie służył skan (wyświetlanie - RGB, drukowanie - CMYK).

Rozdzielczość skanera

Rozdzielczość ... 300 dpi jest to tzw. rozdzielczość ... drukarska - z taką standardową rozdzielczością drukują obecnie maszyny poligraficzne.

Rozdzielczość - rozdzielczość obrazu otrzymanego przez interpolacyjne przeskalowanie zeskanowanego obrazu.

Interpolacja polega na analizowaniu kolorów znajdujących się obok siebie i ustalaniu jaki kolor powinien być pomiedzy nimi.



Interpolacja może odbywać się sprzętowo lub programowo. Rozdzielczości interpolowane są praktycznie "nieograniczone" (np. 19200x19200 dpi)

Wielkość skanowanych obrazów

Standardowo skanery płaskie skanują obiekty do formatu A4 (210 x 297 mm - ok. 8×12 cali).

Obraz formatu A4 zeskanowany z rozdzielczością 300 dpi i przy 24 bitowym zapisie kolorów, zajmować będzie: 8 x 12 x 300 x 300 x 3B = 25,92 MB

Zadanie


Co oznaczają skróty **TWAIN i OCR** oraz do czego służą związane z nimi technologie?

1.8. Klawiatura

1.8.1. Podłączenie klawiatury


Do połączenia klawiatury z płytą główną służy:

- 5-żyłowy przewód w standardzie DIN.
- port USB.



1.8.2. Rodzaje klawiatur

• XT - 83 klawisze, klawisze funkcyjne po prawej lewej stronie (do F10), zespolona grupa klawiszy numerycznych, brak bloku sterowania kursorem i grupy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down, jeden klawisz Alt, jeden klawisz Control, brak diod.



- AT 83 klawisze j.w. odsunięto blok numeryczny, klawisz SysReq, diody NumLock, CapsLock, ScrollLock.
- PS/2 (mogą mieć wtyczkę i PS/2 i DIN) 101/102 klawisze, dwa klawisze
 Alt i dwa klawisze Control, dodane klawisze funkcyjne F11 i F12, oddzielny

blok sterowania kursorem, oddzielna grupa Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down, obsługa czwartej diody.


Obecnie standardem jest klawiatura PS/2, zwana też Enhanced AT lub MF2 (MultiFunction), a potocznie "klawiatura 101".




1.8.3. Zasada działania klawiatury

- Klawiatura przekształca symbol przypisany do wciśniętego klawisza na ciąg impulsów elektrycznych o dwóch różnych napięciach (odpowiadających wartościom 0 i 1).
- Kontroler klawiatury układ śledzący stan klawiatury (sprawdzający, czy został wciśnięty klawisz):
 - kontroler kontroluje siatkę polączeń X i Y (tzw. matrycę),
 na której węzłach umieszczone są poszczególne klawisze,
 - kontrola polega na częstymwysyłaniu.... impulsów wszystkimi liniami X i sprawdzaniu czy nie pojawiły się na linii Y,
 - jeżeli impuls się pojawi to jest on interpretowany przez mikrokontroler,
 który przesyła do komputera tzw. kod klawisza ... (Scan Code).
- Fakt wciśnięcia klawisza zgłaszany jest procesorowi, zaś jego kod przesyłany jest do jednostki centralnej i umieszczany w pamięci operacyjnej

(bufor klawiatury), skąd pobierany jest przez program oczekujący na dane wprowadzone przez użytkownika.





IRQ1

np. 8042

(lub 8741 lub 8742)

1.8.4. Kody klawiszy

kod zwolnienia = kod wciśnięcia + 128.

W klawiaturze PS/2, np:

Klawisz	Kod	Klawisz	Kod	Klawisz	Kod
Q	16	A	30	Z	44
W	17	S	31	X	45
Е	18	D	32	С	46
R	19	F	33	V	47
T	20	G	34	В	48
Y	21	Н	35	N	49
U	22	J	36	M	50
I	23	K	37	Shift	42
О	24	L	38	Alt	56
P	25				

- klawiatury XT miały kody przyporządkowane kolejno klawiszom głównego bloku klawiatury, klawiszom funkcyjnym i blokowi numerycznemu,
- klawiatury AT zachowały kompatybilność wstecz, a zmiana jej układu spowodowała, że numery "powędrowały" za klawiszami,
- klawiatury PS/2 mają dalsze przemieszczenie klawiszy, ich zdublowanie i pojawienie się nowych, dlatego (z powodu kompatybilności):
 - kody zdublowanych klawiszy są takie same jak już istniejących (np. prawy i lewy Alt mają te same kody),
 - kody nowych klawiszy poprzedza wartość E0h (224) (np. prawy Alt) lub E1h (225) (dla klawisza Pause).

Kody przesyłane są synchronicznie w formie tzw. ramki:

• ramka składa się z 11 bitów: [1 bit startu - zawsze 0][8 bitów danych][1 bit **kontroli parzystości** (typu nieparzystego)][1 bit stopu - zawsze 1],

- ramki muszą być interpretowane w sekwencjach, gdyż pojedynczy kod nie określa jednoznacznie intencji użytkownika,
- ramkę odbiera mikrokontroler (np. 8741, 8742, 8042, Amikey),
- klawiatury AT i PS/2 mają komunikację dwukierunkową (w XT była tylko jednokierunkowa) i umożliwiają procesorowi programowanie klawiatury jak i jej kontrolera.

Przykład

Sekwencja: 42 16 144 170 interpretowana jest jako:

[wciśnięcie klawisz Shift] [wciśnięcie klawisza Q] [zwolnienie klawisza Q] [zwolnienie klawisza Shift] - wygenerowany zostaje znak "...duże Q..."

- wciśnięcie klawisza generuje przerwanie sprzętowe IRQ1 (INT 09h),
- procedura obsługi przerwania w oparciu o swoje wewnętrzne tabele przyporządkowuje odebranemu kodowi klawisza kod znaku ASCII,
- obydwa kody (2B) odkładane są w buforze o wielkości 32B (mieści się 16 naciśnięć klawisza).

Kontrola parzystości (*check parity*) - metoda kontroli błędów, w której dodawany jest dodatkowy bit kontrolny w każdym znaku. Wartość bitu jest dobierana tak, aby suma bitów danych i bitu kontrolnego zawsze była albo parzysta (kontrola parzystości typu parzystego), albo nieparzysta (kontrola parzystości typu nieparzystego).

1.8.5. Mikrokontroler klawiatury

Do zadań mikrokontrolera (np. 8042) należy m.in.:

- rozpoznanie wybranego klawisza,
- przeprowadzenie autotestu klawiatury,
- przyporządkowanie sekwencji klawisza odpowiedniego kodu, jego interpretacji (zamiana na ASCII) i buforowanie,
- ustawienie częstotliwości powtórzeń (autorepetycji, w XT było to 10 znaków na sekundę) i czasu opóźnienia,
- odczytywanie ustawień kluczyka KeyLock (w starych obudowach).

1.9. Urządzenia wskazujące

1.9.1. Mysz


1.9.1.1. Podłączenie myszy do komputera

W przypadku podłączania myszy wykorzystywane są złącza RS232C (szeregowe), PS/2, USB.

Nie zawsze możliwe jest skonstruowanie adaptera pomiędzy tymi gniazdami (np. szeregowym a PS/2).


1.9.1.2. Zasada działania mysz mechanicznej

- ruch obrotowy pokrytej warstwą gumy, metalowej kulki przenoszony jest na dwie rolki jedną dla osi X, a drugą dla osi Y,
- rolki napędzają tarcze z otworami na obwodzie,
- tarcze obracają się pomiędzy fotokomórką (fotodiodą) i strumieniem światła. W ten sposób powstają impulsy elektryczne, które zostają przez odpowiedni układ zinterpretowane i przekazane do komputera.



1.9.1.3. Zasada działania myszy optycznej

- w tych myszach nie ma elementów mechanicznych,
- mysz oświetla podłoże czerwonym lub niebieskim świat łem,
- odbite światło pomaga analizować strukturę podłoża i ocenić przebytą odległość,
- Zaleta: duża dokładność; większa trwałość,
- <u>Wada</u>: w starszych modelach konieczność stosowania specjalnych podkładek; trudności z funkcjonowaniem na jednolitych, gładkich powierzchniach (np. biała kartka papieru).




1.9.2. Touchpad



1.9.3. Trackpoint

Urządzenie to nazywane jest różnie w zależności od producenta, np. TrackPoint (IBM, a później Lenovo), TrackStick (Dell), Pointstick (Hewlett-Packard Compaq), Touchstick (Fujitsu Siemens Computers), FineTrack (Acer), AccuPoint (Toshiba).

1.9.4. Ekran dotykowy



1.9.5. Tablet



1. SIECI KOMPUTEROWE

1.1. Definicja oraz cel tworzenia sieci komputerowych

- Sieć (net, network) zespół połączonych ze soba komputerów.
- Celem tworzenia sieci jest:
 - przesyłanie informacji (tekstu, obrazu, głosu),
 - korzystanie ze wspólnych zasobów (drukarek, dysków, modemów).

1.2. Rodzaje sieci komputerowych

1.2.1. Podział ze względu na rozmieszczenie komputerów

- LAN Local Area Network sieć lokalna grupa zlokalizowanych w sąsiedztwie komputerów dołączonych do tego samego koncentratora (przełącznika), bądź grupy koncentratorów (przełączników) połączonych ze sobą bez udziału routerów. Wszystkie jej zasoby są dostępne z pełną szybkością danej sieci.
- WAN Wide Area Network sieć rozlegla sieć złożona z dwóch lub więcej sieci LAN połączonych ze sobą. Można wyróżnić następujące sieci WAN:

-	CAN		Campus Ar	ea Netw	ork			sie	ć uczeli	niana
		- termin	stosowany	często	do	określa	ınia	a sieci	WAN	łączące
	poszcz	zególne w	ydziały w oś	środku a	kade	emickim	1.			

1.2.2. Podział ze względu na stosowane medium transmisji

- Sieci przewodowe (kablowe).
- Sieci bezprzewodowe

1.2.3. Podział ze względu na jednorodność elementów składowych sieci

- Siecijednorodne (siecihomogeniczne) łączą elementy składowe tego samego typu (np. komputery identycznego typu wyposażone w identyczne oprogramowanie).
- Sieciniejednorodne (sieciheterogeniczne elementy różniące się pod względem sprzętowym i programowym.

1.3. Model OSI/ISO

1.3.1. Znaczenie standardów komunikacji

- Opisują realizacji komunikacji,
- Ich przestrzeganie jestkonieczne.... do zapewnienia komunikacji w sieciach komputerowych,
- Najbardziej znanym standardem komunikacji w środowisku sieciowym jest model OSI/ISO.

1.3.2. Charakterystyka modelu OSI/ISO

- Pełna nazwa OSI RM (Open Systems Interconnection Reference Model) -Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych.

Model OSI/ISO:

- opisuje komunikacji systemów komputerowych
- podczas komunikacji następuje przetworzenie informacji w komunikujących się komputerach,
- funkcje poszczególnych warstw spełniaprogramowanie

1.3.3. Schemat modelu OSI/ISO




- \bullet warstwa n w jednej maszynie komunikuje się z warstwą n w drugiej,
- zasady komunikacji dla warstwy *n* określone są przez . **protokól warstwy.n.**
- komunikacja pomiędzy warstwami odbywa się zawsze za pośrednictwem warstw
 niższych
 niższych
- połączenie logiczne.... (.... wirtualne....) odbywa się pomiędzy odpowiadającymi sobie warstwami.

 tych warstw orientuje specyficzne dla nich protokoły, realizowane przez te protokoły usługi świadczone wyższym warstwom oraz posiadane interfejsy, umożliwiające dostęp do warstwy przez procesy z innych warstw.

1.3.4. Charakterystyka warstw modelu OSI/ISO

1.3.4.1. Warstwa aplikacji (warstwa 7)

	Program			
	Dane programu			
 pobranie danych z aplikacji użytkownika skojarzenie danych z progra- mem przy pomocy którego zostały wygenerowane 	Warstwa aplikacji (7)	•	przesłanie właściwej użytkownika	danych do aplikacji
	Nagłówek warstwy aplikacji +			
	Dane programu			
	Warstwa prezentacji			



1.3.4.2. Warstwa prezentacji (warstwa 6)

	Warstwa aplikacji					
Dane warstwy aplikacji						
 kodowanie przesyłanych wiadomości (tekstu, wartości numerycznych, grafiki), szyfrowanie wiadomości 	Warstwa prezentacji (6)	przesyłanych wiadomości (tekst, grafika, wartości numeryczne), deszyfracja wiadomości				
Nagłówek warstwy prezentacji +						
Dane warstwy aplikacji						
	Warstwa sesji					

Nagłówek warstwy aplikacji to jest listelektroniczny Treść listu

Warstwa prezentacji

Nagłówek warstwy prezentacji sposób kodowania windows-1250 06 A1 87 2B E1 88


1.3.4.3. Warstwa sesji (warstwa 5)

	Warstwa prezentacji					
Dane warstwy prezentacji						
 nawiązanie połączenia	Warstwa sesji (5)	wyrażenie zgody na nawiązanie połączenia realizacja tzw. "usługi kwarantanny" – "buforo "wanie danych, aż do chwili otrzymania całej wiadomości; wiadomość przekazywana jest do wyższej warstwy w całości				
Nagłówek warstwy sesji +						
	Dane warstwy prezentacji					
	Warstwa transportowa					




1.3.4.4. Warstwa transportowa (warstwa 4)

	Warstwa sesji	
	Dane warstwy sesji	
podział transmitowanych wiadomości na mniejsze jednostki (segmenty) wysylanie kolejnych (ponumerowanych) segmentów	Warstwa transportowa (4)	odbiór przychodzących segmentów, sprawdzenie poprawności segmentu (ewentualne wysłanie żądania ponowienia transmisji), ustawienie segmentów we właściwej kolejności
	Nagłówek warstwy transportowej +	
	Dane warstwy sesji	
	Warstwa sieci	



1.3.4.5. Warstwa sieci (warstwa 3)


	Warstwa transportowa Dane warstwy transportowej	
 wyznaczanie drogi dla wysyłanych pakietów , wysłanie pakietu 	Warstwa sieci (3)	• <mark>. odbiór .</mark> pakietów
	Nagłówek warstwy sieci +	
	Dane warstwy transportowej	
	Warstwa łącza danych	



Wykorzystywane w tej warstwie urządzenia realizują przesyłanie informacji w postaci ... pakietów....


1.3.4.6. Warstwa łącza danych (warstwa 2)

	Warstwa sieci Dane warstwy sieci			
 <u>"podział</u> "pakietów na mniejsze bloki (tzw. <mark>ram. ram. "ki.</mark> danych) transmisja ramek 		".odbiór. ramek wysłaniepotwierdzenia odbioru ramki lub żądania ponowienia transmisji, eliminacjaramek		
Nagłówek warstwy łącza				
	danych + Dane warstwy sieci			
	Warstwa fizyczna			



Wykorzystywane w tej warstwie urządzenia realizują przesyłanie informacji w postaci ramek.

1.3.4.7. Warstwa fizyczna (warstwa 1)




Wykorzystywane w tej warstwie urządzenia realizują przesyłanie informacji w postaci bitów

1.3.4.8. Medium transmisyjne

Wykorzystywane w tej warstwie media transmisyjne służą do ...przesyłania ...sygnałów

1.4. Media transmisyjne (Warstwa 0)


1.4.1. Kabel koncentryczny (coaxial cable)



- - pojedynczego przewodu miedzianego, znajdującego się w materiale izolacyjnym zwanego często przewodem gorącym
 - cylindrycznie biegnącego przewodnika (przewód lity lub pleciony)
 otoczonego następną warstwą izolatora zwanego popletem.
 - osłony w postaci koszulki ochronnej z polichlorku winylu (PCW) lub teflonu.
- Koncentryczne umieszczenie przewodów (jeden wewnątrz drugiego) zapewnia większą odporność na zakłócenia a tym samym wyższą jakość transmisji.
- Kable koncentryczne wyglądają charakteryzują się różnymi stopniami
 impedancji (oporność w obwodach prądu przemiennego).

- Powszechnie stosuje się dwa rodzaje kabli koncentrycznych o impedancji ...
 50. i . 70 . omów (te pierwsze mają zastosowanie m.in. w sieciach komputerowych).
- Wśród kabli koncentrycznych wykorzystywanych w sieciach komputerowych (impedancja 50 Ohm) rozróżnia się:
 - (*Thin Ethernet*) wykorzystywany w sieciach typu 10Base-2. Jest to kabel RG-58 o średnicy 1/4" i dopuszczalnej długości segmentu sieci wynoszącej ...185.m..
 - <u>gruby ethernet</u> (*Thick Ethernet*) wykorzystywany w sieciach typu 10Base-5. Jest to kabel RG-8 i RG-11 o średnicy 1/2" i dopuszczalnej długości segmentu wynoszącej <u>500 m</u>. Obecnie nie stosowany, lecz można go spotkać jeszcze w bardzo starych sieciach.
-terminator element w sieciach komputerowych opartych na kablu koncentrycznym służący do zakończenia linii. Terminator jest specjalnie dobranym rezystorem symulującym nieskończenie długi kabel i eliminującym w ten sposób odbicia sygnału od końca kabla mogące zakłócić pracę odbiorników.

BNC Connectors for 10Base2



consider the facther consideration on the

• Zalety:

- mało wrażliwy na zakłócenia i szumy,
- nadaje się do sieci z przesyłaniem modulowanym (szerokopasmowym) bez potrzeby instalowania wzmacniaczy.

• Wady:

- duża awaryjność instalacji (w porównaniu ze skrętką) kabel ten ma ...
 wrażliwa strukturą..... nie znosi zagięć ani zgniatania. Jego struktura łatwo ulega uszkodzeniu, co powoduje pogorszenie transmisji sygnału,
- stosunkowo duży koszt (w porównaniu ze skrętką),
- duży rozmiar (średnica) zajmuje dużo miejsca w kanałach i torowiskach kablowych.

1.4.2. Skrętka (twisted-pair wire)

Skrętka - rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą przewodów miedzianych

Obecnie sieci oparte na skrętce są najczęściej stosowanym środkiem transmisji danych - używa się jej zarówno w zastosowaniach amatorskich jak i w profesjonalnych sieciach.

• Zalety:

- **prosta** w montażu,
- budowa daje duże możliwości rozbudowy, awaria kabla w jednym miejscu nie unieruchamia całej sieci,
- niska - awaryjność,
- łatwa diagnostyka usterek,
- ..duża. przepustowość standardowo do 1Gb/s,
- bardzo korzystny współczynnik możliwość do ceny

• Wady:

- konieczność zakupu hubów,
- mała odporność na **zakłócenia środowiska** (w wersji nieekranowanej),
- mała odporność na uszkodzenia mechaniczne
- maksymalna odległość od koncentratora wynosi 100m.

1.4.2.1. Kategorie skrętek


Kategorie kabli miedzianych zostały ujęte w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup, w których przydatność do transmisji określa się w MHz:

- kategoria 1 (klasa A) tradycyjna nieekranowana ... skrętka telefoniczna...
 przeznaczona do przesyłania głosu, nie przystosowana do transmisji danych,
- kategoria 2 (klasa B)- nieekranowana skrętka, szybkość transmisji do 4 MHz. Kabel ma 2 pary skręconych przewodów,
- kategoria 3 (klasa C)- skrętka o szybkości transmisji do 10 MHz, stosowana w sieciach Token Ring (4 Mb/s) oraz Ethernet 10Base-T (10 Mb/s). Kabel zawiera 4 pary skręconych przewodów,
- kategoria 4 skrętka działająca z szybkością do 16 MHz. Kabel zbudowany jest z czterech par przewodów,


- kategoria 5e (enchanced) ulepszona wersja kabla kategorii 5. Zalecana do stosowana w przypadku nowych instalacji,
- kategoria 6 (klasa E)- skrętka umożliwiająca transmisję z częstotliwością do 200 MHz,
- kategoria 7 (klasa F) kabel o przepływności do 600 MHz. Wymaga ekranowania każdej pary kabla.

1.4.2.2. Rodzaje skrętki


• UTP (Unshielded Twisted Pair) - skrętka nieekranowana,



- skrętka wykonana z dwóch przewodów, ze zmiennym spłotem (zwykle 1 zwój na ... 6-10 cm ...) chroni to transmisję przed oddziaływaniem otoczenia oraz minimalizuje zjawisko ... przesłuchu ...
- powszechnie stosowana w sieciach telefonicznych (jedna, dwie lub cztery pary) i w kablach komputerowych (...cztery... pary w kablu),
- STP (*Shielded Twisted Pair*) skrętka ekranowana posiada ona dodatkowy ... ekran ... w postaci oplotu otaczającego cały kabel, co umożliwia przesyłanie danych na większe odległości i z większą transmisją,



FTP (foiled twisted pair) - skrętka foliowana - posiada ona dodatkowy ekran
w postaci folii otaczającej cały kabel, co umożliwia przesyłanie danych na
większe odległości i z większą transmisją,



- pozwala budować sieci komputerowe o długości nawet kilku kilometrów.
- stosowana również na krótszych dystansach w sieciach standardu
 Gigabit Ethernet (1 Gb/s) z wykorzystaniem wszystkich czterech par okablowania miedzianego kategoria 5.
- F-FTP każda para przewodów otoczona jest osobnym ... ekranem z folii , cały kabel jest również folią,
- S-FTP każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii, cały kabel pokryty jest oplotem,
- S-STP każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem (oplotem), cały kabel pokryty jest oplotem.



1.4.2.3. Standardy sieci oparte na skrętce

Najpopularniejsze standardy sieci wykorzystującej skrętkę:

- 10 BASE-T opiera się na topologii gwiazdy , do łączenia komputerów używa się skrętki nieekranowanej kategorii 3 lub 5. Pracuje na 4 żyłach (dwie pary skrętki). Maksymalna długość kabla wynosi ok. 100m. Maksymalna przepustowość sieci 10Mb/s.
- <u>100 BASE-TX</u> <u>fast ethernet</u> jest to szybsza modyfikacja powyższego standardu. Maksymalna przepustowość sieci 100Mb/s. Do łączenia wykorzystywana jest skrętka kategorii 5 (dwie pary skrętki).


użycia czterech par skrętki oraz modyfikacji układów transmisyjnych dającej możliwość transmisji ok. 250Mb/s na jedną parę).

1.4.3. Światłowód

1.4.3.1. Budowa i zasada działania światłowodu

W budowie światłowodu można wyróżnić następujące warstwy:

- włókno optyczne, złożone z dwóch rodzajów szkła o różnych współczynnikach załamania:
 - cześć środkowa rdzeń (core)
 - część zewnętrzną płaszcz (cladding)
- powłoka ochronna warstwa akrylowa, oplot kewlarowy ..., izolacja zewnętrzna.



Cechy transmisji światłowodowej:

- Transmisja światłowodowa polega na prowadzeniu przez włókno szklane promieni optycznych generowanych przez diodowe lub laserowe źródło światła.
- Medium charakteryzuje się znikomym zjawiskiem tłumienia
 odpornością na zewnętrzne pola elektromagnetyczne oraz brakiem emisji energii.
- Kabel światłowodowy składa się z jednego do kilkudziesięciu włókien światłowodowych.

• Zalety:


- większa przepustowość w porównaniu z kablem miedzianym (możliwość sprostania przyszłym wymaganiom co do wydajności transmisji),
- male straty zdolność przesyłania informacji na znaczne odległości,
- niewrażliwość na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, wyeliminowanie przesłuchów międzykablowych,

- mała masa i wymiary,
- duża niezawodność poprawnie zainstalowanego łącza.

1.4.3.2. Rodzaje światłowodów

Wyróżnia się światłowody:

- jednomodowe
 - większe pasmo przenoszenia,
 - transmisja na większe odległości,
 - wysoki koszt.
- wielomodowe



1.4.3.3. Światłowód wielomodowy

 Rdzeń światłowodu wielomodowego składa się z wielu (nawet kilku tysięcy) warstw szkła kwarcowego (SiO2) z domieszką dwutlenku germanu (GeO2). Najwięcej domieszki jest w osi rdzenia.

- Źródłem światła są diody LED (są one źródłem światła nieskoncentrowanego).
- Światłowód wielomodowy charakteryzuje się tym, że promień światła może być wprowadzony do niego pod różnymi katami modami .
- Funkcjonuje pojęcie indeksu kroku (step index) jest to długość światłowodu, jaką przebywa promień bez odbić wewnętrznych.
- Największym problemem w przypadku tego rodzaju światłowodów jest zjawisko dyspersji Polega ono na "poszerzaniu" się promienia świetlnego wraz z drogą przebytą wewnątrz światłowodu.
- W związku z dyspersją kable wielomodowe stosowane są maksymalnie na długościach do 5 km.

• Zalety:

- miższe koszty w porównaniu ze światłowodami jednomodowymi.
- latwiejsze prace montażowe i konserwacyjne ze względu na większe wymiary od światłowodów jednomodowych.

1.4.3.4. Światłowód jednomodowy


 Światłowód jednomodowy składa się z rdzeniu włókna światłowodowego wykonanego ze szkła kwarcowego (SiO2) domieszkowanego kilkuprocentową domieszką dwutlenku germanu (GeO2). Płaszcz wykonany jest z czystego szkła kwarcowego (SiO2).

- Ośrodkiem transmisji sygnału optycznego jest rdzeń. Część strumienia światła, padająca na czoło włókna pod kątem większym od kąta pełnego odbicia, zostaje "uwięziona" w rdzeniu włókna i ulega przemieszczaniu po jego torze. Strumień świetlny ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu na granicy rdzeń - płaszcz.
- Występuje w nich tylko zjawiskotłumienia ...:
 - tłumienie nie powoduje zmiany kształtu sygnału, zmniejsza jedynie jego moc.
 - tłumienie wywołane jestabsorpcja.... światła (rdzeń przepuszcza promieniowanie o ograniczonej długości fali).
 - do skompensowania tłumienia wykorzystuje się wzmacniacze optyczne.
- Światłowody jednomodowe, pozwalają, transmitować dane na odległość ...
 100 km. bez wzmacniacza.

• Wady:

w związku z bardzo małym rdzeniem, trudniej jest je zakończyć,
 wszelkie elementy wymagają większej dokładności, znacznie droższe są

też obecne urządzenia (karty sieciowe, koncentratory itp.) współpracujące z takimi światłowodami.



1.4.4. Fale radiowe

- Fale elektromagnetyczne mogą być wykorzystywane do transmisji danych komputerowych.
-nieformalnie..... o sieciach, które korzystają z elektromagnetycznych fal radiowych, mówi się, że są to sieci ...radiowe... lub ...bezprzewodowe...

- Sieci takie nie wymagają bezpośredniego fizycznego połączenia między komputerami.
- Każdy uczestniczący w łączności komputer jest podłączony do ... anteny..., która zarówno nadaje, jak i odbiera fale.

1.4.5. Inne media

1.4.5.1. Mikrofale

- Mikrofale to promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach
 spoza zakresu
 wykorzystywanego w radio i telewizji (w szczególności w telefonii komórkowej używa się mikrofal do przenoszenia rozmów telefonicznych).
- Mikrofale zachowują się nieco inaczej niż fale radiowe dają możliwość ...
 ukierunkowania transmisji ..., co zabezpiecza przed odebraniem sygnału przez innych.
- Za pomocą transmisji mikrofalowej można przenosić ... więcej informacji, niż za pomocą transmisji radiowej o mniejszej częstotliwości.
- Mikrofale nie przechodzą przez struktury metalowe.... dlatego
 transmisja taka działa najlepiej, gdy jest "czysta" droga między nadajnikiem
 a odbiornikiem.

1.4.5.2. Podczerwień

• Transmisja z wykorzystaniem podczerwieni jest ograniczona do ... malej ... przestrzeni ... i zwykle wymaga, aby nadajnik był nakierowany na odbiornik.

 Możliwe jest na przykład wyposażenia pomieszczenia w połączenie na podczerwień, które zapewnia dostęp sieciowy do wszystkich komputerów w pomieszczeniu. Komputery będą połączone siecią podczas przemieszczania ich w ramach tego pomieszczenia.

1.4.5.3. Światło laserowe

- Promień światła może być użyty do przenoszenia danych powietrzem.
- W połączeniu wykorzystuje się dwa punkty w każdym znajduje się nadajnik i odbiornik. Sprzęt ten jest zamontowany w stałej pozycji, zwykle na wieży i ustawiony tak, że nadajnik w jednym miejscu wysyła promień światła dokładnie do odbiornika w drugim.
- Nadajnik wykorzystuje laser do generowania promienia świetlnego, gdyż jego światło pozostaje skupione na długich dystansach.
- Światło lasera porusza się po linii prostej i nie może być przeslaniane
- Promień lasera nie przenika przez roslimność......... Tłumią go również śnieg i mgła. To powoduje, że transmisje laserowe mają ograniczone zastosowanie.

1.5. Urządzenia warstwy fizycznej (Warstwa 1)

Urządzenia warstwy fizycznej **operują na** ciągach bitów.... nie poddając ich interpretacji

1.5.1. Konwerter


- Konwertery nośników (mediów) są niezbędnymi urządzeniami do budowy sieci składającej się z więcej niż
 jednego typu nośnika
- Obecnie najczęściej spotykane są konwertery pomiędzy
 ... skrętką....



1.5.2. Repeater ... (regenerator, wzmacniak)

Urządzenie to ______oczyszcza, wzmacnia i wysyła ______ dalej sygnał osłabiony większą długością kabla, co pozwala na przesłanie sygnału na większe odległości.


- Jest urządzeniem "..... nieinteligentnym......" nie zapewnia izolacji między segmentami, nie izoluje też uszkodzeń i nie filtruje pakietów, w związku z czym informacja, często o charakterze lokalnym, przenika do pozostałych segmentów, obciążając je bez potrzeby.
- Funkcje repeatera może pełnićhub lub switch




1.5.3. Hub (koncentrator, rozdzielacz, multiport, multiplekser)

• Hub to wieloportowy repeater






Pozwala to rozszerzyć sieć na większy i obsłużyć większą i obsłużyć większą



- Hub (podobnie jak switch) ma zastosowanie w tworzeniu sieci o topologii .
 gwiazdy



- Komputery podłączane są bezpośrednio do huba, co powoduje (w przypadku przerwania ciągu okablowania) jedynie odcięcie jednego hosta od połączenia, natomiast awaria urządzenia pociąga za sobą brak komunikacji w całej sieci
- Hub często ma wbudowany port ... uplink..., który służy do połączenia go z innym hubem. Zazwyczaj taki port zapewnia połączenie krzyżowe, co umożliwia wykorzystanie kabla zgodnego (pro stego).

1.6. Urządzenia warstwy łącza danych (Warstwa 2)

Urządzenia warstwy łącza danych operują na ...ramkach ...

1.6.1. Karta sieciowa (NIC)



- Do podstawowych funkcji karty sieciowej należą:
 - identyfikacja komputera w sieci

31

-podział przeznaczonych do transmisji pakietów na mniejsze jednostki (.... ramki). Struktura ramki: preambuła (7 bajtów zawierających na przemian zera i jedynki, używana jest jedynie do synchronizacji), znacznik początku ramki, adres nadawcy, adres odbiorcy, dane przeznaczone do transmisji, wartość kontrolna ramki,

7	1	6	6	2	46 - 1500	4
Preambuła	Początek znacznika ramki	Adres odbiorcy		Długość	Dane	Suma kontrolna CRC


- **umieszczanie** ramek w sieci,

- pobieranie ramek,

- sprawdzaniepoprawności ... ramki,

- wysyłanie potwierdzenia..... otrzymania ramki lub żądania ponowienia transmisji ramki.

- Karta sieciowa posiada dwa interfejsy:
 - jeden do połączenia z siecią: Rj-45 (dla skrętki), BNC (dla kabla koncentrycznego),
 - drugi interfejs, do połączenia z komputerem: .I.S.A., .P.C.I., .P.C.M.C.I.A., .
- Każda karta posiada kontroler LAN składający się z układu odbiornika i nadajnika. Do jego zadań należy tworzenie, odbieranie, weryfikacja
 ramek. Powstałe błędne ramki w transmisji są usuwane.



- Karty sieciowe można podzielić ze względu na maksymalne ... szybkości ...
 ... transferu, tzn. pracujące z prędkością ... 10 MB/s ... lub ... 16 b/s ...
- MAC jest to ____sprzętowy____ (fizyczny) adres karty ____unikatowy ___ w
 skali globalnej. Nadawany jest danej karcie podczas procesu produkcji przez
 ____producenta ____karty. Współczesne karty posiadają możliwość ______.
 __tego adresu.
- Adres MAC jest liczbą 48 bitów podzieloną na dwie części:
 - pierwsze 24 bity określają producenta karty,
 - pozostałe 24 bity dotyczą pojedynczego egzemplarza karty sieciowej.
- Adres zazwyczaj zapisywany jest szesnastkowo, np. 01 -02-03-AE-DE-34.

Przykładowe numery producentów kart:

00-00-00 Xerox Corporation

00-00-0C Cisco Systems, Inc.

00-00-1C Bell Technologies

00-00-48 Seiko Epson Corporation

00-00-4C Nec Corporation

EGZAMIN DO KART SIECIOWYCH i ADRESY IP (s. 50)

1.6.2. Most (bridge)

1.6.2.1. Charakterystyka urządzenia

• Cechy mostów:


- sterują ruchem w sieci ramki są przesyłane tylko do tych segmentów, w których są potrzebne (zmniejszają obciążenie sieci),
- posiadają zdolność uczenia się topologii sieci śledzą ruch w sieci i zapamiętują lokalizację poszczególnych komputerów; dzięki czemu są w stanie prawidłowo sterować ruchem w sieci.
- Mosty działają w <u>trybie nasłuchu</u>..... (ang. *promiscuous mode*) i odbierają dane krążące w medium transmisyjnym. Aby określić, jakie urządzenia znajdują się w poszczególnych segmentach sieci (skojarzonych z

poszczególnymi portami), mosty odczytują źródłowe z ramek danych. Na tej podstawie tworzona jest tablica forwardingu.

1.6.2.2. Zasada działania

- jeżeli znajdzie adres, odczytuje port skojarzony z adresem docelowym, interpretując go teraz jako port docelowy. Następnie zajmuje się porównaniem. Jeśli port docelowy jest taki sam jak port, z którego przyszła ramka, most (nie przepuszcza na zewnątrz ruchu docelowo lokalnego). Jeśli port docelowy jest inny niż źródłowy, most przekazuje ramkę dalej, do portu docelowego na zewnątrz.
- jeżeli nie znajdzie adresu docelowego w FDB, (ang.) sieć, przekazując pakiet danych na wszystkie porty z wyjątkiem źródłowego.
- jeżeli adres docelowy jest typu multicast (grupowy), most przeka zuje ramkę do grupy urządzeń.

Przykład



- transmisja A − F: obsłużona,


- transmisja C D: odrzucona (stacje C i D znajdują się w tym samym segmencie),
- transmisja E D: obsłużona,

1.6.2.3. Wady mostów

- Mosty, w przeciwieństwie do switchy (przełączników), mają oprogramowanie w formie a nie , są więc od przełączników wolniejsze.
- Mosty mogą mieć tylko jedną instancję drzewa rozpinającego przypadającą
 na jeden most, switche mogą mieć ich wiele. Podobnie mosty mogą mieć
 tylko do, zaś przełączniki mogą mieć ich setki.

1.6.3. Switch (przełącznik)

1.6.3.1. Charakterystyka urządzenia





- przekazuje ramki wyłącznie do segmentu sieci (podobnie do mostu, w przeciwieństwie do huba),
- umożliwia połączenie wielu segmentów sieci (podobnie do huba, w przeciwieństwie do mostu ograniczonego do dwóch segmentów),
- działa w trybie (w przeciwieństwie do huba).


Zalety:

- nie dochodzi do w obrębie segmentu,
- wysoki poziom (ramki nie są kierowane na inne wyjścia).

1.6.3.2. Zasada działania

- Komunikacja opiera się przede wszystkim się na adresach podłączonych do poszczególnych portów switcha.
- Switch na portach adresów kart sieciowych hostów (odczytuje je z nagłówka ramki).

• Switch tworzy przyporządkowującą danemu adresowi MAC numer portu. W przypadku zaistnienia transmisji do jakiejś stacji, pakiety danych kierowane są na odpowiedni port, a ruch nie przedostaje się na inne porty.



1.6.3.3. Tworzenie sieci LAN

- Switch (podobnie jak koncentrator) znalazł zastosowanie w tworzeniu sieci LAN.



•	Komputery podłączane są bezpośrednio do switcha, co powoduje (w
	przypadku przerwania ciągu okablowania) jedynie odcięcie jednego hosta
	od połączenia, natomiast awaria urządzenia pociąga za sobą
	sieci.

- Istnieją także bardziej zaawansowane:
 - posiadają one dużo większe możliwości aniżeli standardowy switch.

1.6.4. Modem

Modem (od ang.) - urządzenie, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe).

1.6.4.1. Modem ISDN

- Komunikacja odbywa się w sposób zarówno dla danych komputerowych jak i dla głosu. Podstawową różnicą pomiędzy tradycyjną telefonią a ISDN jest szybkość i pewność połączeń.
- Technologia ma na celu rozszerzenie PSTN (......) przez bezpośrednie udostępnienie usług cyfrowych dla oddalonych urządzeń (bez pośrednictwa urządzeń analogowych).
- Wyróżnia się dwa podstawowe typu dostępu:
 - BRA (Basic Rate Access) dostęp utworzony z kanałów 2B + D
 - PRA (Primary Rate Access) dostęp utworzony z kanałów 30B + D

Do łącza ISDN można podłączyć maksymalnie 8 urządzeń abonenckich (terminali), czyli telefonów, faksów, komputerów.



1.6.4.2. Modem ADSL

- ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line), czyli, jest technologią, która jest odmianą xDSL pozwalającą na podłączanie użytkowników do Internetu.
- ADSL opiera się głównie na istniejącym i pozwala na dużo szybszą komunikację w porównaniu z analogowymi modemami telefonicznymi.
- Modem tego typu nie wykorzystuje częstotliwości do 4 kHz służących do transmisji głosu PSTN. Podział na zakresy powyżej i poniżej 4 kHz zapewnia tzw.
- Technologia ADSL w przeciwieństwie do SDSL jest, co oznacza, iż pobieranie danych przez użytkownika (.....) jest szybsze od wysyłania danych do internetu (.....).



1.6.4.3. Modem kablowy

- Służy do komunikacji komputera z usługodawcą internetowym, u którego znajduje się kontroler modemów kablowych CMTS (*Cable Modem Termination System*).
- Modem kablowy w celu rozpoczęcia pracy przeszukuje kanały TV. Po znalezieniu odpowiedniego przydzielonego mu kanału następuje autoryzacja modemu przez kontroler. Urządzenie (zazwyczaj karta sieciowa) może w tym momencie pobrać adres IP korzystając z i rozpocząć normalną pracę.
- Do CMTS'a można podłączyć maksymalnie do urządzeń, natomiast abonent może posiadać więcej niż jeden modem.







1.6.4.4. Modem analogowy

- Modem analogowy to urządzenie służące do połączenia komputerów najczęściej poprzez lub dwa przewody miedziane (linia dzierżawiona). Pasmo przenoszenia wynosi 3100 Hz.
- Modemy analogowe dzielimy na:
 - zewnętrzne podłączane do portu,
 - wewnętrzne podłączane do złącz komputera, m.in.: ISA, PCI, PCMCIA.



1.7. Urządzenia warstwy sieciowej (Warstwa 3)

1.7.1. Router (ruter, trasownik)

1.7.1.1. Charakterystyka urządzenia



Cechy routera:

- Realizuje funkcje warstwy sieciowej (. przesyłania pakietów).
- Może posiadać różne sposoby doboru drogi:

- zapisany przez administratora w pamięci routera,

Uwaga: Funkcję routera może pełnić zwykły mający odpowiednie oprogramowanie i sieciowe.

1.7.1.2. Zasada działania

Router służy do przekazywania pakietów (.) pomiędzy sieciami, zatem jego działanie najlepiej przedstawić opisując ten właśnie proces.

- - Jeśli nie (komputer B nie należy do tej samej sieci), to wtedy niezbędny jest router. Router oznaczony zostanie jako C i ma on dwa interfejsy interfejs podłączony do sieci A (adres IP: CA.CA.CA.CA, adres fizyczny MAC: ca.ca.ca.ca.ca.ca) oraz interfejs podłączony do sieci B (adres IP: CB.CB.CB.CB, adres fizyczny MAC: cb.cb.cb.cb.cb.cb).

 W pierwszym kroku komputer A ustala, że komputer B nie należy do tej samej sieci. Zatem rozsyła ethernetową ramkę rozgłoszeniową ARP z zapytaniem o adres IP routera C.

Nagłówek Ethern	et	Nagłówek ARP		
Adres źródłowy	Adres docelowy	Adres źródłowy	Adres docelowy	
a:a:a:a:a:a	FF:FF:FF:FF:FF	A.A.A.A	CA.CA.CA	

Router C odpowiada na zapytanie ramką

Nagłówek Ethernet		Nagłówek ARP		
Adres źródłowy	Adres docelowy	Adres źródłowy	Adres docelowy	
ca:ca:ca:ca:ca	a:a:a:a:a	CA.CA.CA	A.A.A.A	

 Mając taką informacje komputer A wysyła pakiet zawierający dane przeznaczone dla komputera B, ale adresem MAC jest adres fizyczny routera C.

Nagłówek Ethernet		Nagłówek IP		
Adres źródłowy	res źródłowy Adres docelowy		Adres docelowy	
a:a:a:a:a	ca:ca:ca:ca:ca	A.A.A.A	B.B.B.B	

 W tym miejscu router podejmuje decyzje o przetransmitowaniu pakietu na interfejs sieci B - wysyła ramkę rozgłoszeniową z zapytaniem ARP o adres IP komputera B

Nagłówek Ethernet		Nagłówek ARP		
Adres źródłowy	Adres docelowy	Adres źródłowy	Adres docelowy	
cb:cb:cb:cb:cb:cb	FF:FF:FF:FF:FF	CB.CB.CB.CB	B.B.B.B	

Komputer B odpowiada na zapytanie ramką


Nagłówek Ethernet		Nagłówek ARP		
Adres źródłowy Adres docelowy		Adres źródłowy	Adres docelowy	
b:b:b:b:b:b	cb:cb:cb:cb:cb	B.B.B.B	CB.CB.CB.CB	


• Router C przesyła pakiet z danymi przeznaczonymi dla komputera B

Nagłówek Ethernet		Nagłówek IP		
Adres źródłowy Adres docelowy		Adres źródłowy	Adres docelowy	
cb:cb:cb:cb:cb	b:b:b:b:b:b	A.A.A.A	B.B.B.B	

1.7.1.3. Zastosowanie routerów

- Tworzą jedną wielką sieć zbudowaną z mniejszych rozmiarów podsieci. W jej skład wchodzą małe sieci lokalne LAN (Local Area Network), miejskie sieci MAN (Metropolitan Area Network) oraz sieci rozległe rozciągające się na dużym obszarze WAN (Wide Area Network).





1.7.1.4. Tablica routingu

- Protokoły dynamicznego routingu to:
 - RIP Routing Information Protocol,
 - BGP Border Gateway Protocol,

- EGP Exterior Gateway Protocol,
- OSPF Open Shortest Path First.

Do manipulacji tablicą routingu zarówno w systemach uniksowych jak i w Microsoft Windows służy polecenie

```
C:\>route
Obsługuje sieciowe tabele routingu.
ROUTE [-f] [-p] [polecenie [cel]
      [MASK maska sieci] [brama] [METRIC metryka] [IF interfejs]
               Usuwa z tabel routingu wszystkie w pisy bram. Jeśli
               użyte w połaczeniu z jednym poleceń, czyści tabele
               przed jego wykonaniem.
               Jeśli użyte z poleceniem ADD, trasa pozostaje trwała
  -p
               przy kolejnych uruchomieniach systemu. Domyślnie tr asy
               nie są zachowywane przy ponownym uruchomieniu systemu.
               Ignorowane dla wszystkich pozostałych poleceń, które
               zawsze maja wpływ na odpowiednie trasy trwałe.
  polecenie
               Jedno z nastepujacych:
                           Drukuje trase
                 ADD
                           Dodaje trasę
                 DELETE
                          Usuwa trase
                          Modyfikuje istniejaca trase
  cel
               Określa hosta docelowego.
  MASK
               Wskazuje, że następny parametr to warto ść maski sieci.
  maska sieci Określa wartość maski podsieci dla tego wpisu trasy.
               Jeśli maska sieci nie zostanie podana, to jest stosowana
               domyślna 255.255.255.255.
  brama
               Określa brame.
  interfeis
               Numer interfej su dla określonej trasy.
  METRIC
               Określa metrykę, tj. koszt dotarcia do celu.
```

1.7.1.5. Adresy IP

Adres IP to 32-bitowe słowo. Dzieli się ona na dwie części:

- jedna to adres sieci w której dany komputer się znajduje,
- a druga to numer komputera w tej sieci.

Komputery dołączone do tej samej sieci muszą posiadać taką samą część identyfikującą daną sieć.


Klasy adresów IP

- Adresy IP dzielą się na klasy.
- Adres należący do danej klasy rozpoczyna się określoną sekwencją bitów ., która jest używana do identyfikacji klasy danego adresu. Kiedy klasa adresu zostanie rozpoznana oprogramowanie sieciowe jest w stanie określić które bity są używane do określenia sieci, a które konkretnego komputera.
- Istnieją następujące klasy adresów:

 - B przeznaczona dla sieci średniej wielkości. Dwa najstarsze bity wynoszą "10.",14-bitowy.... adres sieci i16-bitów.... adres komputera w tej sieci. Pozwala utworzyć16.384... sieci z 65.536 komputerami w każdej z nich.

 - D zawierająca tzw. adresy grupowe wykorzystywane w sytuacji, gdy ma miejsca jednoczesna transmisja do większej liczby urządzeń,
 - E eksperymentalna i praktycznie niewykorzystywana.

• Dla ułatwienia, adres internetowy jest przedstawiony jako cztery liczby dziesiętne z zakresu od 0 do 255 ... oddzielone kropkami. Notacja dzieli 32-bitowy adres na cztery 8-bitowe pola nazwane 0 ktetami. ... i przekształca niezależnie wartość każdego pola na liczbę dziesiętną.



Liczba sieci i komputerów według klasy adresu

Klasa	Liczba bitów na sieć	Max. liczba sieci	Liczba bitów na komputer	Max. liczba komputerów	Najniższy adres	Najwyższy adres
Α	7	128	24	16 777 216	1.0.0.0	127.0.0.0
В	14	16 384	16	65 536	128.0.0.0	191.255.0.0
С	21	2 097 152	8	256	192.0.0.0	223.255.255.0
D					224.0.0.0	239.255.255.255
E					240.0.0.0	248.255.255.255

Adresy zarezerwowane

Nie wszystkie adresy sieci i komputerów są dostępne dla użytkowników. Niektóre adresy sązarezerwowane lub mająspecjalne znaczenie, np.:

- adresy, których pierwszy bajt jest większy od 223 są zarezerwowane (klasa D i klasa E),
- adresy klasy A o numerze sieci 0 i 127 są przeznaczone do specjalnego zastosowania:
 - sieć o adresie 0 oznacza domyślną trasę
- adresy komputerów (wszystkich klas) składające się z samych zer (0) i składające się z samych jedynek (np. 255):

1.7.1.5.1. Maska sieci

• Standardowa struktura adresów IP może być lokalnie modyfikowana poprzez użycie bitów adresowych komputerów jako dodatkowych określających ...sieć ...

- "Linia podziału" między bitami adresowymi sieci i bitami adresowymi komputerów jest przesuwalna tworząc dodatkowe sieci (tzw. "... podsieci ...), ale "... zmniejsza" maksymalną liczbę komputerów, jakie mogą się znaleźć w każdej z nich.
- Podsieci to logiczne sieci wewnątrz jednej większej sieci, posiadającej jeden adres IP.
- Wydzielenie podsieci ma na celu przezwyciężenia problemów
 topologicznych lub organizacyjnych
- Podzielenie jednej sieci na kilka mniejszych pozwala na decentralizację zarządzania adresami komputerów. Przy standardowym adresowaniu, jeden administrator jest odpowiedzialny za przypisywanie adresów w całej sieci. Stosujące podsieci, może delegować nadawanie adresów do pododdziałów swojej instytucji.
- Podsieć jest definiowana za pomocą bit adresu sieci, przykładanej do adresu IP.
- Maska jest to32-bitowa liczba pokazująca sposób podziału numeru
 IP na numer sieci i numer komputera w sieci:

 - jeżeli bit maski ma wartość zero, oznacza to, że należy on do części ...
 adresu określającego komputer

Standardowa maska sieci według klasy adresu

Klasa adresu	Maska - dziesiętnie	Maska - binarnie		
A	255.0.0.0	11111111 00000000 00000000 00000000		


В	255.255.0.0	11111111 11111111 00000000 00000000
С	255.255.255.0	11111111 11111111 11111111 00000000

• Zapis maski:

- dziesiętny np. 255.255.255.192
- binarny np. 11111111 11111111 11111111 11000000
- skrócony np. 192.180.5.0/26 zapis skrócony polega na podaniu liczby bitów mających wartość 1. Najczęściej podawany jest adres sieci, a następnie po oddzielającym ukośniku liczba bitów maski (tzw. notacja CIDR. Classless Inter-Domain Routing).
- Podsieć jest znana wyłącznie lokalnie i dla całej reszty Internetu adres jest interpretowany jako standardowy.

Przykład

Maska podsieci powiązana z adresem sieciowym klasy B wynosi 255.255.0.0. Najczęściej używana maska podsieci rozszerza część sieciową adresu klasy B na dodatkowy bajt. Maska ma wtedy postać 255.255.255.0; wszystkie bity w trzech pierwszych bajtach są jedynkami, a w ostatnim zerami. Pierwsze dwa bajty definiują sieć klasy B, następny stanowi adres podsieci, a ostatni bajt identyfikuje komputer w tej podsieci.



Tworzenie podsieci

Tworzenie podsieci to podział części adresu IP przeznaczonej na numer komputera na część określająca:

- numer podsieci,
- numer komputera w ramach podsieci.

Przykład

Liczba tworzonych podsieci zależy od liczby ustawionych bitów w masce podsieci (N).

Liczba podsieci =
$$\frac{2^{N-2}}{2^{N-2}}$$
....

Uwaga: Numer podsieci nie może składać się z samych <u>zer i samych jedynek</u>............

Maska podsieci tworzonych w klasie C

Maska podsieci	10000000 (128)	11000000 (192)	11100000 (22 4)	11110000 (2 <i>4</i> 0)	11111000 (2 <i>4</i> 8)	11111100 (252)
Liczba podsieci	0	2	6	16	30	62
Liczba komputerów w podsieci	126	62	30	14	6	2

Przykład:

Pewna instytucja użytkuje sieć klasy C:

Maska sieci ma postać: 11111111 11111111 1111111 00000000

Możliwy jest - przykładowy - podział sieci na podsieci:

a) Maska: 11111111 11111111 11111111 11000000 (255.255.255.192)

Liczba podsieci: $2^2 - 2 = 2$

Maksymalna liczba komputerów w podsieciach: $2^6 - 2 = 62$

b) Maska: 11111111 11111111 11111111 11100000 (255.255.255.224)

Liczba podsieci: $2^3 - 2 = 6$

Maksymalna liczba komputerów w podsieciach: $2 ^5 - 2 = 30$

c) Maska: 11111111 11111111 11111111 11110000 (255.255.255.240)


Liczba podsieci: $2 ^ 4 - 2 = 16 - 2 = 14$

Maksymalna liczba komputerów w podsieciach: $2 ^4 - 2 = 14$

1.7.1.5.2. Prywatne adresy IP

- Adresy prywatne wykorzystywane są do komunikacji wsieciach
 wewnętrznych ... pomiędzy urządzeniami, która nie mają bezpośredniego połączenia z Internetem.
- Adresy prywatne są to adresy nieroutowalne, tzn. nie są przepuszczane przezroutery ... sieciowe.
- Istnieją trzy pule adresów prywatnych, po jednej dla poszczególnych klas:
 - w klasie A: 10.0.0.0. 10.255.255.255 (16 777 216 komputerów),

- Adresy prywatne być stosowane w komputerach bezpośrednio przyłączonych do Internetu.




1.7.1.5.3. Mechanizm translacji adresów sieciowych NAT

NAT (......Network Adress Translation):

- tłumaczenie adresów sieciowych, znane również jako ... maskarada ... sieci lub IP (network/IP masquerading),
- jest to technika przesyłania ruchu sieciowego poprzez router, która wiąże się
 ze zmianą źródłowych i/lub docelowych adresów IP, zwykle również
 numerów portów TCP/UDP pakietów IP podczas ich przepływu. Zmieniane
 są także sumy kontrolne pakietów, aby potwierdzić
 wprowadzone zmiany.

• pozwala użytkownikom komputerów sieci wewnętrznych (mających prywatne numery IP) na korzystanie z internetu....



Router znajdujący się na styku sieci wewnętrznej i Internetu:

- w pakietach wysyłanych z komputerów znajdujących się w sieci wewnętrznej dokonuje zamiany adresów nadawcy z prywatnego numeru IP na swój adres publiczny (pakiety z adresami prywatnymi nie mogą pojawić się w Internecie),
- w pakietach otrzymywanych z Internetu adres odbiorcy (będący jego adresem publicznym) zamienia na adres prywatny komputera z sieci wewnętrznej.

1.7.1.5.4. IPv6

 wersja protokołu IP, będąca następcą IPv4, do którego stworzenia przyczynił się:

- problem malej kończącej się liczby adresów IPv4,
- chęć udoskonalenia protokołu IP, m.in.:
 - eliminacja wad starszej wersji,
 - wprowadzenie nowych rozszerzeń (uwierzytelnienie, kompresja i inne),
 - zminimalizowanie czynności wymaganych do podłączenia nowego wezła do Internetu (autokonfiguracja).

Historia

- Pierwsze dokumenty RFC opisujące protokół IPv6 powstały w 1995 roku.
- W latach 1996-2006 w infrastrukturę Internetu wdrażany był projekt 6BONE w formie eksperymentalnej sieci działającej w oparciu o IPv6.
- Po zamknięciu ww. projektu niektórzy dostawcy usług internetowych rozpoczęli dostarczanie usług IPv6.
- Obecnie spora część szkieletu sieci IPv6 opiera się jednak jeszcze na tunelach wykorzystujących poprzednią wersję protokołu (tzw. tunelowanie. IP v 6 in IP v 4). Najprostszą metodą zestawienia takiego tunelu jest obecnie mechanizm 6to4.

Postać adresu IPv6

Jan Madej, Katedra Informatyki UEK – Architektura systemów komputerowych

szesnastkowych oddzielonych dwukropkiem, np. 2001:0db8:0000:0000:0000:1428:57ab

• Dozwolone jest:

- zastąpienie bloku zer podwójnym dwukropkiem
- opuszczenie początkowych zer w grupie

Przykład

Poniższe sposoby zapisu są prawidłowe i równoznaczne sobie:

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab

2001:0db8:0000:0000:0000::1428:57ab

2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab

2001:0db8:0:0::1428:57ab

2001:0db8::1428:57ab

2001:db8::1428:57ab

- Sekwencja ostatnich 4 bajtów adresu może być również zapisania w postaci adresu IPv4, z wykorzystaniem kropek jako separatorów, np. adres ::ffff:1.2.3.4 jest równoznaczny adresowi ::ffff:102:304.
- Do adresu może być dołączona maska sięci w notacji CIDR, np. 2002:0db8:1234::/48.
- Jeżeli zachodzi potrzeba podania portu docelowego (np. w adresie URL), adres IPv6 otaczany jestnawiasami kwadratowymi......, np.: http://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]:443/

Liczba adresów IPv4 a IPv6

W protokole IPv4, przestrzeń adresowa opisywana jest za pomocą 32 bitów, pozwalając zaadresować 2^32 ≈ 4,3×10^9, co odpowiada liczbie8,42. . adresów/km² powierzchni Ziemi. W protokole IPv6 rozmiar tej przestrzeni został zwiększony do 128 bitów co daje 2^128 ≈ 3,4×10^38 adresów. Odpowiada to liczbie6,7,x,10¹⁷.... adresów/.mm² powierzchni Ziemi.

61