1. ARCHITEKTURA PROCESORÓW INTEL X86

1.1. Historia


x86 to rodzina architektur (modelów programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem 8086, który z kolei wywodził się z 8-bitowego układu 8085. Nazwa architektury wywodzi się od nazw pierwszych modeli z tej rodziny, których numery kończyły się liczbą 86. Wyróżnia się:

- . x86 . procesory od 8086 (rok 1978) do 286, które były układami o architekturze 16-bitowej.
- x86-32... (IA-32) procesor 80386 (rok 1985), w którym dokonano rozszerzenia słowa do 32 bitów, unikając jednak konieczności natychmiastowej wymiany wszystkich komputerów, poprzez zachowanie trybów zgodności z poprzednimi rozwiązaniami.
- ... x86-64 ... (AMD64) procesory 64-bitowe. Architekturę (model programowy) takich procesorów, ze względu na wciąż zachowywaną wsteczną kompatybilność z pierwowzorami o architekturze x86, oznacza się symbolem x86-64. Rozwiązanie to zostało wprowadzone jednak przez firmę AMD, a dopiero później zaadoptowane przez Intela jako EM64T.

1.2. Organizacja pamięci (procesory 8086/8088)

• Procesory 8086 posiadają magistralę adresową składającą się z .20 linii adresowych, co oznacza że w trybie bezposrednim mogą zaadresować ponad milion (.220 czyli 1 048 576) komórek pamięci.

- Pojedyncza komórka pamięci ma wielkość 1 bajta więc procesory te mogą zaadresować .1MB. pamięci (2²⁰ bajtów).



1.3. Jednostki pamięci


- Pojedyncza komórka pamięci to wielkośćzbyt mala..., żeby można było efektywnie wykonywać programy oraz zarządzać danymi i dostępną pamięcią (na jednym bajcie można zapisać wartości od 0 do .255. (FFh)).
- Wykorzystywane są jeszcze większe jednostki pamięci takie jak: "ślowo.
 (w tej 16-bitowej architekturze ma wielkość dwóch bajtów), podwójne słowo, poczwórne słowo, paragraf, strona, segment.

Jednostka	Nazwa	Liczba bajtów	Przykład
	(w asemblerze)		
bajt	.BY.T.E.	<mark>.1.</mark>	1Ah
słowo	<u>.WQRD</u>	<mark>.2</mark>	12 ABh
podwójne słowo	DWORD	4	12 34 AB CDh
poczwórne słowo	QWORD	8	
paragraf	<mark>.PARA.</mark>	<mark>.16.</mark>	
strona	PAGE	256	
segment	SEGMENT.	<mark>65536</mark>	

Część spośród jednostek pamięci przeznaczona jest głównie do PRZECHOWYWANIA
 danych a część do ZARZADZANIA
 pamięcią (ADRESACJI
 tych danych oraz rozkazów wchodzących w skład programu komputerowego).

1.4. Umieszczanie danych w pamięci

- Kiedy w pamięci należy umieścić daną ...WIĘKSZA... niż jeden bajt (np. słowo czy podwójne słowo), problemem staje się ... KQLEJNQSC ... umieszczania w pamięci poszczególnych jej bajtów.
- W architekturze x86 obowiązuje zasada umieszczania danych w pamięci nazywana ... LITTLE ENDIAN ... zgodnie z nią ... NAJMNIEJ ... znaczący bajt (ang. low-order byte) umieszczany jest pod adresem wskazanym jako adres danej, a kolejne bajty (bardziej znaczące) pod następnymi, ... STARSZYMI. adresami.



 Forma zapisu little endian jest wykorzystywana przez procesory Intel x86, AMD64, DEC VAX.

Uwaga: Istnieje "odwrotna" forma zapisu tzw. ""BIG ENDIAN", w której najbardziej znaczący bajt umieszczony jest jako pierwszy. Jest ona wykorzystywana takie procesory, jak np. SPARC, Motorola 68000, PowerPC 970, IBM System/360.


Ponadto istnieją także procesory, w których można przełączyć tryb kolejności bajtów, należą do nich na przykład PowerPC (do serii PowerPC G4), SPARC.

Etymologia nazw

Angielskie nazwy "big endian" i "little endian" pochodzą z książki Jonathana Swifta "Podróże Guliwera" i odnoszą się do mieszkańców Liliputu, których spór o to, czy ugotowane jajko należy tłuc od grubego (tępego), czy od cienkiego (ostrego) końca, doprowadził do podziału na dwa stronnictwa toczące ze sobą niekończące się, choć bezsensowne dysputy i wojny.

1.5. Segmenty pamięci

- Spośród wymienionych jednostek pamięci, na szczególną uwagę zasługuje .
 PARAGRAF i SEGMENT.
- Paragraf to ... KOLEJNO 16 ... bajtów (komórek pamięci) poczynając od początku obszaru pamięci (adresu 0h).
- Komórka pamięci, w której zaczyna się paragraf nosi miano ... GRANICA...
 ... PARAGRAFU. i ma adres fizyczny podzielny przez 16 (10h) np. komórki o adresach: 0, 16, 32, 48, 64 itd. (czyli w systemie szesnastkowym: 0h, 10h, 20h, 30h, 40h itd.).
- Na granicy każdego paragrafu zaczyna się SEGMENT.
- Segment składa się (zazwyczaj niektóre są mniejsze) z ...65536.... komórek pamięci, a więc ma wielkość ...65kB...
- Wielkość segmentu wynika z wielkości . REJESTRÓW. ..., które są .16.
 bitowe (.2.16.) = 65 536). Uwzględniając właściwości paragrafów, należy zauważyć, że:
- Segmentów w 1MB pamieci jest ... 65536



1.6. Adres logiczny a adres fizyczny

- Afizyczne, chociaż wydaje się bardzo proste i wygodne w użyciu, w praktyce są zastępowane przezADRESY.LQGICZNE....
- Adresacja logiczna jest możliwa dzięki podziałowi pamięci na segmenty (tzw. SEGMENTACJI ... pamięci).
- Segment to obszar pamięci, do której procesor w danej chwili może mieć ...
 DOSTEP
- Każda komórka w segmencie jest ponumerowana numer komórki w segmencie to tzw. ...OFFSET. (.PRZESUNIECIE.......), czyli offset jest to adres komórki (liczony od ZERA.) w obrębie danego segmentu.

ADRES SEGMENTU : OFFSET

• Przekształcenie adresu logicznego na adres fizyczny wygląda następująco:

adres fizyczny komórki = (adres segmentu) * . 10h. + . OFFSET.

Ta sama komórka pamięci może mieć ... WIELE. adresów logicznych – wynika to z faktu, że segmenty na siebie nachodzą.

Przykład


Komórka o adresie fizycznym 0003Ah posiada cztery adresy logiczne:

0000h: 003Ah,

0001h:002Ah,

0002h:001Ah,

0003h:000Ah.



$$0000h:003Ah = 0hx10h + 3Ah = 3Ah$$

 $0001h:002Ah = 1hx10h + 2Ah = 10h + 2Ah = 3Ah$
 $0002h:001Ah = ...$
 $0003h:000Ah = ...$

Pytanie

Jak obliczyć dwa z możliwych adresów logicznych komórki o adresie fizycznym 09AB12h?

Pytanie

Ile maksymalnie adresów logicznych (w postaci segment:offset) może mieć komórka?

Inaczej pytanie to brzmi: *Do ilu maksymalnie segmentów może należeć jedna komórka?*

1.7. Rejestry

1.7.1. Podział rejestrów

Rejestr - jest to komórka pamięci dostępna BEZPOSREDNIO ... dla procesora. Jest ona elementem procesora.

rejestry ogólnego przeznaczenia

A	X	. AKUMULATOR (accumulator)
AH	AL	
B	X	rejestr <mark>.BAZOWY.</mark> (BASE register)
BH	BL	
C	X	rejestr ZLICZAJACY (COUNTER register)
СН	CL	
D	X	rejestr <mark>DANYCH</mark> (<mark>. DATA</mark> register)
DH	DL	

rejestry wskaźnikowe i indeksowe

SP	wskaźnik <mark>. STOSU</mark> (<mark>.STACK .</mark> pointer)
	wskaźnik <mark>BAZY (BASE pointer)</mark>
SI	indeks ZRODLA (SOURCE index)
DI	indeks przeznaczenia (DESTINATION . index)

rejestry segmentowe

CS	segment .KODU (code segment)
DS	segment . DANYCH. (data segment)
SS	segment STOSU (stack segment)
ES	segment DODATKOWY (EXTRA. segment)

wskaźnik rozkazów

IP	wskaźnik rozkazów ((INSTRUCTION .	pointer)

znaczniki

Flags	rejestr	ZNACZNIKÓW	(flags pointer)

1.7.2. Rejestry ogólnego przeznaczenia

Rejestry te wykorzystywane są głównie:

AX - akumulator - do operacji arytmetycznych i logicznych.

BX - rejestr bazowy - do adresowania pamięci.

CX - rejestr zliczający - jako licznik.

DX - rejestr danych - przy operacjach dzielenia i mnożenia oraz przy wysyłaniu i odbieraniu danych do i z portów.

Uwaga: Rejestry AX, BX, CX, DX (16 bitowe) można traktować jako PARY. rejestrów 8 bitowych:

AX = AH - AL

BX = BH - BL

CX = CH - CL

DX = DH - DL

1.7.3. Rejestry wskaźnikowe i indeksowe

BP - wskaźnik bazy - służy do adresowania pamięci. Wykorzystywany przy niestandardowych operacjach zapisu i odczytu stosu.

SI - indeks źródła - wskazuje obszar, z którego ... POBIERANE. są dane (czyli zawiera offset z segmentu danych).

DI - indeks przeznaczenia - wskazuje obszar, do którego są dane (czyli zawiera offset z segmentu danych).

1.7.4. Rejestry segmentowe

CS - segment kodu - zawiera adres segmentu, w którym znajdują się aktualnie . wykorzystywane rozkazy

DS - segment danych - zawiera adres segmentu, w którym znajdują się dane (zmienne programu).

SS - segment stosu - zawiera adressegmentu.stosu.....

ES - segment dodatkowy - zawiera adres segmentu dodatkowego służącego najczęściej wymianie danych.

1.7.5. Wskaźnik rozkazów

IP - zawieraoffset aktualnie wykonywanej instrukcji.

1.7.6. Rejestr znaczników

- Procesory 8086 mają 9 znaczników (flag.).
- Samo przeznaczenie flag jest standardowe, tzn. flagi
 - albo informuja o tym co zaszło w wyniku wykonywanej operacji,
 - albo wplywaja na przebieg (sposób) jej wykonywania.
- Wartość 1 na określonej pozycji oznacza, że znacznik jest ustawiony, wartość 0 - że nie jest ustawiony.

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					OF	DF	IF	TF	SF	ZF	0	AF	1	PF	1	CF
1					OV	DN	EI		NG	ZR		AC		PE		CY
0					NV	UP	DI		PL	NZ		NA		PO		NC

CF (carry flag) - znacznik przeniesienia

Przyjmuje wartość 1 gdy na skutek wykonanego działania nastąpiło przeniesienie bitu z najbardziej znaczącego na zewnątrz lub pożyczka z zewnątrz do bitu najbardziej znaczącego (np. przy odejmowaniu).

Przykład

PF (parity flag) - znacznik parzystości

Przyjmuje wartość 1 gdy w wyniku wykonywanego działania liczba bitów o wartości 1 w mniej znaczącym bajcie wyniku jest ... parzystą

Przykład

AF (auxiliary carry flag) - znacznik przeniesienia pomocniczego

Przyjmuje wartość 1 gdy nastąpiło przeniesienie z bitu . . . 3.na 4. . . . lub pożyczka z bitu 4 na 3.

Uwaga: bity są numerowane od 0

ZF (zero flag) - znacznik zera

Przyjmuje wartość 1 gdy wynik ostatniej operacji arytmetycznej wynosi

SF (sign flag) - znacznik znaku

Przyjmuje wartość 1 gdy najbardziej znaczący bit w otrzymanym wyniku jest równy .1.

TF (trap flag) - znacznik pracy krokowej

Jeżeli jego wartość jest równa 1 to po każdej wykonanej instrukcji procesora wywoływane jest tzw. przerwanie pracy krokowej

IF (interrupt flag) - znacznik zezwolenia na przerwanie

Jeżeli jego wartość wynosi 1 to przerwanie sprzętowe ma być wykonane natychmiast po zgłoszeniu, a nie po skończeniu wykonywanego programu.

DF (direction flag) - znacznik kierunku

Jeżeli jego wartość wynosi 1 to dane (ciągi słów) będą pobierane w kierunku malejących adresów pamięci.

OF (*overflow flag*) - znacznik nadmiaru (przepełnienia)

Przyjmuje wartość 1 jeżeli przy wykonywaniu operacji arytmetycznej wystąpiło **przepełnienie** - tzn. przeniesienie na bit znaku (lub z bitu znaku została pobrana pożyczka), alenie wystapila przeniesienie z bitu znaku <u>na zewnatrz</u> (lub pożyczka z zewnątrz na bit znaku) - tzn. CF=0. Stan tego znacznika jest istotny przy działaniu na liczbach ze znakiem

1.8. Adresacja segmentów programu

_		_	
	00		
	00		
Segment	12		
Stosu	AB	□ SS:SP -	bieżące słowo (12 ABh)
			na stosie
		SS:0000	
[
	•••		
Segment	instrukcja 4		
Kodu	instrukcja 3	CS:IP -	bieżąca instrukcja programu
	instrukcja 2(MSB)		
-	instrukcja 2 (LSB)		
	instrukcja 1	CS:0000	
	•••		
	•••		
•	3A	□ DS:SI	pobierana zmienna 3Ah
	a		spod adresu DS:0005
Segment	b		•
Danych	c	- zmienna	'abc' pod adresem DS:0002
			_
		DS:0000	

MSB - Najbardziej Znaczący Bajt (Bit) Most Significant Byte (Bit)

LSB - Najmniej Znaczący Bajt (Bit) Least Significant Byte (Bit)

Przykładowy Segment Kodu

146B:0100 INC AX 146B:0101 INC BX 146B:0102 INC CX 146B:0103 INC DX 146B:0104 MOV AX,41 146B:0107 ADD AL,03 146B:0109

adres																
-d CS:0100					ko	omo	orki	pamie	ci							ASCI podstwowe
146B:0100	40	43	41	42	в8	41	00	04-03	3E	43	04	00	0E	07	С3	@C A B <u>.A.</u> &.>C
146B:0110	ВА	42	86	E9	65	FE	BF	81-00	8B	36	92	34	00	5A	14	.Be6.4.Z.
146B:0120	BE	С6	DB	8B	74	09	03	C6-50	E8	0 D	FA	58	E8	5A	00	tPX.Z.
146B:0130	03	F1	2В	С6	8B	С8	E8	7B-F4	83	F9	7 F	72	0В	В9	7E	+{r~
146B:0140	00	F3	Α4	вО	0 D	AA	47	EB-08	AC	AA	3C	0 D	74	02	EB	G<.t
146B:0150	F8	8B	CF	81	E9	82	00	26-88	ΟE	80	00	СЗ	8В	1E	92	
146B:0160	DE	BE	1A	D4	ВА	FF	FF	B8-00	ΑE	CD	2F	3C	00	СЗ	ΑO	/<
146B:0170	DB	E2	0 A	C0	74	09	56	57-E8	2A	21	5F	5E	73	0A	В9	t.VW.*! ^s

• Adresy ze stosu:

• Adres bieżacej instrukcji:

• Adresy danych:

Uwaga: Przy odwoływaniu się do pamięci offset komórki z daną może być przechowywany tylko w rejestrach: BX, BP, SI, DI i w żadnym innym.

Uwaga: BX jest jednym rejestrem ogólnego przeznaczenia, który może przechowywać ten offset.

Przykład

DS:SI - adres w segmencie danych skąd pobierane są dane

DS:DI - adres w segmencie danych gdzie wysyłane są dane

Dla rejestrów **BX**, **SI**, **DI** domyślnym rejestrem jest DS: segment danych tzn. użycie w instrukcji samego SI jako adresu danej oznacza, że chodzi o dana spod adresu DS:SI

Przedrostki zmiany segmentu

Jeżeli w przypadku rejestrów BX, SI, DI chcemy wskazać, że chodzi o inny segment, to można użyć przedrostków zmiany segmentu, takich jak: CS:, DS:, SS:, ES:, np.

MOV CS:SI.AX

Uwaga: W programie DEBUG dane pobierane z pamięci należy pisać "bez dwukropka" - np. MOV ES/BX],AX

1.9. Charakterystyka architektury IA-32

- IA-32 (Intel Architecture 32 bit) 32-bitowy model programowy mikroprocesora opracowany przez firmę Intel. Nazywany także x86-32 ponieważ opiera się na 32-bitowym rozwinięciu architektury rodziny x86.
- Architektura IA-32 zaliczana jest z reguły do kategorii CISC., choć technologie wprowadzane stopniowo w nowszych wersjach procesorów IA-32 spełniają także wiele cech procesorów RISC.
- Model IA-32 został wprowadzony w 1985 roku procesorem Intel 80386 i do dzisiejszego jest najpopularniejszym modelem architektury dnia stosowanym w komputerach, choć rozpoczął się już proces wypierania go przez model 64-bitowy EM64T (tzw. x86-64) i inne architektury 64-bitowe.

1.9.1. Tryby pracy

Procesory IA-32 posiadają trzy podstawowe tryby pracy, określające m.in. sposób zarządzania pamięcią i uprawnienia użytkownika.

- tryb rzeczywisty tryb zgodny z najstarszymi procesorami rodziny x86 z
 Intel 8086 włącznie. W trybie tym występuje segmentacja pamięci, rozmiar
 segmentu jest stały i wynosi 64 KB. Przestrzeń adresowa ograniczona jest
 do 1 MB, do adresowania wykorzystuje się rejestry segmentowe oraz offset.
 W trybie tym współczesne procesory pracują jedynie od chwili
 uruchomienia do przekazania kontroli systemowi operacyjnemu.
- tryb chroniony tryb inicjalizowany i w znacznej mierze kontrolowany przez system operacyjny. Pamięć może być zorganizowana w segmenty dowolnej wielkości, fizyczna przestrzeń adresowa ograniczona jest z reguły do 64 GB, liniowa przestrzeń adresowa do 4 GB. Rodzaj adresowania zależy od systemu operacyjnego może być stosowany tzw. model płaski (bez segmentacji), model z segmentacją analogiczną do trybu rzeczywistego, lub najczęściej adresowanie nieliniowe (tzw. logiczne). W adresowaniu nieliniowym adres fizyczny jest zależny od wpisu w systemowej tablicy deskryptorów, na który wskazuje selektor. W trybie chronionym procesor wspiera wielozadaniowość, chroni przed nieupoważnionym dostępem do urządzeń wejścia/wyjścia.
- **tryb wirtualny V86** odmiana trybu chronionego, która jest symulacją trybu rzeczywistego. Służy np. do uruchamiania programów MS-DOS.
- tryb SMM (System Management Mode) jest to tryb przeznaczony do zarządzania sprzętem przez systemy operacyjne, niedostępny z poziomu użytkownika.

1.9.2. Podstawowe rejestry w architekturze IA-32


W procesorach opartych na modelu IA-32 dostępne są następujące rejestry:

- **Rejestry ogólnego przeznaczenia** (32-bitowe): EAX rejestr akumulacji, EBX rejestr bazowy, ECX rejestr licznika, EDX rejestr danych.
- Rejestry wskaźnikowe i indeksowe (32-bitowe): ESI źródło, EDI przeznaczenie, EBP - wskaźnik bazowy, ESP - wskaźnik stosu.

Z rejestrów ogólnego przeznaczenia można korzystać także jako rejestrów 16-bitowych (wykorzystywane jest wtedy młodsze 16 bitów rejestru 32-bitowego). Rejestry takie oznacza się z pominięciem litery E na początku symbolu. Dodatkowo, w przypadku rejestrów danych (EAX-EDX) można się odwoływać do ich 8-bitowych części - najmłodsze 8 bitów rejestru AX oznaczane jest przez AL, kolejne 8 przez AH. Odpowiednio najmłodsze bity rejestru BX oznacza się przez BL itd.

- Rejestry segmentowe w procesorach IA-32 zdefiniowano sześć 16-bitowych rejestrów segmentowych, służących do określania adre su fizycznego bądź jako selektory w trybach stosujących segmentację pamięci.
 Są to: CS rejestr segmentu kodu programu, DS rejestr segmentu danych, SS rejestr segmentu stosu, ES, FS, GS rejestry pomocnicze dla danych.
- Rejestr znaczników do opisu stanu procesora w architekturze IA-32 wykorzystuje się rejestr stanu procesora EFLAGS.
- Wskaźnik instrukcji EIP rejestr przechowujący adres aktualnie wykonywanego rozkazu, za jego pomocą procesor realizuje m.in. skoki, pętle, przejścia do podprogramów.

• Inne rejestry - rejestry technologii MMX i Streaming SIMD Extensions oraz rejestry kontrolne i do debugowania.



1.10. Rozkazy (instrukcje) procesora

- Asembler x86 język programowania z rodziny asemblerów do komputerów klasy PC, które posiadają architekturę głównego procesora zgodną z x86. Trudność programowania w tym języku polega na tym, że każdy nowy procesor wprowadzający różne ulepszenia musi jednocześnie pozostawaćkompatybilny..... z poprzednikami. W procesorach 80286

Składnia rozkazów

INSTRUKCJA [OPERAND_...DOCELOWY.],[OPERAND_.ZRODLOWA..]
Np.

dodaj do czego?,co?

ADD AL,03

04 03 lub 00000100 00000011 lsb

przesuń gdzie?,co?

MOV AX,41

B8 41 00 lub 10111000 1000001 00000000 lsb

powiększ o jeden co?

INC CX

41 lub 1000001

1.11. Dane (tryby adresowania)

Główne typy danych:

1) Dane natychmiastowe (adresowanie natychmiastowe)

Dane te podane są jako argument (operand) instrukcji - np. MOV BX, 0AB12h

2) Dane rejestrowe (adresowanie rejestrowe)

Dane te pobierane są z rejestrów - np. MOV BX, CX

3) Dane pobierane z ...pamieci (adresowanie bezpośrednie, adresowanie pośrednie)

Dane te pobierane są z pamięci w sposób:

bezposredni - np. MOV BX, ZMIENNA; MOV DX,DS:0010; posredni - np. MOV BX,ES:[BX]; MOV [BX],DI

Użycie **nawiasów kwadratowych** oznacza, że odwołujemy się nie do zawartości rejestru, ale do wartości jaka jest przechowywana w komórce pamięci pod ... offsetem ... przechowywanym w tym rejestrze.

1.12. Wybrane instrukcje procesora

1.12.1. MOV

MOV - przeniesienie (skopiowanie) operandu źródłowego do operandu docelowego.

Ograniczenia instrukcji MOV

Instrukcja MOV nie może:

- przenosić danych bezposrednio..... z jednej komórki pamięci do innej (np. MOV [SI],[BX] jest nieprawidłowe).
- przenosić bezpośrednio zawartości jednego rejestru segmentowego do innego (np. MOV CS,ES jest nieprawidłowe).
- przenosić danych natychmiastowych do rejestru segmentowego (np. MOV CS, 0B800H jest nieprawidłowe).
- przenosić jednej z 8 bitowych połówek rejestru do rejestrów 16 bitowych i odwrotnie. (np. MOV AH, BX jest nieprawidłowe).

a także - w programie DEBUG:

 przenosić danych natychmiastowych bezpośrednio do pamięci (np. MOV [2222], 0B800H jest nieprawidłowe).

1.12.2. ADD

ADD - dodawanie arytmetyczne (instrukcja dwuoperandowa)

ADD dodaje operandy źródłowy i docelowy i umieszcza wynik w operandzie docelowym

Np.

MOV AX,0022h

MOV BX,0088h

ADD AX,BX

wynik?

AX = AA

MOV AX,0001h

ADD AX,0FFFFh

wynik?

AX = 0000h

Przykład

Co w wyniku wykonania powyższej operacji stało się z rejestrem flag?

AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=146B ES=146B SS=146B CS=146B IP=0103 **NV UP EI PL NZ NA PO NC**

146B:0103 05FFFF **ADD AX,FFFF**

Ax = 0000 BX = 0000 CX = 0000 DX = 0000 SP = FFEE BP = 0000 SI = 0000 DI = 0000 DS = 146B ES = 146B SS = 146B CS = 146B IP = 0106 **NV UP EI PL** . **ZR** . **AC** . **. PE** . **. CY** .

1.12.3. SUB

SUB - odejmowanie (instrukcja dwuoperandowa)

Odejmuje od operandu docelowego operand źródłowy i umieszcza wynik w operandzie docelowym.

Przykład

Wykonano operacje:

MOV AX, 0000h

SUB AX, 0001h

Jaki jest wynik i co stało się ze znacznikami?

AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=146B ES=146B SS=146B CS=146B IP=0106 NV UP EI PL NZ NA PE NC 146B:0106 2D0100 SUB AX,0001

1.12.4. MUL

MUL - mnożenie liczb bez znaku.

MUL to instrukcja z .JEDNYM . operandem.

Pierwszy czynnik - operand (...tylko ... rejestr ogólnego przeznaczenia lub komórka pamięci).

Drugi czynniki - wartość rejestru AX

Iloczyn - w DX (znaczące słowo) i AX (znaczące słowo) i AX (znaczące słowo)

Uwaga: Jeżeli bardziej znaczące słowo iloczynu jest różne od zera, to znaczniki OF i CF są równe 1.

Przykład

MOV AX,FFFFh

MOV BX,1000h

MUL BX

wynik?

DX = OFFF

AX = FOOO

AX=FFFF BX=1000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=146B ES=146B SS=146B CS=146B IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC

146B:0100 F7E3 MUL BX

AX=...F099... BX=1000 CX=0000 DX=...0FFF... SP=FFEE BP=0000

SI=0000 DI=0000

DS=146B ES=146B SS=146B CS=146B IP=0102 .QV . UP EI PL NZ NA PO
.CY .

1.12.5. DIV

DIV - dzielenie liczb bez znaku

DIV to instrukcja z <u>jednym</u> operandem.

Dzielnik - operand (... tylko... rejestr ogólnego przeznaczenia lub komórka pamięci).

Dzielna - musi być dwa razy dłuższa:

AX - gdy dzielnik jest jednobajtowy

DX i AX - gdy dzielnik ma wielkość słowa

Iloraz i reszta:

gdy dzielnik jednobajtowy, to iloraz w AL, a reszta w AL gdy dzielnik ma wielkość słowa, to iloraz w AX, a reszta w DX.

Dzielnik - 1 bajt, np. BL

Dzielna - 2 bajty - AX

Wynik: Iloraz - AL, Reszta - AH

Dzielnik - 2 bajty, np. BX

Dzielna - 4 bajty - DX i AX

Wynik: Iloraz - AX, Reszta - DX

Uwaga: Gdy iloraz nie mieści się w przeznaczonym na niego miejscu (przekracza, odpowiednio, FF lub FFFF) wygenerowanie zostanie przerwanie 00h - czyli "......dzielenie przez zero..........".

Przykład

MOV AX,FFFFh

MOV DX,0000h

MOV BX,BBBBh

DIV BX

wynik?

AX = 0001 (iloraz)

 $DX = .4444 \cdot (reszta...)$

Przykład

MOV AX,FFFFh

MOV DX,0000h

MOV BX,BBBBh

DIV BL

wynik?

Z takiego dzielenia (FFFFh / BBh) iloraz wynosi . . 15Eh., reszta . 55h.

co zrobi procesor?

trzeba zweryfikowaÿ!

wywolane przerwanie ENT00h

1.12.6. AND, OR, XOR, NOT

AND, OR, XOR - instrukcje z dwoma operandami.

NOT - instrukcja z jednym operandem.

Wykonują operację logiczną bit po bicie operandzie docelowym. i wynik umieszczają w operandzie docelowym.

AND - iloczyn logiczny.

OR - suma logiczna.

XOR - exclusive OR (suma symetryczna).

NOT - logiczna negacja (uzupełnienie do jedności).

1.12.7. NEG

Instrukcja z jednym operandem.

NEG - dopełnienie operandu do 2 (wynikiem jest ...kod uzupelnienowy)

1.12.8. INC, DEC

DEC - dekrementacja - zmniejszenie operandu o 1.

INC - inkrementacja - zwiększenie operandu o 1.

1.13. Program DEBUG

1.13.1. Charakterystyka programu

Debuger - program uruchomieniowy

Służy do uruchamiania programów (com, exe) w trybie ktokowym. . ., pozwala na analize ich działania oraz modyfikacje w trakcie wykonania.

Uruchomienie programu

DEBUG [[dysk:][ścieżka]nazwa pliku [parametry pliku]]

Po uruchomieniu widać znak zachęty (-) i można wydawać polecenia.

1.13.2. Polecenia programu DEBUG

Uwaga: w poleceniach wielkość liter nie ma znaczenia.

? - wyświetla listę dostępnych poleceń

R - wyświetla stan wszystkich rejestrów

R rejestr - wyświetla stan rejestru i pozwala na jego zmianę, np.

-R AX AX 00FF

: 12AB - nowa wartość rejestru

RF - wyświetla stan znaczników i pozwala na ich zmianę

tryb asemblacji, czyli wprowadzanie rozkazów dla procesora.
 [Enter] kończy tryb asemblacji.

T - wykonanie rozkazu w trybie krokowym. Naciśnięcie klawisza [T] powoduje wykonanie rozkazu i wyświetlenie rejestrów.

D adres - wyświetla 128 bajtów pamięci (8 wierszy po 16B) poczynając od wskazanego adresu. Samo "D" (bez adresu) wyświetla kolejne 128B pamięci.

E *adres bajt* - wprowadza *bajt* do pamięci pod wskazany *adres*. Polecenie to może wprowadzać także ciągi znaków (w apostrofach) lub ciągi bajtów (oddzielone spacjami), np.

E DS:0100 'Ala ma kota' E DS:0100 AB CD EF 12

E adres - wprowadza podane bajty do kolejnych komórek pamięci - po podaniu wartości bajta należy nacisnąć [Spację].

F adres L ile_bajtów 'ciąg_znaków' - zapełnia (poczynając od podanego adresu) ciągiem_znaków określoną ilość bajtów, np.

F ES:0000 L 8 'ABC'

F adres 'ciąg_znaków' - zapełnia ciągiem_znaków blok 128B.

G start koniec - wykonuje rozkazy od adresu start do koniec.

G - wykonuje rozkazy od CS:IP.

H wartość 1 wartość 2 - oblicza sumę i różnicę podanych wartości.

I port - odczytuje i wyświetla zawartość podanego portu.

O port wartość - wprowadza do portu podaną wartość.

Q - kończy program DEBUG

1.14. STOS

. PUSH - odkłada na stosie zawartość wskazanego rejestru lub daną z pamięci,

np. PUSH AX; PUSH ES; PUSH [BX] odloz na stosie zawartosc komorki o adresie BX odloz na stosie zawartosc segentu AX

1.14.1. Charakterystyka Stosu

- Procesory 8088/8086 maja mechanizm zarzadzania specjalnym obszarem pamięci zwanym ...stosem....
- W danej chwili **tylko** ... jeden stos może byćaktywny... (jest on wykorzystywany przez wszystkie programy i system operacyjny).
- Stos zorganizowany jest w systemie LIFO (Last In First Out).
- Do obsługi stosu przeznaczone są rejestry SS:SP
- Stos może mieć wielkość maksymalnie .64kB. ..
- Początek stosu jest pod adresem ... SS:0000..., ale wszystkie operacje na nim odbywają się "od konca".
- Po utworzeniu stosu SP wskazuje jego ...koniec....
- Na stos można odkładać (i zdejmować) dane o wielkości ... 2 bajty
- Na stosie nie można umieszczać danych natychmiastowych
- Stos wykorzystywany jest do:

przekazywanie danych z jednego rejestru do drugiego,

krotkoterminowe przechowywanie danych.

1.14.2. Instrukcje do obsługi stosu

Do odkładania danych na stosie służą instrukcje:

.P.USH.F. - odkłada zawartość rejestru flag na stosie,

Do zdejmowania danych ze stosu służą instrukcje:

POP F - zdejmuje ze stosu słowo i umieszcza je w rejestrze flag.

POP. - zdejmuje ze stosu dana dwubajtowa, np. POP SI; POP [BX]

AX = 1234h $BX = ABCDh$	PUSH AX	PUSH BX	POP DX		
00 00	00 00 .12	00 00 12	00 00 12		
	.34	34 .AB .CD [] SP=0002	34 SP=0004 CD		
SS:0000	SS:0000	SS:0000	SS:0000		

Uwaga: Najpierw zmniejszany jest wskaźnik SP o 2, a potem dana umieszczana na stosie.

Przykład

 PUSHF ; odłożenie na stos rejestru flag

 POP BX ; zdjęcie ostatniego słowa ze stosu i umieszczenie go w BX

tura systemów komputerowych

1.15. Przerwania (sprzętowe i programowe)

1.15.1. Charakterystyka przerwań

- Przerwanie (.... interrupt) jest to zdarzenie (sygnał), które przerywa wykonywany przez procesor program i przekazuje sterowanie ... do specjalnego podprogramu - tzw. procedury obslugi przerwania
- Wszystkie przerwania są ponumerowane od 00 do FFh (225)
- Numerów przerwań jest 256, ale nie wszystkie są wykorzystywane.
- Źródłem przerwań może być: ...sprzet lub oprogramowanie

1.15.2. Przerwania sprzętowe

- Przerwania te są wywoływane przez urządzenia (np. zegar, klawiatu ra, dysk twardy, port szeregowy, port równoległy).
- Przerwania sprzętowe mają podwojna numerację poprzez numer

```
klawiatura - nr przerwania 09h - IRQ1,
port szeregowy - nr przerwania 0Ch - IRQ4,
```

• Przerwanie sprzętowe może być wygenerowane także przez ...procesor np.

```
00h - dzielenie przez ...0. ...
01h - praca krokowa - przerwanie po każdej instrukcji, gdy TF = 1,
```

02h - przerwanie niemaskowalne (NMI - Non Maskable Interrupt) - wywoływane w sytuacji powstania powaznych bledow (np. błąd parzystości, brak zasilania), na rdzeniu procesora 03h - punkt ... kontrolny (pułapka), zatrzymanie programu i naprawienie bledow 04h - przepelnienie - przerwanie wywoływane w przypadku wystapienia przepełnienia (OF = 1).

1.15.3. Przerwania programowe

- Przerwania programowe są wywoływane przez
 wykonywany program
 wykonywany program (za pomoca instrukcji).
- Przerwania udostępniaja zestaw **gotowych** ... funkcji dzieki którym można obsługiwać urządzenia i wykorzystywać możliwości systemu operacyjnego, np. przerwanie:

10h - pozwala kontrolować prace karty graficznej (np. tryb wyświetlania),

13h - pozwala na bezpośrednia obsługe dysków,

21h - umożliwia wywoływanie funkcji systemowych (np. utworzenie katalogu, wyświetlenie tekstu, utworzenie pliku, zmiane katalogu).

• Jedyna różnica w sposobie funkcjonowania między przerwaniami programowymi, a sprzetowymi to zdarzenie wywołujące to przerwanie:

przerwania programowe - instrukcja przerwania sprzętowe - sygnal elktryczny

1.15.4. Dostep do procedur obsługi przerwań

Jak uzyskać dostęp do procedur obsługi przerwań?

• Każda procedura obsługi przerwania znajduje się w pamieci pod własnym, okreslony adresem

Skad sie tam wzieła?

• W momencie startu systemu (lub później) została:

pobrana z plików systemu operacyjnego i zapisana w pamięci,

przekopiowana z BIOS-u do pamięci (lub znajduje się w BIOS-ie, a dostęp do niej jest przez przestrzeń adresowa procesora),

umieszczona przez jakiś program (np. sterownik).

Sterowniki, BIOS, systemy operacyjne stale się rozwijają.

Skąd brać aktualne adresy procedur obsługi przerwań?

Zasada jego jest następująca:

Adres w pamięci gdzie znajduje się procedura obsługi przerwań moze sie zmieniac, ale sam numer procedury jest ...staly...

1.15.5. Tabela wektorów przerwań

- poczatek pamięci - ... 0000:0000 ... Adres tabeli Liczba elementów tabeli - 256 (poniewaz tyle jest przerwan)

wektor przerwania **Podstawowy element**

Zawartość elementu - adres (segment:offset) początku procedury

obsługi przerwania

Wielkość elementu - 4B

- 1 KB (<u>....256x4B</u>) Wielkość tabeli

Tabela jest uzupełniana przez system operacyjny i BIOS podczas

wektor FFh (adres procedury obsługi przerwania o numerze FFh czyli 255)	segment (MSB) segment (LSB) offset (MSB) offset (LSB)	adres logiczny - 0000:03FF - 0000:03FE - 0000:03FD - 0000:03FC
wektor 21h (adres procedury obsługi przerwania o numerze 21h czyli 33)	segment (MSB) segment (LSB) offset (MSB) offset (LSB)	- 0000:0084
wektor 2 (adres procedury obsługi przerwania o numerze 2)	segment (MSB) segment (LSB) offset (MSB) offset (LSB) segment (MSB)	- 0000:0008
wektor 1 (adres procedury obsługi przerwania o numerze 1)	segment (LSB) offset (MSB) offset (LSB) segment (MSB)	- 0000:0004 - 0000:0003
wektor 0 (adres procedury obsługi przerwania o numerze 0)	segment (LSB) offset (MSB) offset (LSB)	- 0000:0002 - 0000:0001 - 0000:0000

tura systemów komputerowych

- Część wektorów przerwań zarezerwowane jest do obsługi
 przerwan sprzetowych
- Wektory przerwań (przerwania) o numerach od 0 do 1Fh są obsługiwane przez BIOS. (system operacyjny może niektóre przechwytywać).
- Pozostałe przerwania są obsługiwane przez system operacyjny (część z nich jest przeznaczona na potrzeby użytkownika).

Zasada numerowania przerwań:

Numer przerwania - to numerpozycji w tabeli wektorów przerwań.

1.15.6. Wywoływanie przerwania programowego

1.15.6.1. Charakterystyka wywoływania przerwań

- Przerwanie programowe wywołujemy za pomocą instrukcji INT, np.
 INT 21h funkcja INT:numer przerwania
- Wywołując funkcję musimy określić, ktora funkcja ma być wywołana oraz podać jej ewentualne argumenty.
- Wszystkie funkcje są ponumerowane
- Wywołując funkcję wykorzystujemy następujące rejestry:

rejestr AH - służy do podania ...numeru ... funkcji,

inne rejestry (lub komórki pamięci) - służą do przekazywania ewentualnych argumentow. ... funkcji.

Przykład

Opis funkcji: Funkcja systemowa o nr **09h** dostępna jest przez przerwanie **21h**. Służy ona do wyświetlenia łańcucha znaków z **segmentu danych**. Argumentem funkcji jest **offset** wyświetlanego łańcucha i argument ten musi być umieszczony się w rejestrze **DX**.

<u>Polecenie:</u> Wyświetl łańcuch znaków znajdujący się w zmiennej *nazwisko*.


Rozwiązanie:

MOV DX, OFFSET nazwisko; umieszczenie w DX offsetu zmiennej nazwisko

MOV AH, 09h ; podanie numeru funkcji

INT 21h ; wywołanie przerwania 21h

1.15.6.2. Schemat wywołania przerwania



Jak wrócić do kolejnej instrukcji programu?




1.15.6.3. Schemat powrotu z przerwania

• Instrukcja INT:

odkłada na ...stos. adresnastepnej (po sobie) instrukcji, odkłada na STOS zawartość rejestru ...flag ..., wywołuje przerwanie.

• Na zakończenie przerwania wywoływana jest instrukcja ... która:

instrukcji odłożony przez INT) i pod ten adres przekazuje sterowanie.



1.15.6.4. Przechwytywanie przerwań

Przerwania sprzętowe i programowe mogą być - tzn. programista może napisać procedurę obsługi danego przerwania.

Pytanie

W jaki sposób odbywa się przechwytywanie przerwań?

1.15.7. Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia (porty, kanały DMA)

1.15.7.1. Porty

- Port miejsce w wyróżnionej przestrzeni adresowej wejścia/wyjścia, identyfikowane przez swój adres będący liczbą od 0 do ...
 65535(FFFFh...).
- Każdy port pozwala wysyłac / pobrac bajt (lub słowo) do lub /z rejestru.
- Porty służą do komunikacji z urządzeniami zewnetrznymi (klawiatura, karta graficzna, itd.).
- Przykładowo, za pomocą portów można:

zapalić (zgasić) diody na klawiaturze,
ustalić stan przełącznika NumLock lub CapsLock,
uzyskać informację o błędzie zerowej ścieżki na dysku,
uzyskać informację o numerze sektora dla operacji odczytu,

odczytać stan przycisków joysticka,

wysłać dane na port szeregowy lub równoległy,
uzyskać informacje o stanie drukarki (włączona, brak papieru, zajęta),
uzyskać informacje o atrybutach wyświetlanego przez kartę obrazu,
pobrać bieżący czas systemowy.

 Operacje na portach wykonuje się za pomocą rozkazów IN (pobranie) i OUT (wysłanie).

z punktu widzenia procesora, czyli ze

IN - ... odczyt. . danej z portu. procesor wysyla do portu jakis rozkaz

Odczytana wartość umieszczona zostaje w rejestrze . AL(AX.)

Składnia:

IN AL, adres portu ; adres portu - nie większy niż FFh

IN AX, DX ; DX - zawiera adres portu

OUT - zapisanie danej z rejestru AL (AX) do portu

Składnia:

OUT adres portu, AL ; adres portu - nie większy niż FFh

OUT DX,AX ; DX zawiera adres portu

Przestrzeń adresowa układów wejścia/wyjścia

Adres Portu	Nazwa układu
000 - 01F	Kontroler DMA nr 1 (8237A-5)
020 - 03F	Kontroler przerwań nr 1 (8259A) - obsługuje przerwania
	zgłaszane np. przez zegar czasu rzeczywistego, czy
	klawiaturę.
040 - 05F	Generatory programowalne
060 - 06F	Kontroler klawiatury (8042)
070 - 07F	Zegar czasu rzeczywistego, CMOS
080	Port używany przez POST do sprawdzania urządzeń
080 - 08F	Rejestr stron DMA

0A0 - 0BF	Kontroler przerwań nr 2 (8259A)
0C0 - 0DF	Kontroler DMA nr 2 (8237A-5)
0F1	Reset koprocesora arytmetycznego
0F8 - 0FF	Porty koprocesora arytmetycznego
1F0 - 1F8	Kontroler dysków twardych
200 - 207	Game port
278 - 27F	Port równoległy nr 2
2F8 - 2FF	Port szeregowy nr 2
378 - 37F	Port równoległy nr 1
3B4 - 3BA	Sterownik VGA (mono)
3C0 - 3DA	Karta VGA
3F0 - 3F7	Kontroler dysków elastycznych
3F8 - 3FF	Port szeregowy nr 1

1.15.7.2. Kanały DMA

DMA (<u>Direct Memory Access</u>) - bezpośredni dostęp do pamięci - używany do szybkiego przesyłania bloków pamięci do urządzeń wejścia/wyjścia <u>bez udzialu</u> procesora. Wykorzystywany m.in. przez napędy dysków, dyskietek, karty dźwiękowe, karty graficzne.

Odpowiedzialny za transmisję danych jest tzw. kontroler DMA

1.16. Programowanie w Asemblerze (TASM)

1.16.1. Charakterystyka programowania

- Kod źródłowy programu piszemy w dowolnym ... edytorze ASCII ... tradycyjne rozszerzenie plików to .ASM.
- Po napisaniu programu należy poddać go kompilacji i linkowaniu
- Kompilator (**tasm.exe**) w procesie kompilacji tłumaczy kod źródłowy do tzw. pliku obiektowego (rozszerzenie OBJ) są to tzw. relokowalne moduły kodu maszynowego

```
c:\tasm>tasm.exe program.asm
Turbo Assembler Copyright (c) Borland International
```

Assembling file: program.asm

Error messages: None Warning messages: None Passes: 1
Remaining memory: 442k

• Linker (**tlink.exe**) w procesie linkowania (łączenia, konsolidacji) tworzy z jednego lub kilku plików obiektowych postać ... wykonywalna... programu (plik EXE).

```
c:\tasm>tlink.exe program.obj
```

- Podzielenie procesu tworzenia postaci wykonalnej programu daje możliwość:
 - tworzenia fragmentów kodu, które mogą być sprawdzane, testowane i poprawiane niezależnie od siebie,

 tworzenie zbiorów procedur (bibliotek), które mogą być później wielokrotnie wykorzystywane.

1.16.2. Struktura programu asemblerowego

Komentarze

Znakiem rozpoczynającym komentarz jest srędnik. (;,)

Zmienne

Definiowanie zmiennych odbywa się poprzez podanie zmiennej, zmiennej, zmiennej, zmiennej, zmiennej, zmienne

Składnia:

nazwa zmiennej dyrektywa wartość zmiennej

Np.

zmienna DB 2Ah ; zmienna wielkości bajta
zmienna DW 34CDh ; zmienna wielkości słowa
tekst DB "Ala ma"," kota" ; ciąg znaków
zmienna DB ? ; zmienna bez podanej
; wartości

Funkcje

OFFSET - zwraca offset podanej zmiennej
SEG - zwraca segment podanej zmiennej

Uwaga: W kodzie programu liczba szesnastkowa nie może rozpoczynać się od "litery" (A, B, C, D, E, F). Do takiej liczby należy dopisać z przodu zero, tzn. zamiast FFh musi być 0FFh.

Sekcje programu

Pisanie programu wymaga zdefiniowania kilku podstawowych sekcji. W tych sekcjach należy:

- określić model pamięci sekcja .MODEL
- ustalić wielkość stosu sekcja .STACK
- zdefiniować zmienne sekcja .DATA
- wprowadzić kod programu sekcja .CODE

Program kończy się dyrektywą END.

Uwaga: Model pamięci mówi o tym, w jaki sposób program będzie wykorzystywał pamięć operacyjną:

- tiny łączna wielkość kodu i danych nie może być większa niż 64KB,
- small segment kodu nie większy niż 64KB, segment danych nie większy niż 64KB; jeden segment kodu i jeden danych,
- medium segment danych nie większy niż 64KB, segment kodu o dowolnej wielkości; wiele segmentów kodu i jeden segment danych,
- compact segment kodu nie większy niż 64KB, segment danych o dowolnej wielkości; wiele segmentów danych i jeden segment kodu,
- large segment kodu większy niż 64KB, segment danych większy niż 64KB; wiele segmentów kodu i danych,
- huge podobnie jak large, ale zmienne (np. tablice) mogą być większe niż 64KB.

Przykładowo:

Program z procedurą:

```
.MODEL tiny
.STACK 100H
.DATA
zmienna db 'Jan Kowalski', '$'
.CODE
                       ; wywołanie procedury
call NazwaProcedurv
                       ; zakończenie programu
mov AH, 4Ch
int 21h
                       ; definicja procedury
NazwaProcedury:
                       ; kod procedury
                       ;instrukcja powrotu
RET
                        ; z procedury
END
```

1.16.3. Przykładowe programy

1.16.3.1. Program wyswietl.asm

Program wyświetlający komunikat i (poniżej) jego pierwszy znak

```
.MODEL tiny
.STACK 100H
.DATA
```



```
komunikat db 'Dzien dobry', 13, 10, '$'
.CODE
;Do wyświetlenie na ekranie ciągu znaków służy funkcja 09
;z przerwania 21h. Składnia:
; AH - numer funkcji, DS: DX - adres ciągu znaków
;Uwaga: ciąg musi kończyć się znakiem '$'
mov BX, SEG komunikat
                           ; nie wolno bezpośrednio przenieść
                           ; do DS segmentu zmiennej
mov DS, BX
mov DX, OFFSET komunikat ; do DX offset zmiennej
mov AH,9
                           ;numer funkcji
int 21h
                           ;numer przerwania
;Do wyświetlenia znaku na ekranie służy funkcja 02
;z przerwania 21h. Składnia:
; AH - numer funkcji, DL - znak (jego kod) do wyświetlenia
mov DX, seg komunikat
                                ; segment zmiennej do DX
mov DS, DX
                                ;a potem do DS
mov DL, DS: [offset komunikat]
                                ; znak jest pod tym adresem
mov AH,02h
                                ;nr funkcji
int 21h
                                ;nr przerwania
mov AH, 4Ch
                                ;zakończenie programu
int 21h
END
```