

# GPS 模块解析位置信息

#### 1. 学习目标

本次课程我们主要学习使用树莓派和 GPS 模块实读取并解析位置信息。

#### 2. 课前准备

GPS 模块采用的是 UART 通讯或 USB 通讯,这里以 USB 通讯为例。

使用 type-c 线连接树莓派和 GPS 模块,运行命令 Is /dev | grep 'ttyUSB',可以看到识别到语音模块为 USB0

```
pi@yahboomtrikebot:~ $ ls /dev | grep 'ttyUSB'
ttyUSB0
```

## 3. 程序

本次课程的程序请参考: GPS.py

初始化 USB:

```
ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 9600)
```

位置信息获取和解析函数,下图中在位置信息中筛选出 GNGGA 开头的位置信息,然后解析出数据存到各个全局变量中。



```
def GPS_read():
        global utctime
        global lat
        global ulat
        global ulon
        global numSv
        global msl
        global cogt
        global cogm
        global sog
        global kph
        global gps t
        if ser.inWaiting():
           if ser.read(1) == b'G':
               if ser.inWaiting():
                   if ser.read(1) == b'N':
   if ser.inWaiting():
                           choice = ser.read(1)
                           if choice == b'G'
                               if ser.inWaiting():
                                   if ser.read(1) == b'G':
                                       if ser.inWaiting():
                                           GGA = ser.read(70)
                                               GGA g = re.findall(r^{"}\setminus W+(?=,) \mid (?<=,) \setminus W+", str(GGA))
                                               # print(GGA_g)
                                               if len(GGA g) < 13:
                                                   print("GPS no found")
gps_t = 0
                                                   return 0
                                               else:
                                                   utctime = GGA g[0]
                                                   # Late = GGA_g[2][0]+GGA_g[2][1]+'°'+GGA_g[2][2]+GGA_g[2][3]+'.'+GGA_g[3]+'\''
Lat = "%.8f" % Convert_to_degrees(str(GGA_g[2]), str(GGA_g[3]))
                                                   # 1on = GGA_g[5][0]+GGA_g[5][1]+GGA_g[5][2]+'°'+GGA_g[5][3]+GGA_g[5][4]+'.'+GGA_g[6]+'\''
1on = "%.8f" % Convert_to_degrees(str(GGA_g[5]), str(GGA_g[6]))
ulon = GGA_g[7]
                                                   uion = GGA_g[.]
numSv = GGA_g[9]
msl = GGA_g[12]+'.'+GGA_g[13]+GGA_g[14]
                                                   #print(GGA_g)
                                                   gps_t = 1
return 1
def Convert to degrees (in datal, in data2):
      len_datal = len(in_datal)
      str data2 = "%05d" % int(in data2)
      temp data = int(in datal)
      symbol = 1
      if temp data < 0:
            symbol = -1
      degree = int(temp_data / 100.0)
      str decimal = str(in datal[len datal-2]) + str(in datal[len datal-1]) + str(str data2)
      f degree = int(str decimal)/60.0/100000.0
      # print("f degree:", f degree)
      if symbol > 0:
            result = degree + f_degree
            result = degree - f degree
      return result
```

同样的方法获取了 GNVTG 的航向信息并解析。



```
elif choice == b'V':
    if ser.inWaiting():
        if ser.read(1) == b'T':
            if ser.inWaiting():
                if ser.read(1) == b'G':
                    VTG = ser.read(40)
                    VTG_g = re.findall(r"\w+(?=,)|(?<=,)\w+", str(VTG))
                    cogt = VTG g[0]+'.'+VTG g[1]+'T'
                    if VTG g[3] == 'M':
                         cogm = '0.00'
                         sog = VTG g[4]+'.'+VTG g[5]
                        kph = VTG g[7] + '.' + VTG g[8]
                    elif VTG g[3] != 'M':
                        cogm = VTG g[3]+'.'+VTG g[4]
                        sog = VTG g[6]+'.'+VTG g[7]
                        kph = VTG g[9]+'.'+VTG g[10]
                     #print (kph)
```

#### 解析后的数据循环打印

## 4. 运行程序

终端输入 sudo python2 GPS.py 运行程序。

## 5. 实验现象

模块通电后,需要 32s 左右的时间启动,之后模块上的串口打印状态 灯会持续闪烁,此时可以正常接收数据。

程序运行以后,开始初始化 USB,初始化成功显示"GPS Serial Opened! Baudrate=9600",否则显示"GPS Serial Open Failed!",如果错误需要



检查接线或 USB 端口,之后循环打印位置和航向信息。

按 Ctrl+C 退出信息读取。

注意,模块天线需要在室外,否则可能搜索不到 GPS 信号,搜索不到 信号的时候打印"GPS no found"。