
THB6064H 测试板使用说明书

THB6064H 测试板是专门针对步进电机驱动芯片 THB6064H 量身定做的开发板。其本身就是一款可以直接使用的步进电机驱动器,用户可以直接用来驱动步进电机,同时,还可以为使用 THB6064H 芯片开发步进电机驱动器的广大用户提供参考及测试平台,用户可以在其基础上设计、调试、定做出自己的驱动器产品。

其主要参数和性能指标如下:

- 1. 信号输入:采用光电隔离器件,直接采用单脉冲和方向信号译码控制模;有 CP、DIR、EN,分别为步进脉冲输入、方向信号输入、使能信号输入:
- 2. 电流 0.36A~3.45A 可调;
- 3. 电流衰减模式可调;
- 4. 两相正弦细分步进电机驱动,细分 1/2, 1/8, 1/10, 1/16, 1/20, 1/32, 1/40, 1/64 可调:
- 5. 电压输入: 功率电压 DC24~42V, 逻辑电压: DC5V:
- 6. 可实现正反转控制;
- 7. 有复位功能;
- 8. 芯片内部有过热保护(TSD)和过流检测电路。



一、引脚说明

输入:

CLK+/CLK-为脉冲信号输入脚 CWW+/CWW-为方向控制信号 ENA+/ENA-为脱机控制信号

输出:

ALERT: 工作异常输出信号 OUT1A/OUT2A: 电机 A 相绕组 OUT1B/OUT2B: 电机 B 相绕组

电源:

VM: 电机驱动电源 (VM≤42V)

GND: 电源地

二、拨码开关设置

细分由三位拨码开关设置的, 共有8档细分选择。

M1	M2	M3	细分数
ON	ON	ON	1/2
ON	ON	OFF	1/8
ON	OFF	ON	1/10
ON	OFF	OFF	1/16
OFF	ON	ON	1/20
OFF	ON	OFF	1/32
OFF	OFF	ON	1/40
OFF	OFF	OFF	1/64

三、驱动电流控制

电位器 VREF 顺时针旋转 Vref 加大,可控制驱动电流增大,反之减小。此测试板的电流设置范围为: $0.36A^{\sim}3.45A$ (峰值)。

Io(MAX) = Vref/(3*Rs)

Rs 为检测电阻

四、衰减模式设定

电位器 FDT 顺时针旋转 Vpfd 加大。

当 3.5V<Vpfd<VCC 时,为慢衰减模式

1.1V<Vpfd<3.1V 时,为混合式衰减模式

当 0<Vpfd<0.8V 时,为快衰减模式

五、其他

POWER LED 为电源指示灯 ALERT LED 为工作异常提示灯