附录 A: 电力系统潮流计算机解法实验指示书

一、实验目的

通过实验,掌握利用电子数字计算机计算电力系统潮流的基本方法(NEWTON-RAPHSON法),使同学初步掌握潮流计算的程序编制、上机调试、分析计算结果的能力。

二、实验要求

看懂给定的五个子程序(直角座标形式):

YBUS(形成节点导纳矩阵)

DPQC(计算功率误差)

JMCC(形成雅可比矩阵)

SEVC(解修正方程)


PLSC(计算线路潮流,PV 节点无功功率及平衡节点功率)

根据 NEWTON-RAPHSON 法的框图,编制出主程序,分别调用以上的五个子程序,对给定的模型系统进行潮流计算,对结果进行分析。

记录:①节点导纳矩阵,②最后结果,包括节点电压(大小及角度)、节点功率(有功及无功)、线路功率(有功及无功)、线路损耗(有功及无功)。

迭代收敛指标取 ε=10⁻⁴或 10⁻⁵。

- 三、模型系统图与原始数据
- 1. 模型系统 1



支路	Yser(串联导纳)	Y/2(并联导纳)
$\mathbf{L_1}$	0. 624024-j3. 900156	j0. 25
L ₂	0. 754717-j2. 641509	0
L ₃	0. 829876-j3. 112033	j0. 25


节点分类:PQ 节点:①、②、③

PV 节点:④

平衡节点:⑤

支路编号I	起始母线 S1(I)	终止母线 E1(I)	
1	1	2	
2	1	3	
3	2	3	
4	2	4	
5	3	⑤	

2. 模型系统 2



输电线数据

支路	z	Y/2		
L1	0.2+j1.3	0		
L2	0.16+j2.1	0		
L3	0. 35+j2. 0	0		
L4	0.3+j3.0	0		
L 5	0.21+j1.0	0		
L6	0.2+j1.0	. 0		
L7	0. 21+j3. 11	0		
L8	0.32+j3.0	. 0		
L9	0. 25+j2. 3	0		
L10	0.1+j1.5	0		
L11	1.1+j8.1	j0. 08		
L12	1.0+j7.0	j0. 05		
L13	0.75+j6.3	j0. 06		
L14	0.8+j6.5	j0. 03		

节点类型及数据

节点	类型	节点功率		rest DC	0	
		有功	无功	电压	Qmin	Q _{mex}
1	PQ	0. 25	0. 20		··	
2	PQ	- 0. 22	-0.13			
3	PQ	0. 25	0	,		
4	PQ	0	—1.0			
5	PV.	0. 233		$V_5 = 1.0$	—0. 10	0.10
6	PV	0. 15	•	$V_6 = 1.0$	-0.10	0. 10
7	PV	0. 20		$V_7 = 1.0$	-0. 10	0.10
8	平衡			$V_8 = 1.0 \angle 0^\circ$		

四、变量说明

给定的子程序中各变量说明如下:

G(I,J)

Ymm的电导元素(实部)

B(I,J)

Ymn的电纳元素(虚部)。

√G1(I)

第I支路的串联电导

```
第I支路串联电纳
₩1(1)
           第 I 支路 π型对称接地电纳
C1(I)
C(I,J)
           第I节点J支路不对称接地电纳
           第I节点的接地电纳
CO(I)
           第I支路的起始节点号
 S1(I)
E1(I)
           第I支路的终止节点号
           第I节点的注入有功功率
( P(I)
           第I节点的注入无功功率
\mathcal{O}(I)
           第I节点的有功功率误差
  PO(I)
  QO(I)
           第1节点的无功功率误差
  VO(I)
           第 I 节点(PV 节点)的电压误差(平方差)
  V(I)
           第I节点的电压幅值
  E(I)
           第I节点的电压的实部
 F(I)
           第1节点的电压的虚部
  D
           有功及无功功率误差的最大值(绝对值)
  JM(I,J)
           Jacobian 矩阵的第 I 行 J 列元素
           修正方程的增广矩阵、三角化矩阵的第1行J列元素,运算结束后 A
  A(I,J)
           矩阵的最后一列存放修正方程的解
           第 I 支路由 S1(I)节点注入的有功功率
 P1(I)
           第 I 支路由 S1(I)节点注入的无功功率
 Q1(I)
 P2(I)
           第 I 支路由 E1(I)节点注入的有功功率
           第 I 支路由 E1(I)节点注入的无功功率
 Q2(I)
           第I支路的有功功率损耗
 P3(I)
           第I支路的无功功率损耗
 Q3(I)
 ANGLE(I)
           第I节点电压的角度
✓ N
           网络节点总数
∨ M
           网络的 PQ 节点数
           网络的支路总数
_/L
NO
           雅可比矩阵的行数
N1
           NO+1
           打印开关,K=1
                       打印
/K
                       不打印
                 K≠1
K1
           子程序 PLSC 中判断输入电压的形式
           K1=1 输入极坐标形式 V \angle \delta
           K1≠1输入直角坐标形式 E+正
```

节点编号顺序:N个节点中,前M个为PQ节点,M+1至N-1个为PV节点,第N个为平衡节点。

五、子程序功能说明

1. 子程序 YBUS

语句:SUBROUTINE YBUS(N,I,M,G,B,G1,B1,C1,C,CO,K,S1,E1)

功能:输入支路导纳及有关信息,形成节点导纳矩阵。

输入:通过虚实结合,输入参数 N,L,M,G1,B1,C1,C,CO,K,S1,E1 的值。

(注:(1)如第 I 节点 J 支路没有不对称接地电纳,则 C(I,J)为零,如第 m 节点与第 n 支路不相联则 C(m,n)为零;

(2)如第 I 节点没有接地电纳,则 CO(I)为零)

输出:通过虚实结合,形成Yms矩阵,由G(I,J),B(I,J)分别输出其实部和虚部。

若 K=1,则分别打印出 G(I,J),B(I,J);

若 K≠1,则不打印。

2. 子程序 DPOC

语句:SUBROUTINE DPQC(P,Q,PO,QO,V,VO,M,N,E,F,K,G,B,D)

功能:计算功率误差 AP, AQ 及 AV2, 分别输出,并输出功率误差绝对值的最大值

输入:通过虚实结合,输入参数 P,Q,V,M,N,E,F,K,G,B 的值

输出:通过虚实结合,输出功率误差 PO、QO(PQ 节点),VO(PV 节点)以及 PO,QO 中的绝对值的最大值 D

若 K=1 打印 PO,QO,VO;

若 K≠1 不打印。

3. 子程序 JMCC

语句:SUBROUTINE JMCC(M,N,NO,E,F,G,B,JM,K)

功能:由输入的 E,F,G,B 及有关参数,形成 Jacobian 矩阵的各元素。

输入:通过虚实结合,输入参数 M,N,NO,E,F,G,B,K 的值。

输出:通过虚实结合,由 JM(I,J)输出 Jacobian 矩阵的各元素

Jacobian 矩阵的形式

$$\begin{bmatrix} J_{11} & L_{11} & J_{12} & L_{12} & \cdots & J_{1p} & L_{1p} & \cdots \\ H_{11} & N_{11} & H_{12} & N_{12} & \cdots & H_{1p} & N_{1p} & \cdots \\ J_{21} & L_{21} & J_{22} & L_{22} & \cdots & J_{2p} & L_{2p} & \cdots \\ H_{21} & N_{21} & H_{22} & N_{22} & \cdots & H_{2p} & N_{2p} & \cdots \\ \vdots & & & & & & \\ R_{p2} & S_{p1} & R_{p2} & S_{p2} & \cdots & R_{pp} & S_{pp} & \cdots \\ H_{p1} & N_{p1} & H_{p2} & N_{p2} & \cdots & H_{pp} & N_{pp} & \cdots \end{bmatrix}$$

 $i=1,2,\cdots,M,M+1,\cdots,N-1,N$

r

若 K=1 打印 JM

若 K≠1 不打印

4. 子程序 SEVC

语句:SUBRUTINE SEVC(A,NO,K,N1)

功能:解线性方程组求出电压修正量。若无唯一解,给出信息并停止程序运行。

输入:通过虚实结合输入 A, NO, K, N1 的参数, 其中 A 的增广的一列为功率误差向量 $(\Delta Q_1, \Delta P_1, \cdots \Delta Q_1, \Delta P_1, \cdots \Delta V_n^*, \Delta P_n, \cdots, \Delta V_{k-1}^*, \Delta P_{k-1})^T$ 。

輸出:通过虚实结合,輸出 A(I,J) 的值,其最后一列为线性方程组的解,即电压修正量 $(\Delta e_1,\Delta f_1,\cdots,\Delta e_{N-1},\Delta f_{N-1})^T$ 。

若 K=1,打印增广矩阵变换中的上三角阵及最后的电压修正量; 若 $K\neq 1$,不打印。

5. 子程序 PLSC

语句:SUBROUTINE PLSC(N,I,M,G,B,E,F,E1,S1,G1,B1,C1,C,CO,P1,Q1,P2,Q2,P3,Q3,P,Q,V,ANGLE,K1)

功能:计算线路的功率,平衡节点功率,PV 节点无功功率及线路的功率损耗。

输入:通过虚实结合,输入N,L,M,G,B,E,F,E1,S1,G1,B1,C1,C,CO,K1的参数。

输出:通过虚实结合,输出平衡节点有功功率 P(N),PV、平衡节点无功功率(Q(P),Q(N)),各支路功率 P1(I)、Q1(I)、P2(I)、Q2(I),各支路损耗 P3(I)、Q3(I),最后打印结果。

若 K1=1,表示输入的电压为极座标 若 $K1\neq1$,表示输入的电压为百角座标。

六、部分公式

1. 平衡节点的注入有功及无功:

$$P_{N} = E_{N} \sum_{j=1}^{N} (G_{Nj}E_{j} - B_{Nj}F_{j})$$

$$Q_{N} = -E_{N} \sum_{j=1}^{N} (G_{Nj}F_{j} + B_{Nj}F_{j})$$

2. PV 节点的无功功率:

$$Q_{r} = E_{r} \sum_{i=1}^{N} (-B_{ri}E_{i} - G_{ri}F_{i}) + F_{r} \sum_{i=1}^{N} (G_{ri}E_{i} - B_{ri}F_{i})$$

3. 支路功率的计算

设第I支路两端分别为i、j

由i注入I支路的功率为:

$$P_{ij} = (E_i^2 + F_i^2)G1(I) + (E_iE_j + F_iF_j)G1(I)$$

$$- (F_iE_j - E_iF_j)B1(I)$$

$$Q_{ij} = - (E_i^2 + F_i^2)(C1(I) + B1(I)) + (E_iE_j + F_iF_j)B1(I)$$

$$- (F_iE_i - E_iF_i)G1(I)$$

(如第 i 节点处有不对称接地电纳,尚需再计及相应的无功功率) 七、子程序清单