Version

2.1

BENNE MD

Lecteur-Flasher USB Megadrive



Ce produit est une version matérielle non officielle et sans licence pour la console SEGA Mega Drive, et n'est pas affilié à SEGA Enterprises Ltd, SEGA.
Corporation, ou SEGA Holdings Co.

SEGA® et MEGA DRIVE sont des marques commerciales de SEGA Holdings Co.

Chapitre

Table des matières

Caractéristique du produit4
Installation 5
Microsoft Windows 5
GNU-Linux 6
MAC OS X 6
Comment vider vos jeux 7
Méta-informations sur les jeux 8
Mode automatique9
Mode manuel dix
Gestion des sauvegardes11
Type de sauvegarde pris en charge SRAM/EEPROM série 11
Compatibilité de l'émulateur11
Sauvegarder une sauvegarde de la cartouche sur le PC 12
Restaurer une sauvegarde du PC vers la cartouche13
Flasher une cartouche faite maison14
Détection de mémoire flash14
Effacement de la mémoire flash
Écriture dans la mémoire Flash16
Prise en charge matérielle supplémentaire
Sega Lock-ON14
Sega 315-5779 (Super Street Fighter 2 Classic 40 Mo) 14
SSF2 étendu (Overdrive / Sonic 2 Delta 64 Mo) 14
SSF2 complet (Démon d'Asteborg 128 Mo) 14
Cartographe de pastèque14
DMC : Connexion directe Megadrive14
Mise à jour du firmware
Remarques

Chapitre

Caractéristique du produit

- Lire la cartouche Sega Megadrive jusqu'à 128 Mo
- Prise en charge de Bankswitch pour ROM et sauvegardes
- Gérer / Sauvegarder / Restaurer vos propres sauvegardes
- Cartouches Reflash tierces
- Lire les jeux Master System / Mark III
- Prise en charge du Sega Mapper officiel (SSF2 / Lock-ON / VR)
- Prise en charge de tiers/HomebrewMapper
- Débogage en temps réel Sega Megadrive <> PC (DMC)

Alimentation et utilisation du bus série universel USB-C

- Compatibilité multi OS Windows/Linux/Mac
- Logiciels open source
- Interface graphique Python Open Source

Installation


Microsoft Windows:

- Téléchargez la dernière version pour Windows dans le<u>GitHub</u> et extrayez-le dans un nouveau ou n'importe quel dossier
- Branchez le câble USB
- Attendez l'installation automatique du matériel Windows
- Lancez USB View (dans le dossier outils)

si tout va bien, vous devriez voir USB2 Sega Dumper et ses informations

si vous voyez un avertissement jaune, cela signifie qu'aucun pilote n'est actuellement connecté à Sega Dumper, vous devez donc utiliser Zadig pour forcer le pilote WinUSB à Sega Dumper.

https://zadig.akeo.ie/



- Après le premier processus d'installation, effectuez simplement une simple réinitialisation en appuyant sur le bouton de réinitialisation de la carte.
- Vous pouvez lancer et utiliser MD Dumper

GNU-Linux:

- Téléchargez la dernière version pour Linux dans le<u>GitHub</u> et extrayez-le dans un nouveau ou n'importe quel dossier
- Branchez le câble USB
- Vous pouvez ouvrir un terminal et entrer la commande dmesg pour vérifier l'installation

si tout va bien, tu dois voir ces lignes

```
[ 164.575006] usb 1-2.1: config 1 has no interface number 0
[ 164.595141] usb 1-2.1: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5740
[ 164.595148] usb 1-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber = 3
[ 164.595151] usb 1-2.1: Product: USB2 Sega Dumper [ 164.595154] usb 1-2.1: Manufacturer: Ultimate-Consoles [ 164.595157] usb 1-2.1: SerialNumber: 31FF6E064D53343834350243
```

- Entrez sudo ./Sega_Dumper pour le lancement et l'utilisation.

MAC OS X:

/* Faire */



Comment vider vos jeux

Avant de vider votre cartouche de jeu, assurez-vous que le dumper MD est déconnecté et que l'emplacement pour cartouche et l'emplacement de jeu sont propres.

Vous pouvez le nettoyer avec de l'alcool isopropylique si nécessaire.

Branchez le câble USB-C vers USB dans le connecteur et sur votre PC.

La led d'état doit suivre cet ordre :

- Led d'alimentation ROUGE allumée
- Led d'accès BLEUE ALLUMÉE après 3 secondes

Lorsque la LED bleue est allumée, vous pouvez insérer votre cartouche de jeu.

Si vous mettez votre cartouche de jeu avant d'allumer MD dumper, vous pouvez avoir des problèmes avec un conflit de bus, vous pouvez le voir avec le voyant d'accès clignotant.

Vous pouvez maintenant démarrer le logiciel MD dumper.

La version du micrologiciel et du logiciel sera affichée en haut dans la séquence matérielle d'initialisation.

```
Sega Dumper USB2 Software

Init LibUSB...
LibUSB Init Sucessfully !
Detecting MD Dumper...

MD Dumper READY!
Hardware Firmware version : 2.0
Software Firmware version : 2.0
```

Méta-informations sur les jeux

Le logiciel commencera par vérifier le code de sécurité Sega et affichera certaines informations sur la cartouche stockées au début du romchip.

Si votre cartouche est sale ou endommagée, le code de sécurité Sega risque de ne pas être lu et un message d'erreur s'affichera.

Le même message d'erreur s'affiche pour une cartouche flash formatée.

Dans les parties d'en-tête, vous pouvez lire un résumé de toutes les informations utiles.

La taille du jeu et de la RAM sont automatiquement enregistrées dans le logiciel afin que vous puissiez les utiliser plus tard pour le mode de vidage automatique.

si le jeu n'a pas de RAM de sauvegarde (comme Sonic 1), vous ne verrez pas d'informations sur la RAM

Vous pouvez maintenant utiliser la première option du menu pour démarrer un ROM Dump

Si vous souhaitez lire des jeux non officiels qui n'utilisent pas d'informations correctes sur les métadonnées, vous pouvez utiliser le mode de vidage manuel et spécifier la taille du fichier vidé en sortie.

Vidage (mode automatique)

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
--- MENU ---
1) Dump MD ROM
2) Dump MD Save
3) Write MD Save
4) Erase MD Save
5) Write MD Flash
6) Erase MD Flash
7) Master System Mode
8) Flash Memory Detection
9) Debug Mode
our choice:
1) Auto (from header)
2) Manual
Your choice: 1
Sending command Dump ROM
Dumping please wait ...
Rom Size : 512 Ko
ROM dump in progress...
Dump ROM completed !
D:\ProgARM\Sega_Dumper USB2>
```


Le mode automatique videra directement le jeu.

La taille du fichier de sortie provient des méta-informations du jeu. Une fois le dump terminé, un fichier appelé dump_smd.bin est créé.

Le fichier créé est généré dans un format convivial pour l'émulateur (l'endianité est inversée). Vous pouvez le lancer directement dans votre émulateur.

Vous devez réinitialiser la carte en appuyant sur le bouton poussoir (bouton de réinitialisation) près du connecteur USB pour effectuer un autre dump (ou débrancher – brancher l'USB).

Vidage (mode manuel)



Le mode manuel videra le jeu à la taille spécifiée. Si le jeu est plus petit que la taille spécifiée, il sera mis en miroir. Si le jeu est plus grand que la taille spécifiée, vous manquerez des données. Une fois le dump terminé, un fichier appelé dump_smd.bin est créé.

Chaque jeu officiel contient des informations méta correctes, vous ne devez donc utiliser ce mode que pour les homebrews.

MD Dumper prend en charge le mode Bankswitch, donc si la taille du jeu est supérieure à 16 MEG et dispose d'une RAM de sauvegarde, il sera correctement vidé même en mode automatique.

Chapitre

SauvegarderGestion


Type de sauvegarde pris en charge SRAM/EEPROM série


La cartouche Sega Megadrive utilise deux technologies différentes pour stocker les données utilisateur

1) Technologie SRAM parallèle classique 5 V + batterie CRC pour l'alimenter lorsque la console est éteinte



- Puce logique pour accès SRAM/ROM
- -Batterie CRC
- -Puce SRAM (8k ou 32k)
- Régulateur de puissance SRAM
- Puce ROM





- Puce logique pour accès EEPROM/ ROM
- -Puce EEPROM
- Puce ROM

Compatibilité de l'émulateur

L'émulateur pris en charge est Genesis Plus GX.cet émulateur a une émulation précise et une compatibilité à 100% même pour les jeux non officiels.



Vous pouvez utiliser votre émulateur préféré pour lancer des jeux dumpés, mais le format de sauvegarde utilisé par MD dumper est le même que le format Genesis Plus GX (16 bits bruts).

Vous pouvez démarrer une partie dans votre console, vider la sauvegarde avec MD Dumper et continuer votre aventure en émulateur ou reflasher votre progression dans la cartouche.

Certains jeux utilisent une EEPROM série comme RAM de sauvegarde.

Vous pouvez trouver une liste ici :

https://krikzz.com/pub/support/everdrive-md/v2/gen_eeprom.pdf

La lecture de la RAM de sauvegarde pour ces jeux n'est actuellement pas prise en charge. Peutêtre dans une future mise à jour du logiciel :)

MD Dumper prend également en charge le mode Bankswitch pour la sauvegarde.

Les jeux RAM Bankswitch seront correctement vidés sans modification.

Sauvegarder une sauvegarde de la cartouche sur le PC

Insérez votre cartouche sur la fente de bord, les autocollants doivent être sur la face avant du PCB.

Démarrez MD Dumper, vous verrez des informations de sauvegarde extraites de l'en-tête.

```
--- HEADER ---
Domestic: Monster World 4
International: Wonderboy 6
Release date: (C)WSTN 1994.APR
Uersion: GM G-5519 -01
Region: UE
Checksum: 8EAF
Game size: 2048KB
Extra Memory: Yes 8bit backup SRAM (odd addressing)
Save size: 1Kb
Save address: 200001
```

Choisissez la deuxième option de menu : Dump MD Save comme l'option dump rom, vous disposez de plusieurs modes de dumping :

Les informations d'en-tête de chaque jeu officiel sont correctes afin que vous puissiez utiliser le mode automatique.


L'autre mode est destiné au mode manuel pour une taille de RAM supplémentaire spécifique sur le PCB homebrew. Deux fichiers sont créés :

- dump_smd.srm est les données de sauvegarde au format compatible Genesis Plus GX
- raw.srm est un dump exact de la puce RAM sans modification.

il vous suffit de copier le dump_smd.srm dans les données de sauvegarde de Genesis Plus GX et de le renommer avec le même nom que votre jeu dumpé.

Par exemple:

MW4.bin pour Monster World IV et MW4.srm pour la sauvegarde.



Restaurer ou envoyer une sauvegarde du PC vers la cartouche est aussi simple que l'étape précédente.

Il vous suffit de copier votre fichier de sauvegarde dans le dossier MD Dumper.

Démarrez MD dumper et choisissez la troisième option : Write MD Save

écrivez le nom du fichier avec l'extension.

pour mon exemple MW4.srm

La puce RAM de la cartouche sera entièrement effacée avant le flash.

```
--- MENU ---

1) Dump MD ROM

2) Dump MD Save

3) Write MD Save

4) Erase MD Save

5) Write MD Flash

6) Erase MD Flash

7) Master System Mode

8) Flash Memory Detection

9) Debug Mode

Your choice:

3

ALL DATAS WILL BE ERASED BEFORE ANY WRITE!

Save file: MW4.srm

SRAM Sucessfully Erased ...

SRAM Sucessfully Writted ...
```

Une fois cette étape terminée vous pouvez retirer le câble USB et brancher la cartouche sur votre console pour continuer votre progression.

Chapitre

Flasher un fait maison cartouche

Détection de mémoire flash

MD-Dumper prend en charge le mode d'écriture pour les cartouches flash faites maison.

Il utilise le signal /LWR (broche B28 de l'emplacement de la cartouche) comme signal /WE de la mémoire flash.

La première chose que vous pouvez faire est d'essayer de détecter l'ID du fabricant et l'ID de la puce.

Résultat avec le flash M29W640D dans la cartouche Krizz Flash Kit:

```
Your choice:

8
-= Flash Memory Detection -=

Flash data at address 0 : 0x00
Flash data at address 1 : 0x00

1) Try to detect Microchip / SST flash memory : Flash ID : 20ED

No compatible Flash detected

2) Try to detect STMicroelectronics flash memory : Flash ID : 20ED

Flash Memory detected !

Memory : M29W640D

Capacity : 64Mb

Voltage : 3.3V

3) Try to detect Macronix flash memory : Flash ID : 20ED

No compatible Flash detected

E:\ProgARM\Megadrive_USB2>
```

Effacement de la mémoire flash

Choisissez l'option 6 pour effectuer manuellement un effacement complet de la puce flash.

La fin de l'effacement sera automatiquement détectée en basculant la broche de la puce.

Le temps nécessaire à un effacement complet dépend de la technologie du flash (la moyenne est inférieure à une minute)

La LED intégrée sera allumée lorsque l'effacement sera terminé.

MD dumper vérifiera si la mémoire est vide avant de lancer une séquence d'écriture.

```
--- MENU ---

1) Dump MD ROM

2) Dump MD Save

3) Write MD Save

4) Erase MD Save

5) Write MD Flash

6) Erase MD Flash

7) Master System Mode

8) Flash Memory Detection

9) Debug Mode

Your choice:

6

ERASE SMD flash in progress: 100%

E:\ProgARM\Megadrive_USB2>
```

Si vous videz le flash après un effacement, vous ne verrez que 0xFF octets/mot

```
dump_smd.bin
 Offset
          0
            1
               2
                  3
                    4
                       5
                               8
                                  9
                                    Α
                                       В
                                         С
                                            D
                                              Ε
                                                 F
                         6
00000000
         F FF FF
                                   FF
                                      FF FF FF FF
                FF
                   FF FF FF FF
                              FF FF
                                                   VYYYYYYYYYYYYY
00000010
         FF FF
              FF
                FF
                   FF FF
                        FF
                           FF
                              FF
                                 FF
                                   FF
                                      FF
                                        FF FF
                                             FF
                                                FF
                                                   yyyyyyyyyyyyyy
00000020
         FF
           FF
              FF
                 FF
                   FF
                     FF
                        FF
                           FF
                              FF
                                 FF
                                   FF
                                      FF
                                        FF
                                           FF
                                             FF
                                                FF
                                                   yyyyyyyyyyyyyyy
00000030
         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF
                                   FF
                                      FF FF FF FF
                                                FF
                                                   00000040
         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF FF FF FF FF FF
                                                   yyyyyyyyyyyyyy
00000050
         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF FF FF FF FF FF
                                                   00000060
         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF FF FF FF FF FF
                                                   00000070
         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF FF FF FF FF FF
                                                   ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ
08000000
         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF
                                 FF
                                   FF
                                      FF FF FF FF
                                                FF
                                                   00000090
         FF
           FF
              FF
                FF FF FF FF
                           FF
                              FF
                                 FF
                                   FF
                                      FF FF FF FF
                                                FF
                                                   YYYYYYYYYYYYYY
000000A0
         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF FF FF FF FF FF

         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF FF FF FF FF FF
000000000
                                                   000000C0
         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF FF FF FF FF FF
                                                   000000D0
         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF FF FF FF FF FF
                                                   yyyyyyyyyyyyy
000000E0
         FF FF FF FF FF FF
                              FF FF FF FF FF FF FF
                                                   000000F0
         FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF FF FF FF FF FF
```

Écriture dans la mémoire flash

Pour envoyer votre jeu/homebrew copiez votre fichier dans le même dossier de Md dumper

Sélectionnez l'option 5 " Write MD Flash " et entrez le nom complet avec l'extension :

```
--- MENU ---
1) Dump MD ROM
2) Dump MD Save
3) Write MD Save
Erase MD Save
5) Write MD Flash
6) Erase MD Flash
7) Master System Mode
8) Flash Memory Detection
9) DMC : Direct Megadrive Connection
0) Debug Mode
our choice:
Launch Flash Write command :
Detecting Flash Memory ID...
Flash ID : 20ED
STMicroelectronics Flash use algo number 2
Detect if Flash is empty...
Flash Memory is not empty
Erasing flash with algo 2
ERASE SMD flash in progress: 100%
Flash Erased sucessfully
Please enter rom file name
 ROM file: Sonic2.md
Writing flash with algo 2
SMD flash completedprogress: 100%
E:\ProgARM\Megadrive_USB2>
```

- 1) MD dumper vérifiera si la mémoire est vide avant de lancer une séquence d'écriture.
- 2) MD Dumper vérifiera sa table de mémoire et sélectionnera l'algo flash correct

La progression en vitesse dépend de la taille du jeu et du type de flash, mais la vitesse moyenne est de 100 Ko/s.

Compatibilité du système maître

MD Dumper est également compatible avec votre cartouche Master System / Mark III.

Vous pouvez utiliser le Tototek ou tout autre adaptateur/convertisseur compatible.



Il suffit de brancher l'adaptateur + la cartouche SMS et de lancer MD Dumper votre cartouche sera détectée directement :

Sélectionnez l'option 7 « Mode système maître » et appuyez sur Entrée.

Une fois le dump terminé, un fichier appelé dump_sms.sms est créé.



Mise à jour du firmware

MD Dumper La nouvelle version matérielle est basée sur ARMSTM32F4 et dispose donc d'un chargeur de démarrage intégré pour une mise à jour facile du micrologiciel.


Le chargeur de démarrage est : Chargeur de démarrage WeACT HID

Pour démarrer la carte en mode mise à jour, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Key pendant 2 secondes et d'appuyer sur Réinitialiser.

Attendez 2 secondes, relâchez les deux boutons et MD Dumper devrait démarrer en mode bootloader.


En mode bootloader, vous pouvez voir la LED clignoter en mode progressif.

Vous pouvez également voir le mode du chargeur de démarrage USB avec les outils Usbview



Vous pouvez maintenant créer un dossier avec tous les fichiers de la dernière version dans le

Version du micrologiciel MD Dumper Github



- Sega_Dumper.bin est le code compilé ARM pour le STM32
- WeACT_HID_Flash-CLI est un outil de démarrage pour flasher le binaire
- usbview peut vous aider à visualiser toutes les connexions USB de votre PC et les périphériques connectés
- flash.bat est le script automatique pour le binaire flash (appelez HID flash avec Sega_Dumper.bin)

Il vous suffit d'exécuter le script cmd flash.bat :

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

:\ProgARM\STM32F4\Sega Dumper\release>WeAct_HID_Flash-CLI Sega_Dumper.bin

| WeAct HID-Flash Cli v1.0.0 - STM32 HID Bootloader Flash Tool |
| Modified From HID-Flash v2.2.1 - STM32 HID Bootloader Flash Tool |
| WeAct. Modified and Write by zhuyix 20191220 |

> Searching for HID Device [0483:572A] ...


**
| HID device [0483:572A] is found !
| Filename Extension: .bin |
| Sending Firmware ...
| 1024 Bytes |
| 2048 Bytes |
| 3072 Bytes |
| 4096 Bytes |
| 5120 Bytes |
| 6144 Bytes |
| 7168 Bytes |
| 8192 Bytes |
| 9216 Bytes |
| 12240 Bytes |
| 12240 Bytes |
| 12240 Bytes |
| 13312 Bytes |
| 14336 Bytes |
| 14336 Bytes |
| 14306 Bytes |
| 14306 Bytes |
| 14306 Bytes |
| 15406 Bytes |
| 15406 Bytes |
| 14306 Bytes |
| 15406 Bytes |
```

Le code STM32F4 MD-Dumper est maintenant mis à jour avec succès.

Chapitre

Matériel supplémentaire

Sega VERROUILLAGE



--- HEADER ---

Domestic: SONIC & KNUCKLES

International: SONIC & KNUCKLES
Release date: (C)SEGA 1994.JUN

Version: GM MK-1563 -00

Region: JUE Checksum: DFB3 Game size: 2048KB Extra Memory : No

Extra Hardware : Sega Lock-ON

La nouvelle révision matérielle de MD dumper prend en charge la technologie Sonic & Knuckles SEGA LOCK-ON.

Maintenant vous pouvez :

- dump Sonic & Knuckles (cartouche Sonic & Knuckles uniquement)
- dump Blue Sphere (Sonic & Knuckles + Sonic 1 ou Tanglewood)
- dump Sonic 2 & Knuckles (Sonic & Knuckles + cartouche Sonic 2)
- dump Sonic 3 & Knuckles (Sonic & Knuckles + cartouche Sonic 3)

Sélectionnez simplement l'option 1 DUMP ROM et les cartouches UP et LOW devraient être détectées.

Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de le nettoyer correctement.

```
Your choice:
1
Extra Hardware detected dump in mode : Sega Lock-ON
Lower Cartridge is : SONIC & KNUCKLES
Upper Cartridge is : SONIC THE HEDGEHOG 3
Starting Dump S&K + Sonic 3 ...
Dump ROM completed !
```

Une fois le dump terminé, un fichier sera créé dans le même dossier que Sega Dumper.exe.

Le résultat possible est :

Sonic & Knuckles + Sonic The Hedgehog.bin

Sonic & Knuckles + Sonic The Hedgehog2.bin

Sonic & Knuckles + Sonic The Hedgehog3.bin



Assurez-vous d'utiliser un émulateur compatible pour exécuter ces jeux, tous les émulateurs ne prennent pas en charge LOCK-ON pour le stockage des sauvegardes.



Remarque : Dans la version actuelle (V2.1), la sauvegarde du dump en mode LOCK-ON n'est pas encore prise en charge.

Sega 315-5779 (Super Street Fighter 2)

Sega 315-5779 est la puce Sega spéciale du jeu Super Street Fighter 2.



Ce jeu l'utilise pour stocker une ROM jusqu'à 40 Mo.

Vous pouvez voir la détection correcte du matériel supplémentaire dans les informations ROM :

```
--- HEADER ---
Domestic: SUPER STREET FIGHTER2 The New Challengers
International: SUPER STREET FIGHTER2 The New Challengers
Release date: (C)T-12 1994.JUN
Version: GM MK-12056-00
Region: E
Checksum: E41D
Game size: 4096KB
Extra Memory: No
Extra Hardware: Sega 315-5779 Mapper Super Street Fighter 2
```

L'en-tête du jeu spécifie une cartouche de 32 Mo, mais le résultat est la totalité des données de 40 Mo.

Il suffit de sélectionner l'option 1 DUMP ROM et le dump démarrera en mode classique SSF2.

```
Your choice:

1
Extra Hardware detected dump in mode : SSF2 Classic
Rom Size : 5120 Ko
Bankswith bank 1-7 to $080000 - $3FFFFF
Dumping please wait ...
ROM dump in progress...
Bankswith bank 8-9 to $300000-$3FFFFF
Dumping please wait ...

Dump ROM completed !
```

Vous pouvez trouver un Dump ROM dump_smd.bin de 40 Mo / 5120 Ko

SSF2 étendu

/* Faire*/

Certains Homebrew utilisent le même code de bankswitch que SSF2 pour créer une ROM plus grande.

Exemple: Titan Overdrive 2 et Sonic 2 Delta....

MD dumper prend en charge cette fonctionnalité, il vous suffit d'avoir SEGA SSF à 0x100 dans l'en-tête de votre rom.

SSF2 complet

SSF2 Full est le Sega 315-5779 utilisé à pleine capacité : 512 Meg ROM + SRAM.

Pour le moment, seul Demon Of Asterborg l'utilise.

Pour utiliser MD Dumper dans ce mode, assurez-vous d'avoir SEGA DOA à 0x100

Virtua Racing

/* Faire*/

Cartographe de pastèque

/* Faire*/

DMC : Connexion directe Megadrive

/* Faire*/

Notes de version

- 13/03/2022 : Ajout du support DMC + Acclaim EEPROM
- 18/02/2022 : Sortie de la deuxième version matérielle (ARM STM32F4)
- 01/06/2021 : Pénurie de composants électroniques -_-'
- 29/12/2019 : Première version publique (ARM STM32F1)