Dernière mise à jour	MECA1	Denis DEFAUCHY
29/08/2022	Trains épicycloïdaux	Résumé

# Mécanique


# MECA1 - Trains épicycloïdaux

# Résumé



Dernière mise à jour	MECA1	Denis DEFAUCHY
29/08/2022	Trains épicycloïdaux	Résumé


# Systèmes d'adaptation du mouvement



#### Rapport de transmission

$$k = \frac{\omega_s}{\omega_e} = \frac{N_s}{N_e} \qquad \omega = \frac{\pi}{30} N$$
 
$$k < 1 \longrightarrow \qquad \text{R\'educteur} \qquad \omega_s < \omega_e - C_s > C_e$$
 
$$k = 1 \longrightarrow \qquad \text{Joint} \qquad \omega_s = \omega_e$$
 
$$k > 1 \qquad \text{Multiplicateur} \qquad \omega_s > \omega_e - C_s < C_e$$

### Rendement



Couronne


# **Engrenages**

Rapport de transmission

#### **Définition**

Ensemble de deux roues dentées Entraînement par obstacles entre deux axes en rotations.

La petite roue est appelée « Pignon »



### Train d'engrenages simple

Dernière mise à jour	MECA1	Denis DEFAUCHY
29/08/2022	Trains épicycloïdaux	Résumé


#### **Définition**

Succession en série de plusieurs engrenages


#### Rendement

Soient n engrenages entre n+1 roues dentées Soit  $\eta_i$  le rendement l'engrenage i entre les roues i et i+1


$$\begin{split} \eta &= \frac{P_{n+1}}{P_1} = \frac{P_{n+1}}{P_n} \frac{P_n}{P_{n-1}} \dots \frac{P_2}{P_1} \\ &= \eta_n \eta_{n-1} \dots \eta_1 \end{split} \qquad \eta_i = \frac{P_{i+1}}{P_i}$$



### **Exemple**



# Rapport de transmission



## Formule de Willis

$$m{k} = (-1)^n \prod rac{m{Z}_{menantes}}{m{Z}_{men\acute{e}es}}$$
n contacts extérieurs

## Attention

Le signe ne peut être déterminé par le  $(-1)^n$  pour des engrenages coniques qui changent les axes de rotation – Il faut le déterminer « à la main »

Dernière mise à jour	MECA1	Denis DEFAUCHY	
29/08/2022	Trains épicycloïdaux	Résumé	

### Train épicycloïdal

#### **Définition**

Engrenages dont les axes des roues dentées ne sont pas tous fixes entre eux Il existe 4 types de trains épicycloïdaux



### **Propriétés**

3 « entrées sortie »
1 paramètre fixé ⇒ Réducteur/Multiplicateur
Très fortes réductions

#### **Composants**

2 Planétaires intérieurs et/ou extérieurs 1 Porte satellite et 1, 2, 3... satellites


# Remarque

Attention : bloquer le porte satellite revient à ne plus avoir de train épicycloïdal !!!

### Raison d'un train épicycloïdal

$$\begin{split} \lambda = & \frac{\omega_{2/3}}{\omega_{1/3}} = \frac{\omega_{2/0} - \omega_{3/0}}{\omega_{1/0} - \omega_{3/0}} = (-1)^n \prod \frac{Z_{menantes}}{Z_{men\acute{e}es}} \\ & \lambda \omega_{1/0} + (1 - \lambda) \omega_{3/0} - \omega_{2/0} = 0 \\ & \textit{Astuce}: \textit{r\'ef\'erentiel porte satellite} - \textit{Train simple} \end{split}$$

**Remarque :** Penser, si nécessaire, à exploiter les relations entre rayons des différentes roues dentées La raison est le rapport de réduction du train simple lorsque le porte satellite est bloqué



**Remarque :** Si l'une des égalités  $\begin{cases} \omega_{1/0}=\omega_{3/0} \text{ est vérifiée, alors } \omega_{1/0}=\omega_{2/0}=\omega_{3/0} \\ \omega_{1/0}=\omega_{2/0} \end{cases}$ 

Dernière mise à jour	MECA1	Denis DEFAUCHY
29/08/2022	Trains épicycloïdaux	Résumé

Méthodes de calcul de la relation entrée/sortie

Exemples de calcul Type 1

# Méthode 1 Formule de Willis par rapport au porte satellite 3

$$\lambda = \frac{\omega_{2/3}}{\omega_{1/3}} = \frac{\omega_{2/0} - \omega_{3/0}}{\omega_{1/0} - \omega_{3/0}} = (-1)^n \prod \frac{Z_{menantes}}{Z_{men\acute{e}es}}$$

$$\frac{\omega_{2/3}}{\omega_{1/3}} = (-1)^1 \frac{Z_1}{Z_4} \frac{Z_4}{Z_2} = -\frac{Z_1}{Z_2}$$


$$\lambda_{Type\ I} = -\frac{Z_1}{Z_2} = -\frac{R_1}{R_2}$$

$$-\frac{R_1}{R_2} \omega_{1/0} + \frac{R_1 + R_2}{R_2} \omega_{3/0} - \omega_{2/0} = 0$$


# Méthode 2 Exploitation du roulement sans glissement

RSG en l'entre 1 & 4 et J'entre 4 & 2 
$$\vec{V}(I,1/4) = \vec{0} & \vec{V}(J,4/2) = \vec{0} \\ \begin{cases} \vec{V}(I,1/0) - \vec{V}(I,4/0) = \vec{0} \\ \vec{V}(J,4/0) - \vec{V}(J,2/0) = \vec{0} \end{cases} \\ \begin{cases} (-R_1\omega_{1/0}) - (R_4\omega_{4/3} - R_1\omega_{3/0}) = 0 \\ (-R_4\omega_{4/3} - R_2\omega_{3/0}) - (-R_2\omega_{2/0}) = 0 \\ \begin{cases} -R_1\omega_{1/0} - R_4\omega_{4/3} + R_1\omega_{3/0} = 0 \\ -R_4\omega_{4/3} - R_2\omega_{3/0} + R_2\omega_{2/0} = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} R_4\omega_{4/3} = R_1\omega_{3/0} - R_1\omega_{1/0} \\ -\frac{R_1}{R_2}\omega_{1/0} + \frac{R_1 + R_2}{R_2}\omega_{3/0} - \omega_{2/0} = 0 \end{cases}$$


# Méthode 3 Résolution graphique



Dernière mise à jour	MECA1	Denis DEFAUCHY
29/08/2022	Trains épicycloïdaux	Résumé



# Méthode 4 Fermeture de chaine



$$\begin{cases} V(\mathbf{0}/\mathbf{1}) + V(\mathbf{1}/\mathbf{4}) + V(\mathbf{4}/\mathbf{3}) + V(\mathbf{3}/\mathbf{0}) = \{\mathbf{0}\} \\ 0 & 0 \\ R_{0/1} & 0 \end{pmatrix}_{A} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{1/4} & 0 \end{pmatrix}_{I} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{4/3} & 0 \end{pmatrix}_{B} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{3/0} & 0 \end{pmatrix}_{A} = \{0\}$$

Expression en I pour exploiter le RSG

$$\begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & R_1 R_{0/1} \\ R_{0/1} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{1/4} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & -R_4 R_{4/3} \\ R_{4/3} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & R_1 R_{3/0} \\ R_{3/0} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} = \{0\}$$

$$R_1 R_{0/1} - R_4 R_{4/3} + R_1 R_{3/0} = 0$$

$$\begin{cases} V(\mathbf{0}/3) + V(\mathbf{3}/4) + V(\mathbf{4}/2) + V(\mathbf{2}/\mathbf{0}) = \{ \ \mathbf{0} \} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{0/3} & 0 \end{cases}_A + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{3/4} & 0 \\ \end{pmatrix}_B + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{4/2} & 0 \\ \end{bmatrix}_J + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{2/0} & 0 \\ \end{bmatrix}_A = \{ 0 \}$$

Expression en J pour exploiter le RSG

$$\begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & R_2 R_{0/3} \\ R_{0/3} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & R_4 R_{3/4} \\ R_{3/4} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{4/2} & 0 \end{cases}_J^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & R_2 R_{2/0} \\ R_{2/0} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} = \{0\}$$

$$R_2 R_{0/3} + R_4 R_{3/4} + R_2 R_{2/0} = 0$$



$$\begin{cases} R_1R_{0/1}-R_4R_{4/3}+R_1R_{3/0}=0\\ R_2R_{0/3}-R_4R_{4/3}+R_2R_{2/0}=0\\ R_4R_{4/3}=R_1R_{0/1}+R_1R_{3/0}\\ R_2R_{0/3}-R_1R_{0/1}-R_1R_{3/0}+R_2R_{2/0}=0\\ R_4R_{4/3}=R_1R_{0/1}+R_1R_{3/0}\\ R_2R_{0/3}-R_1R_{0/1}-R_1R_{3/0}+R_2R_{2/0}=0 \end{cases}$$

$$-\frac{R_1}{R_2}R_{1/0} + \frac{R_1 + R_2}{R_2}R_{3/0} - R_{2/0} = 0$$

Dernière mise à jour	MECA1	Denis DEFAUCHY
29/08/2022	Trains épicycloïdaux	Résumé

# Raison des 4 types de trains épicycloïdaux

Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
Type I	Type i	Type =	Type IV
$\lambda = (-1)^1 \frac{Z_1}{Z_4} \frac{Z_4}{Z_2}$	$\lambda = (-1)^1 \frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$	$\lambda = (-1)^0 \frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$	$\lambda = (-1)^2 \frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$
$\lambda = -\frac{Z_1}{Z_2}$	$\lambda = -\frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$	$\lambda = \frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$	$\lambda = \frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$

# Relations entre couples des trains épicycloïdaux

La relation entre les couples extérieurs sur les arbres 1, 2 et 3  $(C_1, C_2, C_3)$ , en régime permanent sans frottements, est obtenue à partir de 2 PFS en moment autour des axes de rotation :

L'ensemble  $\{1,2,3\}$  est en équilibre :  $C_1+C_2+C_3=0$ 

Le porte satellite 4 est en équilibre : Relation à écrire pour chaque type

Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
Type I	Type i	Type =	Tipe IV
$F_{2\rightarrow4}$ $R_4$ $F_{1\rightarrow4}$	$F_{2\rightarrow4}$ $R_{4a}$ $F_{1\rightarrow4}$	$F_{1\rightarrow 4}$ $R_{4a}$ $R_{4a}$	$R_{4a}$ $F_{2\rightarrow 4}$ $F_{1\rightarrow 4}$
$R_4 F_{1 \to 4} - R_4 F_{2 \to 4} = 0$	$R_{4a}F_{1\to 4} - R_{4b}F_{2\to 4} = 0$	$-R_{4a}F_{1\to 4} - R_{4b}F_{2\to 4} = 0$	$R_{4a}F_{1\to 4} + R_{4b}F_{2\to 4} = 0$
$\frac{C_1}{R_1} - \frac{C_2}{R_2} = 0$	$R_{4a}\frac{C_1}{R_1} - R_{4b}\frac{C_2}{R_2} = 0$	$-R_{4a}\frac{C_1}{R_1} - R_{4b}\frac{C_2}{R_2} = 0$	$R_{4a}\frac{C_1}{R_1} + R_{4b}\frac{C_2}{R_2} = 0$

# Conditions de montage des trains épicycloïdaux

Compte tenu des dimensions des différents éléments, on a les conditions géométriques suivantes


Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
$R_3 = R_1 + R_4$	$R_3 = R_1 + R_{4a}$	$R_3 = R_1 - R_{4a}$	$R_3 = R_1 + R_{4a}$
$R_3 = R_2 - R_4$	$R_3 = R_2 - R_{4b}$	$R_3 = R_2 - R_{4b}$	$R_3 = R_2 + R_{4b}$


 $\textbf{Remarque}: D_i = m_i Z_i \text{ avec } m_i = m_j \text{ si les engrenages i et j sont engrainés ensembles}$ 


Dernière mise à jour	MECA1	Denis DEFAUCHY
29/08/2022	Trains épicycloïdaux	Résumé

# **Trains particuliers**

# Train sphérique - Différentiel









# Train à étages







Remarques différentiel

Relations d'un type 1 avec  $R_1=R_2$  :  $\lambda=-1$ 

$$\rightarrow C_1 = C_2 = -\frac{C_3}{2}$$
 Si un couple est nul, ils le sont tous !

Dernière mise à jour	
29/08/2022	Tr


MECA1 rains épicycloïdaux

Denis DEFAUCHY Résumé

Composants mécaniques


Engrenages droits ou parallèles, cylindriques

#### A dentures droites



Avantages	Inconvénients
Peu coûteux	Bruit Vibrations
$n \approx 0.98$	

### A dentures hélicoïdale



Avantages	Inconvénients
Peu de bruit Peu de vibrations Fortes puissances	Effort axial engendré
$n \approx 0.95$	

#### A chevrons



Avantages	Inconvénients
Très fortes P.	Mise en œuvre
Pas d'effort axial	

#### Vocabulaire

Entraxe : distance entre les axes de rotation des deux roues


# Caractéristiques

d=mZ d diamètre primitif (mm) - m module (mm) Z nombre de dents

## **Engrenages coniques**

# Engrenages à roue et vis sans fin


#### A axes concourents



**Condition de fonctionnement** Concurrence des sommets des cônes

Avantages	Inconvénients
Renvoie d'angle	Réglage précis

### Engrenages gauche



#### Nombre de dents = Nombre de filets

Avantages	Inconvénients	
k >> 1	Faible $\eta$	
	Effort axial important	
$\eta \approx 0.60$		

# Irréversibilité?

Roue motrice &  $\beta < \varphi$   $\beta$  angle d'hélice -  $\varphi$  angle de frottement Ordre de grandeur :  $6^{\circ} < \beta_{lim} < 10^{\circ}$