# 西安电子科技大学

微机系统综合实验 课程实验报告

<b>实验名称</b> 实验六 74I	LS273 扩展 I/O 口	<u>实验</u>
<u>网络与信息安全</u> 学院 <u>2118021</u> 功		 成 绩
姓名盖乐 学号_21009200991_		
同作者	_	
实验日期 2023 年 _5 月 _20 日		
指导教师评语:		
	指导教师:	
	年	三月日

#### 一、实验要求


- 1、 编写程序,以 74LS273 作为 I/O 口,控制 8 个单色 LED 灯。I/O 端口号为 168H。
- 2、 设计一七段 LED 数码管显示电路,编写程序,实现在数码管从 0-9 的循环显示(间隔 1 秒)。(可使用 74LS47 作为 LED 的显示译码)思考:如果要求循环速度可调,即显示间隔可变,系统设计应做什么样的变化。

#### 二、实验目的


- 1、 学习简单 I/O 接口的方法。
- 2、 学习 74LS273 的使用方法。
- 3、 学习编制数据向外设输出的程序。
- 4、 学习 LED 数码管的显示方法。

#### 三、 实验电路

1.



2.




## 四、 实验代码及实验结果

## 1. 实验代码


1.	IO0 EQU 8000H	; 定义常量 IOO 为 8000H
2.		
3.	CODE SEGMENT	
4.	ASSUME CS:CODE	; 假设 CS 寄存器指向 CODE 段
5.		
6.	START:	
7.	MOV DX,IO0	; 将 I00 的值(8000H)存入 DX 寄存器
8.	MOV AL,0FEH	;设置端口的输出为 0FEH 即 D1 亮,D2-D8 灭
9.	OUT DX,AL	
10.	MOV CX,0E000H	; 将 CX 寄存器设置为 0E000H
11.	LOOP \$	;循环 CX 次,\$表示当前位置,因此循环回到 LOOP \$处
12.	MOV AL,0FDH	;设置端口的输出为 0FDH,即 D1 灭,D2 灭,D3-D8 灭
13.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
14.	MOV CX,0E000H	; 将 CX 寄存器设置为 0E000H
15.	LOOP \$	<b>;</b> 循环 CX 次
16.	MOV AL,0FBH	;设置端口的输出为 0FBH,即 D1 灭,D2 灭,D3 亮,D4-D8 灭
17.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
18.	MOV CX,0E000H	; 将 CX 寄存器设置为 0E000H
19.	LOOP \$	<b>;</b> 循环 CX 次
20.	MOV AL,0F7H	;设置端口的输出为 0F7H,即 D1-D3 灭,D4 亮,D5-D8 灭
21.	OUT DX,AL	; 将 AL 的值输出到 DX 指向的端口


22.	MOV CX,0E000H	;将 CX 寄存器设置为 0E000H
23.	LOOP \$	<b>;</b> 循环 CX 次
24.	MOV AL,0EFH	;设置端口的输出为 ØEFH,即 D1-D4 灭,D5 亮,D6-D8 灭
25.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
26.	MOV CX,0E000H	;将 CX 寄存器设置为 0E000H
27.	LOOP \$	<b>;</b> 循环 CX 次
28.	MOV AL,0DFH	;设置端口的输出为 ØBFH,即 D1-D6 灭,D7 亮,D8 灭
29.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
30.	MOV CX,0E000H	;将 CX 寄存器设置为 0E000H
31.	LOOP \$	<b>;</b> 循环 CX 次
32.	MOV AL,0BFH	;将 AL 寄存器设置为 ØBFH
33.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
34.	MOV CX,0E000H	;将 CX 寄存器设置为 0E000H
35.	LOOP \$	<b>;</b> 循环 CX 次
36.	MOV AL,07FH	;设置端口的输出为 07FH,即 D1-D7 灭,D8 亮
37.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
38.	MOV CX,0E000H	;将 CX 寄存器设置为 0E000H
39.	LOOP \$	<b>;</b> 循环 CX 次
40.	JMP START	; 无条件跳转到 START 标签,形成无限循环
41.		
42. EN	DLESS:	; 无限循环标签
43.	JMP ENDLESS	; 无条件跳转到 ENDLESS 标签
44.		
45. code ends		
46. END START		


### 实验流程图:



## 实验结果:









### 2. 实验代码


1. IOO EQU	-	定义常量 I00 为 8000H
2.	,	7C7C16 ± 2007 € 000011
3. CODE SEC	GMENT ;	代码段开始
4. ASSI	JME CS:CODE ;	假设 CS 寄存器指向 CODE 段
5.		
6. START:	;	程序入口标签
7. mov	DX,100 ;	将 IOO 的值(8000H)存入 DX 寄存器
8. <b>mov</b>	AL,00H ;	将 AL 寄存器设置为 00H,即数码管显示 0
9. оит	DX,AL ;	将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
10. mov	CX,0E000H ;	将 CX 寄存器设置为 0E000H
11. ьоог	;	循环 CX 次, \$表示当前位置,因此循环回到 LOOP \$处
12. <b>mov</b>	AL,01H ;	将 AL 寄存器设置为 01H, 即数码管显示 1
13. оит	DX,AL ;	将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
14. mov	CX,0E000H ;	将 CX 寄存器设置为 0E000H
15. гоог	;	循环 CX 次
16. mov	AL,02H ;	将 AL 寄存器设置为 02H, 即数码管显示 2
17. оит	DX,AL ;	将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
18. <b>mov</b>	CX,0E000H ;	将 CX 寄存器设置为 0E000H
19. Loof	;	循环 CX 次
20. <b>mov</b>	AL,03H ;	将 AL 寄存器设置为 03H, 即数码管显示 3
21. оит	DX,AL ;	将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
22. <b>MOV</b>	CX,0E000H ;	将 CX 寄存器设置为 0E000H
23. Loof	;	循环CX次
24. <b>mov</b>	AL,04H ;	将 AL 寄存器设置为 04H, 即数码管显示 4
25. оит	DX,AL ;	将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
26. <b>MOV</b>	CX,0E000H ;	将 CX 寄存器设置为 0E000H
27. LOOF	\$;	循环 CX 次
28. <b>mov</b>	AL,05H ;	将 AL 寄存器设置为 05H, 即数码管显示 5

29.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
30.	MOV CX,0E000H	;将 CX 寄存器设置为 0E000H
31.	LOOP \$	<b>;</b> 循环 CX 次
32.	MOV AL,06H	;将 AL 寄存器设置为 06H,即数码管显示 6
33.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
34.	MOV CX,0E000H	;将 CX 寄存器设置为 0E000H
35.	LOOP \$	; 循环 CX 次
36.	MOV AL,07H	;将 AL 寄存器设置为 07H,即数码管显示 7
37.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
38.	MOV CX,0E000H	;将 CX 寄存器设置为 0E000H
39.	LOOP \$	; 循环 CX 次
40.	MOV AL,08H	;将 AL 寄存器设置为 08H,即数码管显示 8
41.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
42.	MOV CX,0E000H	; 将 CX 寄存器设置为 0E000H
43.	LOOP \$	<b>;</b> 循环 CX 次
44.	MOV AL,09H	;将 AL 寄存器设置为 09H,即数码管显示 9
45.	OUT DX,AL	;将 AL 的值输出到 DX 指向的端口
46.	MOV CX,0E000H	; 将 CX 寄存器设置为 0E000H
47.	LOOP \$	<b>;</b> 循环 CX 次
48.		
49.	JMP START	; 无条件跳转到 START 标签,形成无限循环
50.		
51. EN	DLESS:	; 无限循环标签
52.	JMP ENDLESS	; 无条件跳转到 ENDLESS 标签
53.		
54. CODE ENDS		
55. END START		

### 实验结果:







## 五、 实验总结

通过本次实验,学习了74LS273的使用方法和简单 I/O 接口的方法,同时掌握了LED数码管的显示方法,实现了CPU输出和LED显示的真值表,了解了实用程序循环方式来解决循环问题,提高了汇编语言编程能力。