#### البرمجة بلغة التجميع

### **ASSEMBLY LANGAUGE**

المحاضرة الاولى

### المقرر

- المعالجات
- مبادئ لغة التجميع
- المصحح Debugger

### كيان الحاسوب الصلب

- اللوحة الام mother board
  - المعالج processor
  - ذاكرة القراءة فقط rom
- ذاكرة الوصول العشوائي ram
- وحدة التغذية بالطاقة power supply
  - منافذ التوسعة

## Processor الهمالج

- يمثل المعالج عقل الحاسوب وهو الوحدة المسئولة عن القيام بادارة الحاسوب والقيام بالعمليات الرياضية والمنطقية .
- المعالج عبارة عن شريحة من السليكون مغلفة وموصلة باللوحة الأم بطريقة خاصة لتقوم باستقبال البيانات من أجزاء الحاسب الأخرى ومعالجتها ثم إرسال النتائج إلى الأجزاء الأخرى لإخراجها أو تخزينها وجميع العمليات الحسابية تقوم بها هذه الوحدة ، وكل ما تفعله أثناء عملك على الحاسب يقوم به المعالج جزئياً أو كلياً بشكل أو آخر

# Processor البعالج

- والمعالج لا يفكر ولا يفهم بل يطبق التعليمات الموجودة في البرنامج وهو " دماغ الحاسب " وكل العمليات التي تقوم بها باستخدام الحاسب يقوم بها المعالج بشكل مباشر أو غير مباشر.
- عندما تشتري حاسباً فإن أول ما تسأل عنه غالباً هو سرعة المعالج (مثلاً • ميجاهيرتز ( ، فتختلف بذلك قدرات المعالجات المختلفة بسرعتها في القيام بالعمليات الحسابية ، إن الميجاهيرتز الواحد يساوي مليون دورة في الثانية الواحدة ومعالج • • ميجاهيرتز يؤدي • • مليون دورة في الثانية.

#### ويبرز الفرق بين معالج و معالج آخر فيما يلي:

- المعالج السريع يقوم بنفس العمل و لكن أسرع من المعالج البطيء ، المعالج لا يحدد أداء حاسبك بمفرده ولكنه يحدد أقصى أداء يمكن أن يصل إليه حاسبك و على المكونات الأخرى في الحاسب أن تكون سريعة أيضاً لكي يكون الحاسب بكامله سريع .
  - الإعتمادية: إن المعالج المنخفض الجودة قد يجعل حاسبك غير مستقر.
- إن المعالج السريع قد يشغل برنامج معين بينما المعالج الأبطأ لا يتمكن من تشغيله
  - بعض المعالجات تستهلك الكثير من الطاقة مما يزيد من مشاكل الحرارة ويؤثر بالتالى على الأداء والاستقرار.
- اختيار اللوحة الأم: حيث أن اللوحة الأم التي تختارها لا بد أن تدعم المعالج الذي تود تركيبه والعكس.
  - أشهر وأقدم شركة في هذا المجال هي شركة "إنتل"

#### كيف يعمل المعالج

#### حتى يؤدي المعالج وظيفته لابد من أن:

- يقرأ التعليمات من الذاكرة العشوائية
- يقرر ما هي البيانات اللازمة لتنفيذ التعليمات
  - يجلب البيانات اللازمة لتنفيذ تلك التعليمات
    - ينفذ التعليمات
- يكتب النتيجة في الذاكرة العشوائية: طبعاً الذاكرة العشوائية العشوائية بطيئة لذا تستعمل " ذاكرة الكتابة المخبئية" لحفظ البيانات لحين تمكن الذاكرة العشوائية من قراءتها

#### أهم الشركات المصنعة لوحدة المعالجة المركزية

- شركة إنتل (Intel):
- http://www.intel.com
- شركة إي إم دي (AMD): http://www.amd.com
  - شرکة سیرکس (Cyrix):
  - http://www.viatech.com

• شركة موتورولا (Motorola): http://www.motorola.com

### عائلة المعالجات 8086 Intel

- تعتمد الحاسبات الشخصية المتوافقة مع IBM علي المعالجات من النوع Intel وهي تشمل المعالجات ٨٠٨٨ و ٨٠٨٨ و ٨٠٢٨٦ و ١٠٤٨٨ و ١٠٤٨٦ و ١٠٤٨٨ و ١٠٤٨٦ و ١٠٤٨٦ و ١٠٤٨٦ و اخيراً المعالج Pentium حيث يتم استخدام المعالج لبناء نظام حاسوب بخصائص محددة كما في حالات استخدام المعالج ٨٠٨٨ لبناء الحاسوب من النوع IBM PC و استخدام المعالج ٨٠٢٨٦ لبناء الحاسوب المسمى XT ( eXtended مع المعالج ٢٨٦٨ ( Advanced مع ظهور المعالج ٨٠٣٨٦)
  - ثم بعد ذلك ونتيجة لأهمية وضع نظم ثابتة ومعرفة للجميع ظهرت أنظمة (ISA ( Industry Standard Arch) و انظمة ( Extended ISA و هي أنظمة تستعمل المعالجين ٨٠٣٨٦ و ٨٠٤٨٦

- مع ظهور المعالج الجديد والمسمي Pentium ظهرت الحاجة لأنظمة جديدة ذات سرعة عالية فظهرت أنظمة الناقل المحلي Local لأنظمة جديدة ذات سرعة عالية فظهرت أنظمة الناقل المحلي Bus Systems مثل نظام PCI ونظام VESA وذلك للاستفادة من الإمكانات الجديدة للمعالج.
- مما يجدر ذكره أن المعالجات من عائلة Intel حافظت على التوافقية في تصميم المعالجات بحيث يتم استيعاب وتنفيذ البرامج التي تمت كتابتها لتعمل مع المعالجات القديمة في المعالجات الجديدة بدون مشاكل وهو ما يسمى بتوافقية البرامج Software Compatibility وهي ميزة كبيرة في التصميم حيث تم الاحتفاظ بالبرامج القديمة دون أي تعديل مع إمكانية تشغيل البرامج الجديدة ذات الإمكانات الجديدة والتي لم تكن موجودة في المعالجات القديمة. فيما يلى سنتناول المعالجات المختلفة بشيء من التفصيل وذلك بتوضيح الخصائص العامة للمعالج من حيث طول الكلمة Word Length وأقصى قيمة للذاكرة بالإضافة لبعض الخصائص العامة

#### المعالج ٨٠٨٨ والمعالج ٨٠٨٨

• قامت شركة Intel في عام 1978 بطرح المعالج 8086 وهو معالج يتعامل مع كلمة بطول 16-bit (يتم التعامل16-bit في المرة الواحدة ) بعد ذلك وفي سنة ١٩٧٩ تم طرح المعالج ٨٠٨٨ وهو مشابه للمعالج ٨٠٨٦ من ناحية التركيب الداخلي ولكنه مختلف عنه في التعامل العام الخارجي حيث يتم فيه التعامل الخارجي بكلمه طولها 8-bits بينما يتعامل المعالج 8086 باستخدام نبضة سريعة وبالتالى فان أداءه افضل (زيادة سرعة النبضة تعنى زيادة التردد وبالتالى نقصان الزمن اللازم لتنفيذ أمر محدد ويتم تعريف سرعة المعالج بتحديد التردد الأقصى الذي يعمل به وتقاس وحدة التردد بالميجاهيرتز MHz).

### المعالجان 80186 و80188

• يعتبر المعالجان 80186 و 80188 تطويراً للمعالجين 8086 و 8088 وذلك عن طريق تنفيذ كل التعليمات التي كانت مستخدمة في المعالجات القديمة بالإضافة إلى بعض الأوامر المختصة بالتعامل مع بعض الوحدات المساعدة Support Chips كذلك تمت إضافة بعض الأوامر . Extended Instruction الجديدة وهي ما تسمى بال وعموماً لم يتم استعمال المعالجين في الأجهزة بصورة كبيرة وذلك نسبة لعدم وجود فارق كبير عن سابقيهما بالإضافة إلى ظهور المعالج الجديد 80286 في الأسواق.

- تم طرح المعالج 80286 في سنة 1982 م وهو معالج يتعامل مع كلمة بطول 16 Bits ولكنه أسرع بكثير من المعالج 8086 حيث تصل سرعته إلي 12.5 MHZ وذلك مقارنة مع 10 MHZ للمعالج 8086. كذلك تميز المعالج 80286 بالمزايا التالية :-
  - ۱ نمطین للأداء Two Modes Of Operations
  - المعالج 80286 يمكنه العمل في نمطين وهما النمط الحقيقي Real Mode والنمط المحمى Protected Mode .
  - في النمط الحقيقي يعمل المعالج 80286 كمعالج من النوع 8086 وبالتالي فان البرامج التي تمت كتابتها للمعالج 8086 تعمل في هذا النمط بدون أي تعديل.
- أما في النمط المحمى فانه يمكن أن يتم تشغيل أكثر من برنامج في وقت واحد Multi\_Tasking وبالتالي يلزم حماية كل برنامج من التعديل بواسطة برنامج آخر يعمل في الذاكرة في نفس الوقت وذلك بتخصيص منطقة محددة من الذاكرة لكل برنامج على حدة ومنع البرنامج من التعامل مع مناطق الذاكرة التي تخص البرنامج الآخر.
  - ۲ ذاكرة أكبر:-
  - يمكن للمعالج 80286 التخاطب مع ذاكرة تصل إلي 16 MByte وذلك في النمط المحمى
    (مقابل MBYTE للمعالج 8086).
    - ٣ التعامل مع الذاكرة الافتراضية :-
  - حيث يتم ذلك في النمط المحمى وذلك بإتاحة الفرصة للمعالج للتعامل مع وحدات التخزين الخارجية لتنفيذ برامج كبيرة تصل لـ GBYTE (لاحظ أن أقصى قيمة للذاكرة هي 16 MBYTE فقط) وسيتم التحدث عن هذه الطريقة بالتفصيل في مادة نظم التشغيل .

- في عام 1985 تم إنتاج أول معالج يتعامل مع كلمة بطول BITS وهو المعالج 80386 وذلك لمضاعفة المعالج 80386 وذلك لمضاعفة طول الكلمة (من BIT\_16\_16\_16) ونسبة للسرعة الكبيرة التي يتعامل بها المعالج والتي تصل إلى 40 MHZ فإنه يقوم بتنفيذ عدد كبير من الأوامر في عدد أقل من عدد النبضات التي يستغرقها المعالج 80286.
- يستطيع المعالج 80386 التعامل مع النمط الحقيقي والنمط المحمى حيث يعمل في النمط الحقيقي كالمعالج 80286 وفي النمط المحمى كالمعالج 80286 ذلك بالإضافة إلي نمط جديد يسمى بالنمط الافتراضي للمعالج 8086 (VIRTUAL 8086 MODE) وهو نمط مصمم لجعل أكثر من برنامج من برامج المعالج 8086 تعمل في الذاكرة في وقت واحد .
  - يستطيع المعالج 80386 التعامل مع ذاكرة يصل حجمها إلي 80386 وذاكرة افتراضية يصل حجمها إلى 64 T BYTES.
- توجد كذلك نسخة رخيصة من المعالج تسمى 80386SX وهي تحتوى على نفس الشكل الداخلي للمعالج 80386 ولكنها خارجيا تتعامل مع 16 BITS .

- في عام 1989 ظهر المعالج 80486 وهو عبارة عن نسخة سريعة من المعالج 80386 حيث يحتوى على كل مزايا المعالج 80386 بالإضافة للسرعة الكبيرة وتنفيذ الكثير من الأوامر المستخدمة بكثرة في نبضة واحدة فقط كذلك احتوائه على المعالج المساعد 80387 والمختص بالعمليات الحسابية التي تحتوى على أعداد حقيقية حيث كانت هذه العمليات تستغرق وقتاً طويلاً من المعالج ٨٠٣٨٦ والذي يسمي بالمعالج المعالج مع المساعد الرياضي Math. Co\_Processor وقد تم دمج هذا المعالج مع المعالج المعالج داكرة صغيرة تسمي بالـ Cache Memory المعالج داكرة صغيرة تسمي بالـ Cache Memory المعالج داكرة صغير جداً ويتم استخدامها كوسيلة لتبادل البيانات بين الذاكرة العادية والمعالج الدقيق)وحجمها 8 Kbytes .8
  - يعتبر المعالج ٨٠٤٨٦ أسرع من المعالج ٨٠٣٨٦ والذي يعمل علي نفس التردد بحوالي ثلاث مرات هذا بالإضافة إلي أن المعالج ٨٠٤٨٦ يعمل علي ترددات (سرعات) عالية جداً تصل إلي 100 M Hz.
- أما المعالج 80486SX فهو كالمعالج ٨٠٤٨٦ تماماً من حيث العمل الداخلي فيما عدا أنه لا يحتوي علي معالج رياضي داخله وقد ظهرت عدة إصدارات من المعالج ٨٠٤٨٦ ولكن لا توجد اختلافات جو هرية كبيرة بينها والمجال هنا لا يتسع لذكرها

## المعالج Pentium

- المعالج Pentium هو آخر إصدارات شركة Pentium وهو أول معالج يتعامل مع كلمة بطول 64 Bits بالإضافة إلي السرعة العالية جداً التي يعمل بها مقارنة بالمعالج ٨٠٤٨٦ هذا بالإضافة إلي زيادة حجم الذاكرة الداخلية Cache.
  Memory.
- وقد ظهرت إصدارات مختلفة للمعالج Pentium از دادت فيها سرعة المعالج وتمت إضافة إمكانات إضافية إليه فيها مثل MMX والذي يمتاز بأن به أو امر للتعامل مع الوسائط المتعددة.