بشِيكِ مِرَّاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ مِر

Computer Architecture

- 1 -

Introduction

عاماً بعد عام، تستمر تكلفة الحواسيب في الانخفاض بصورة كبيرة، في حين تزداد كفاءة و سرعة تلك الحواسيب و سعتها التخزينية بصورة كبيرة أيضاً. ففي الإمكان اليوم، و مقابل مبلغ زهيد نسبياً، الحصول على حاسوب شخصي Computer) يتفوق في القوة و الإمكانيات على حاسوب Mainframe من شركة MBM كان يتم إنتاجه قبل عشر سنوات و يكلف عشرات و ربما مئات ألوف الدولارات. و بتحسن أداء الحواسيب ظهرت لها تطبيقات جديدة غاية في التطور و التعقيد، مثل معالجة الصور (Image Processing) و التعرف على الحديث (Speech Recognition) و الماسي الحاكاة (Simulation)، و غيرها. و المثير للدهشة أنه رغم هذا التقدم الكبير في أداء الحواسيب إلا أن التصميم الأساسي لحواسيب اليوم المتطورة هو نفس تصميم حاسوب الهي الذي أنتج قبل ما يزيد عن خمسين عاماً. فكيف حدث هذا التحسن في أداء الحواسيب؟

تحسين أداء الحواسيب:


• سرعة المعالج (Microprocessor Speed)

تضاعفت سرعة المعالجات أربعة أو خمسة مرات كل ثلاثة سنوات، و ذلك منذ قيام شركة Intel بإطلاق أول معالجات عائلة الـ DRAM أربعة مرات تقريباً كل ثلاثة سنوات.

و مع الزيادة الهائلة في سرعة المعالجات ظهرت مشكلة أخرى؛ و هي كيفية إيصال التعليمات للمعالج بالسرعة الكافية، يحيث لا يتعطل عن المعالجة بانتظار وصول التعليمات إليه. و ظهرت تقنيات جديدة مثل الإلتقاط المسبق للتعليمات المعالجة بانتظار وصول التعليمات اليه. و ظهرت تقنيات جديدة مثل الإلتقاط المسبق للتعليمات التقاط (Instruction Prefetch)، حيث بدلاً من أن يتم التقاط التعليمة من الذاكرة عندما يحين دورها في التنفيذ يتم التقاط عدد من التعليمات من الذاكرة بصورة مسبقة و وضعها في Buffer خاص في متناول المعالج عندما يحتاج لتنفيذها، و بالتالي لا يضيع أي زمن من المعالج في انتظار التقاط تلك التعليمات من الذاكرة.

• موازنة الأداء (Performance Balance)

على الرغم من التطور الهائل في قوة المعالجات و سرعتها إلا أن أجزاء أخرى أساسية في الحاسوب لم تتمكن من ملاحقة هذه الزيادة الكبيرة في سرعة المعالجات، و أهم هذه الأجزاء هو الذاكرة (Memory). الشكل التالي يوضح مقارنة ما بين التطور في سرعة المعالجات و التطور في سرعة الذاكرة:




نلاحظ من الشكل الفرق الكبير في السرعة ما بين المعالج و الذاكرة. و هذا الفرق في السرعة له تأثير كبير على أداء المعالج، حيث أن الذاكرة هي المكان الذي يتم فيه اختزان التعليمات و البيانات التي يحتاج إليها المعالج، و أي تأخر في قراءة هذه التعليمات و البيانات من الذاكرة يؤثر بالضرورة على أداء المعالج. و عليه فالمطلوب إيجاد نوع من الموازنة في الأداء تعوض مثل هذا الفرق في السرعات.

من الحلول التي استخدمت لعلاج هذه المشكلة:

- 1. زيادة عدد اله bits التي يتم قراءتها من الذاكرة في المرة الواحدة و ذلك بزيادة عرض الذاكرة.
 - . (Cache Memory) استخدام ذاكرة الكاش
 - 3. زيادة عرض الناقل (Bus) الذي يربط ما بين المعالج و الذاكرة.

و الموازنة في الأداء مطلوبة أيضاً عند التعامل مع أجهزة الإدخال و الإخراج (I/O Devices). حيث صاحب التطور الكبير في سرعة و أداء الحواسيب نمو كبير أيضاً في متطلبات أجهزة الـ I/O، كما هو موضح بالشكل التالى:



حيث نلاحظ أن بعض أجهزة الـ I/O لها معدلات نقل بيانات (Data Rates) عالية جداً، كما نلاحظ التفاوت الكبير في معدلات نقل البيانات ما بين أجهزة الـ I/O. و لا تكمن المشكلة هنا في معالجة البيانات بالسرعة الكافية، حيث أن المعالجات الحديثة ذات السرعات العالية تفي بحذا الغرض، و لكن تكمن المشكلة في التمكن من نقل البيانات بالسرعة الكافية من و إلى أجهزة الـ I/O، و في التعامل مع التفاوت الكبير في السرعات.

من الطرق التي استخدمت لعلاج مشاكل ال I/O:


- 1. استخدام الـ Caching و الـ Buffering، أي تخزين البيانات القادمة بسرعة عالية، بصورة مؤقتة، في ذاكرة Buffering أو في Buffer، ثم إعادة إرسالها بسرعة أقل. و هذا يقلل من تأثير مشكلة التفاوت الكبير في السرعات ما بين أجهزة الـ الـ المختلفة.
 - 2. استخدام نواقل (Buses) ذات سرعات عالية و استخدام نواقل متعددة (Buses).
- 3. استخدام المعالجات المتعددة (Multiple Processors)، أي استخدام معالجات متخصصة في عمليات اله 1/O. مثل المعالج المستخدم في كرت الشبكة (Network Interface Card) و المعالج المستخدم في كرت الشاشة (Display Card). مما يؤدي إلى إزاحة عبء عمليات اله 1/O عن المعالج الرئيسي و تحسين الأداء.

• تصميم المعالج (Chip Design)

أن الزيادة في سرعة المعالج، عن طريق تصغير المكونات و مضاعفة عددها في الشريحة الواحدة، ليست كافية وحدها لتحسين الأداء. فمثل هذه الزيادة تصطدم بعوائق فيزيائية مثل الزيادة في استهلاك القدرة، الناتجة عن زيادة كثافة المكونات. حيث

تتحول هذه القدرة المستهلكة إلى حرارة قد يصبح التخلص منها بالسرعة الكافية صعباً. و مثال على ذلك أن أعلى سرعة أمكن الوصول إليها حالياً في معالجات Intel هي حوالي 3.4 GHz، و لم يعد في الإمكان زيادة السرعة أكثر من هذا بسبب كمية الحرارة المتولدة و ما ينتج عنها من الحاجة لأساليب تبريد خاصة، قد تكون مكلفة.

و عليه فإن تحسين الأداء يتم أيضاً بإدخال تحسينات على تصميم المعالج نفسه و استخدام تقنيات مثل الإلتقاط المسبق للتعليمات (Instruction Prefetch) و ذاكرة الكاش (Cache Memory) و التنفيذ المتوازي للتعليمات (Pipelining) و المعالجات ذات الأنوية المتعددة (Multi-core Processors). الشكل التالي يوضح التطور في أداء معالجات Intel نتيجة لكل من الزيادة في السرعة و التحسينات في التصميم:



تطور معالجي ال Pentium و ال PowerPC

يعتبر معالجي اله Pentium و اله PowerPC من أكثر المعالجات المعاصرة استخداماً حالياً في الحواسيب الشخصية. و ربما يكون معظمنا قد سمع عن معالج اله Pentium، إلا أن القليل منا قد يكون قد سمع عن معالج اله PowerPC. فالا PowerPC هو المعالج المستخدم في أجهزة المحدرة التي تقوم بإنتاجها شركة Apple. و هذه الأجهزة، رغم جودتما العالية، ليست شائعة الاستخدام في بلادنا بسبب ارتفاع أثمانها، حيث تستخدم بصورة قليلة في بعض المطابع و دور النشر و الصحف في عملية تصميم المطبوعات.

و معالج اله Pentium هو مثال ممتاز لأجهزة اله CISC أي Pentium هو مثال ممتاز لأجهزة اله Complex Instruction Set Computer. أما اله PowerPC فهو أفضل معالج تم إنتاجه من نوع RISC أي PowerPC

• معالج Pentium

تحتل شركة Intel المركز الأول في العالم في إنتاج المعالجات الدقيقة منذ عقود. و معالج Pentium هو أبرز منتجاتما حالياً و يعتبر مثالاً جيداً لتطور تقنيات الحواسيب.

يوضح الجدول التالي تطور معالجات شركة Intel:

(a) 1970s Processors

	4004	8008	8080	8086	8088
Introduced	1971	1972	1974	1978	1979
Clock speeds	108 KHz	108 KHz	2 MHz	5 MHz, 8 MHz, 10 MHz	5 MHz, 8 MHz
Bus width	4 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits
Number of transistors	2,300	3,500	6,000	29,000	29,000
Addressable memory	640 Bytes	16 KBytes	64 KBytes	1 MB	1 MB
Virtual memory	_	_	_	_	_

(b) 1980s Processors

	80286	386TM DX	386TM SX	486TM DX
Introduced	1982	1985	1988	1989
Clock speeds	6–12.5 MHz	16–33 MHz	16–33 MHz	25–50 MHz
Bus width	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Number of transistors	134,000	275,000	275,000	1.2 million
Addressable memory	16 MBytes	4 GBytes	16 MBytes	4 GBytes
Virtual memory	1 GBytes	64 TBytes	64 TBytes	64 TBytes

(c) 1990s Processors

	486TM SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II
Introduced	1991	1993	1995	1997
Clock speeds	16–33 MHz	60–166 MHz	150-200 MHz	200–300 MHz
Bus width	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	1.185 million	3.1 million	5.5 million	7.5 million
Addressable memory	4 GBytes	4 GBytes	64 GBytes	64 GBytes
Virtual memory	64 TBytes	64 TBytes	64 TBytes	64 TBytes

(d) Recent Processors

	Pentium III	Pentium 4	Itanium	Itanium 2
Introduced	1999	2000	2001	2002
Clock speeds	450–660 MHz	1.3-1.8 GHz	733–800 MHz	900MHz – 1 GHz
Bus width	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	9.5 million	42 million	25 million	220 million
Addressable memory	64 GBytes	64 GBytes	64 GBytes	64 GBytes
Virtual memory	64 TBytes	64 TBytes	64 TBytes	64 TBytes

Source: Intel Corp. http://www.intel.com/intel/museum/

و في ما يلى بعض النقاط المهمة في تطور معالجات Intel:

- 8080: كان أول معالج دقيق مصمم للاستخدام العام (General-purpose Microprocessor) في العالم. و كان معالجاً ذو ثمانية خانات (8-bit Processor)، و له ناقل بثمانية خانات (8-bit Bus) أيضاً. استخدم في أول حاسوب شخصى (Personal Computer (PC)) في العالم و هو الـ Altair.
- 8086: معالج أقوى بكثير ذو 16 خانة (16-bit). فبالإضافة للمسجلات الأكبر و ناقل اليانات (Data Bus) الأوسع احتوى هذا المعالج على كاش خاص بالتعليمات (Instruction Cache) يحتوي على عدد من التعليمات التي تم التقاطها بصورة مسبقة قبل أن يحين دورها في التنفيذ.
- - 80286: تطوير للمعالج 8086 يمكن من التعامل مع ذاكرة سعتها MB 16، بدلاً عن MB فقط.
- 80386: أول معالج ذو 32 خانة من شركة Intel. و كان يضاهي في إمكانياته و درجة تعقيد دوائره اله Minicomputers و اله Mainframes التي كان يتم إنتاجها قبله ببضعة سنوات فقط. و كان هذا المعالج هو أول معالج من شركة Intel يدعم اله Multitasking، أي أن بإمكانه تنفيذ أكثر من برنامج في آن واحد.
- 80486: احتوى هذا المعالج على تقنية كاش أكثر قوة و تعقيداً بالإضافة إلى Instruction Pipeline متطور. كما أنه أول معالج يحتوي على Built-in Math Coprocessor، الأمر الذي يزيح عناء إجراء عمليات الأعداد الحقيقية عن المعالج الرئيسي.
- Pentium: في هذا المعالج أدخلت شركة Intel تقنية Superscalar التي تسمح بتنفيذ عدة تعليمات على التوازي.

- Pentium Pro: في هذا المعالج تم تطوير تقنية ال Superscalar باستخدام أساليب مثل: إعادة تسمية الصحالات (Register Renaming) و التنبؤ بالتفرع (Branch Prediction) و تحليل تدفق البيانات Data (Out-of-Order Execution).
- Pentium II: احتوى على تقنية MMX التي تم تصميمها خصيصاً لمعالجة بيانات الـ Video و الـ Audio و الـ Graphics
 - Pentium III: احتوى على تعليمات Floating-Point إضافية لدعم ال Pentium III!
- Pentium 4 إضافية و دعم إضافي للوسائط المتعددة Ploating-Point يحتوي على تعليمات Multimedia إضافية و دعم إضافي المتعددة
 - Itanium: جيل جديد من معالجات Intel يستخدم معمار IA-64 ذو الـ 64 خانة.
 - Itanium: تطوير لمعالج Itanium يتضمن عدد من التحسينات في التصميم لزيادة السرعة.

• معالج PowerPC

كان هذا المعالج نتيجة تحالف ما بين ثلاث شركات: شركة IBM و شركة Motorola، التي كانت تقوم بإنتاج سلسلة معالجات 68000، و شركة Apple، التي كانت تستخدم معالج اله Motorola في حواسيب اله Apple التي كانت تنتجها. و معالج اله PowerPC هو معالج من نوع PowerPC.

الجدول التالي يوضح مواصفات بعض أفراد عائلة الـ PowerPC:

					Number of
	First ship date	Clock speeds	L1 Cache	L2 Cache	transistors
601	1993	50–120 MHz	_	_	2.8 million
603/603e	1994	100–300 MHz	16 KB/16 KB	_	1.6–2.6 million
604/604e	1994	166–350 MHz	32 KB/32 KB	_	3.6–5.1 million
740/750 (G3)	1997	200–366 MHz	32 KB/32 KB	256 KB-1 MB	6.35 million
G4	1999	500 MHz	32 KB/32 KB	256 KB-1 MB	
G5	2003	2.5 GHz	64 KB/32 KB	512 KB	58 million

و في ما يلى بعض النقاط المهمة في تطور معالجات PowerPC:

1. 601: هو معالج ذو 32 خانة، كان الغرض منه هو طرح الـ PowerPC في الأسواق بأسرع ما يمكن.

- 2. 100 نقم تصميمه للاستخدام في الحواسيب المكتبية ذات المواصفات المنخفضة (Low-end Desktops) و في الحواسيب المحمولة (Portable Computers). و هو معالج ذو 32 خانة مماثل في الأداء لله 601 و لكن بتكلفة أقل.
- 3. 604: هو معالج ذو 32 خانة مصمم للأجهزة المكتبية (Desktops) و للمخدمات ذات المواصفات المنخفضة (Low-end Servers). و يتميز بأداء أعلى نظراً لاستخدام أساليب تصميم Superscalar متطورة فيه.
- 4. 620: تم تصميمه للاستخدام في المخدمات ذات المواصفات العالية (High-end Servers)، و هو أول فرد في عائلة الـ PowerPC يستخدم فيه تصميم ذو 64 خانة (64-bit Architecture) بالكامل، يتضمن مسجلات ذات 64 خانة و ناقل ذو 64 خانة.
- 5. 740/750: يطلق عليه أيضاً معالج الد G3، و هو أول معالج يحتوي على مستويين من ذاكرة الكاش داخل شريحة المعالج (L1 and L2 on Chip Caches).
 - 6. G4: يرفع هذا المعالج من درجة التوازي (Parallelism) في تصميمه كما يرفع من سرعة المعالجة.
 - 7. G5: يقدم هذا المعالج رفعاً أكبر في درجة التوازي و في سرعة المعالجة، و يستخدم تصميماً ذو 64 خانة.