
WOLF-DK102 平板自动天调 [DIY 组装调试手册]V1.0




量子无线电实验室 2025.4

WOLF-DK102 平板自动天调的特点

- 1、漂亮的异形结构,更适合狼平板的内部布局,为未来扩展其他功能模块和内部线束布局预留了空间。
 - 2、套件提供的电路板把所有贴片电容均已焊接好。
- 3、套件剩余的所有元器件均选用直插封装(正面插件、背面焊接)器件,DIY下手无难度。
- 4、套件把包括螺钉螺柱等辅助配件都已备齐, DIY 更加方便省心。

异形天调版通过黄箭头所示的2个PA板固定螺丝完美固定






目录

<u> </u>	,	工作原理	. 4
<u> </u>	•	套件说明	.5
	1.	套件组成	.5
	2.	配件清单	.5
三、	`	组装说明	.8
	1.	准备工作	.8
	2.	焊接	.8
四、	•	安装调试	10
	1.	安装天调板	10
	2.	拆除 0Ω 电阻	10
	3.	连接线路	11
	4.	开机测试	11
	5.	装机注意	12
五、	,	鸣谢	13

一、工作原理



二、套件说明

1. 套件组成


到货后, 先核对套件器件的数量, 整体套件见下图



2. 配件清单

电路板(电容已焊好)

1块



二极管 11 个



继电器 (HFD4/12)

11个



磁环(T37-6)

2 只



插接件(1.25mm/14p)

1个



连接线 1根



MMCX 弯头射频线

2 根



漆包线(0.4、0.8mm)

各1卷



通头螺柱(M2*3 铜)、平头螺丝(M2*5)

各2个

三、组装说明

1. 准备工作


焊台(或电烙铁)、焊锡丝(焊锡量 63%、0.6—0.8mm)、镊子、偏口钳子等。

2. 焊接

电路板焊接的原则:根据器件焊接后的高度,按照先低后高原则, 依次焊接。

2.1. 二极管(11 只)

插件时,注意二极管的极性,电路板(如下左图),右边方形焊盘为二极管的负极,二极管(如下右图),带黑色环为负极,按照焊盘孔距折弯二极管的二极,并按"正对正、负对负"的原则,依次插入对应焊孔,用硬纸板盖压二极管反转,并在背面焊接后,剪掉多余的管脚。





2.2. 插接件(1个)

插接件插入电路板的 J8,背面焊接。

2.3. 继电器(11个)

继电器依次插入电路板的 LS1—LS11,背面焊接。

2.4. 射频线(2根)

把射频线依次焊接到 J3、J4, 其中:

输入射频线芯焊接在 J3 的"IN"焊盘,屏蔽层焊接在 J3 的长方形焊盘;

输出射频线芯焊接在 J4 的"OUT"焊盘,屏蔽层焊接在 J4 的长方形焊盘。

2.5. 空心电感(3个)

空心电感 L1、L2、L3,用 0.8mm 漆包线在直径 6mm 左右的圆铅 笔上分别绕: 4、7、11 匝,脱胎后去掉二端漆皮,镀锡后在电路板正面插入,背面焊接后剪脚。焊接后的成品如下图:




2.6. 磁环电感(2个)

磁环电感 L4、L5 用 0.4mm 漆包线在 T37-6 磁环上分别绕制 19、 26 匝,绕好后去掉二端漆皮,镀锡后在电路板正面插入,背面焊接 后剪脚。焊接后的成品如上图。

四、安装调试

1. 安装天调板

安装天调板到功放(PA)板上, 把原 PA 板右侧的上、下螺柱拆掉, 把 PA 板和天调版叠加(天调板在上), 用套件的 M2*5 螺丝穿过二板, 背面用 M2*3 通心铜螺柱与螺丝固定, 使二板形成一体, 如下图所示:



安装完成后,旋转"AF GAIN"电位器检查是否有卡顿,如有松 开上侧螺丝向右拉天调板后紧固螺丝,直到旋转"AF GAIN"电位器 丝滑为止。

2. 拆除 0Ω 电阻

狼平板原设计为无天调,所以在调试天调时,需要把 PA 板上的 R28 (阻值为"0 欧姆"的电阻)拆除,否则新装天调无法工作,详见下图:



3. 连接线路

- 连接天调版的射频连接线"IN"到 PA 板的 J17(OUT);
- 连接天调版的射频连接线 "OUT"到 PA 板的 J16(IN);
- 连接天调板的 14P 排线到 RX 板的 J8。


4. 开机测试

进入校准菜单(按二次 F8),如下图所示:



把 "Max Power in TUNE (最大调谐功率)"设置到 3~5,如下图

所示:



连接好天线,调到空闲频率,打开自动天调开关,测试继电器是 否吸合,是否可以正常调谐驻波。

5. 装机注意

按照原拆机的反顺序装机,准备安装 WIFI 模块的狼平板,注意 wifi 模块高度, wifi 模块要用 5mm 插座, 针脚要尽量剪短。已安装的 如发现 WIFI 板干涉天调板, 可拆除 WIFI 模块 8 针引脚的黑色塑料座 并把 8 针引脚尽量剪短, 如下图所示:



五、鸣谢

首先感谢狼平板自动天调的设计者——BH7FFB 麓山老鹰,是他——引领大家 DIY 了狼平板,并精心设计了自动天调;

其次感谢 BI60NW, 他为本次 DIY 开车付出了大量的辛勤劳动: 贴片电容焊接、所有物料采购、元器件测试、包装和发货等等;

再其次感谢尝鲜的 HAM: BG6RLP、BD3GDC 和 BH4KYU, 他们为狼 天调的改进出谋划策、为首批套件尝鲜调试、为本手册的编辑拍摄照 片等等。

本手册由 BG3GBL 整理,由于时间紧张,难免有疏漏和错误,欢 迎大家批评指正。 关于天调在 DIY 过程中遇到任何问题,请在微信群"Wolf 平板电台 DIY 活动交流"提问交流。

如需参加本天调的 DIY 活动, 欢迎识别下图二维码接龙参加:

