

电力系统稳态分析

提纲

出品: 仲英学辅

2020年9月1日

仲英书院学业辅导中心

ZHONG YING XUE FU

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

作品信息

▶ 标题: 电力系统稳态分析 - 提纲

➤ 主编作者: 电气 813 赖启平、电气 713 刘沁阳 ➤ 校对排版: 电气 86 刘菁锐、能动 B81 梁佳佳

▶ 出品时间: 2020 年 9 月 1 日

➤ 总页数: 28

许可证说明

⑥⑤⑤ 知识共享 (Creative Commons) BY-NC-ND 4.0 协议

本作品采用 **CC 协议** 进行许可。使用者可以在给出作者署名及资料来源的前提下对本作品进行转载,但不得对本作品进行修改,亦不得基于本作品进行二次创作,不得将本作品运用于商业用途。

前言

编写人员: 电气 813 赖启平、电气 713 刘沁阳排版人员: 电气 86 刘菁锐、能动 B81 梁佳佳

感谢学业辅导中心各位工作人员与志愿者的努力工作,使本资料可以按时完工。由于编者们的能力与精力限制,难免有错误之处。如果同学们在本资料中发现错误,请联系仲英学业辅导中心: XJTUzyxuefu@163.com, 我们将在修订时予以更正。

从第 3 周开始,每晚 19:30-21:30,学辅志愿者在东 21 舍 118 学辅办公室 值班,当面为学弟学妹们答疑。

同时,我们也有线上答疑平台——学粉群。

19 级学粉群: 902493560, 756433480;

20 级学粉群: 598243135, 1137961185.

期中考试与期末考试前,我们还会举办考前讲座。学辅还有新生专业交流 会,转专业交流会,英语考试讲座等活动,消息会在学粉群和公众号上公布, 欢迎同学们参与。

> 仲英书院学业辅导中心 2020年9月1日



学粉群 6.0 QQ 群号: 598243135



学粉群 6.1 QQ 群号: 1137961185



微信公众号 仲英学业辅导中心及薪火工作室



目录

第一章电力系统概述	1
第二章电力系统的数学模型	2
一、输电线路的参数(交流线路,ABC 三相正序情况)	2
二、变压器的参数	3
三、电网的电路结构	4
第三章手算潮流	5
一、潮流和潮流计算	5
二、电压降和功率损耗	6
三、输电线路的电压降落和功率损耗	g
四、开式网潮流计算(辐射网)	10
第四章机算潮流	12
一、电力网络方程(U~I)	12
二、节点功率平衡方程(S~U)	13
三、N-R 法	15
四、FDLF(快速解耦潮流)/ PQ 分解法	17
五、潮流计算的其他方法	18
第五章调频调压	19
一、有功功率和频率	19
二、无功功率和电压	21
三、有功功率最优分配	23
第六章 HVDC,FACTS	23
—、HVDC	23
二、ACTS(用电力电子技术提高电力系统的调节能力)	24

第一章电力系统概述

本章大多是一些零碎的概念,易考填空题

1. 描述电力系统的参数(可用来比较电力系统的大小):

总装机容量:额定有功功率总和(能量) 最大负荷:某一时段的总有功负荷(功率)

年发电量: 电能(能量)


2. 电网接线方式

有备用: 放射式、干线式、链式

无备用: 无备用的双回、两端供电网络、环网

3. 区分动力系统、电力系统、输电系统、配电系统

4. 负荷的构成:



5. 负荷曲线:

注意以下概念:基荷、腰荷、峰谷差、削峰、填谷、日平均负荷、负荷率

日负荷曲线(功率:有功、无功)

年最大负荷曲线

年持续负荷曲线(年最大负荷利用小时数,区别不同类型发电厂、不同的负荷类型)

6. 电压等级

10, 35, 66, 110, 220, 330(西北), 500, 750(西北), 1000 AC 相应的绝缘子片数不同

7. 额定电压

(1) 发电机的额定电压: 1.05

(2) 变压器的额定电压:

一次侧:

升压变:接发电机:1.05;接线路上当负载:1

降压变:一般接线路:1

二次侧:

升压变:接线路首段:1.05 降压变:一般接用户:1

注意:

变压器二次侧的额定电压是指空载时的额定电压。

变压器的分接头出现在铜线细(电流小)的一侧。

(3) 线路的额定电压: 首端 1.05~0.95 末端

(4) 用电设备的额定电压: 用户可能出现在线路的任何一处

第二章电力系统的数学模型

一、输电线路的参数(交流线路, ABC 三相正序情况)


功率: 三相总功率, 电压: 线电压、电流: 线电流

1.
电阻
$$r_l$$
= ρ /S Ω /km
电抗 x_l =0.1445 $lg \frac{D_m}{r} \Omega$ /km
电纳 b_l = $\frac{7.58}{lg \frac{D_m}{r}}$ S/km

电导 $g_1 \approx 0$

(具体推导过程需要了解)

2. 分布参数电路



仲英书院学业辅导中心

其中:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z'Y'}{2} & Z' \\ Y'(1 + \frac{Z'Y'}{4}) & 1 + \frac{Z'Y'}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$Z' = Z_c \sin \gamma l = Z \frac{s h \gamma l}{\gamma l}$$

$$Y' = \frac{1}{Z_c} \frac{2(\cos \gamma l - 1)}{\sin \gamma l} = Y \frac{th(\gamma l/2)}{(\gamma l/2)}$$

$$Z = (r_1 + jx_1)l$$

$$Y = (g_1 + jb_1)l$$

300km 以下线路可以不用分布参数

二、变压器的参数

1. 双绕组变压器

$$\begin{split} Z_{B} &= \frac{U_{N}^{2}}{S_{N}}, Y_{B} = \frac{S_{N}}{U_{N}^{2}} \\ R_{T^{*}} &= \frac{P_{k}}{1000 \times S_{N}} \longleftrightarrow R_{T} = \frac{P_{k}U_{N}^{2}}{1000 \times S_{N}^{2}} \Omega \\ X_{T^{*}} &= \frac{U_{k}(\%)}{100} \longleftrightarrow X_{T} = \frac{U_{k}(\%) \times U_{N}^{2}}{100 \times S_{N}} \Omega \\ G_{M} &= \frac{P_{0}}{1000 \times S_{N}} \longleftrightarrow G_{M} = \frac{P_{0}}{1000 \times U_{N}^{2}} S \\ B_{M^{*}} &= -\frac{I_{0}(\%)}{100} \longleftrightarrow B_{M} = -\frac{I_{0}(\%) \times S_{N}}{100 \times U_{N}^{2}} S \end{split}$$

2. 三绕组变压器

(1) 100/100/100:
$$P_{k1} = \frac{1}{2}(P_{k(1-2)} + P_{k(1-3)} - P_{k(2-3)})$$
 类似,得到 P_{k1} , P_{k2} , P_{k3} 从而得到 P_{k1} , P_{k2} , P_{k3}

(2) 100/50/100 或 100/100/50 需要将 50%一侧的参数折算到 100%后计算

三、电网的电路结构

1. 多电压等级的有名值电路

需要确定一个电压等级,需要将参数折算过变压器,方法为远乘近除:

电压需除以近处的(当前位置)变压器额定电压,再乘以远处的(更靠近目标电压等级)变压器额定电压。

阻抗需除以近处的(当前位置)变压器额定电压的平方,再乘以远处的(更靠近目标电压等级)变压器额定电压的平方。

- 2. 多电压等级的标幺值电路
 - (1) 标幺制:

由于电力系统是由变压器组成的,因而电力系统的标么值概念和电机学是相通的。 标么值本质上改变了量的单位,有助于有提高计算精度、速度。

- ①基准值的取定原则:
- a. 基准值必须是和物理量同量纲的实数
- b. 各物理量的基准值之间必须满足物理定律方程:

由于 S_B , U_B , I_B , Z_B , Y_B 之前互相联系,因而人为规定:

$$S_R$$
, U_R ,

后 I_R , Z_R , Y_R 被约束

$$S_B = \sqrt{3}U_B I_B$$
, $U_B = \sqrt{3}I_B Z_B$, $I_B = \frac{1}{\sqrt{3}}Y_B U_B$

变压器:

$$\frac{U_{1B}}{U_{2B}} = \frac{U_{1N}}{U_{2N}}$$

确定。

一般只人为规定一个 S_R , 一般取大整数, 例如 50MVA, 100MVA。

 U_B 一般取线路的额定电压,例如一条首端 121kV 的线路取 U_B = 110kV

 S_R , U_R 为取定基准值, I_R , Z_R , Y_R , U_{2R} 为导出基准值

②标幺制下的物理方程

$$\tilde{S} = \sqrt{3}\dot{U}\dot{I}^* \rightarrow S_B = \sqrt{3}U_BI_B \rightarrow \tilde{S}_* = \dot{U}_*\dot{I}_*^*$$

,
$$\dot{U} = \sqrt{3}\dot{I}Z \rightarrow U_B = \sqrt{3}I_BZ_B \rightarrow U_* = I_*Z_*$$

- (2) 多电压等级的标幺值电路的建立有两种方法:
 - 一种是将有名值翻过不同的电压等级,再除以统一的基准值。

另一种是将基准值翻过不同的电压等级,用当前位置的有名值除以相应的基准值。

(3) 多电压等级的含变压器π型等值电路的等值电路

考虑到实际电网中,一台无载调压变压器的分接头至少有 5 种,一台有载调压变压器的分接头数有很多,若电网中有 n 台变压器,则分接头参数组合有至少 5" 种。不同的运行方式(分接头接法)下,都要进行一次全网的参数折算,最后存于电力系统计算软件数据库里的数据量太大。

而用变压器π型等值电路以后,无需要将电压或阻抗等翻过不同电压等级进行折算, 然而电流、电压关系保持正确。

第三章手算潮流

一、潮流和潮流计算

- 1. 潮流:英文 load flow, 电网中从一个节点到另一个节点的功率流动。
- 2. 什么是电力系统的潮流计算:


狭义: 计算系统中的节点电压;

广义: 计算系统中的元件流过的功率, 电流, 节点电压


3. 电力系统的潮流计算的用途: 是电力系统其他计算的基础

二、电压降和功率损耗

1. 电压降落



(1) 情景 1: 已知末端量 \tilde{S}_2 , \dot{U}_2 ,求始端量 \tilde{S}_1 , \dot{U}_1 .



$$\begin{split} d\dot{U} &= \dot{U}_1 - \dot{U}_2 \\ & \Leftrightarrow \dot{U}_2 = U_2 \angle 0^\circ \ , \quad \text{for } \dot{U}_1 = \dot{U}_2 + d\dot{U} = \dot{U}_2 + \frac{P_2 R + Q_2 X}{U_2^*} + j \, \frac{P_2 X - Q_2 R}{U_2^*} \\ & \Leftrightarrow \dot{U}_1 == U_2 + \Delta U_2 + j \delta U_2 \end{split}$$

$$\Delta U_2 = \frac{P_2 R + Q_2 X}{U_2^*}, \delta U_2 = \frac{P_2 X - Q_2 R}{U_2^*}$$

$$\begin{split} U_1 &= \sqrt{(U_2 + \Delta U_2)^2 + (\delta U_2)^2} \\ \theta_1 &= \arctan(\frac{\delta U_2}{U_2 + \Delta U_2}) \end{split}$$

称ΔU2 为电压降的纵向分量, δU 2 为电压降的横向分量。(以输电线为参考方向)一般 $\theta < 30^\circ$,可忽略横向分量对电压降的影响,认为U1 $\approx U$ 2+ ΔU2 $_\circ$

讨论:


高压线路(输电网里)里:

R << X, 因而

$$\Delta U_2 = \frac{Q_2 X}{U_2^*}, \delta U_2 = \frac{P_2 X}{U_2^*}$$

有重要结论: Q 总是从高压节点向低压节点流, P 总是从相位超前的节点向相位滞后的节点流。


(2) 情景 2: 已知始端量 \tilde{S}_1 , \dot{U}_1 ,求末端量 \tilde{S}_2 , \dot{U}_2 .



$$\begin{split} \dot{U}_2 &= \dot{U}_1 - d\dot{U} = \dot{U}_1 - \frac{P_2 R + Q_2 X}{U_2^*} - j \, \frac{P_2 X - Q_2 R}{U_2^*} \\ \dot{U}_2 &= U_1 - \Delta U_1 - j \delta U_1 \end{split}$$

2. 功率损耗

(1) 串联元件的功率损耗



$$\tilde{S}_{1} - \tilde{S}_{2} = \Delta \tilde{S}_{z} = \dot{I} (R + jX)\dot{I}^{*} = \left| \frac{P + jQ}{U^{2}} \right|^{2} (R + jX)$$

$$= \frac{P^{2} + Q^{2}}{U^{2}} (R + jX) = \frac{P^{2} + Q^{2}}{U^{2}} R + j \frac{P^{2} + Q^{2}}{U^{2}} X$$

其中
$$\frac{P^2+Q^2}{U^2}R$$
是有功损耗, $\frac{P^2+Q^2}{U^2}X$ 是无功损耗

(2) 并联元件的功率损耗



$$\Delta \tilde{S}_{v} = \dot{U}\dot{I}^{*} = \dot{U}(\dot{U}Y)^{*} = U^{2}Y^{*} = U^{2}(G - jB)$$

由于 G 一般很小,

接地支路消耗的功率: $\Delta \tilde{S}_{v} = -jBU^{2}$

等价于接地支路发出的功率: $\Delta \tilde{S}_{y} = jBU^{2}$

三、输电线路的电压降落和功率损耗

1. 定义

(输电线的) 电压损耗:

$$\frac{U_{\scriptscriptstyle 1} - U_{\scriptscriptstyle 2}}{U_{\scriptscriptstyle N}} \times 100\%$$

(节点的) 电压偏移:

始端:
$$\frac{U_1-U_N}{U_N}$$
×100%,末端: $\frac{U_2-U_N}{U_N}$ ×100%

2. 输电线路的空载效应

空载时 $\dot{I}_2 = 0$

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z'Y'}{2} & Z' \\ Y'(1 + \frac{Z'Y'}{4}) & 1 + \frac{Z'Y'}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

变成: $\dot{U}_1 = \dot{U}_2 \cos(\beta l)$

 $\dot{U}_2 = \dot{U}_1/\cos(\beta l) \ge \dot{U}_1$,末端电压会升高.

用输电线π型等值电路可以推得线路越长, 1-BX 越小, U2 越大。 采取措施: 线路末端接大电抗(并联补偿)

3. 功率输送极限

$$P = \frac{U_1 U_2}{X} \sin \delta$$

$$Q = \frac{U_1 U_2}{X} \cos \delta - \frac{U_2^2}{X}$$

$$P_{\text{max}} = \frac{U_1 U_2}{X} \approx \frac{U^2}{X}$$

4. 输电线的功率圆图

电压上下界约束 (电压损耗)

热稳约束 (线路发热)

进相运行约束(功角, 暂态稳定, 小干扰稳定)

类似下图:




图 9-3 汽轮发电机的安全运行极限

四、开式网潮流计算 (辐射网)


1. 辐射网

网络是树状图, 没有环

若是双回线,需要先变成单回线: 串联阻抗÷2,并联导纳×2

2. 已知同端量

逐步推进, 一次完成



$$\begin{split} &\Delta \tilde{S}_{y2} = \dot{U}_{2}^{2} Y_{2}^{*}, \tilde{S}_{2}^{'} = \tilde{S}_{2} + \Delta \tilde{S}_{y2} \\ &\dot{U}_{1} = \dot{U}_{2} + (\frac{\tilde{S}_{2}^{'}}{\dot{U}_{2}})^{*} Z, \tilde{S}_{1}^{'} = \tilde{S}_{2}^{'} + |\frac{\tilde{S}_{2}^{'}}{\dot{U}_{2}}|^{2} Z \\ &\Delta \tilde{S}_{y1} = \dot{U}_{1}^{2} Y_{1}^{*}, \tilde{S}_{1} = \tilde{S}_{1}^{'} + \Delta \tilde{S}_{y1} \end{split}$$

3. 已知异端量

前推回代法

- (1) 前推:从最远的某个节点算初步功率分布,所有节点电压认为是1∠0°(标幺值),只算功率损耗
- (2) 回代: 从根节点向末端依次算所有节点电压
- (3) 估算潮流只需以上两步、精确计算需要反复进行(1)和(2)。
- 4. 闭式网潮流计算(环网和双端供电电网)
 - - a. 令 $u_i^{(0)} = 1 \angle 0$ °,i = 2, 3, 4...n,先计算环上所有节点连接的辐射网的潮流,再计算环上所有节点对地支路的损耗,得到 \tilde{S}_2 , \tilde{S}_3 , \tilde{S}_4 ,...。
 - b. 由于 $u_i^{(0)} = 1 \angle 0^\circ, i = 2, 3, 4...n$, $\dot{I}_i = (\frac{\tilde{S}_i}{U_i})^* \xrightarrow{U_i = 1 \angle 0^\circ} \tilde{S}_i^*$ (此式表明解环时,

将复功率看作电流)

以四个节点为例,则

$$\tilde{S}_{12}^*Z_{12} + (\tilde{S}_{12} - S_2)^*Z_{23} + (\tilde{S}_{12} - S_2 - S_3)^*Z_{34} + (\tilde{S}_{12} - S_2 - S_3 - S_4)^*Z_{41} = 0$$
 $(Z_{12} + Z_{23} + Z_{34} + Z_{41})\tilde{S}_{12}^* = (Z_{23} + Z_{34} + Z_{41})\tilde{S}_2^* + (Z_{34} + Z_{41})\tilde{S}_3^* + Z_{41}\tilde{S}_4^*$ 再依次得到环网各支路的功率,得到"功率分点"(该点两侧潮流反向),一般取无功功率分点,该点电压最低,从该点打开环网,得到两个辐射网。

(2) 双端供电网络

a. 对于线性电路,使用叠加法,将双端供电网络看作无源环网和有电压源的回路。从而潮流有两部分:自然功率,强迫功率。

第四章机算潮流

一、电力网络方程(U~I)

1. 比较手算和机算

区别	手算潮流	机算潮流
适用范围	简单网络(配电网)	复杂网络(输电网)
准确度	一般较低	高
计算次序	同时算节点电压和元件	先算电压,后计算潮流
	上的功率	分布

2. 导纳矩阵 Y

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{1n} & \dots & Y_{1n} \\ Y_{12} & Y_{22} & \dots & Y_{11} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \dots & Y_{nn} \end{bmatrix}$$

(1) 由节点电压法:

I = YU

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dots \\ \dot{I}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{1n} & \dots & Y_{1n} \\ Y_{12} & Y_{22} & \dots & Y_{11} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \dots & Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \\ \dots \\ \dot{U}_n \end{bmatrix}$$

其中 Y_{ii} : 自导纳,连在i节点上所有支路导纳之和

 $Y_{ii}, (i \neq j)$: 互导纳, 连接 l, j 节点的所有支路导纳之和的负数

(2) 导纳阵的特点:

a. 复数阵: Y = G + jB

b. 对称: $Y_{ii} = Y_{ii}$

c. 是稀疏阵:稀疏度=0元素个数/全部元素个数,一般>90%。

- d. 输电系统(高压系统)的导纳阵: $G_{ii} \ll |B_{ii}|$
- e. 对角占优: *Y_{ii}* ≪| *Y_{ii}* |
- f. 导纳阵可逆的充要条件是网络至少有一条接地支路。
- (3) 阻抗阵的特点:
- a. 复数阵: $\mathbf{Z} = \mathbf{R} + j\mathbf{X}$
- b. 对称: $Z_{ij} = Z_{ji}$
- c. 是稠密阵
- d. 自阻抗 Z_{ii} 的物理意义:从 i 节点和地之间看进去的网络等值阻抗。

二、节点功率平衡方程(S~U)

I = YU

$$I_{i} = \left(\frac{\tilde{S}_{i}}{\dot{U}_{i}}\right)^{*} = \sum_{j=1}^{n} Y_{ij}\dot{U}_{i}, i = 1, 2, ..., n$$

$$P_i + jQ_i = \sum_{j=1}^n \dot{U}_i \dot{U}_j^* Y_{ij}^*, i = 1, 2, ..., n$$

Y 总是用直角坐标形式, Y = G + jB。

由于电压有两种表示形式, 因而有以下:

1. 极坐标形式的节点功率平衡方程

$$\dot{U}_i = U_i \angle \theta_i$$

$$\dot{U}_{i} = U_{i} \angle \theta_{i}$$

$$P_i + jQ_i = \sum_{j \in I} U_i U_j [(G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) + j(G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij})]$$

$$\begin{cases} P_i = \sum_{j \in i} U_i U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \\ \\ Q_i = \sum_{j \in i} U_i U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \end{cases}$$

节点功率方程的特点: 高维,

非线性,

强耦合(2n个方程联立,1个量变化会影响其他所有量的计算)

2. 直角坐标形式的节点功率平衡方程

$$\dot{U}_i = e_i + jf_i$$

$$\dot{U}_j = e_j + jf_j$$

$$\begin{split} P_{i} + jQ_{i} &= \sum_{j \in i} \left[\left((e_{i}e_{j} + f_{i}f_{j})G_{ij} + (e_{j}f_{i} - e_{i}f_{j})B_{ij} \right) + j(e_{j}f_{i} - e_{i}f_{j})G_{ij} - (e_{i}e_{j} + f_{i}f_{j})B_{ij} \right) \\ & \left\{ \begin{aligned} P_{i} &= \sum_{j \in i} \left[(e_{i}e_{j} + f_{i}f_{j})G_{ij} + (e_{j}f_{i} - e_{i}f_{j})B_{ij} \right] \\ Q_{i} &= \sum_{j \in i} \left[j(e_{j}f_{i} - e_{i}f_{j})G_{ij} - (e_{i}e_{j} + f_{i}f_{j})B_{ij} \right] \end{aligned} \right. \end{split}$$

3. 比较两种形式的方程

极坐标形式的方程少,但要算三角函数 直角坐标形式方程多,但补充的方程简单

4. 节点分类和补充方程

对于所有节点,有 6 个量: P_{Li} , Q_{Li} , P_{Gi} , Q_{Gi} , U_i , θ_{ui} 为了用 2n 个方程求解出所有未知量,必须对一些量进行限定。有三类限定(三类节点):

- a . PQ 节点:使用负荷预测技术确定了每个节点的负荷曲线,确定了 $P_{\scriptscriptstyle Li}, Q_{\scriptscriptstyle Li}$
 - 电力网络运行控制系统按一定的分配原则,确定了 P_{Gi},Q_{Gi}
- b. PV 节点

电力系统的无功功率分配比较宽松,可以挑出一些发电机节点,确定电压,但无功功率是未知量。因而每多一个 PV 节点,可去掉一个 Q_{Gi} 的方程,因为用该方程带入 θ_{ui} 可得到 Q_{Gi} 。

PV 节点可以没有。

补充的方程有两种形式:

极坐标形式:

直角坐标形式: $u_{n-m}^2 = e_{n-m}^2 + f_{n-m}^2$

c. Vθ节点 (平衡节点)

$$\Delta P_{\Sigma} = P_{G\Sigma} - P_{L\Sigma} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j \in i} U_{i} U_{j} \left(G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij} \right)$$

$$\Delta Q_{\Sigma} = Q_{G\Sigma} - Q_{I\Sigma} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j \in i} U_{i} U_{j} (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij})$$

再潮流得解之前,全网有功损耗 ΔP_{Σ} 和无功损耗 ΔQ_{Σ} 是未知的,因而需要假设一个节点(一般取最后一个发电机节点 n), P_{Gn} , Q_{Gn} 作为未知量来平衡 ΔP_{Σ} , ΔQ_{Σ} 。为了保持总未知量数目不增加,需给定 u_n , θ_n (一般取 θ_n = 0°)该节点被称为平衡节点(因为平衡网损),也称 $V\theta$ 节点、松弛节点。

若取两个平衡节点,则这两个节点间潮流被人为确定(强迫潮流),可能和分配原则相悖,不被接受。

三、N-R 法

Newton-Raphson 牛顿-拉夫逊法

收敛速度: 2 次收敛,收敛速度!=计算速度,正常潮流只要 N-R 迭代四五次,病态潮流需要很多次甚至不收敛。

基本原理:

$$\mathbf{F}(\vec{x}^{(k)}) + \mathbf{J}(\vec{x}^{(k)}) \Delta \vec{x}^{(k)} = \vec{0}$$


$$\mathbf{J}(\vec{x}^{(k)}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

 $\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} + \Delta \vec{x}^{(k)}, k = 0, 1, 2....$

收敛条件: $\|\mathbf{F}(\vec{x}^{(k)})\|_{\infty} < \varepsilon$

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta P_1 \\ \Delta P_1 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta Q_1 \\ \dots \\ \Delta Q_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{1,n-1} & N_{11} & N_{1m} \\ \dots & \dots & \dots & \\ H_{n-1,1} & H_{n-1,n-1} & N_{n-1,1} & N_{n-1,m} \\ M_{11} & M_{1,n-1} & L_{11} & L_{1m} \\ \dots & \dots & \dots & \\ M_{1m} & M_{m,n-1} & L_{m1} & L_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta \theta_2 \\ \Delta \theta_{n-1} \\ \Delta u_1 / u_1^{(k)} \\ \Delta u_2 / u_2^{(k)} \\ \Delta u_m / u_m^{(k)} \end{bmatrix}$$

流程:



四、FDLF(快速解耦潮流)/PQ分解法

配电网由于不满足 R<X,只能用 N-R 法,前推回代法,不能用 PQ 分解法

1. 由于 R<X, 忽略所有元件的电阻, 电导 非对角元:

$$H_{ij}, N_{ij}, M_{ij}, L_{ij}$$

对角元:

$$\begin{bmatrix} H_{ii} & N_{ii} \\ M_{ii} & L_{ii} \end{bmatrix} = U_i^2 \begin{bmatrix} B_{ii} & -G_{ii} \\ G_{ii} & B_{ii} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Q_i(x) & -P_i(x) \\ -P_i(x) & Q_i(x) \end{bmatrix}$$

P和U关系小

 G_{ij} 很小, θ_{ij} 很小 Q和 θ 关系弱

Q 和 θ 关系弱 从而解耦得:

 $\Delta \mathbf{P} = -\mathbf{H}\Delta \vec{\theta}$


 $\Lambda \mathbf{O} = -\mathbf{L}\Lambda \vec{\tilde{U}}$

可证明 $Q_i \ll U_i^2 B_{ii}$

迭代时: $\Delta \tilde{\mathbf{P}} = \mathbf{B}' \Delta \vec{\theta}$, $\mathbf{B}' \in \mathbf{R}^{n-1,n-1}$ 生成 \mathbf{B}' 阵时,忽略所有元件电阻,忽略线路对地 支路, 忽略变压器对地支路, $B_{ij} = --(\frac{x_{ij}}{r_{ii}^2 + x_{ii}^2}) = \frac{1}{x_{ii}}$

 $\Delta \mathbf{O} = -\mathbf{B}$ " $\Delta \vec{\tilde{U}}$, \mathbf{B} " $\in \mathbf{R}^{m,m}$, \mathbf{B} "就是导纳矩阵的虚部 m 阶主子块。

2. 流程



讨论:

PQ 解耦法事实上没有解耦,因为 $\Delta ar{Q}^{(k)} = Q(ar{U}^{(k)}, heta^{(k+1)})$ 中得到 $\Delta ar{Q}^{(k)}$ 用到了 $\theta^{(k)}$ 。特点:线性收敛,但计算量相比于 N-R 法减少。(常数化,生成一次);

精度和 N-R 法一样。(因为跳出迭代/判敛的条件一样)

五、潮流计算的其他方法

1. 直流潮流法:

对网络的基本假设: 忽略所有元件电阻, 忽略所有对地支路, 导纳阵不可逆。计算速度非常快, 结果不精确。

- 2. 极小化潮流算法: 最速下降
- 3. 三相潮流:

- a. 三相网络结构不对称(和/或)三相激励不对称: 三相潮流算法
- b. 三相网络结构对称且三相激励不对称: 对称分量法(正负零序)
- c. 三相网络结构对称且三相激励对称: 单相潮流算法

第五章调频调压

一、有功功率和频率

(1) 负荷的电压静态特性

$$P_{L} = P_{LN} \left[a_{P} \left(\frac{U}{U_{N}} \right)^{2} + a_{P} \left(\frac{U}{U_{N}} \right)^{1} + c_{P} \left(\frac{U}{U_{N}} \right)^{0} \right]$$

$$Q_{L} = Q_{LN} \left[a_{Q} \left(\frac{U}{U_{N}} \right)^{2} + a_{Q} \left(\frac{U}{U_{N}} \right)^{1} + c_{Q} \left(\frac{U}{U_{N}} \right)^{0} \right]$$

(2) 系统的功频调节系数

$$K_S = K_L + K_{G\Sigma}$$

$$K_{S} = K_{L*} \frac{P_{LN}}{f_{N}} + K_{G\Sigma^{*}} \frac{\sum_{i=1}^{S} P_{Gi}}{f_{N}}$$

$$\mathbb{R} K_{SB} = K_{LB} = \frac{P_{LN}}{f_{N}}$$

$$K_{S^*} = K_{L^*} + K_{G\Sigma^*} \frac{\sum_{i=1}^g P_{Gi}}{P_{LN}} = K_{L^*} + K_{\Sigma G^*} k_r$$

 k_r 被称为热备用系数,=全部参加一次调频的机组的总容量/标称负荷。

调频时需注意有频差和无频差时的负荷概率增量。注意并列的两个系统的频率时相同的。

(3) 发电机的功率圆图

有以下约束:

- a. 原动机出力(P_{\min}, P_{\max})
- b. 定子热容量(励磁电流 I_f)
- c. 转子热容量 (电枢电流 I_{i})
- d. 进相运行

e. 功角约束




图 9-3 汽轮发电机的安全运行极限

(4) 旋转备用(热备用)

a. 负荷备用(因为负荷预测存在不准,符合存在波动): 2-5%

b. 事故备用(发电机很昂贵,发生事故需要停机保护): 5-10%, 且大于系统中最大的 一台机组的容量

c. 检修备用: 4-5%

d. 国民经济发展备用 3-5%

(5) 厂用电

a. 水电厂: 0.1%~1% × 总有功负荷

b. 核电厂: 4%~5% c. 火电厂: 5%~8%

d. 网损(最大负荷期间): 6%~10%

(6) 二次调频的分配原则

设共有1,2,..., n_i 台, 减出力 $ACE_i = -\Delta P_{Ii}$

①按爬坡速度分配: 为了尽快消除频差

$$r_{ij} = \frac{S_{ij}}{\sum_{i=1}^{n_i} S_{ij}}$$

$$P_{Sij} = P_{Gij} - r_{ij}ACE_i$$

②按备用容量分配

$$r_{ij} = \frac{|P_{Mij} - P_{Gij}|}{\sum_{j=1}^{n_i} |P_{Mij} - P_{Gij}|}$$

要减出力, P_{Mij} 为上界(最大允许输出功率)

要增出力, P_{Mii} 为下界(最小允许输出功率)

二次调频的驱动信号:

$$\Delta P_{Gii} = P_{Sii} - P_{Gii} = -r_{ii}ACE_{i}$$

(7) 三次调频

仅二次调频不一定最经济

三次调频由于计算量大, 每隔 5~15min 进行一次。

$$P_{eij} = e_{ij} \sum_{j=1}^{n_i} P_{Gij}$$
一般 $P_{eii} \neq P_{Gii}$

假如三次调频的驱动信号为:

$$\Delta P_{Gii} = P_{eii} - P_{Gii}$$

$$\sum_{i=1}^{n_i} \Delta P_{Gij} = \sum_{j=1}^{n_i} P_{eij} - \sum_{j=1}^{n_i} P_{Gij} \left\{ \begin{array}{c} = 0 \ (t=0) \\ \neq 0 \ (t>0) \end{array} \right.$$

因而频率会波动,

选取三次调频的驱动信号:

$$\begin{split} \Delta P_{Gij} &= P_{eij} - e_{ij} \left(\sum_{j=1}^{n_i} P_{eij} - \sum_{j=1}^{n_i} P_{Gij} \right) - P_{Gij} \\ &\sum_{i=1}^{n_i} \Delta P_{Gij} = \sum_{j=1}^{n_i} P_{eij} - \left(\sum_{j=1}^{n_i} P_{eij} - \sum_{j=1}^{n_i} P_{Gij} \right) - \sum_{j=1}^{n_i} P_{Gij} = 0 \end{split}$$

二三次调频综合后:

$$P_{Sij} = P_{eij} - e_{ij} \left(\sum_{i=1}^{n_i} P_{eij} - \sum_{i=1}^{n_i} P_{Gij} \right) - r_{ij} ACE_i$$

二、无功功率和电压

- (1) 无功功率源:
 - a. 发电机:调节励磁
 - b. 并联补偿: 电容发出无功. 分组投切
 - c. 串联补偿: 直接减小线路的电容
 - d. SVC, StatCom

(2) 调压的必要性和容许电压偏差

电压偏差的危害:

a. 高电压: 降低寿命, 威胁绝缘

b. 低电压: 电动机转差增大, 电流变大, 升温, 损坏绝缘; 影响厂用电

供电电压偏差的限值:

35kV 及以上:上下界宽度之和: 10%

20kV 及以下~380V: ±7%

220V: 0.90 ~ 1.07

配电线路最大电压损耗:

110~10kV: 5%

380V: 5%

220V: 7%

(3) 无功功率平衡

$$\sum_{i} P_{GiN} \ge P_{L \max} + \Delta P_{\max} + P_{R}$$

发电机, Q_L 变化, 要使电压 U_L 不变, 只能 E_a 变化

- (4) 中枢点电压管理
 - a. 逆调压: 大负荷时电压低, 需要节点电压高, 来给电网电压留裕度; 小负荷是需要电压低。(1, 1.05)
 - b. 顺调压: 重载时电压偏低, 低不允许低过下界。1.025~1.075(该数值在中国可见于 1978 年后东南大学编写的电力系统稳态分析教材, 后被其他教材沿用)
 - c. 恒调压: 原理同顺调压, 只不过电压允许范围更窄: 1.02~1.05 (该数值的取值来历同上)
- (5) 三绕组变压器分接头选择 由低压侧负载定高压侧 U_{1} , 再由中压侧负载定 U_{2} ,
- (6) 变压器改变分接头调压与并联补偿配合调压

先在小负荷下无补偿的情况下选择分接头(就近靠档),再在大负荷方式下选补偿容量 Q_{C} 。

三、有功功率最优分配

数学规划问题:

目的:运行在最经济方式下 决策变量 P_a , Q_a , 分接头, Q_c

约束条件: 电能质量, 安全运行, 功率平衡

发电机组的燃料消耗特性(耗量特性):单位时间(h)消耗燃料(kg 标准煤)与 P_G 的关系。用三次/二次多项式拟合实验测量结果。

第六章 HVDC, FACTS

—、HVDC

- 1. 特点
 - a. 造价: 成本主要是换流站(整流站,逆变站) 线路相对交流而言便宜。
 - b. 无静态稳定性问题,仅有线路发热极限,而交流有 $P_{\max} = \frac{U_1 U_2}{X} \approx \frac{U^2}{X}$ 限制。
 - c. 调整迅速:交流下要控制线路输送功率非常困难
 - d. 可抑制短路电流:现代电网网架越来越密,短路电流越来越大。
- 2. 缺点:
 - a. 逆变侧在负载重时可能会逆变失败
 - b. 谐波
 - c. 需要无功补偿
- 3. 电路中平波电抗器的作用:
 - (2) 抑制谐波
 - (3) 抑制直流线路上的短路电流
 - (4) 抑制小电流不连续

(4) 防止逆变器换相失败

二、ACTS (用电力电子技术提高电力系统的调节能力)

电力市场化后电网潮流多变。

FACTS 可以对建设规划不足(有的线路满载,同时有的线路利用率很低),调节能力有限进行弥补,对已有线路进行技术改造。电力电子技术,计算技术,通信技术例子:并联两线路阻抗不同,两者不同时满载,需要加串补。

变压器变比不同,环流浪费功率,需要加电力电子移相器(串联电压)。

串联型: TCSC

并联型(比串联型更常用): SVC, SVG

混合型:UPFC(unified power flow controller 美国首创,昂贵,找不到应用场景),

TCSP (thyristor controlled shift phasor)