课程名称:信号安全与目标识别 signal security and recognition

授课教师: 黄伟庆、王思叶


### 中国科学院大学网络空间安全学院专业核心课

课程名称:信号安全与目标识别 signal security and recognition

[第3次课]

信号调制


授课教师: 黄伟庆




### 信号调制——模拟调制

- 模拟调制
  - 直接对模拟信源进行调制;
  - 实现简单,且设备体积小;
  - 通信质量抗干扰性较强;
  - 占用信道宽;
  - 信源易恢复,保密性能差;
  - 应用领域:对讲机、无线麦克风、无线摄像头、无线窃听窃照;

- 幅度调制(AM)
  - 利用模拟信源控制电磁波幅度的变化;
  - 建立模拟信源到载波幅度特 征的映射;





### 信号调制——模拟调制

- 调幅 (AM)
  - ▶时域表示式

$$s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)]\cos\omega_c t = A_0\cos\omega_c t + m(t)\cos\omega_c t$$

- ▶ 式中 m(t) 调制信号,均值为O;
- ▶ A<sub>0</sub> 一 常数,表示叠加的直流分量。
- ▶频谱: 若m(t)为确知信号,则AM信号的频谱为

$$\triangleright$$
 cos(2πf<sub>C</sub>t)  $\stackrel{F}{\leftrightarrow} \frac{1}{2}$  [δ(f − f<sub>C</sub>) + δ(f − f<sub>C</sub>)]

 $F: \notin \mathbb{P}$ 
 $F: \notin \mathbb{P}$ 
 $F: \notin \mathbb{P}$ 


 $\rightarrow m(t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} M(f)$ 

$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

## 信号调制——模拟调制

- 频谱图
  - 由频谱可以看出,AM信号的频谱由三部分组成
  - ✓ 载频分量
  - ✓上边带
  - ✓下边带

- 上边带的频谱结构与原调制 信号的频谱结构相同,下边 带是上边带的镜像。



下边带

上边带

 $-\omega_{c}$ 

下边带

上边带

## 信号调制——模拟调制

- · AM信号的特性
  - 》带宽:它是带有载波分量的双边带信号,带宽是基带信号带宽 $f_H$ 的两倍:  $B_{AM}=2f_H$
  - ➤ 功率: AM信号的总功率包括载波功率和边带功率两部分。只有边带功率才与调制信号有关,载波分量并不携带信息。

当m(t)为确知信号时,

$$P_{AM} = \overline{s_{AM}^2(t)} = \overline{[A_0 + m(t)]^2 \cos^2 \omega_c t}$$

$$= \overline{[A_0^2 \cos^2 \omega_c t + \overline{m^2(t) \cos^2 \omega_c t} + 2A_0 m(t) \cos^2 \omega_c t}$$

$$\overline{m(t)} = 0$$

$$||P_{AM}| = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = P_c + P_S$$

式中 
$$P_c = A_0^2/2$$
 — 载波功率,  $P_s = \overline{m^2(t)}/2$  — 边带功率。

### 信号调制——模拟调制


- 双边带调制 (DSB)
  - ▶时域表示式: 无直流分量A<sub>0</sub>

$$s_{DSB}(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

▶频谱: 无载频分量

$$S_{DSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

▶曲线:



### 信号调制——模拟调制

▶调制效率: 100%

▶优点:节省了载波功率

▶缺点:不能用包络检波(无法满足1+m(t)>0),需用相干检波,较复杂。

### ●单边带调制 (SSB)

#### ▶原理:

- 又边带信号两个边带中的任意一个都包含了调制信号频谱M(ω)的所有频谱成分,因此仅传输其中一个边带即可。这样既节省发送功率,还可节省一半传输频带,这种方式称为单边带调制
- ✓产生SSB信号的方法:滤波法。

### 信号调制——模拟调制

- ●滤波法及SSB信号的频域表示
  - ▶滤波法的原理方框图 用边带滤波器,滤除不要的边带:

$$m(t)$$
  $S_{DSB}(t)$   $H(\omega)$   $S_{SSB}(t)$  载波 $c(t)$ 

Η(ω)为单边带滤波器的传输函数,若它具有如下理想高通特性:

$$H(\omega) = H_{USB}(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| > \omega_c \\ 0, & |\omega| \le \omega_c \end{cases}$$

则可滤除下边带。

▶ 若具有如下理想低通特性:

$$H(\omega) = H_{LSB}(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| \ge \omega_c \end{cases}$$


则可滤除上边带。

## 信号调制——模拟调制

▶SSB信号的频谱

$$S_{SSB}(\omega) = S_{DSB}(\omega) \cdot H(\omega)$$

▶上边带频谱图:



### 信号调制——模拟调制

- SSB信号的时域表示
  - p 设单频调制信号为  $m(t) = A_m \cos \omega_m t$  载波为  $c(t) = \cos \omega_c t$
  - ▶ 则DSB信号的时域表示式为

$$s_{DSB}(t) = A_m \cos \omega_m t \cos \omega_c t$$

$$= \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c + \omega_m) t + \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c - \omega_m) t$$

>若保留上边带,则有


$$s_{USB}(t) = \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_C + \omega_m) t = \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_m) \cos(\omega_c) - \frac{1}{2} A_m \sin(\omega_m) \sin(\omega_c) t$$

▶若保留下边带,则有


$$s_{LSB}(t) = \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_C - \omega_m) t = \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_m t) \cos(\omega_c t) + \frac{1}{2} A_m \sin(\omega_m t) \sin(\omega_c t)$$

- ●SSB信号的解调
  - ▶SSB信号的解调和DSB一样,不能采用简单的包络检波,因为SSB信号也是抑制载波的已调信号,它的包络不能直接反映调制信号的变化,所以仍需采用相干解调。
- ●SSB信号的性能
  - ▶SSB信号的实现比AM、DSB要复杂,但SSB调制方式在传输信息时,不仅可节省发射功率,而且它所占用的频带宽度比AM、DSB减少了一半。它目前已成为短波通信中一种重要的调制方式。
- 但滤波器的实现是一个难点
  - ▶滤波特性很难做到具有陡峭的截止特性;

- 残留边带 (VSB) 调制
  - ➤原理:残留边带调制是介于SSB与DSB之间的一种折中方式,它既克服了DSB信号占用频带宽的缺点,又解决了SSB信号实现中的困难。在这种调制方式中,不像SSB那样完全抑制DSB信号的一个边带,而是逐渐切割,使其残留—小部分,如下图所示: M(ω)



- 残留边带滤波器特性的两种形式
  - ▶残留"部分上边带"的滤波器特性:下图(a)
  - ▶残留"部分下边带"的滤波器特性:下图(b)



- 非线性调制 (角度调制) 的原理
  - ▶角度调制:频率调制和相位调制的总称。
  - ➤频率调制简称调频(FM),相位调制简称调相(PM)。
  - ▶ 这两种调制中,载波的幅度保持恒定,载波的瞬时频率和瞬时相位随时间变化。
  - ▶已调信号频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移,而 是频谱的非线性变换,会产生新的频率成分,故又称 为非线性调制。
  - ▶与幅度调制技术相比,角度调制最突出的优势是其较高的抗噪声性能。

## 信号调制——模拟调制

- 角度调制的基本概念
  - ▶FM和PM信号的一般表达式

$$s_m(t) = A\cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

式中:

- ✓A-载波的恒定振幅;
- ✓ [ $\omega$ ct + $\varphi$ (t)] =  $\theta$ (t) 一信号的瞬时相位;
- ✓ φ(t) 一瞬时相位偏移;
- ✓ d[ $\omega_c t + \varphi(t)$ ]/d $t = \omega(t)$  一 称为瞬时角频率;
- ✓dp(t)/dt 一称为瞬时频偏。

## 信号调制——模拟调制

• 相位调制(PM): 瞬时相位偏移随调制信号作线性变化,即

$$\varphi(t) = K_p m(t)$$

式中 $K_p$  一调相灵敏度,含义是单位调制信号幅度引起PM 信号的相位偏移量,单位是rad/V。

将上式代入一般表达式

$$s_m(t) = A\cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

得到PM信号表达式

$$s_{PM}(t) = A\cos[\omega_c t + K_p m(t)]$$

### 信号调制——模拟调制

• 频率调制(FM): 瞬时频率偏移随调制信号成比例变化,即

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f m(t)$$

式中 $K_f$ 一调频灵敏度,单位是rad/s·V。

这时相位偏移为

$$\varphi(t) = K_f \int m(\tau) d\tau$$

将其代入一般表达式

$$s_m(t) = A\cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

得到FM信号表达式

$$s_{FM}(t) = A\cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

### 信号调制——模拟调制

• PM与 FM的区别


$$s_{PM}(t) = A\cos[\omega_c t + K_p m(t)]$$

$$s_{FM}(t) = A\cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

- ➤比较上两式可见,PM是相位偏移随调制信号m(t)线性变化,FM是相位偏移随m(t)的积分呈线性变化。
- ▶如果预先不知道调制信号m(t)的具体形式,则无法判断已调信号是调相信号还是调频信号。

### 信号调制——模拟调制

• PM 信号和FM 信号波形



### 信号调制——模拟调制

• 5.5 各种模拟调制系统的比较

调制方式	传输带宽	$S_{\rm o}$ / $N_{\rm o}$	设备复 杂程度	主要应用
AM	$2f_m$	$\left(\frac{S_{\rm o}}{N_{\rm o}}\right)_{\rm AM} = \frac{1}{3} \left(\frac{S_{i}}{n_{\rm o} f_{\rm m}}\right)$	简单	中短波无线电广播
DSB	$2f_m$	$\left(\frac{S_{o}}{N_{o}}\right)_{DSB} = \left(\frac{S_{i}}{n_{0}f_{m}}\right)$	中等	应用较少
SSB	$f_m$	$\left(\frac{S_{o}}{N_{o}}\right)_{SSB} = \left(\frac{S_{i}}{n_{0}f_{m}}\right)$	复杂	短波无线电广播、话音 频分复用、载波通信、 数据传输
VSB	略大于fm	近似SSB	复杂	电视广播、数据传输
FM	$2(m_f+1)f_m$	$\left(\frac{S_{o}}{N_{o}}\right)_{FM} = \frac{3}{2}m_{f}^{2}\left(\frac{S_{i}}{n_{0}f_{m}}\right)$	中等	超短波小功率电台(窄带FM);调频立体声广播等高质量通信(宽带FM)


# 信号调制——模拟调制

### - 频带利用率

SSB的带宽最窄, 其频带利用率最高; FM占用的 带宽随调频指数me的增大而增大,其频带利用率最 低。可以说, FM是以牺牲有效性来换取可靠性的。 因此, mf值的选择要从通信质量和带宽限制两方面 考虑。对于高质量通信(高保真音乐广播,电视伴 音、双向式固定或移动通信、卫星通信和蜂窝电话 系统)采用WBFM, m,值选大些。对于一般通信, 要考虑接收微弱信号,带宽窄些,噪声影响小,常 选用mi较小的调频方式。

- 特点与应用
  - AM: 优点是接收设备简单; 缺点是功率利用率低, 抗干扰能力差。主要用在中波和短波调幅广播。
  - **DSB**调制:优点是功率利用率高,且带宽与AM相同,但设备较复杂。应用较少,一般用于点对点专用通信。
  - SSB调制:优点是功率利用率和频带利用率都较高,抗 干扰能力和抗选择性衰落能力均优于AM,而带宽只有 AM的一半;缺点是发送和接收设备都复杂。SSB常用于 频分多路复用系统中。
  - VSB调制: 抗噪声性能和频带利用率与SSB相当。在 电视广播、数传等系统中得到了广泛应用。
  - FM: FM的抗干扰能力强,广泛应用于长距离高质量的通信系统中。缺点是频带利用率低,存在门限效应。

### 中国科学院大学网络空间安全学院专业核心课



课程名称 授课教师 助教 26