API do bridge

Gerado por `atom/app/api_check.py --docs` a partir das rotas do bridge (`nucleo.py`, `rotas_*.py`): nao se edita a mao. As regras estao no topo do script.

backup

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/backup/restore`	{"usb_file": nome} (da pen) ou {"backup": {...}}: repoe a configuracao e reinicia o bridge e o servico USB. Recusado a gravar.
POST	`/api/backup/send`	Envia os registos para o servidor. Corre em segundo plano.
GET,POST	`/api/backup/sftp`	Le e grava a configuracao do servidor SFTP.
GET,POST	`/api/backup/usb`	GET: as copias que estao na pen USB. POST: guarda uma copia nova na pen.

bluetooth

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/bluetooth/reset`	Restart bluetoothd, then bring the BLE devices back.

demo

Metodo	Caminho	O que faz
GET,POST	`/api/demo`	GET: {"on"}. POST {"on": true/false}: liga/desliga o modo de treino.

devices

Metodo	Caminho	O que faz
GET	`/api/devices`	Todos os aparelhos do rig: devices (em servico, um item cada com id e type), removed (retirados, para restaurar ou esquecer), order, alias e o bloco bmpcc. ?type= filtra por tipo (canon, mobile (ou iphone), gopro, bmpcc, bmpcc_extra, sony, f6).
POST	`/api/devices`	Acrescenta um aparelho: {"type": "canon", name, ip, port, https} / {"type": "mobile", name, host, port} / {"type": "gopro", mac, model, name, gw} / {"type": "bmpcc", address, alias} / {"type": "bmpcc_extra", name, host} / {"type": "sony", name, model, via: "ip" / "usb", host / serial, ssh, user, password} (409 se os avisos de licenca ainda nao foram aceites: GET/POST /api/system/terms). Devolve o id novo (o da BMPCC e sempre "bmpcc").
GET	`/api/devices/<id>`	Um aparelho (em servico ou retirado) pelo seu id: {"device": {...}}; 404 se o id nao existe.
POST	`/api/devices/batch`	Uma accao sobre varios aparelhos: {"action": ..., "type": ...}. order {ids: [...]} (ordem no ecra principal); reset {type: canon} (tira as Canon ligadas de um estado preso); settings_polling {type: canon, on: bool} (liga/desliga a leitura de Av/Tv/ISO...); lead {type: gopro, ms: N} (avanco do QR da hora).

`devices/<id>/<accao>`

Tudo o que e de um aparelho. O id e o do `GET /api/devices`; 404 se nao existe, 409 se o tipo nao tem a accao ou o aparelho esta retirado (so restore e forget valem). Tipos: canon, mobile, gopro, bmpcc, bmpcc_extra, sony, f6.

Metodo	Accao	Tipos	O que faz
POST	`af`	canon	So foca. Devolve se a Canon ACEITOU o comando -- nao se focou mesmo (ver trigger_af() no canon_ccapi.py: o "Focus OK/NG" real da CCAPI so vem no stream de Live View incidental info, nao implementado aqui).
POST	`afauto`	canon	Volta ao AF automatico (o metodo de antes do primeiro clique).
GET	`afframe`	canon	Moldura(s) de AF seleccionada(s) e recorte do live view (escala da imagem fixa).
POST	`afpoint`	canon	Move a moldura de AF para um ponto do live view (u, v em 0..1).
POST	`alias`	canon, mobile, gopro, bmpcc, bmpcc_extra, sony, f6	Alias da camara, um nome curto de referencia (vai para a coluna alias do shoot log): {"alias": texto}. Vazio apaga.
GET	`card/ls`	f6	Lista uma pasta do cartao: ?path=.
POST	`card/op`	f6	mkdir / rename / rename_take / move / trash / empty_trash no cartao.
POST	`card/play`	f6	Toca um WAV do cartao pela saida de som do Atom (o LTC larga-a entretanto).
GET	`card/report.csv`	f6	O CSV da ultima leitura do cartao (descarrega).
POST	`card/scan`	f6	Le o cartao (so leitura) e cruza com o shoot log; deixa um CSV.
GET	`card/status`	f6	Estado do cartao SD do F6 (montado, leitura em curso, leitor de som).

Metodo	Accao	Tipos	O que faz
POST	`card/stop`	f6	Para o som do cartao.
POST	`clock`	gopro	Hora da camara (por BLE, 1 s) contra a do bridge: serve para ver se o QR a acertou.
POST	`config`	mobile, bmpcc_extra, sony	Nome / endereco / porta / ligado: mobile {name, host, port, enabled}; BMPCC extra {name, host}; Sony {name, model, via, host, serial, ssh, user, password, enabled}.
POST	`connect`	canon, bmpcc	Liga a camara: a Canon pelo CCAPI; a BMPCC pelo Bluetooth (so uma tentativa de cada vez).
POST	`disconnect`	canon, bmpcc	Desliga a camara (recusado a gravar).
POST	`forget`	canon, mobile, bmpcc, sony	Apaga de vez um aparelho retirado da lista dos guardados.
POST	`iso`	bmpcc	ISO da BMPCC principal: {"iso": 800}.
POST	`jam`	f6	5 s de LTC a andar pela saida de auscultadores, para o F6 acertar o TC.
GET	`liveview.mjpg`	canon	O live view da Canon em MJPEG (multipart/x-mixed-replace).
POST	`note`	f6	Nota da PROXIMA take no F6 (metadado NOTE), pelo teclado do FRC-8.
POST	`path`	bmpcc	Por onde vai a BMPCC principal: {"via": "c3"} (o gateway C3, o normal) ou {"via": "bluez"} (o Bluetooth do proprio Atom, plano B, com a camara emparelhada ao Atom: Bluetooth > Pair a new device). Recusado a gravar.
POST	`rec`	canon, mobile, gopro, bmpcc, bmpcc_extra, sony, f6	REC/STOP so deste device, sem mexer nos alvos nem nos outros: o botao REC de cada linha, da consola e do USB. Passa pelo mesmo REC de grupo (fila, intencao e confirmacao) com um so alvo.
POST	`remove`	canon, mobile, gopro, bmpcc, bmpcc_extra, sony	Tira o aparelho de servico (recusado a gravar). Canon, mobile, BMPCC e Sony ficam na lista dos retirados (restore); a GoPro e a BMPCC extra apagam-se.
POST	`restore`	canon, mobile, bmpcc, sony	Volta a pôr em servico um aparelho retirado (a BMPCC que estava em servico fica guardada).
POST	`scene`	mobile, f6	Cena da claquete: mobile {scene} (proximos clips); F6 {name} ou {inc: true} (cena +1).
POST	`setting/<name>`	canon	Muda um ajuste simples da Canon (Av, Tv, ISO, modo de obturador, qualidade de video...): {"value": ...}.
POST	`sync_time`	canon	Acerta o relogio da Canon pelo do bridge (accao do operador, recusada a gravar).
POST	`tc`	mobile, sony	Mobile: mede ja o desvio do timecode para o LTC (10 amostras). Sony: escreve o Time Code Preset (camara parada): {"tc": "HH:MM:SS:FF"}, ou sem tc o LTC de agora.
POST	`track_name`	f6	Nome de uma pista no F6 (metadado TRACK NAME da proxima take).
POST	`user`	f6	Tecla USER do F6 pela funcao: mark, clear_clip, circled (f6_ctl.USER_KEYS).

fault

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/fault/clear`	
POST	`/api/fault/test`	Raise a fake fault so the alarm can be verified before a shoot.

gateways

Metodo	Caminho	O que faz
GET	`/api/gateways/c3`	O gateway C3 da BMPCC principal e os C3 anunciados que nao pertencem a nenhuma BMPCC (found).
POST	`/api/gateways/c3/enabled`	
GET,POST	`/api/gateways/c3/firmware`	Firmware do gateway C3 por Wi-Fi: GET compara o do C3 com o do repositorio; POST envia o que mudou (?action=rollback volta ao anterior). Recusado a gravar: o C3 reinicia.
POST	`/api/gateways/c3/host`	
GET,POST	`/api/gateways/firmware`	GET: o estado do firmware de todos os gateways. POST {"ids": [...]} (omitido = todos os atrasados): actualiza-os. POST {"auto": true/false} liga/desliga a actualizacao automatica.
GET	`/api/gateways/s3`	Os gateways S3 das GoPro (o primeiro em gateway, todos em gateways) e as GoPro que se anunciam (found).
POST	`/api/gateways/s3/add`	Mais um gateway S3: {host, name}. O primeiro nunca se acrescenta (ja existe).
POST	`/api/gateways/s3/enabled`	Liga/desliga o gateway das GoPro so no bridge (o gateway fisico desligado nao e avaria). {"on": true/false}: so um booleano conta (um texto como "no" nao liga nada por engano).
GET,POST	`/api/gateways/s3/firmware`	Firmware do gateway S3 (GoPro) por Wi-Fi: POST grava no S3 o .bin que veio do GitHub (atom/app/fw/s3); ?action=rollback volta ao anterior. Nao aceita um .bin enviado de fora. Recusado a gravar.
POST	`/api/gateways/s3/host`	Endereco do gateway ESP32-S3 das GoPro.
POST	`/api/gateways/s3/led`	O tipo de LED da placa S3: {"type": "rgb"/"simple"/"off", "gw": n}. Aplica-se logo.
POST	`/api/gateways/s3/mode`	O selector do S3: {"mode": "gopro"/"f6"/"f6solo", "gw": n, "psk": "..."}. O S3 guarda e reinicia. `psk`: a palavra-passe do Wi-Fi do comando autonomo (f6solo); nao se regista.
POST	`/api/gateways/s3/remove`	
POST	`/api/gateways/s3/reset`	Repoe o gateway ESP32-S3: reboot / bonds / factory.

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/gateways/s3/scan`	Procura GoPro a anunciar-se (o gateway varre; demora uns segundos).
GET,POST	`/api/gateways/usb`	Configuracao inicial e actualizacao de qualquer gateway (C3 ou S3) ligado por USB ao Atom: GET diz as portas, as ferramentas e as imagens; POST {"port", "use_ap": bool, "wifi": {"ssid", "psk"}} identifica a placa, grava-lhe o firmware e o Wi-Fi (o das cameras com use_ap). As passwords nunca vao para o registo nem para a resposta. "kind": "m5stick" grava o comando de bolso do F6 (M5StickS3): "mode" setup (imagem completa + o Wi-Fi do S3 do F6 em "wifi"), update (so a aplicacao) ou wifi (so o nome e a palavra-passe do AP).

log

Metodo	Caminho	O que faz
GET	`/api/log/events.log`	O event log inteiro, do disco -- e nao as 50 entradas em memoria.
POST	`/api/log/events/new`	Arquiva o event log em disco e comeca um vazio.
POST	`/api/log/mark`	Assinala a take que acabou de parar.
GET	`/api/log/shoot`	As ultimas linhas do log, para a grelha na propria pagina.
GET	`/api/log/shoot.csv`	Downloadable CSV of every recording start/stop this session — see log_shot() / SHOOT_LOG_PATH above.
POST	`/api/log/shoot/delete`	Apaga uma linha do log.
POST	`/api/log/shoot/edit`	Corrige uma linha do log: o evento, a nota, ou ambos.
POST	`/api/log/shoot/new`	Arquiva o shoot log actual e comeca um vazio.
POST	`/api/log/shoot/note`	Escreve uma nota no shoot log, na take que estiver a decorrer.

login

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/login`	

logout

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/logout`	

net

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/net/action`	
GET	`/api/net/status`	Wi-Fi picture for the recovery panel.
GET	`/api/net/tailscale`	Estado do Tailscale, que e o caminho de acesso remoto ao Atom.
POST	`/api/net/wifi/connect`	Liga o uplink a uma rede GUARDADA, escolhida pelo operador.
GET	`/api/net/wifi/list`	Redes guardadas que dao para escolher, com sinal e banda.

preflight

Metodo	Caminho	O que faz
GET	`/api/preflight`	One answer to "posso filmar?", built only from state we already hold.

profiles

Metodo	Caminho	O que faz
GET,POST	`/api/profiles`	GET: os perfis e o estado actual. POST {"save": nome} guarda o actual; {"apply": nome} aplica (recusado a gravar); {"delete": nome} apaga.

rec

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/rec`	Grava/para so as camaras seleccionadas que estiverem em modo video (as Canon so gravam em modo video).
POST	`/api/rec/strict`	
POST	`/api/rec/targets`	

security

Metodo	Caminho	O que faz
GET,POST	`/api/security/pin`	O PIN da pagina: GET diz se ha PIN; POST {"pin": "1234"} define-o, {"pin": ""} apaga-o. So do Atom ou do Tailscale (quem entrou com o PIN nao o muda). O PIN nunca volta na resposta nem vai para o registo.

services

Metodo	Caminho	O que faz
GET,POST	`/api/services`	GET: {web, usb} ligados ou nao. POST {web/usb: true/false}: liga ou desliga (fica assim nos arranques seguintes). Desligar a pagina a partir de outro aparelho corta-o a ele: so pela consola se volta a ligar.

slate

Metodo	Caminho	O que faz
GET,POST	`/api/slate`	GET: cena, reel e o take do clip seguinte. POST {scene, reel}: muda-os (vazio tira); as camaras recebem-nos entre takes.
POST	`/api/slate/beep`	Regista uma claquete sonora emitida pelo telemovel.
GET,POST	`/api/slate/take`	A pagina de dados da take (consola, no fim de uma gravacao). GET: o nome da sessao, a cena, o reel, a descricao do plano, a ultima take e a seguinte. POST {name, scene, reel, shot, good, note}, todos opcionais, so o que vier: `name` e o da sessao ou sequencia (um nome novo volta a numerar as takes a partir de 1; o mesmo nome continua a contar; vazio limpa o nome sem reiniciar), `scene` e `reel` seguem para as camaras pela claquete, `shot` fica numa nota da take seguinte, `good` ("good" / "no-good") marca a take que acabou e `note` fica nessa take. Recusado a gravar. Guardar (mesmo com o corpo vazio) fecha a pagina em todos os clientes; /api/slate/take/skip fecha-a sem guardar. Com a pagina por fechar o bridge recusa um REC novo (/api/slate/take/lock desliga isso).
GET,POST	`/api/slate/take/lock`	GET: o bloqueio esta ligado? POST {"enabled": true/false}: liga ou desliga o bloqueio (ligado, um REC novo e recusado ate a pagina de dados da take ser guardada ou saltada; desligado, a pagina abre na mesma mas nao impede nada).
POST	`/api/slate/take/skip`	Salta a pagina de dados da take em todos os clientes (consola, pagina web) sem guardar nada: a take fica sem dados e o REC volta a poder comecar. Funciona sempre, tambem a gravar.

status

Metodo	Caminho	O que faz
GET	`/api/status`	

system

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/system/led`	
POST	`/api/system/reboot`	Reinicia o Atom (recusado a gravar).
POST	`/api/system/shutdown`	Desliga o Atom (recusado a gravar).
GET	`/api/system/sony_sdk`	O ajudante da Sony (Camera Remote SDK): {available, why, sdk, models, caps, found}. ?scan=1 procura camaras (USB e rede local; a lista chega em found uns segundos depois).
GET	`/api/system/terms`	Os avisos de licenca (Sony, Canon, Blackmagic...) e se o operador ja os aceitou: {accepted, version, at, text}. A consola mostra-os antes de arrancar e a pagina na primeira visita: uma vez, nao a cada camara.
POST	`/api/system/terms`	Aceita os avisos de licenca: {"accept": true}. Fica guardado (termos.json) ate o texto mudar.
GET	`/api/system/update`	
POST	`/api/system/update`	

time

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/time/cameras/sync`	Set every connected camera's clock, on the operator's say-so.

Metodo	Caminho	O que faz
POST	`/api/time/ltc/clear`	
POST	`/api/time/ltc/jam`	Agarra o timecode do gerador. Bloqueia alguns segundos a gravar audio.
POST	`/api/time/ltc/send`	LTC a andar pela saida de auscultadores para um aparelho que faz jam pela entrada de audio (DJI Mic 3, como o F6). {"to": "DJI Mic 3", "secs": 15}
POST	`/api/time/ltc/set_system_clock`	Acerta o relogio do Atom pelo gerador de timecode.
POST	`/api/time/ntp/clear`	Esquece o NTP como fonte. NAO desacerta o relogio do Atom.
POST	`/api/time/ntp/sync`	Forca uma sincronizacao NTP imediata e deixa o NTP ligado.
POST	`/api/time/phone/adopt`	Set the Atom's clock from the phone's — operator action, never automatic.
POST	`/api/time/phone/clear`	Esquece o telemovel como fonte. Tambem nao desacerta o relogio do Atom.
POST	`/api/time/phone/offer`	The web UI hands us the phone's clock. Stored, never applied on its own.
GET	`/api/time/reference`	A hora do bridge para a pagina do QR: `src=ltc` (a do LTC, se houver) ou `system`.
POST	`/api/time/source`	Escolhe qual das quatro fontes manda. Nao faz fetch de nada.

(paginas)

Metodo	Caminho	O que faz
GET	`/`	
GET	`/eventlog`	
GET	`/f6card`	
GET	`/favicon.ico`	
GET	`/fonts/<path:nome>`	Serve os tipos de letra a partir do proprio Atom.
GET	`/gopro_qr`	Codigo QR animado com a hora do bridge (GoPro Labs: 'oT...'): a camara le-o e acerta o relogio.
GET	`/icon-192.png`	
GET	`/icon-512.png`	
GET	`/login`	
GET	`/manifest.json`	
GET	`/shootlog`	
GET	`/sw.js`	
GET	`/view`	