VITMO

Системы ввода/вывода

Лабораторная работа №4 «Изучение работы контроллеров ввода/вывода»

> Преподаватели Сергей Быковский Сергей Табунщик

Лабораторная работа 4



- **Тема:** «Изучение работы контроллеров ввода вывода»
- **Цель:** познакомится с принципами работы с контроллерами ввода вывода на примере контроллера UART.
- ПО для выполнения работы:
 - Arduino IDE
 - Logic 2

Материалы



- ✓ Atmega 328 Datasheet
 - https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel
 -7810-Automotive-Microcontrollers ATmega328P Datasheet.pdf


VİTMO

Интерфейс UART


Интерфейс UART | протокол



Общий вид протокола передачи байта данных



Пример передачи байта 10110111



Интерфейс UART | принципы



- Синхронизация потока данных происходит по стартовым и стоповым битам, передающимся по линиям данных
- Передача и прием данных по линиям TXD и RXD производятся независимо друг от друга
- Максимальный размер данных равен 1 байту
- Передача осуществляется старшим битом вперед (MSB, most significant bit)
- Приемник и передатчик данных должны иметь одинаковые настройки (скорость передачи, контроль четности и т.п.)

Интерфейс UART | характеристики




- **Длина данных:** 4-8 бит
- Контроль четности: чет/нечет
- **Скорость обмена данными:** 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400; 460800; 921600 бод
- Длина стоп-бита: 1, 1.5, 2 длительности передачи бита данных
- Аппаратный контроль потока (использование сигналов RTS, CTS): да/нет



Контроллер UART в Atmega328

Atmega328

- 8-битный микроконтроллер
- Архитектура RISC
- FLASH: 32Кбайт
- EEPROM: 1 Кбайт
- SRAM: 2Кбайт
- Таймеры: 3 шт.
- АЦП: 8 каналов, 10 бит
- USART
- I2C
- SPI





Контроллер UART | структура




Регистры настроек:

- UCSRnA
- UCSRnB
- UCSRnC
- UBRRn


Регистр данных:

- UDRn



Контроллер UART | синхронизация





Пример кода настройки UART



```
void setup() {
  uint16 t baudRate = 9600;
  uint16_t ubrr = 16000000 / 16 / baudRate - 1;
  UBRR0H = (unsigned char) (ubrr >> 8);
  UBRR0L = (unsigned char) ubrr;
  SetBit(UCSR0B, TXEN0);
  SetBit(UCSR0B, RXEN0);
  SetBit(UCSR0B, RXCIE0);
  SetBit(UCSR0C, 1);
  SetBit(UCSR0C, 2);
  pinMode(13, OUTPUT);
```

Код прерывания UART



```
ISR(USART_RX_vect) {
  b = UDR0;

while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));

UDR0 = b;
}</pre>
```

VİTMO

Задание


Задание к лабораторной работе



- Написать программу для микроконтроллера Atmega328, принимающую и отправляющую пакеты по интерфейсу UART в соответствии с обозначенным форматом пакета. Драйвер UART должен быть реализован с использованием операций ввода/вывода в регистры аппаратного контроллера UART.
- 2. Контроллер должен принимать данные с ПК, проверять их на корректность и отправлять обратно корректные пакеты. Если пакет пришел с ошибкой, то он отбрасывается.
- 3. Контроллер должен раз в секунду передавать данные с датчика, указанного в варианте задания.
- 4. Написать клиентскую программу на ПК для приема и отправки пакетов к микроконтроллеру по интерфейсу UART, моделирующей как корректную отправку пакетов, так и случаи с ошибками: неправильная длина, отсутствие синхробайта, недостаточное количество данных.
- 5. Подключить микроконтроллер к ПК и протестировать работоспособность написанных программ
- 6. Снять осциллограмму передачи любого пакета по интерфейсу UART
- 7. Оформить отчет по работе в электронном формате

Формат пакета





- S синхробайт 0x5A
- Поле длины задает количество байтов данных

Варианты



№ варианта	Датчик	Скорость UART	Четность	Кол-во стоповых бит
1	ВМР280, I2C температура и давление	19200	even parity	1
2	ВМР280, SPI температура и давление	38400	odd parity	2
3	DHT11 температура и влажность	57600	even parity	1
4	DHT11 температура и влажность	115200	odd parity	2

Требования к отчету



- 1. На титульном листе должны быть приведены следующие данные:
 - а. Название дисциплины
 - b. Номер и название лабораторной работы
 - с. ФИО исполнителя и группа
- 2. Во введении указываются цели и задачи работы
- 3. В основной части приводится код микроконтроллера и клиентской программы для ПК. **Комментарии обязательны!**
- 4. Приводится временная диаграмма передачи одного пакета с проверкой контрольной суммы.

Спасибо за внимание!

ITSMOre than a UNIVERSITY