install\_from\_rescue.md 14/02/2020

% Installation d'un OS sur un serveur distant sans KVM

# Installation d'un système d'exploitation sur un serveur distant ne disposant pas de KVM

Dans ce cas précis je vais devoir vérfier le disque et le reformater, c'est ici une réinstallation suite à l'échec de montage de certaines partitions.

Facultatif donc mais ça pourrait vous servir un jour.

# Installation via QEMU

### Mode secours

- Redémarrer votre serveur en mode rescue
- OS utilisé ici : Ubuntu 18.04
- Connecté vous avec votre utilisateur et utiliser sudo devant les commandes ou passer en root sudo

- S

## Préparation

#### Environnement de virtualisation

- Installer l'environnement : apt update && apt install -y qemu-system
  - Un petit peu de lecture ne peut pas faire de mal : qemu-system-x86\_64 --help
  - o Dans mon cas, version du logiciel :

```
# qemu-system-x86_64 --version
QEMU emulator version 2.11.1(Debian 1:2.11+dfsg-1ubuntu7.22)
```

## Disque dur

Ce qui suit est **spécifique à mon installation**, les résultats suivent ceux d'une installation antiéreur de XCP-ng

• Sommaire des disques et partitions :

```
# lsblk
NAME
MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0
7:0 0 484,6M 1 loop /lib/live/mount/rootfs/
img.current.squashfs
sda
8:0 0 119,2G 0 disk |—sda1
8:1 0 18G 0 part
```

install\_from\_rescue.md 14/02/2020

```
⊢sda2
8:2
       18G 0 part
    0
-43b3--73fb--4e6d--a113c3f9c687
253:0
     0 18G 0 lvm
⊢sda3
8:3 0 68,2G 0 part
-sda4
8:4 0 512M 0 part
⊢sda5
8:5
      4G 0 part
  0
∟sda6
       1G 0 part [SWAP]
8:6 0
```

- Dans mon cas (facultatif ou en fonction de votre disque):
  - Désactiver la partition swap swapoff /dev/sda6
  - Détruire le VG vgremove XSLocalEXT-dce4e95a-43b3-73fb-4e6d-a113c3f9c687
  - Détruire le LVM label pvremove /dev/sda2
  - Détruire les partitions avec parted ou fdisk /dev/sda
    - Utiliser partprobe si nécéssaire
    - Si nécéssaire rebooter
- Déterminer le disque à utiliser :

```
# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 484,6M 1 loop
/lib/live/mount/rootfs/img.current.squashfs
sda 8:0 0 119,2G 0 disk
```

Ici donc : /dev/sda

#### ISO XCP-ng

- Déterminer l'emplacement où placer l'ISO d'XCP-ng :
  - Ici /tmp nous fournit la place suffisante

```
# df -h
              Size Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
udev
              1,9G
                       0 1,9G
                                0% /dev
              395M 544K 394M
tmpfs
                                1% /run
/dev/loop0
              485M 485M
                            0 100%
/lib/live/mount/rootfs/img.current.squashfs
tmpfs
              2,0G 0 2,0G 0% /lib/live/mount/overlay
overlay
              2,0G 926M 1,1G 47% /
              2,0G 0 2,0G 0% /dev/shm
tmpfs
tmpfs
              5,0M
                     0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs
              2,0G
                      0 2,0G
                              0% /sys/fs/cgroup
```

```
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /tmp
tmpfs 395M 0 395M 0% /run/user/1000
```

- Télécharger le dernier ISO d'XCP-ng en date :
  - wget -0 /tmp/xcp-ng.iso http://mirrors.xcp-ng.org/isos/8.0/xcp-ng-8.0.0.iso
  - Vérifier le checksum : sha256sum /tmp/xcp-ng.iso

#### Déterminer la ou les interfaces et celle à attribuer à eth0 pour l'interface de management :

Etape importante pour obtenir un ping au reboot, faire attention avec la NIC offert par QEMU

• ip l:

```
# ip l
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
mode DEFAULT group default qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state
UP mode DEFAULT group default qlen 1000
        link/ether 00:08:a2:0c:80:02 brd ff:ff:ff:ff:ff
```

• lci:00:08:a2:0c:80:02

#### Installer sur votre ordinateur un client VNC

• J'utilise remmina sous Linux

#### Récapitulatif

Disque:/dev/sdaISO:/tmp/xcp-ng.isoMAC:00:08:a2:0c:80:02

Minimum de 2Go de RAM disponible pour booter l'ISO XCP-ng

#### Lancer la machine virtuelle


Modifier les valeurs en fonction de vos propres paramètres

qemu-system-x86\_64 -enable-kvm -localtime -enable-kvm -vnc 0.0.0.0:0 -m
 2048M -drive file=/dev/sda, format=raw, cache=none, index=0, media=disk -net
 nic, macaddr=00:08:a2:0c:80:02 -cdrom /tmp/xcp-ng.iso -boot d


Se connecter avec VNC


install\_from\_rescue.md 14/02/2020


• Utiliser l'IP de votre dédié, protocole VNC, pas de password





# Parcourir l'installation















install\_from\_rescue.md



install\_from\_rescue.md

