Manual de usuario Keros Control



CONTENIDO:

Keros Control	2
Características	2
Pasos de Instalación	3



KEROS CONTROL

Es un controlador de fan coil autónomo para habitaciones de hotel, oficinas y zonas diseñado para satisfacer las necesidades más exigentes en control de climatización e iluminación gracias a sus múltiples configuraciones y funciones integradas en el equipo. El dispositivo está pensado para trabajar en instalaciones de agua a dos o cuatro tubos y dispone de funciones de detección de ocupación a través de contacto tarjetero o detector de movimiento, que permiten desconectar la climatización cuando la zona está desocupada. El equipo incluye una función para detección de ventana abierta que permite parar la climatización y evitar un consumo energético innecesario.

CARACTERÍSTICAS

Tensión de alimentación: 95 a 250VAC – 50/60 Hz

Bus BMS: Modbus RTU (RS-485) (modelo MS.57XX01-000)

Room Bus: RS-485

Salida de Alimentación: 12VDC, Max. 100mA

Entradas Digitales:

- Tarjeta llave/Sensor de Movimiento
- Ventana
- Sensor de agua/puerta
- Sensor de temperatura/pulsador de luz

Salidas de Relé:

- Tres velocidades del aire
- válvula de frio y calor

Din rail, 6ET

Dimensiones: 147x90x58mm

PASOS DE INSTALACIÓN:

El producto se instala con el dispositivo e-Display que dispone de un teclado, sonda de temperatura y display de visualización, y al cual le suministra la alimentación y una conexión bus para la comunicación. Dispone de entradas digitales configurables para contacto tarjetero/detector de movimiento, contacto ventana y una entrada analógica para conexión de una sonda de temperatura externa o bien para detección de puerta abierta. Incluye tres salidas tipo relé para control de la velocidad del fan-coil y una o dos salidas para las electroválvulas de frío, calor/iluminación según el modelo de equipo. El equipo se alimenta a través de la red eléctrica y está diseñado para ser instalado en un armario de carril DIN.

- 1. Desconecte la tensión de alimentación del armario.
- 2. Abra el gabinete e instale el dispositivo en el riel DIN colocando el clip negro en la parte inferior.
- Tire hacia abajo del clip y presione el dispositivo para insertarlo en el riel. Suelte el clip y compruebe que el dispositivo está correctamente instalado.
- 4. Verifique que todos los cables estén instalados siguiendo el diagrama de montaje constructivo proporcionado.
- Compruebe que todos los cables cumplen con todas las especificaciones y conéctelos a los terminales hembra siguiendo el diagrama de instalación. Conecte los terminales al dispositivo.
- Conecte la fuente de alimentación y verifique el correcto funcionamiento del dispositivo.
- 7. Cierre el gabinete.

