



Afficheur 4*7 segments



PORTC : Envoi de la valeur avec le code 7 segments. Actif à zéro



Exemple : PORTC=0xC0 : affiche le chiffre 0

PORTD : Sélection de l'afficheur : actif à zéro. RD3 à RD0 sont inactifs.

Exemple : PORTD=0x77 : afficheur de gauche sélectionné