Приборы и датчики контроля ТС.

Для управления ТС:

- 1. РОД (рычаг останова двигателя) подаёт сигнал на перекрывной пожарный кран и открывает стоп-кран в агр.935MA.
- 2. РУД (рычаг управления двигателем) позволяет выбрать режим работы двигателя от минимального «малого газа» до максимального «взлётного». Для контроля ТС:
- 1. Расходомер выдаёт сигнал в кабину о величине моментального расхода топлива. Кг топлива/час. (трёхстрелочный указатель на правой приборной доске).
- 2. Указатель давления топлива перед форсунками, кгс/см² (верхняя стрелка трёхстрелочного указателя ЭМИ-3РТИ). Три прибора.
- 3. Сигнальное табло «Засор. Т/фильтр» срабатывает при засорении топливного фильтра грубой очистки в агр. ТМА. Давление срабатывания 0,4 кгс/см².