家具翻新DIY完全手册

本手册适用于实木家具（桌椅、柜体、书架等）的翻新修复，涵盖从拆解到最终上漆的全部流程。请根据家具实际状况选择需要的章节。

第一部分：拆解与评估

家具翻新的第一步是将家具拆卸到合适的程度，以便后续操作。拆解的精细度直接影响后续修复与上漆质量——拆得太粗会留下隐藏损伤，拆得过细则浪费工时。本部分介绍工具准备、拆解步骤与评估清单，适用于柜体、桌椅、书架、床架等常见实木家具。

1.1 工具准备

拆解阶段需要准备以下工具，建议按使用频率排列在工作台旁，避免来回找工具：

- 十字螺丝刀（PH2 号）和一字螺丝刀：适用于家用螺丝拆卸
- 橡胶锤：用于轻敲松动部件，避免直接金属锤敲击导致变形
- 撬棒：用于分离胶合面板，建议长短各备一根
- 电钻拆解套件：适用于现代家具的六角螺栓与膨胀螺丝
- 标签纸和记号笔：标记拆下部件的位置关系
- 密封袋：分类存放螺丝、合页、把手等小五金
- 拍照设备：每拆解一步先拍照存档，作为复原参考

工具到位后，将家具搬到光线充足的工作区，地面铺塑料布或报纸。若家具体积较大，建议两人协作以避免拆解过程中倾倒。

1.2 拆解步骤

拆解按以下顺序进行；每完成一步先拍照确认再进入下一步：

步骤一：标记部件编号

用标签纸在每个部件上编号，并拍照记录位置关系。建议同一组件用相同字母前缀（A1/A2/A3 表示左侧腿、横梁、加强板）。

步骤二：拆除五金件

先取下把手、合页、把扣等外露五金，统一放入密封袋并标注来源。注意螺丝孔位置不同的合页要分开存放。

步骤三：分离可拆面板

从背板开始，使用撬棒小心分离胶合面板。撬棒与面板之间垫一块软木，避免直接金属接触造成压痕。

步骤四：检查结构部件

检查榫卯和螺栓连接处有无松动或损坏。重点查看承重位置（桌腿与桌面、柜门与柜体、书架与立柱连接处）。

师傅经验：「薄涂多遍胜过厚涂一遍」。

1.3 评估清单

拆解后按以下表格逐项检查，决定后续修复深度：

检查项	状态选项	说明	处理建议
木材虫蛀	无/轻微/严重	查看是否有虫眼或粉末	严重虫蛀需更换部件
结构松动	无/部分/全部	晃动家具检测	全部松动建议专业修复
表面损伤	划痕/掉漆/水渍	目视检查	决定后续打磨深度
贴皮完整度	完好/翘边/脱落	敲击听音 + 目视	脱落需重新贴皮
裂纹深度	无/表面/穿透	用手电斜照查看	穿透裂纹需腻子或补木条
金属件锈蚀	无/表面锈/严重锈	目视铰链/螺丝	严重锈蚀需更换五金

注意：如果发现承重结构严重损坏（如主腿断裂、主框架开裂），建议寻求专业木工帮助，不要自行强行修复。

评估结果建议手写或拍照存档，作为后续修复阶段的参考依据。

第二部分：修复与加固

对于存在结构损伤的家具，需要在上漆前完成修复。修复阶段分材料准备、操作执行与固化等待三段，操作不当会让上漆阶段返工。本部分介绍修复材料、常见操作与注意事项。

2.1 修复材料

依据评估结果选择对应材料；轻微损伤一般只需腻子+砂纸，结构损伤则需配合木工胶+夹具+木榫等组合方案。

序号	材料名称	类别	用途
1	木工胶（PVA 型）	粘接材料	适用于榫卯重新胶合
2	夹具（F 型 × 4）	固定工具	夹持胶合部件直至固化
3	木榫（8mm/10mm）	结构件	替换断裂的榫头
4	环氧树脂填充剂	填充材料	填补不规则缺损
5	木工螺丝（自攻）	固定件	辅助榫卯连接强化
6	细木屑	填充辅料	与胶混合填补小缝

推荐品牌：龙马（高强度木工白胶，参考价格
35-65元/瓶）。选择木工胶时关注开放时间（操作时间）和最终强度，PVA 胶开放时间约 5-10
分钟，环氧树脂约 30-60 分钟。

2.2 常见修复操作

榫卯修复

榫卯松动是老家具最常见的问题。修复要点是清旧胶、对位准确、施压均匀、固化充分。

1. 清除旧胶残留物，用刮刀+酒精棉签清理榫眼内壁
2. 涂抹新木工胶，注意胶量不宜过多（溢出会影响后续上漆）
3. 对位插入榫头，用橡胶锤轻敲到位
4. 使用夹具固定，保持至少 4 小时（PVA 胶）或 24 小时（环氧树脂）
5. 拆除夹具后用湿布擦掉溢出胶痕
6. 检查修复后部件的垂直度和水平度，必要时复夹再固化

结构加固

当主体结构出现裂纹或部件断裂时，按以下步骤加固：

1. 判断断裂拼接位置 — 沿原断面对齐拼合，若断面碎裂则用锯锯齐
2. 在断面均匀涂胶，避免气泡；细缝处可用细木屑+胶混合填充
3. 使用夹具固定 4-6 小时（按胶种延长）
4. 拆除夹具后使用 240目砂纸 轻磨溢胶
5. 若强度不足，可在背面加角铁或 L 型金属片辅助

表面缺损填补

小孔、虫眼、浅划痕用木器腻子填补：

1. 清洁缺损部位，去除浮尘
2. 用腻子刀挑取适量木器腻子，沿缺损方向填压
3. 略高出原表面 0.5-1mm，干燥后用 180目砂纸磨平
4. 再用 240目 复磨一次过渡到周边

2.3 修复注意事项

- 环境通风但不能正对风口
- 湿度高于70%停工
- 修复完成后，需让胶完全固化（24
  小时以上），方可进入上漆阶段；未完全固化就上漆，漆膜下会出现「鼓包」。
- 室温 18-25℃、湿度 40-60% 是固化最佳条件；冬季低温环境固化时间需翻倍。
- 大型修复建议拆解后单独修，不要在原家具上「边拼边修」，否则受力不均易二次开裂。

第三部分：上漆翻新

前期修复处的胶应充分固化。建议室温 18-25℃、相对湿度 40%-60%，在能通风的区域施工。

表面处理

用 180目砂纸粗磨，去除旧漆层和明显划痕；顺着木纹操作，再换 240目砂纸中磨，使表面平整。施工前以美纹纸胶带遮蔽不需上漆的金属件和玻璃。打磨粉尘及时用无尘擦拭布清理。

遇到表面小孔或裂纹，以白色木器腻子填补。腻子干透后继续打磨，未干不要上漆。处理好的表面应均匀哑光，无残留旧漆、毛刺和明显划痕。

清洁

TSP清洁剂兑水擦去木材表面油脂；配比参考产品说明，一般为 1:30。再用清水擦一遍，以无尘擦拭布拭干，不让水留在缝隙。顽固污渍可先用细钢丝绒局部处理。

通常等 30-60 分钟，并确认表面完全干燥后再涂底漆。清洁后应无水渍、浮尘，白色棉布擦拭不脱色。正式涂漆前，先在不显眼角落试一小块。

底漆

水性木器底漆用于封闭毛孔、增强面漆附着力。搅匀后用 3寸羊毛刷涂一道，刷毛逆向回拉收尾以免起痕。底漆可用搅拌棒上下翻动，使浆料均匀。

夏季约等 2-4 小时，冬季约等 6-8 小时。干透后用 400目砂纸轻磨，力度宜轻，避免磨穿底漆；以气吹和无尘布清除粉尘后才上面漆。涂层应均匀、无漏底和气泡，轻磨后细腻无颗粒。

工时便签

中等桌面或柜门：打磨 2-3 小时，清洁 30 分钟；底漆 1 小时（含等干 4 小时），面漆 1.5 小时（两道，含等干 8 小时），清漆 1 小时（含等干 4 小时）。

上漆翻新 · 面层与养护

面漆

哑光水性木器面漆提供最终颜色和质感，搅匀后，大面用 4寸短毛滚筒，边角用羊毛刷修边。推荐两道，夏季间隔 4-6 小时，冬季约 8 小时；第一道表干、不粘手后，以 400目砂纸轻磨再涂第二道。完成后颜色、光泽应均匀，无明显刷痕。

施工要通风，但不能正对风口；避免空调、电风扇直吹，以免飞絮粘在漆膜上。

清漆

水性透明清漆保护面漆、增强耐磨性。搅匀后，用羊毛刷或短毛滚筒薄涂，干后再涂下一道，各道之间以400目砂纸轻磨。发现沉淀或浮油时，先用滤网过滤。

通常涂 2-3 道，经常使用的桌面建议 3 道，柜门、书架 2 道。罩光后表面应通透，光泽一致。

干燥与使用

完成涂装后通常干燥 24-48 小时，视温湿度调整，之后再放回使用区域。干燥温度低于 10℃ 时，延长至约 72 小时；干燥时湿度高于 70% 建议除湿。

期间避免触碰，尤其前 24 小时不要放重物或剧烈摩擦。表干时内部仍在交联，完全达到最终硬度需约 7 天；7 天内不做剧烈使用。

用漆记录

底漆、面漆与清漆优先选同品牌、同系列的相容产品。水性漆开盖后搅拌不少于 2 分钟，色漆尤其要搅匀。

常见漆料报价：立邦净味 120-260 元/L；嘉宝莉海妮诗 100-200 元/L；PPG大师净味全效 200-400 元/L。价格与系列仅供备料时核对。

上漆翻新 · 备料记录

耗材备忘

砂纸：180目、240目、400目。漆料：水性木器底漆、水性木器面漆（哑光）、水性透明清漆。

工具询价摘录

材料名称	品牌	规格/型号	参考价格	用量
3寸羊毛刷	PPG大师	净味全效	200-400元/L	1L
短毛滚筒（4寸）	三棵树	净味/和净	120-240元/L	2张
美纹纸胶带	都芳	五合一	200-380元/L	1卷
无尘擦拭布	圣戈班	干磨/水砂纸	10-30元/张	1件

零散备料笔记

木器腻子（白色）：3M 通用工业级（8-25元/张）或 PPG大师净味全效（200-400元/L）。

TSP清洁剂：多乐士金装（180-320元/L）或得伟随机轨道砂磨机（450-900元）。

小面积翻新按实际面积备料，购买时确认产品包装、适用基层与配套关系。

尺寸注：本手册刷具、滚筒标注的“寸”均指英寸。

常见问题与安全提醒

现象	可能原因	处理记录
橘皮	刷毛过粗或漆太稠	换细羊毛刷，或按资料所列 5%-10% 稀释。
发白	环境湿度过高	施涂时湿度高于 70% 停工。
附着力差	底漆未干透	延长干燥至 8 小时以上，冬季尤其注意。
针孔	底材未清洁干净	重新打磨、气吹清尘，再用 TSP 清洁。
漆膜起皮	底漆与面漆不相容	改用同系列产品。

安全提醒

佩戴防尘口罩和护目镜；施工区域通风并远离明火。电动工具使用前检查电源线与刀具状态。避免儿童进入施工区，按产品说明处置残余漆料和擦拭物。