
IC设计与制造流程


→什么叫集成电路

集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。一般在行业中简称"IC"



→ IC的分类

→集成电路的种类



- ø 模拟集成电路:主要是针对模拟信号处理的模块。如:话筒里的声音信号,电视信号和VCD输出的图象信号、温度采集的模拟信号和其它模拟量的信号处理的集成模块。
- ø 数字集成电路:主要是针对数字信号处理的模块。如:计算机里的2近制、8近制、10近制、16近制的数据进行处理的集成模块。

两者最主要的区别是:模拟集成电路信号是连续的,数字集成电路信号是非连续的。


双极型和单极型的区别

- Ø 双极型集成电路是:由NPN或PNP型晶体管组成。由于电路中载流子有电子和空穴两种极性,因此取名为双极型集成电路,就是人们平时说的TTL集成电路。
- Ø 单极型集成电路是:由MOS场效应晶体管组成的。因场效应晶体管只有多数载流子参加导电,故称场效应晶体管为单极型晶体管,由这种单极晶体管组成的集成电路就得名为单极型集成电路,就是平时说的MOS集成电路。


- ø 小规模集成电路:一般每片上的集成度小于十个逻辑门个数(或含元件数少于一百个)。
- ø 中规模集成电路:一般每片上的集成度在十至一百个门电路之间(或在一百至一千个元件数之间)。
- ø 大规模集成电路:一般每片上的集成度在一百个门电路以上(或一千个元件以上)。
- ø 超大规模集成电路:一般每片上的集成度达一万个 门电路(或十万个元件以上)。

- ø 薄膜集成电路:在同一个基片上用蒸发、溅射、电镀等薄膜工艺制成无源网路,并在其上组装上分立的微型元件、器件,再外加封装而成.
- ø 厚膜集成电路:在同一基片上用丝网印刷、烧结 等厚膜工艺制作无源网络,并在其上组装分立的 微型元件、器件,再外加封装而成。
- Ø注:两者之间最大的区别是制作工艺的不同。厚膜电路的膜厚一般大于10μm,薄膜的膜厚小于10μm,大多处于小于1μm。
- Ø 混合集成电路: 由半导体集成工艺与薄(厚)膜工艺结合而制成的集成电路。


IC设计流程介绍1



IC设计流程介绍2



IC全定制设计流程




IC全定制设计流程主要工具

ø Cadence工具

Virtuoso(R) Schematic Editor
Virtuoso(R) Spectre(R) circuit Simulator
Virtuoso(R)-XL Layout Editor
Assura

- ø Synopsys 工具
 Hspice Hsim
- Ø Mentor 工具
 Calibre Eldo

数字IC设计流程



IC数字设计流程主要工具—Synopsys工具

ø Galaxy 设计平台和Discovery。验证平台

ø VCS 编译型Verilog模拟器。

ø DC 逻辑综合工具.

ø DFT Compiler 扫描式可测性设计分析、综合和

验证技术.

ø Power Compiler 功耗优化能力.

ø PrimeTime 静态时序分析的工具.

ø Formality 形式验证工具。

ø Astro 或ICC 自动布局、布线的工具.

ø Star-RCXT 寄生参数提取工具.

ø HSPICE 模拟电路仿真工具。


IC数字设计流程主要工具—Cadence工具

- ø Ncsim (nc-verilog\nc-vhdl)逻辑仿真工具
- Ø Encounter平台是一个综合的RTL-to-GDSII 流程,面向90纳米及以下级别的复杂和低功耗设计。

Encounter包括以下几个功能块:

- (1) 硅虚拟原型(SVP)。
- (2) RTL实现-针对时序设计的全局综合。
- (3)物理综合。
- (4) 布线和信号完整性设计。
- (5) 纳米分析与sign-off。
- (6) 可测性设计。
- (7) 成品率诊断。

IC制造流程回顾



ø IC 制造流程简介


制造一块IC 芯片通常需要400 到500 道工序。但是概括起来说,它一般分为两大部分:

前道工序(front-end production)

后道工序(back-end production)

- ø前道工序
 - (1) 将粗糙的硅矿石转变成高纯度的单晶硅。
 - (2) 在wafer 上制造各种IC 元件。
- ø 后道工序
 - (1) 对wafer 的测试与划片。
 - (2) 对IC 芯片进行封装和测试。


- ø 前道生产流程:
 - <1> 硅棒的拉伸 将多晶硅熔解在石英炉中,然后依靠一 根石英棒慢慢的拉出纯净的单晶硅棒。






晶棒成長

<2> 切割单晶硅棒 用金刚石刀把单晶硅棒切成一定的厚度形成WAFER 单晶硅棒的晶向有三个方向分别为: 111、110、100




<3> 抛光WAFER WAFER 的表面被抛光成镜面。




抛光(Polishing)


<4> 氧化WAFER 表面 WAFER 放在900 度——1100 度的氧化炉中, 并通入纯净的氧气,在WAFER 表面形成氧化 硅。



<5> 覆上光刻胶 通过旋转离心力,均匀地在WAFER表面 覆上一层光刻胶。




<6> 在WAFER 表面形成图案 通过光学掩模板和曝光技术在WAFER 表面形成图案。




光刻示意图


<7> 蚀刻 使用蚀刻来移除相应的氧化层。




<8>氧化、扩散、CVD 和注入离子 对WAFER 注入离子(磷、硼),然后 进行高温扩散,形成各种集成器件。




<9> 磨平(CMP)
将WAFER 表面磨平。重复<5> 到<9>,
在WAFER 上形成所需的各类器件



<10> 形成电极 把铝注入WAFER 表面的相应位置, 形成电极。




<11>WAFER 测试 对WAFER 进行测试,把不合格的 芯片标记出来




<12> 切割WAFER 把芯片从WAFER 上切割下来。




<13> 固定芯片 把芯片安置在特定的FRAME 上




<14>连接管脚 用25 微米的纯金线将芯片和FRAME上 的引脚连接起来。






IC的透视图

<15> 封装 用陶瓷或树脂对芯片进行封装。



<16> 修正和定型(分离和铸型) 把芯片和FRAME 导线分离,使芯片外部 的导线形成一定的形状。




<17> 老化(温度电压)测试
在提高环境温度和芯片工作电压的情况下
模拟芯片的老化过程,以去除发生早期故障的产品.




<18> 成品检测及可靠性测试 进行电气特性检测以去除不合格的芯片

成品检测: 电气特性检测及外观检查。

可靠性检测:实际工作环境中的测试、长期工作的寿命测试。



<19> 标记 在芯片上用激光打上产品名



Ø后道工序中的测试及设备

在后道工序开始之前要对wafer 进行功能测试,这样做可以避免对不合格的IC 芯片进行封装,从而减少不必要的浪费,减少生产成本。


- Ø 剔除废品IC 的方法:
 - 1.使用墨印器(Inker)给不合格的IC 芯片上打上墨印。在后道工序中,在划片的时候丢弃被打上墨印的IC。
 - 2. 也可以不用墨印器,而直接记录下出问题的IC 芯片在wafer 上的坐标。在后道工序中(切割wafer 时)根据该坐标丢弃IC。

ø 后道测试中需要使用的设备:

- (1) 测试系统(test system):测试系统 生成测试IC 时所需的各种信号,并且检测IC 的输出信号。根据检测的结果,测试系统判 断所测的IC 是否合格,并将测试的结果传输 给wafer prober。
- (2) Wafer prober: wafer prober 将wafer 从工作台上移送到测试头下面,并将探针卡上的针脚压在IC芯片上,形成良好的电气接触。Wafer prober 还要根据测试系统的测试结果,给不合格的IC 打上墨印。

(3) 探针卡 (probe card):

探针卡负责测试系统与IC 芯片之间的电气连接。在探针卡上有很多的探针(needle)。测试时,这些探针被压到IC 芯片的电极板上,从而完成与IC 芯片的电气连接。



ø 封装测试/ 最终测试

在完成封装测试的过程中,我们要用到 的测试系统和HANDLER。

ø 测试系统到底做些什么?

测试系统会向所测试的IC 加上信号,然后从IC 的输出端接受IC 的输出信号,以判断该IC 芯片是否合格。

ø HANDLER 到底是什么?

HANDLER 即是机械手,它把所要测试的IC 芯片从托盘里移至测试平台上。在测试结束后,它通过接受信号,把合格与不合格的IC 芯片移至相应的平台。HANDLER 还能根据测试要求对IC 芯片进行加热和冷却。

ø TRAY (托盘) 是什么?

通常在使用HANDLER 把芯片放在一个TRAY中,对于各种不同形状的IC,我们相对有不同的TRAY。在测试台,HANDLER根据P/F 把IC 放在两个不同的TRAY中。

