



# STM32Cube<sup>TM</sup>

2014年STMCU全国路演





### 你是否使用过这些软件?





### 如何保证软件的兼容性?





**STM32 F1** 

主流型











**STM32 F0** 入门型

48 MHz 1.8 to 3.6V 面向8位、16 位应用 24 ~ 72 MHz 2.0 to 3.6V 具有最宽的产 品线分布 STM32 F2 高性能 MCU

> 120 MHz 1.7 to 3.6V 高性能系列

STM32 F3 模拟+ DSP

72 MHz 1.8V 或者 2.0 ~ 3.6V 带DSP指令 更强模拟功能 STM32 F4 高性能 DSP

168 ~ 180 MHz 1.7 to 3.6V 超高性能 带DSP指令 **STM32 L1** 超低功耗

32 MHz 1.65 to 3.6V 具有宽泛的产品

线分布

**STM32 L0** 超低功耗 入门型

32 MHz 1.71 ~ 3.6V 面向8位、16位 低功耗应用

#### ST的32位MCU平台

CM<sub>0</sub>

CM<sub>3</sub>

CM4

**CMO** 

CM0+



### 如何保证软件的兼容性?



USB File System RTOS

TCPIP引脚分配工具 Audio

时钟配置工具 Driver GUI












#### STM32Cube<sup>TM</sup>

- STM32Cube<sup>TM</sup>组件由两部分组成
  - PC端的图形化配置工具: STM32CubeMX
  - 基于STM32上的完备固件集合: STM32Cube库





#### STM32Cube<sup>TM</sup>

- STM32Cube<sup>TM</sup>组件由两部分组成
  - PC端的图形化配置工具: STM32CubeMX
  - 基于STM32上的完备固件集合: STM32CubeFx



#### STM32CubeMX




根据用户的需求 **生成工程项目**及 初始化代码





#### 可在官网免费下载 11

• 一键下载: 获得该家族唯一且完备的固件库




### st官网任意页面的搜索栏输入: "stm32cubef4"



#### 可在官网免费下载 12

• 一键下载: 获得该家族唯一且完备的固件库



## 搜索结果第一条就是你想要的! 点击超级链接...



ΑII

#### STM32CubeF4的资源页面 STM32CubeF4

Embedded software for STM32 F4 series (HAL low level drivers, USB, TCP/IP, File system, RTOS, Graphic - coming with examples running on ST boards)




STM32Cube™ is an STMicroelectronics original initiative to ease developers' life by reducing development efforts, time and cost. STM32Cube™ covers STM32 portfolio.


STM32Cube™ includes the STM32CubeF4 which is a graphical software configuration tool that allows generating C initialization code using graphical wizards.

It also embeds a comprehensive software platform, delivered per series (such as STM32CubeF4 for STM32F4 series). This platform includes the STM32Cube HAL (an STM32 abstraction layer embedded software, ensuring maximized portability across STM32 portfolio), plus a consistent set of middleware components (RTOS, USB, TCP/IP and graphics). All embedded software utilities come with a full set of examples.

STM32CubeF4 gathers in one single package all the generic embedded software components required to develop an application on STM32F4 microcontrollers. Following STM32Cube™ initiative, this set of components is highly portable, not only within STM32F4 series but also to other STM32 series.



Marketing **Part Number** Version Order From ST Status STM32CubeF4 1.3.0 Active Download




# STM32Cube<sup>TM</sup>的第一部分 STM32CubeMX



#### 

#### 选择MCU


• 通过型号、外设、封装进行过滤







#### • 通过向导配置MCU

- 管脚分配和配置
- 时钟树配置
- 外设参数和中间件配置










- 生成初始化代码
  - 直接生成工程
  - 支持IAR, Keil, TrueStudio
- 两种形式的版本
  - ·独立的PC端程序
  - 也可作为Eclipse插件运行


```
main.c
  22
  23
  24
  25
         #include "stm32f4xx hal.h"
  26
         #include "cmsis os.h"
  27
         #include "lwip.h"
  28
         #include "usb device.h"
  29
  30
         /* Define structures */
  31
         ADC HandleTypeDef hadc1;
  32
  33
  34
         /* USER CODE BEGIN 0 */
  35
  36
         /* USER CODE END 0 */
  37
         /* Private function prototypes
 38
         static void SystemClock_Config(void);
  39
         static void StartThread(void const * argument);
  40
        static void MX_GPIO_Init(void);
 41
        static void MX_ADC1_Init(void);
  42
        static void MX_NVIC_Init(void);
  43
  44
        int main(void)
  45
  46
         /* USER CODE BEGIN 1 */
  47
  48
         /* USER CODE END 1 */
  49
         /* MCU Configuration --
 50
           /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interfa
  51
           HAL Init();
  52
           /* Configure the system clock */
Ln:1 Col:1 Sel:0
                                  Dos\Windows
                                                                    INS
                                                  ANSI
```



### 配置工具: STM32CubeMX 18


#### • 支持版本检测








• 支持软件自动更新








# STM32Cube<sup>TM</sup>的第二部分 STM32Cube固件库




### 完备的软件集合: STM32Cube固件库 21



- STM32硬件抽象层驱动
  - 友好的接口更易于移植
- 支持所有的外设
  - · 包括Core,
  - Ethernet, USB, SDIO等
- 代码可靠性强
  - · 经过CodeSonar测试
- 丰富的例程
  - 超过150 个例程
- 支持STM32全系列产品
  - 已支持F2, F3, F4, F0, L0
  - 将会支持F1, L1

### 完备的软件集合: STM32Cube固件库 22



- TCP/IP协议栈
  - LwIP、http、DHCP...
- USB library
  - · ST开发的USB主机/设备库
- GUI
  - STemWin (ST和Segger)
- 文件系统
  - FatFS
- 实时操作系统
  - FreeRTOS (遵循CMSIS-RTOS标准)
- 超过50个例程


### 完备的软件集合: STM32Cube固件库 23



#### 用户只需要专注于应用开发


```
/* USER CODE BEGIN 1 */
void user_code();
/* USER CODE END 1 */
/* The code will be
   kept upon
   generation
                    */
```

# 来看一段视频...






### FO和F3平台上的应用程序







# STM32Cube固件库的HAL



#### STM32Cube库之\*HAL\* 27

种API类型

种 编 程模

型

安全 性

持模块多实例 制

**STM**32 口 Cube

提供友好易用的API

提供高度可移植的API



HAL特性1: 两种API 28

# HAL通用API

普遍适用于所有STM32产品

# HAL扩展API

专用于特定家族或者 特定产品线的STM32产品

# 通用性

扩展性



#### HAL的通用API

• 为程序的模块化设计带来便利

stm32f4xx\_hal\_ppp.c/.h

- 跨平台的共用外设的API
  - 初始化函数
    - 时钟,外设等自定义/缺省初始化
  - IO操作函数
    - 交互式数据通讯都以读写的方式进行访问
  - 控制函数
    - 动态配置外设参数
  - 状态函数
    - 返回运行状态及出错信息

#### API类型举例

HAL\_USART\_Init()
HAL\_USAR\_DeInit()

HAL\_SPI\_Receive()

HAL\_SPI\_Receive\_IT()

HAL\_USART\_Transmit\_DMA()

HAL\_ADC\_ConfigChannel()

HAL\_RTC\_SetAlarm()

HAL\_I2C\_GetState()

HAL\_I2C\_GetError()

### HAL通用API

初始化 函数 I/O操作 函数 控制函数

状态 函数



#### HAL的扩展API 30

- 兼顾STM32各系列产品的特有功能和扩展性能
- 提高HAL驱动的扩展性
  - 某个家族系列特有的特性
  - 家族内部不同产品线之间不同的特性
  - 某个产品线特有的外设

例如: stm32f4xx\_hal\_adc.c stm32f4xx\_hal\_adc\_ex.c

stm32f4xx\_hal\_ppp\_eX.c/.h

### HAL扩展API

专用于某个家 族的功能API

专用于某个产品 线的功能API



特性型

HAL特性2:三种编程模型 ■

轮询断约和

HAL中实现了三种 编程模型,用户调用 相应API的即可

每个外设实例有自己的句柄,作为HALAPI的函参

- 该结构用于保存具体外设实例的所有参数
  - 初始化配置参数
  - I/O缓冲区(可选)
  - 外设状态
  - DMA通道句柄

ADC1的句柄	
Field	<u> </u>
*Instance	ADC_TypeDef
Init	ADC_InitTypeDef
pTxBuffPtr	uint8_t*
pRxBuffPtr	uint8_t*
TxXferSize	uint16_t
RxXferSize	uint16_t
TxXferCount	uint16_t
RxXferCount	uint16_t
NbrOfCurrentCo nversionRank	IO uint32_t
Lock	HAL_LockTypeDef
State	USART_StateTypeDef
ErrorCode	unit8_t
*DMA_Handle	DMA_HandleTypeDef

USART2的句柄	
Field	<u>米</u> 刑
*Instance	USART_TypeDef
Init	USART_InitTypeDef
pTxBuffPtr	uint8_t*
pRxBuffPtr	uint8_t*
TxXferSize	uint16_t
RxXferSize	uint16_t
TxXferCount	uint16_t
RxXferCount	uint16_t
NbrOfCurrentCo nversionRank	IO uint32_t
Lock	HAL_LockTypeDef
State	USART_StateTypeDef
ErrorCode	unit8_t
hdmatx	DMA_HandleTypeDef*
hdmarx	DMA_HandleTypeDef*

- 该结构用于保存具体外设实例的所有参数
  - 初始化配置参数
  - · I/O缓冲区(可选)
  - 外设状态
  - DMA通道句柄

ADC1的句柄	
Field	类型
*Instance	ADC_TypeDef
Init	ADC_InitTypeDef
pTxBuffPtr	uint8_t*
pRxBuffPtr	uint8_t*
TxXferSize	uint16_t
RxXferSize	uint16_t
TxXferCount	uint16_t
RxXferCount	uint16_t
NbrOfCurrentCo nversionRank	IO uint32_t
Lock	HAL_LockTypeDef
State	USART_StateTypeDef
ErrorCode	unit8_t
*DMA_Handle	DMA_HandleTypeDef

USART2的句柄	
Field	类型
*Instance	USART_TypeDef
Init	USART_InitTypeDef
pTxBuffPtr	uint8_t*
pRxBuffPtr	uint8_t*
TxXferSize	uint16_t
RxXferSize	uint16_t
TxXferCount	uint16_t
RxXferCount	uint16_t
NbrOfCurrentCo nversionRank	lO uint32_t
Lock	HAL_LockTypeDef
State	USART_StateTypeDef
ErrorCode	unit8_t
hdmatx	DMA_HandleTypeDef*
hdmarx	DMA_HandleTypeDef*

- 该结构用于保存具体外设实例的所有参数
  - 初始化配置参数
  - I/O缓冲区(可选)
  - 外设状态
  - DMA通道句柄

	11.4
ADC1的句柄	
Field	类型
*Instance	ADC_TypeDef
Init	ADC_InitTypeDef
pTxBuffPtr	uint8_t*
pRxBuffPtr	uint8_t*
<b>TxXferSize</b>	uint16_t
RxXferSize	uint16_t
TxXferCount	uint16_t
RxXferCount	uint16_t
NbrOfCurrentCo nversionRank	IO uint32_t
Lock	HAL_LockTypeDef
State	USART_StateTypeDef
ErrorCode	unit8_t
*DMA_Handle	DMA_HandleTypeDef

USART2的句柄	
Field	类型
*Instance	USART_TypeDef
Init	USART_InitTypeDef
pTxBuffPtr	uint8_t*
pRxBuffPtr	uint8_t*
TxXferSize	uint16_t
RxXferSize	uint16_t
TxXferCount	uint16_t
RxXferCount	uint16_t
NbrOfCurrentCo nversionRank	lO uint32_t
Lock	HAL_LockTypeDef
State	USART_StateTypeDef
ErrorCode	unit8_t
hdmatx	DMA_HandleTypeDef*
hdmarx	DMA_HandleTypeDef*

- 该结构用于保存具体外设实例的所有参数
  - 初始化配置参数
  - I/O缓冲区(可选)
  - 外设状态
  - DMA通道句柄

ADC1的句柄	
Field	类型
*Instance	ADC_TypeDef
Init	ADC_InitTypeDef
pTxBuffPtr	uint8_t*
pRxBuffPtr	uint8_t*
TxXferSize	uint16_t
RxXferSize	uint16_t
TxXferCount	uint16_t
RxXferCount	uint16_t
NbrOfCurrentCo nversionRank	IO uint32_t
Lock	HAL_LockTypeDef
State	USART_StateTypeDef
ErrorCode	unit8_t
*DMA_Handle	DMA_HandleTypeDef

USART2的句柄	
Field	类型
*Instance	USART_TypeDef
Init	USART_InitTypeDef
pTxBuffPtr	uint8_t*
pRxBuffPtr	uint8_t*
TxXferSize	uint16_t
RxXferSize	uint16_t
TxXferCount	uint16_t
RxXferCount	uint16_t
NbrOfCurrentCo nversionRank	IO uint32_t
Lock	HAL_LockTypeDef
State	USART_StateTypeDef
ErrorCode	unit8_t
hdmatx	DMA_HandleTypeDef*
hdmarx	DMA_HandleTypeDef*

#### 三种工作模式 36

• 以ADC转换为例

```
/*##-1- Configure the ADC peripheral ######/
     AdcHandle.Instance = ADCx;
     AdcHandle.Init.ClockPrescaler = ADC CLOCKPRESCALER PCLK DIV2;
     AdcHandle.Init.Resolution = ADC RESOLUTION12b;
     if(HAL_ADC_Init(&AdcHandle) != HAL OK)
     { Error Handler(); }
   /*##-2- Configure ADC regular channel #########/
     sConfig.Channel = ADCx CHANNEL;
     if(HAL_ADC_ConfigChannel(&AdcHandle, &sConfig) != HAL OK)
     { Error Handler(); }
/*##-3- Start the conversion process ######/
                                                    轮询模式
 if(HAL_ADC_Start(&AdcHandle) != HAL OK)
 { Error Handler(); }
  /*##-3- Start the conversion process ######/
                                                       中断模式
    if(HAL_ADC_StartIT(&AdcHandle) != HAL_OK)
    { Error Handler(); }
                                                                 DMA模式
      /*##-3- Start the conversion process ######/
```

if(HAL\_ADC\_StartDMA(&AdcHandle)&uhADCxConvertedValue 1)



{ Error Handler(); }

#### 三种工作模式(2)

• 转换结果的处理

```
/*##-4- Wait for the end of conversion ######/ 轮询模式
HAL_ADC_PollForConversion(&AdcHandle, 10);
if(HAL_ADC_GetState(&AdcHandle) == HAL_ADC_STATE_EOC_REG)
{
    /*##-5- Get the converted value of channel ##*/
    uhADCxConvertedValue = HAL_ADC_GetValue(&AdcHandle);
}
/* Infinite loop */
while(1);
```



```
/* Infinite loop */
while(1);

Void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* AdcHandle)
{ /* Turn LED1 on: Transfer process is correct */
BSP_LED_On(LED1);
}
```

```
/*##-3- Start the conversion process ######/
if(HAL_ADC_StartDMA(&AdcHandle,&uhADCxConvertedValue,1) != HAL_OK)
{ Error_Handler(); }
```





#### HAL特性3:安全性 39

### 保护锁

超时机制

对资源性操作增加 操作锁的保护

轮询模式下的API 增加超时机制,避免 无限等待




#### 安全性 (2)

#### • 以USART发送API为例

```
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit
(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
/* Process Locked */
    _HAL_LOCK(huart);
if(UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart, UART_FLAG_TXE, RESET, Timeout) != HAL_OK)
     return HAL TIMEOUT;
    huart->Instance->DR = (*pData++ & (uint8_t)0xFF);
if(UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart, UART_FLAG_TC, RESET, Timeout) != HAL_OK)
   return HAL TIMEOUT;
/* Process Unlocked */
    HAL_UNLOCK(huart);
```

# 特性机制

#### HAL特性5: 灵活的回调机制 ■



- 触发机制:
- 1. 初始化时
- 2. 中断事件
- 3. 错误

用户 外设初始化回调接口 回调 事件回调接口 函数 处理完成/出错回调

中断处理

#### 中断处理和回调函数

- HAL库实现了各个外设的中断处理
  - 用户必须在<stm32fxx\_it.c>中调用
  - HAL\_XXX\_IRQHandler
- •用户回调函数
  - 默认定义成"weak"属性,使用时再在应用代码中实现
  - 三个类型的用户回调函数

回调函数类型	调用方式	作用
HAL_PPP_MspInit	被HAL_PPP_Init /DeInit调用	用户可在此做系统级初始 化(GPIO、DMA、时钟)
HAL_PPP_ProcessCpltCallback HAL_PPP_ErrorCallback	使用中断或者 <b>DMA</b> 编程模型时	用户在此做任务完成后或 出错清空下的处理
HAL_PPP_PeripEventCallback		处理过程中提供用户各个 阶段的回调机会






回调函数类型	举例
HAL_PPP_MspInit	HAL_UART_MspInit()
HAL_PPP_ProcessCpltCallback HAL_PPP_ErrorCallback	HAL_UART_RxCpltCallback HAL_UART_ErrorCallback
HAL_PPP_PeripEventCallback	HAL_UART_RxHalfCpltCallback



#### 编程模型和用户回调接口

阻塞型轮询调用过程





#### 编程模型和用户回调接口(2)

非阻塞型中断调用过程

外设和NVIC初始化

启动过程: 结束时产生中断

(例如: HAL\_USART\_Receive\_IT)

HAL\_OK

HAL\_ERROR

HAL\_BUSY

过程结束回调接口(例如:

HAL\_USART\_RxCpltCallback)

过程出错回调接口(例如:

HAL\_USART\_ErrorCallback)

PPP\_IRQHandler

HAL\_USART\_IRQHandler

#### 编程模型和用户回调接口(3)

非阻塞型DMA调用过程



启动过程:结束时产生DMA请求

(例如: HAL\_USART\_Receive\_IT)

HAL\_OK

HAL ERROR


**HAL\_BUSY** 

过程结束回调接口(例如:

**HAL\_DMA\_RxCpltCallback)** 


过程出错回调接口(例如:

HAL\_USART\_ErrorCallback)




#### 编程模型和用户回调接口 47


非阻塞型启动过程






#### STM32Cube库软件结构










#### **EVAL/Disk/Nuclo** htmresc 评估板Demo Drivers BSP 中间件级别的例程 CMSIS 功 能 **RTOS USB** Middlewares **GUI** Projects . . . . . . HAL级别的示例 Examples HAL驱动库 **BSP** TRACOLO TRACOL

UTIVIULI T









## 谢谢!

#### 更多详情请访问

www.st.com/stm32cube www.stmcu.com.cn www.stmcu.org

