AVR 指令表 2000/5					/5 耿德根编		
算术和逻辑指令			条件转移指令				
ADD	Rd, Rr	加法	RJMP		相对转移(-2K≤K≤2K)		
ADC	Rd, Rr	带进位加法	IJMP		间接跳转(128KB)		
ADIW	Rd, K	直接数加法	JMP	k	长跳转(4M)		
SUB	Rd, Rr	减法	RCALL	k	相对调用 (-2K≤K≤2K)		
SUBI	Rd, K	立即数减	ICALL		间接调用(128KB)		
SBC	Rd, Rr	带进位减	CALL	k	长调用(4M)		
SBCI	Rd, K	带进位立即数减	RET		子程序返回		
SBIW	Rd, K	立即数减法	RETI		中断返回		
AND	Rd, Rr	逻辑与	CPSE	Rd, Rr	比较相等跳行		
ANDI	Rd, K	直接数逻辑与	CP	Rd, Rr	比较		
OR	Rd, Rr	逻辑或	CPC	Rd, Rr	带进位比较		
ORI	Rd, K	直接数逻辑或	CPI	Rd, K	带直接数比较		
EOR	Rd, Rr	异或	SBRC	Rd, b	寄存器位被清零跳行		
COM	Rd	取二进制反码	SBRS	Rd, b	寄存器位置位跳行		
NEG	Rd	二进制补码	SBIC	P, b	I/0 寄存器的位清零跳行		
SBR	Rd, K	寄存器位置位	SBIS	P, b	I/0 寄存器的位置位跳行		
CBR	Rd, K	清除进位标志	BRBS	S, k	SREG 中的位被置位转移		
INC	Rd	加 1	BRBC	S, k	SREG 中的位被清除转移		
DEC	Rd	减 1	BREQ	k	相等转移		
TST	Rd	测试零或负	BRNE	k	不相等转移		
CLR	Rd	清除寄存器	BRCS	k	进位位置位转移		
SER	Rd	置位寄存器所有位	BRCC	k	进位位清除转移		
MUL	Rd, Rr	乘法	BRSH	k	高于等于转		
	寄石	字器和操作码	BRLO	k	低于转移(无符号)		
Rd:寄	存器文件	中的目的(或源)寄存器	BRMI	k	负数转移		
Rr: 挎	存器文件	中的源寄存器	BRPL	k	正数转移		
R:指令	执行后的	J结果	BRGE	k	大于或等于转移(带符号)		
K:常数	対 项或字节	「数据(8位)	BRLT	k	小于转移(有符号)		
k:程序	计数器的]常量地址数据	BRHS	k	半进位标志置位转移		
b:在奇	存器文件	中或 I/0(3 位) 中的位	BRHC	k	半进位标志被清除转移		
s: 在 ^x	s: 在状态寄存器 (3 位) 中的位			k	T标志被置位转移		
X, Y, Z	X, Y, Z:间接地址寄存器			k	T标志被清除转移		
P:I/0 口地址			BRVS	k	溢出标志被置位转移		
q:直接寻址的偏移(6位)			BRVC	k	溢出标志被转移清除		
状态寄存器			BRIE	k	全局中断被使能转移		
SREG: 状态寄存器 S:N⊕V,符号测试位			BRID	k	全局中断被禁止转移		
C:进位标志位 H:半进位标志位			状态寄存器(SREG)和布尔格式				
Z:零标志位 N:负数标志位			I T	Н	S V N Z C		
V:2 的补码溢出指示位			7 6	5	4 3 2 1 0		
T:用于 BLD 和 BST 指令传送位							
I:全局	I:全局中断使能禁止标志位			-/0/1/-;	= 由指令引起的有效标志		



☆AVR C 高级语言的效率

执行同功能的程序, 8MHzAVR≈224MHz C51

想想 AVR 的好处?

☆ 再也用不着因为掩模而无法入睡了; ☆ 没有 10 周订货交货时间;

☆ 添加新特性易如反掌; ☆ 容易调试; ☆ 容易在线升级,几秒钟搞定;

		AVR 指令	>表 2000/5 耿德根编			75	
数据传送指令			位指令和位测试指令			要	
MOV	Rd, Rr	寄存器拷贝	LSL	Rd	逻辑左移		
LDI	Rd, K	装入立即数	LSR	Rd	逻辑右移		
LDS	Rd, K	直接从 SRAM 装入	ROL	Rd	通过进位左循环	11/-	
LD	Rd, X	X 变址间接装入 R	ROR	Rd	通过进位右循环		
LD	Rd, X+	X变址	ASR Rd		算术右移		
LD	Rd, -X	X变址	SWAP	S	半字节交换		
LD	Rd, Y	Y变址	BSET	S	置状态寄存器的位		
LD	Rd, Y+	Y变址	BCLR	S	SREG 中的位清除		
LD	Rd, -Y	Y变址	SBI	P, b	置 I/0 寄存器的位		
LDD	Rd, Y+q	Y 变址间接装入 R	CBI	P, b	清 I/0 寄存器的位	•	
LD	Rd, Z	Z变址	BST	Rr,b	R 中位到 SREG 中 T 标志		
LD	Rd, Z+	Z变址	BLD	Rd, b	SREG 中 T 标志到 R 某位		
LD	Rd, -Z	Z变址	SEC		置位进位标志		
LDD	Rd, Z+q	Z变址	CLC		清除进位标志		
STS	K, Rr	R 数据直接送 SRAM	SEN		置位负数标志		
ST	X, Rr	X 变址间接装入 SRAM	CLN		清除负数标志	417	
ST	X+, Rr	X变址	SEZ		置位零标志		
ST	-X, Rr	X变址	CLZ		清零标志位		
ST	Y, Rr	Y变址	SEI		置位全局中断标志		
ST	Y+, Rr	Y变址	CLI		清除全局中断标志		
ST	-Y, Rr	Y变址	SES		置位符号标志		
STD	Y+q, Rr	变址间接装入 SRAM	CLS		清除符号标志	110	
ST	Z, Rr	Z变址	SEV		置位溢出标志位	妆	
ST	Z+, Rr	Z变址	CLV		清除溢出标志		
ST	−Z, Rr	Z变址	SET		置位T标志		
STD	Z+q, Rr	Z变址	CLT		清除 T 标志		
LPM		装入程序存储器	SEH		置位半进位标志	77	
IN	Rd, P	I/0 口数据装入到 R	CLH		清除半进位标志		
OUT	P, Rr	寄存器数据送 I/0 口	NOP		空操作		
PUSH	Rr	压寄存器到堆栈	SLEEP		休眠		
POP	Rd	堆栈弹出到寄存器	WDR		看门狗复位	-	
汇编器伪指令(伪指令前必须加".")							
. BYTE-	.BYTE 保存寄节到变量			. CSEG 代码段			
. DB 字节常数			.EXIT 退出文件				
.DEF 设置寄存器的符号名			.INCLUDE—包括号外的文件				
.DEVICE定义被汇编的器件			.LIST	电			
.DSEG 数据段			.LISTMA				
.DW 字常数			. MACRO-				
.ENDMACRO宏结束			. MACRO— 宏开始 . NOLIST— 关闭列表文件生成器				
.EQU 设置符号相等于一个表达式			.ORG 设置程序起始位置				
.ESEG EPROM 段			. SET	设置	一个与表达式相等的符号		

AVR ICE200 在线仿真器 双龙电子为中国大陆总代理

ICE200 可仿真的器件为: AT90S1200/2313/2333/4433/4414/8515/4434/8535 及 ATtiny10/11/12,由于仿真器的电源不对外,所以ICE200 也支持低电压器件。

AT90S I/O 空间定义

			111705		
十六进制 地址	名 称 AT90SMEG103	名 称 AT90S1200	名 称 AT90S8515	功 能(对应 8515 名称,*为对应 MEG103)	
\$3F (\$5F)	SREG	SREG	SREG	状态寄存器	
\$3E (\$5E)	SPH		SPH	堆栈指针高	
\$3D (\$5D)	SPL		SPL	堆栈指针低	
\$3C (\$5C)	XDIV			XTAL 分频控制器 *	
\$3B (\$5B)	RAMPZ	GIMSK	GIMSK	通用中断屏蔽寄存器	
\$3A (\$5A)	EICR		GIFR	通用中断标态寄存器	
\$39 (\$59)	EIMSK	TIMSK	TIMSK	定时器/计数器中断屏敝寄存器	
\$38 (\$58)	EIFR	TIFR	TIFR	定时器/计数器中断标志寄存器	
\$37 (\$57)	TIMSK			定时器/计数器中断屏敝寄存器 *	
\$36 (\$56)	TIFR			定时器/计数器中断标志寄存器 *	
\$35 (\$55)	MCUCR	MCUCR	MCUCR	MCU 通用控制寄存器	
\$34 (\$54)	MCUSR			MCU 通用控制寄存器 *	
\$33 (\$53)	TCCRO	TCCR0	TCCR0	定时器/计数器 0 控制寄存器	
\$32 (\$52)	TCNT0	TCNT0	TCNT0	定时器/计数器 0(8 位)	
\$32 (\$52)	OCRO	_ 52.12 0	_ 52.12 0	定时器/计数器 0 输出比较寄存器 *	
\$30 (\$50)	ASSR			异步方式状态寄存器 *	
\$2F (\$4F)	TCCR1A		TCCR1A	定时器/计数器 1 控制寄存器 A	
\$2E (\$4E)	TCCR1B		TCCR1B	定时器/计数器 1 控制寄存器 B	
\$2D (\$4D)	TCNT1H		TCNT1H	定时器/计数器 1 高字节	
\$2D (\$4D) \$2C (\$4C)	TCNT1L		TCNT1L	定时器/计数器1低字节	
\$2B (\$4B)	OCR1AH		OCR1AH	定时器/计数器 1 输出比较寄存器 A 高字节	
\$2B (\$4B) \$2A (\$4A)	OCR1AL		OCR1AL	定时器/计数器 1 输出比较寄存器 A 低字节	
\$29 (\$49)	OCR1BH		OCR1BH	定时器/计数器 1 输出比较寄存器 B 高字节	
\$29 (\$49)	OCR1BL		OCR1BL	定时器/计数器 1 输出比较寄存器 B 低字节	
\$27 (\$47)	ICR1H		OCKIDL	定时器/计数器1输入捕获寄存器高字节 **	
\$26 (\$46)	ICR1L			定时器/计数器1输入捕获寄存器低字节 >	
\$25 (\$45)	TCCR2		ICR1H	T/C1 输入捕获寄存器高字节	
\$23 (\$43)	TCNT2		ICR1L	T/C1 输入捕获寄存器低字节	
\$23 (\$43)	OCR2		TORTE	定时器/计数器 2 输出比较寄存器 *	
\$23 (\$43)	OCKZ			定的研/ 月数储 2 相田比权可行储 "	
	WDTCR	WDTCR	WDTCR	看门狗定时控制寄存器	
\$21 (\$41)	WDICK	WDICK	WDICK	有17例是的江南可作品	
\$20 (\$40)	EEARH		EEARH	EPROM 地址寄存器高字节	
\$1F (\$3F) \$1E (\$3E)	EEARL	EEAR	EEARL	EPROM 地址寄存器低字节	
	EEDR	EEAR	EEDR	EPROM 地址奇仔器低子节 EPROM 数据寄存器	
\$1D(\$3D)	EECR	EECR	EECR	EPROM 控制寄存器	
\$1C(\$3C)	PORTA	EECK	PORTA	A 口数据寄存器	
\$1B(\$3B)					
\$1A (\$3A)	DDRA PINA		DDRA PINA	A 口数据方向寄存器 A 口输入脚	
\$19 (\$39)	PINA PORTB	р∩ртр	PINA PORTB		
\$18 (\$38)		PORTB		B口数据寄存器	
\$17 (\$37)	DDRB	DDRB	DDRB	B 口数据方向寄存器	
\$16 (\$36)	PINB	PINB	PINB	B口输入脚	
\$15 (\$35)	PORTC		PORTC	C口数据寄存器	
\$14 (\$34)			ODRC	C口数据方向寄存器	
\$13 (\$33)	DODES	DODES	PINC	C口输入脚	
\$12 (\$32)	PORTD	PORTD	PORTD	D口数据寄存器	
\$11 (\$31)	DDRD	DDRD	DDRD	D口数据方向寄存器	

\$10(\$30)	PIND	PIND	PIND		D口输入脚	
\$0F(\$2F)	SPOR		SPOR		SPI I/0 数据寄存器	
\$0E(\$2E)	SPSR		SPSR		SPI 状态寄存器	
\$0D(\$2D)	SPCR		SPCR		SPI 控制寄存器	
\$0C(\$2C)	UDR		UDR		UART I/O 数据寄存器	
\$0B(\$2B)	USR		USR		UART 状态寄存器	
\$0A(\$2A)	UCR		UCR		UART 控制寄存器	
\$09 (\$29)	UBRR		UBRR		UART 波特率寄存器	
\$08 (\$28)	ACSR	ACSR	ACSR		模拟比较控制和状态寄存器	
\$07 (\$27)	ADMUX				ADC 多路选择寄存器 *	
\$06 (\$26)	ADCSR				ADC 状态和控制寄存器 *	
\$05 (\$25)	ADCH				ADC 数据寄存器高 *	
\$04 (\$24)	ADCL				ADC 数据寄存器低 *	
\$03 (\$23)	PORIE				E 口数据寄存器 *	
\$02(\$22)	DDRE				E 口数据方向寄存器 *	
\$01 (\$21)	PINE				E 口输入脚 *	
\$00 (\$20)	PINF				F口输入脚 *	
复位和中断向量						
向量号	程序地址	源	源		中断定义	
1	\$000	/RESET	/RESE	T	硬件脚和看门狗复位	
2	\$001	INTO	INT0		外部中断请求 0	
3	\$002	INT1	INT1		外部中断请求1	
4	\$003	TIMER1 CAPT	TIMER1 CAPT		定时器/计数器1捕获事件	
5	\$004	TIMER1 COMPA	TIMER1 C	OMPA	定时器/计数器1比较匹配A	
6	\$005	TIMER1 COMPB	TIMER1 COMPB		定时器/计数器 1 比较匹配 B	
7	\$006	TIMER1 OVF	TIMER1	OVF	定时器/计数器 1 溢出	
8	\$007	TIMERO OVF	TIMERO OVF		定时器/计数器0溢出	
9	\$008	SPI, STC	SPI, STC		串行传送完成	
10	0 \$009 UART, RX UART, RX		RX	UART, RX 完成		
11	\$00A	UART, UDRE	UART, UI	DRE	UART 数据寄存器空	
12	2 \$00B UART, TX UART, TX		ГХ	UART, TX 完成		
13	\$00C	ANA_COMP	ANA_COMP		模拟比较器	

OK-AVR 万用串行下载开发实验板

OK-AVR 万用串行下载开发实验板,采用双龙电子公司的专利技术(专利号:98226094.6),是为 ATMEL 公司的 AVR 单片机特别研制的廉价的万用串行下载、开发、实验工具。该板适用于 ATMEL 公司所有具有串行下载功能的 AVR 单片机,同时还可做 AVR 单片机的 I/O 口、A/D、D/A、音频输出等实验。本公司随机提供了 ATMEL 的集成模拟仿真调试软件,对初学 AVR 单片机的设计者,可暂时节省购买较昂贵的实时仿真器及万用编程器的费用; OK-AVR 万用串行下载开发实验板有 CZ1 电源及通讯下载用插座,LED 电源指示,下载通讯工作指示;附 AVR 单片机 8 根下载信号线; AVR 单片机四种 DIP 封装器件下载锁紧插座;WR 划线电位器可作为模拟信号输入用,有音响器,另有用户器件扩展区,焊接你实验需要的器件;

AVR 集成软件包包括: ① AVR Assembler 1.30 编译器; ② AVR Studio 3.00; ③ AVR Prog;

送一片 AT90S1200 单片机及集成软件、AVR 单片机数据资料、OK-AVR 下载开发实验板使用说明等光盘

AVR 单片机可下载器件:90S1200、90S2313、90S2323/90LS2323、90S2343/90LS2343

90S2333/90LS2333 、 90S4433/90LS4433 、 90S4414 、 90LS851590S4434/90LS4434 、 90S8535/90LS8535 、 90S8555ATtiny10/11/12/15MEGA103/603/161/163(适用所有串行下载信号线的 AVR 单片机)。