




# Elementos Programables II TIMER/COUNTER

## Introduccion






Los temporizadores / contadores son parte esencial de cualquier MCU moderna. Los temporizadores / contadores son una unidad independiente dentro de un microcontrolador. Básicamente se ejecutan independientemente de la tarea que realiza la CPU. Por lo tanto, son muy útiles y se utilizan principalmente para lo siguiente:

- **Temporizador interno**: como temporizador interno, la unidad marca la frecuencia del oscilador. La frecuencia del oscilador se puede alimentar directamente al temporizador o se puede preescalar. En este modo, generaba demoras precisas. O como máquina precisa de conteo de tiempo.
- **Contador externo**: en este modo, la unidad se utiliza para contar eventos en un pin externo específico en una MCU.
- **Generador de modulación de ancho de pulso (PWM):** PWM se utiliza en el control de velocidad de motores y otras aplicaciones.

## Timer Funcionamiento







El timer es un temporizador de N bits. Básicamente significa que puede contar de 0 a 2 ^ N. El registro TCNTO retiene el conteo del timer y se incrementa en cada "tic" del timer. Si el temporizador está activado, marca de 0 al valor maximo y se desborda. Si lo hace, se establece un indicador de overflow del timer (TOV).

# Timers Registros Basicos



#### TCNT0 - Timer/Counter Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x26 (0x46)				TCNT	0 <b>[7:0]</b>				TCNT0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### TCCR0B - Timer/Counter Control Register B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x25 (0x45)	FOC0A	FOC0B	-	-	WGM02	CS02	CS01	CS00	TCCR0B
Read/Write	W	W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	



#### TCCR0B - Timer/Counter Control Register B



Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x25 (0x45)	FOC0A	FOC0B	-	-	WGM02	CS02	CS01	CS00	TCCR0B
Read/Write	W	W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Este registro nos ayuda a inicializar el timer y definir la velocidad con la que un "tic" se realiza.

CS02	CS01	CS00	Description				
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped)				
0	0	1	clk <sub>I/O</sub> /(No prescaling)				
0	1	0	clk <sub>I/O</sub> /8 (From prescaler)				
0	1	1	clk <sub>I/O</sub> /64 (From prescaler)				
1	0	0	clk <sub>I/O</sub> /256 (From prescaler)				
1	0	1	clk <sub>I/O</sub> /1024 (From prescaler)				
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.				
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.				

$$F_{timer} = \frac{F\_CPU}{Prescaler}$$

P. ej. TCCR0B|=(1<<CS01)//Prescalador de 8

$$F_{timer} = \frac{16000000}{8} = 2000000 = 2MHz$$

$$F = \frac{1}{T_{tic}} \qquad T_{tics} = \frac{1}{F} = \frac{1}{2MHz} = 0.5\mu S$$

# Codigo Basico Timer



```
#include <avr/io.h>
2.void timer0_init()
4. TCCR0B|=(1<<CS01);//Inicializar timer con prescala de 8
5.TCNT0=0;//Reiniciar contador en cero
   int main(void)
8.
       DDRB = (1 < < 5);
10.
       timer0_init();
       while (1)
11.
13.
        if(TCNT0>=250)//Checa el contador para un tiempo definido
14.
             PORTB^=1<<5;//Toggle en Led
15.
16.
             TCNT0=0;//Reset de contador
17.
18.
19.}
```

#### TIFR0 - Timer/Counter 0 Interrupt Flag Register



Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x15 (0x35)	-	-	-	-	-	OCF0B	OCF0A	TOV0	TIFR0
Read/Write	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

El registro de indicador de interrupción del timer/counter (TIFR) contiene los dos indicadores básicos que necesitamos el TOVO. TOVO se establece cuando se produce un overflow en Timer / CounterO. TOVO es borrado por el hardware al ejecutar el correspondiente vector de itnerrupcion. Alternativamente, TOVO se borra escribiendo uno lógico en la bandera.

TIMSK0 – Timer/Counter Interrupt Mask Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0x6E)	-	-	-	-	-	OCIE0B	OCIE0A	TOIE0	TIMSK0
Read/Write	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

El registro de mascara de interrupción del timer/counter (TIMSK) contiene la habilitación de las interrupciones por timer. Cuando en el bit TOIEO se escribe en uno, se habilita la interrupción de desbordamiento del timer/counter.



### Codigo Overflow Usando Banderas



```
#include <avr/io.h>
2. void timer0_init(){
     TCCROB = (1<<CSO1);//Inicializar timer con prescala de 8
4.TCNT0=0;//Reiniciar contador en cero 5.
   int main(){
    uint16_t timerOverflowCount=0;
    DDRB =1<<5;
                        //configure PORTD as output
    while(1){
      if(TIFR0 & 0x01){//Revisa que en el bit 0x01(TOV0) haya un 1
10.
11.
        timerOverflowCount++;//AUmenta el contador del overflow
12.
         TCNT0 = 0x00;//Resetea el contador
13.
         TIFR0=0x01;//Resetea La Bandera
14.
15.
      if (timerOverflowCount>=800){//Espera 800
         PORTD ^= (1 << 5);//Toggle Led
16.
         timerOverflowCount=0;//Reset overflow counter
17.
18.
19.
20.}
```

### Codigo Overflow Usando Banderas



```
#include <avr/io.h>
2. void timer0_init(){
     TCCROB = (1<<CSO1);//Inicializar timer con prescala de 8
4.TCNT0=0;//Reiniciar contador en cero
5.}
6.int main(){
   uint16_t timerOverflowCount=0;
    DDRB | =1<<5;
                        //configure PORTD as output
    timer0_init();
10. while(1){
      if(TIFR0 & 0x01){//Revisa que en el bit 0x01(TOV0) haya un 1
12.
        timerOverflowCount++;//AUmenta el contador del overflow
13.
         TCNT0 = 0x00;//Resetea el contador
14.
         TIFRO=0x01;//Resetea La Bandera
15.
16.
      if (timerOverflowCount>=800){//Espera 800 overflows ~100ms
         PORTD ^= (1 << 5);//Toggle Led
17.
18.
         timerOverflowCount=0;//Reset overflow counter
19.
20.
21.}
```


## Codigo Overflow Usando Interrupciones

```
IBERO IDIT
```

```
1. #include <avr/io.h>
   #include <avr/interrupt.h>
   volatile uint16_t timerOverflowCount=0;
   void timer0 init(){
     TCCROB = (1<<CSO1);//Inicializar timer con prescala de 8
    TCNT0=0;//Reiniciar contador en cero
    TIMSK0|=(1<<TOIE0); //Habilita interrupciones de timer</pre>
     sei();//Habilita interrupciones globales
9. }
10. ISR(TIMERO_OVF_vect){//ISR para el vector de timero
11.timerOverflowCount++;//Aumenta el contador del overflow
12.}
13. int main(){
    DDRB|=1<<5; //configure PORTD as output</pre>
14.
    timer0 init(); //llamado de funcion de timer
    while(1){
16.
       if (timerOverflowCount>=800){//Espera 800 ~100ms
17.
         PORTB ^= (1 << 5);//Toggle Led
18.
19.
         timerOverflowCount=0;//Reset overflow counter
20.
21. }
22.}
```

# Uso de LCD-Cableado






#define	LCD_IO_MODE 1
	LCD_PORT PORTA
	_
#define	LCD_DATA0_PORT LCD_PORT
#define	LCD_DATA1_PORT LCD_PORT
#define	LCD_DATA2_PORT LCD_PORT
#define	LCD_DATA3_PORT LCD_PORT
#define	LCD_DATAO_PIN 0
#define	LCD_DATA1_PIN 1
#define	LCD_DATA2_PIN 2
#define	LCD_DATA3_PIN 3
#define	LCD_RS_PORT LCD_PORT
#define	LCD_RS_PIN 4
#define	LCD_RW_PORT LCD_PORT
#define	LCD_RW_PIN 5
#define	LCD_E_PORT LCD_PORT
" deline	200_2 0111 200 0111


## Anexar Librerías Propias o Externas





# Uso de LCD-Cableado Ejemplo





#define	LCD PORT	PORTD
#define	LCD_DATA0_PORT	LCD_PORT
#define	LCD_DATA1_PORT	LCD_PORT
#define	LCD_DATA2_PORT	LCD_PORT
#define	LCD_DATA3_PORT	LCD_PORT
#define	LCD_DATA0_PIN	0
#define	LCD_DATA1_PIN	1
#define	LCD_DATA2_PIN	2
#define	LCD_DATA3_PIN	3
#define	LCD_RS_PORT	LCD_PORT
#define	LCD_RS_PIN	4
#define	LCD_RW_PORT	LCD_PORT
	LCD_RW_PIN	5
#define	LCD_E_PORT	LCD_PORT
#define	LCD_E_PIN	6

**DENTRO DE LCD.H** 

## Uso de LCD-Comandos Basicos




- 1.lcd\_init(LCD\_DISP\_ON);//INICIALIZACION DE LCD CON CURSOR
- 2.lcd\_clrscr();//BORRAR PANTALLA
- 3.lcd\_gotoxy(POSX, POSY);//MOVER CURSOR A UNA POSICION
- 4.lcd\_putc('A');//ESCRIBIR CARÁCTER
- 5.lcd puts("STRING");//ESCRIBIR STRIGN

```
Uso de LCD-Codigo Ejemplo IDIT
1. #define F CPU 1000000UL
2. #include <xc.h>
3. #include "lcd.h"
4. #include <util/delay.h>
  #include <stdio.h>
   int main(void){
       lcd_init(LCD_DISP_ON);//INICIALIZACION DE LCD CON CURSOR
       lcd clrscr();//BORRAR PANTALLA
8.
       lcd_gotoxy(0, 0);//MOVER CURSOR A UNA POSICION
9.
      lcd putc('~');//ESCRIBIR CARACTER
10.
      lcd puts("HOLA");//ESCRIBIR STRING
11.
      _delay_ms(2000);
12.
13.
       char str[5]; //declarar mi variable de texto
14.
      while(1){
15.
          for(int i=0; i<9; i++){
              lcd clrscr();//LIMPIAR PANTALLA
16.
17.
              sprintf(str, "%d", i);//CONVERTIR i A STRING Y GUARDARLO EN str
18.
              lcd puts(str);//IMPRIMIR str
19.
              delay ms(1000);
20.
21.
      return 0;
22.
23.}
```

# Ejercicios Clase



#### 1. Imprimir OVF y Tiempo real



#### 2. Parpadeo en distintas Frecuencias

