Báo cáo — Giải thích từng dòng code (chi tiết) – AHT10

File AHT10.h

```
#ifndef __AHT10_H

#define __AHT10_H

#include <stdint.h>

void AHT10_Init(void);

uint8_t AHT10_Read(float *temp, float *hum);

#endif
```

Giải thích từng dòng

- 1. #ifndef AHT10 H
 - Khai báo bắt đầu include-guard: nếu __AHT10_H chưa được định nghĩa thì tiếp tục. Ngăn chặn việc include trùng lặp file header.
- 2. #define AHT10 H
 - Đánh dấu rằng file đã được include (để include-guard hoat đông).
- 3. #include <stdint.h>
 - Kéo các kiểu nguyên thủy cố định kích thước (uint8_t, uint32_t, ...). Quan trọng để code dùng các kiểu này compile đúng.
- 4. void AHT10 Init(void);
 - Prototype (khai báo) hàm khởi tạo AHT10 (cấu hình GPIO & gửi lệnh init).
- 5. uint8 t AHT10 Read(float *temp, float *hum);
 - Prototype hàm đọc dữ liệu: trả về 1 nếu đọc thành công, 0 nếu thất bại; kết quả trả về qua con trỏ temp, hum.
- 6. #endif
 - Kết thúc include-guard.

File AHT10.c

```
#include "stm32f10x.h"
#include "aht10.h"
// Chân I2C bit-bang (PB6=SCL, PB7=SDA)
#define SCL_H() GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS6
#define SCL_L() GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR6
#define SDA_H() GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS7
#define SDA_L() GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR7
#define SDA_IN() {GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE7); GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_CNF7_0;} // Input floating
#define SDA_OUT() {GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF7); GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE7_0;} // Output 10MHz
#define AHT10_ADDR 0x70 \ \ //\ 0x38 << 1
static void delay_us(uint32_t t) {
  for(uint32_t i=0;i<t*8;i++) __NOP(); // chỉnh cho F_CPU=72MHz
// I2C bit-banging
void I2C_Delay(void){ delay_us(5); }
void I2C_Start(void){
  SDA_OUT(); SDA_H(); SCL_H(); I2C_Delay();
  SDA_L(); I2C_Delay();
  SCL_L();
```

```
void I2C_Stop(void){
  SDA_OUT();
  SCL_L(); SDA_L(); I2C_Delay();
  SCL_H(); I2C_Delay();
  SDA_H(); I2C_Delay();
uint8_t I2C_WriteByte(uint8_t data){
  SDA_OUT();
  for(uint8_t i=0;i<8;i++){
    if(data & 0x80) SDA_H(); else SDA_L();
    I2C_Delay();
    SCL_H(); I2C_Delay();
    SCL_L();
    data <<= 1;
  SDA_IN(); I2C_Delay();
  SCL_H(); I2C_Delay();
  uint8_t ack = (GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR7)?0:1;
  SCL_L();
  SDA_OUT();
  return ack;
uint8_t I2C_ReadByte(uint8_t ack){
  uint8_t data=0;
  SDA_IN();
  for(uint8\_t\ i{=}0; i{<}8; i{+}{+})\{
```

```
data <<=1;
    SCL_H(); I2C_Delay();
    if(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR7) data |= 0x01;
    SCL_L(); I2C_Delay();
  }
  SDA_OUT();
  if(ack) SDA_L(); else SDA_H();
  SCL_H(); I2C_Delay();
  SCL_L();
 SDA_H();
  return data;
// ====== AHT10 DRIVER =======
void AHT10_Init(void){
 // enable clock GPIOB
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
 // PB6, PB7 output open-drain
 GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE6 | GPIO_CRL_CNF6 | GPIO_CRL_MODE7 | GPIO_CRL_CNF7);
  GPIOB\text{-}\!\!>\!\!CRL \mid = (GPIO\_CRL\_MODE6\_0 \mid GPIO\_CRL\_CNF6\_0 \mid GPIO\_CRL\_MODE7\_0 \mid GPIO\_CRL\_CNF7\_0);
 // send init
 I2C_Start();
  I2C_WriteByte(AHT10_ADDR);
 I2C_WriteByte(0xE1);
  I2C_WriteByte(0x08);
```

```
I2C_WriteByte(0x00);
  I2C_Stop();
uint8_t AHT10_Read(float *temp, float *hum){
  uint8_t raw[6];
  uint32_t hum_raw, temp_raw;
  // trigger measure
  I2C_Start();
  I2C_WriteByte(AHT10_ADDR);
  I2C_WriteByte(0xAC);
  I2C_WriteByte(0x33);
  I2C_WriteByte(0x00);
  I2C_Stop();
  for(volatile int i=0;i<720000;i++); // ~80ms delay
  // read 6 bytes
  I2C_Start();
  I2C_WriteByte(AHT10_ADDR | 1);
  for(int \ i=0; i<5; i++) \ raw[i]=I2C\_ReadByte(1);
  raw[5]=I2C_ReadByte(0);
  I2C_Stop();
  if(raw[0] & 0x80) return 0;
```

```
hum_raw = ((uint32_t)raw[1]<<12)|((uint32_t)raw[2]<<4)|((raw[3]&0xF0)>>4);

temp_raw= ((uint32_t)(raw[3]&0x0F)<<16)|((uint32_t)raw[4]<<8)|raw[5];

*hum = hum_raw*100.0/1048576.0;

*temp= temp_raw*200.0/1048576.0 - 50.0;

return 1;
```

Giải thích từng dòng / từng khối

```
    #include "stm32f10x.h"
    Kéo định nghĩa register, macro, cấu trúc cho STM32F1 (CMSIS/StdPeriph header).
    Cung cấp GPIOB, RCC, GPIO CRL *, GPIO BSRR *, GPIO IDR * v.v.
```

- 2. #include "aht10.h"
 - Kéo prototype hàm để đảm bảo tương thích với header.

Khai báo chân/I2C macros

- 3. // Chân I2C bit-bang (PB6=SCL, PB7=SDA)
 Ghi chú: dùng PB6 làm SCL, PB7 làm SDA (phù hợp với I2C1 default pins).
- 4. #define SCL_H() GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS6

 Khi gọi SCL_H() sẽ viết vào thanh ghi BSRR để set bit 6 (PB6) làm SCL = 1. Dùng BSRR vì atomic, nhanh.
- 5. #define SCL_L() GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR6
 - Viết vào BSRR để **reset** (clear) PB6 \rightarrow SCL = 0.
- 6. #define SDA_H() GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS7
 - Set PB7 (SDA high).
- 7. #define SDA_L() GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR7
 - Reset PB7 (SDA low).
- 8. #define SDA_IN() {GPIOB->CRL &= \sim (GPIO_CRL_MODE7); GPIOB->CRL |= GPIO CRL CNF7 0;}
 - Chuyển PB7 thành **input floating**:
 - o GPIO_CRL_MODE7 clear \rightarrow MODE = 00 (input).
 - ⊙ GPIO_CRL_CNF7_0 set bit CNF0 = 1 → CNF = 01 (floating input).
 (Mục tiêu: để slave có thể kéo SDA xuống khi trả ACK / khi slave muốn truyền.)
- 9. #define SDA_OUT() {GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF7); GPIOB->CRL |=
 GPIO CRL MODE7 0;}
 - Chuyển PB7 thành **output** (OUTPUT 10MHz) và CNF=00 (General purpose output

push-pull) — nhưng **IDEALLY** ta muốn open-drain; trong code AHT10_Init sau đó cấu hình CNF6_0 / CNF7_0 để tạo open-drain. Ý chính: cho phép ghi SDA khi cần.

Lưu ý: Các macro CRL sử dụng bit-field CMSIS (GPIO_CRL_MODE7, GPIO_CRL_CNF7_0...). Chúng phụ thuộc header stm32f10x.h. Mục đích macro trên: chuyển đổi nhanh SDA giữa chế độ output (khi truyền) và input (khi đọc ACK/bit).

```
10. #define AHT10_ADDR 0x70 // 0x38 << 1 — Dia chỉ 8-bit dùng khi ghi vào bus: AHT10 7-bit address = 0x38; left-shift 1 \rightarrow 0x70 (LSB dùng cho R/W).
```

Delay microsecond

```
11. static void delay_us (uint32_t t) { for (uint32_t i=0; i<t*8; i++) __NOP(); } 
— Delay bằng vòng __NOP() nhiều lần; vòng nhân t*8 là một hiệu chỉnh thô cho MCU chạy ~72MHz (NOP ~1 cycle). Quan trọng: cần tinh chỉnh hệ số 8 theo clock hệ thống
```

(HCLK). Đây là delay thô, dùng cho timing bit-bang (không chính xác nhưng đủ).

Hàm hỗ trợ I2C bit-bang

- 12. void I2C_Delay(void) { delay_us(5); }
- Delay cố định nhỏ dùng giữa các cạnh SCL/SDA để tạo xung I2C.
- 13. void I2C Start(void) { ... }
 - Tạo **START condition** theo I2C: SDA high & SCL high \rightarrow SDA kéo thấp khi SCL high \rightarrow rồi kéo SCL low. Chi tiết:
 - o SDA_OUT() chuyển SDA thành output, SDA_H() + SCL_H() đảm bảo bus released level trước; I2C_Delay() chờ; SDA_L() kéo SDA low → START; SCL_L() kéo SCL low để bắt đầu truyền bit.
- 14. void I2C Stop(void) { ... }
 - Tạo **STOP condition**: kéo SDA low khi SCL low, nâng SCL lên rồi nâng SDA → STOP (SDA rising while SCL high).
- 15. uint8 t I2C WriteByte(uint8 t data){ ... }
 - Ghi 1 byte qua bit-bang:
 - o SDA OUT () đảm bảo ta điều khiển SDA.
 - Lặp 8 lần: kiểm tra MSB (data & 0x80) để set/clear SDA, chò, đưa SCL lên để slave sample bit, hạ SCL, shift dữ liệu left 1.
 - Sau 8 bit: chuyển SDA thành input (SDA_IN()) để nhận ACK từ slave (slave sẽ kéo SDA xuống nếu ACK).
 - o Khi SCL high, đọc GPIOB->IDR bit 7 (SDA): nếu IDR7==0 là ACK (slave kéo xuống). Code: uint8_t ack = (GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR7)?0:1; → trả về 1 khi có ACK (SDA==0), 0 khi NACK (SDA==1).

o Hạ SCL & chuyển SDA thành output trở lại.

```
16. uint8_t I2C_ReadByte(uint8_t ack) { ... }
```

- Đọc 1 byte:
 - o SDA IN() để release SDA (slave sẽ drive SDA).
 - o Lặp 8 lần: đưa SCL high, đọc bit SDA, hạ SCL. Kết quả ghép dần vào data.
 - Sau khi đọc 8 bit: chuyển SDA thành output để gửi ACK/NACK về slave: nếu ack=1 → kéo SDA low (ACK), else để SDA high (NACK). Tạo xung SCL để truyền ACK/NACK. Cuối cùng release SDA bằng SDA_H().

Ghi chú: ACK handling: ack==1 nghĩa là ta gửi ACK cho slave, thông thường khi đọc nhiều byte bạn ACK tất cả byte trừ byte cuối cùng (gửi NACK). Code gọi I2C_ReadByte(1) cho 5 lần, rồi I2C ReadByte(0) cho byte cuối.

Hàm khởi tạo AHT10

- 17. void AHT10 Init (void) { bắt đầu hàm init.
- 18. RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR IOPBEN;
 - Bật clock cho Port B (cần để truy cập GPIOB registers). Nếu không bật, ghi vào GPIOB vô nghĩa.
- 19. GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE6 | GPIO_CRL_CNF6 | GPIO_CRL_MODE7 | GPIO_CRL_CNF7);
 - Clear các bit cấu hình CRL cho chân PB6, PB7 (reset cấu hình cũ).
- 20. GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_MODE6_0 | GPIO_CRL_CNF6_0 | GPIO_CRL_MODE7_0 | GPIO CRL CNF7 0);
 - Set các bit MODEx_0 và CNFx_0 cho PB6/PB7: mục tiêu là **MODE** = **01** (**Output 10MHz**) và **CNF** = **01** (**Output open-drain**) cho cả SCL/SDA. Như vậy chân hoạt động ở output open-drain (phù hợp I2C).
 - **Chú ý:** các macro _0 thiết lập bit thấp của field; tác hợp với CMSIS để tạo kiểu cấu hình mong muốn.
- 21. I2C_Start(); ... I2C_Stop(); (gửi 0xE1 0x08 0x00)
 - Gửi lệnh khởi tạo AHT10 theo datasheet: 0xE1 0x08 0x00. Lệnh này dùng để thiết lập chế độ hoạt động. Sau lệnh init, cảm biến cần vài chục ms để sẵn sàng.

Hàm đọc AHT10

- 22. uint8 t AHT10 Read(float *temp, float *hum) {
 - Hàm đọc sensor, lưu kết quả qua con trỏ; trả về 1 khi OK, 0 khi thất bại.
- 23. uint8 t raw[6]; uint32 t hum raw, temp raw;
 - Mảng raw[6] chứa 6 byte trả về từ cảm biến; hum_raw và temp_raw để ghép bit.

- Gửi lệnh đo 0xAC 0x33 0x00 theo datasheet (số bit trigger). Lệnh này bắt cảm biến bắt đầu đo.
- 25. for (volatile int i=0; i<720000; i++); // ~80ms delay
 - Delay thô bằng vòng lặp để chờ cảm biến đo xong (~80ms). Bạn có thể thay bằng delay_ms (80) nếu có hàm SysTick. **Quan trọng:** thời gian này phải ≥ thời gian đo của AHT10.
- 26. I2C Start(); I2C WriteByte(AHT10 ADDR | 1);
 - Giáo tiếp đọc: gửi address với bit R/W = 1 (tức AHT10_ADDR | $1 \rightarrow d_{QC}$).
- 27. for(int i=0; i<5; i++) raw[i]=I2C_ReadByte(1); raw[5]=I2C_ReadByte(0);
- Đọc 6 byte: gửi ACK sau 5 byte đầu để tiếp tục, NACK cho byte cuối để báo cho slave dừng.
- 28. I2C Stop();
 - STOP để kết thúc giao tiếp.
- 29. if(raw[0] & 0x80) return 0;
 - Kiểm tra *busy bit* trong byte 0 (bit 7): nếu = 1 nghĩa sensor vẫn busy \rightarrow báo lỗi/không thành công (return 0).
- 30. hum_raw =
 - ((uint32 t)raw[1] << 12) | ((uint32 t)raw[2] << 4) | ((raw[3] &0xF0) >> 4);
 - Ghép 20-bit độ ẩm: raw[1] (MSB) <<12, raw[2]<<4, high nibble raw[3] >>4.
- 31. temp_raw= ((uint32_t)(raw[3]&0x0F)<<16)|((uint32_t)raw[4]<<8)|raw[5];
 - Ghép 20-bit nhiệt độ: low nibble raw[3] (4bit) <<16, raw[4]<<8, raw[5].
- 32. *hum = hum raw*100.0/1048576.0;
 - Chuyển sang %RH theo datasheet: hum = hum raw / $2^20 * 100$.
- 33. *temp= temp raw*200.0/1048576.0 50.0;
 - Chuyển sang °C: temp = temp_raw / $2^20 * 200 50$.
- 34. return 1;
 - Trả về thành công.

```
#include "stm32f10x.h"

#include "aht10.h"

float Temperature, Humidity;

int main(void){

AHT10_Init();

while(1){

if(AHT10_Read(&Temperature,&Humidity))}{

/// xem Temperature, Humidity trong Watch Window

}

for(volatile int d=0; d<720000; d++); // delay ~100ms

}
```

Giải thích từng dòng

hơn.

9. } — đóng vòng while.10. } — đóng main

```
1. #include "stm32f10x.h"
   — Như trên: register/CMSIS for STM32F1.
2. #include "aht10.h"
   — Lấy prototype hàm AHT10.
3. float Temperature, Humidity;
   — Biến toàn cục để lưu kết quả. Quan trọng: vì là global, Keil Watch Window có thể hiển thị
   chúng khi debug.
4. int main(void) { — Hàm chính.
5. AHT10 Init();
   — Gọi hàm khởi tạo I2C bit-bang + gửi lệnh init tới cảm biến.
6. while (1) { — Vòng lặp vô hạn.
7. if(AHT10 Read(&Temperature,&Humidity)){ /*...*/}
   — Gọi hàm đọc; nếu trả về 1 (OK) thì Temperature/Humidity được cập nhật. Bạn có thể mở
   Watch Window trong Keil để quan sát 2 biến này thay đổi.
8. for (volatile int d=0; d<720000; d++); // delay
   — Delay thô giữa các lần đo (giảm tốc độ polling). Có thể thay bằng delay ms (1000) chính xác
```



