Báo Cáo - Giải Thích Từng Dòng Code DHT11 (STM32F10x)

Phần 1: Khai báo thư viện và biến toàn cục

```
#include "stm32f10x.h"
#include <stdint.h>
```

- #include "stm32f10x.h" : Gọi file header chính thức của STM32F1, trong đó chứa toàn bộ định nghĩa thanh ghi, cấu trúc và hàm cho vi điều khiển STM32F10x. - #include <stdint.h> : Thư viện chuẩn của C, cung cấp kiểu dữ liệu chuẩn có độ rộng cố định (uint8_t, uint32_t, ...).

```
int hum = 0;
int temp = 0;
```

- Khai báo biến toàn cục lưu giá trị độ ẩm (hum) và nhiệt độ (temp). Giá trị kiểu số nguyên.

```
uint8_t I_RH, D_RH, I_Temp, D_Temp;
uint8_t Rh_byte1, Rh_byte2, Temp_byte1, Temp_byte2, CheckSum, presence;
```

- Các biến trung gian lưu dữ liệu trả về từ cảm biến: - I_RH, D_RH: Phần nguyên và thập phân của độ ẩm. - I_Temp, D_Temp: Phần nguyên và thập phân của nhiệt độ. - Rh_byte1, Rh_byte2: Hai byte dữ liệu độ ẩm. - Temp_byte1, Temp_byte2: Hai byte dữ liệu nhiệt độ. - CheckSum: Byte kiểm tra dữ liệu. - presence: Biến đánh dấu cảm biến có phản hồi hay không.

Phần 2: Prototype (khai báo hàm)

```
void delay_us(uint32_t us);
void delay_ms(uint32_t ms);

void DHT11_Start(void);
uint8_t DHT11_Check_Response(void);
uint8_t DHT11_Read(void);
```

- Khai báo nguyên mẫu các hàm sẽ sử dụng: - delay_us(): Tạo trễ micro giây. - delay_ms(): Tạo trễ mili giây. - DHT11_Start(): Gửi tín hiệu bắt đầu đến cảm biến. - DHT11_Check_Response(): Kiểm tra phản hồi từ DHT11. - DHT11_Read(): Đọc 1 byte dữ liệu từ cảm biến.

Phần 3: Tạo Delay bằng SysTick

- SysTick->LOAD = 72 * us; : Với xung clock 72 MHz, mỗi chu kỳ mất ~1/72 µs. Nhân với $\begin{bmatrix} us \end{bmatrix}$ để tính số chu kỳ cần. - SysTick->VAL = 0; : Reset bộ đếm. - SysTick->CTRL = 5; : Bật SysTick, chọn nguồn clock CPU. - $\begin{bmatrix} while & ((SysTick->CTRL & (1 << 16)) == 0) \\ \end{bmatrix}$: Chờ đến khi cờ đếm tràn ($\begin{bmatrix} COUNTFLAG \\ \end{bmatrix}$) bật lên. - $\begin{bmatrix} SysTick->CTRL & (1 << 16) \\ \end{bmatrix}$: Tắt SysTick sau khi trễ.

```
void delay_ms(uint32_t ms)
{
    while(ms--) delay_us(1000);
}
```

- Vòng lặp gọi delay_us(1000) để tạo trễ mili giây.

Phần 4: Cấu hình GPIO cho DHT11

```
#define DHT11_PIN 0 // PA0
```

- Chọn chân PAO để giao tiếp với cảm biến DHT11.

```
static void GPIO_Config(void)
{
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;  // Enable clock GPIOA

    // PA0 input floating
    GPIOA->CRL &= ~(0xF << (DHT11_PIN * 4));
    GPIOA->CRL |= (0x4 << (DHT11_PIN * 4));
}</pre>
```

- Mở clock cho port A. - Cấu hình PAO là input floating (chế độ ban đầu để đọc tín hiệu từ cảm biến).

```
void DHT11_Set_Output(void)
{
    GPIOA->CRL &= ~(0xF << (DHT11_PIN * 4));
    GPIOA->CRL |= (0x3 << (DHT11_PIN * 4)); // Output 50MHz push-pull
}</pre>
```

- Cấu hình PA0 thành output push-pull (dùng khi MCU kéo đường dữ liệu xuống 0 hoặc lên 1).

```
void DHT11_Set_Input(void)
{
    GPIOA->CRL &= ~(0xF << (DHT11_PIN * 4));
    GPIOA->CRL |= (0x4 << (DHT11_PIN * 4)); // Input floating
}</pre>
```

- Trả PA0 về input để đọc dữ liệu trả về từ cảm biến.

Phần 5: Các hàm DHT11

- DHT11_Set_Output() : Đặt chân ở chế độ output. - GPIOA->BSRR = (1 << (DHT11_PIN + 16)) : Kéo xuống 0 (ghi 1 vào bit reset của PAO). - $delay_ms(20)$: Giữ mức thấp ít nhất 18 ms (theo chuẩn DHT11). - $GPIOA->BSRR = (1 << DHT11_PIN)$: Kéo chân lên 1. - $delay_us(30)$: Giữ mức cao ~20–40 μ s. - $DHT11_Set_Input()$: Đổi chân thành input để chờ phản hồi.

```
uint8_t DHT11_Check_Response(void)
{
    uint8_t response = 0;
    delay_us(40);
    if (!(GPIOA->IDR & (1 << DHT11_PIN)))
    {
        delay_us(80);
        if (GPIOA->IDR & (1 << DHT11_PIN)) response = 1;
        delay_us(40);
    }
    return response;
}</pre>
```

- Chờ 40 μ s. - Nếu chân kéo xuống thấp \rightarrow cảm biến đã phản hồi. - Sau đó cảm biến kéo lên 80 μ s \rightarrow xác nhận. - Trả về 1 nếu có phản hồi, ngược lại trả 0.

```
uint8_t DHT11_Read(void)
{
```

```
uint8_t i, j = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
{
    while (!(GPIOA->IDR & (1 << DHT11_PIN))); // Chờ lên 1
    delay_us(40);
    if (GPIOA->IDR & (1 << DHT11_PIN))
        j |= (1 << (7 - i));
    while (GPIOA->IDR & (1 << DHT11_PIN)); // Chờ xuống 0
}
return j;
}</pre>
```

- Vòng lặp 8 lần để đọc 1 byte. - Chờ tín hiệu lên mức cao. - Delay 40 μ s, nếu tại thời điểm đó chân vẫn cao \rightarrow bit = 1, nếu thấp \rightarrow bit = 0. - Dữ liệu được lưu dần vào biến \boxed{j} .

Phần 6: Hàm main

```
int main(void)
{
   GPIO_Config();
   delay_ms(1000); // Chờ cảm biến ổn định
   while (1)
    {
       DHT11_Start();
       presence = DHT11_Check_Response();
        Rh_byte1
                  = DHT11_Read();
        Rh_byte2 = DHT11_Read();
        Temp_byte1 = DHT11_Read();
        Temp_byte2 = DHT11_Read();
       CheckSum = DHT11_Read();
        if ((Rh_byte1 + Rh_byte2 + Temp_byte1 + Temp_byte2) == CheckSum)
        {
                  = Rh_byte1;
           I_RH
           D_RH = Rh_byte2;
           I_Temp = Temp_byte1;
           D_Temp = Temp_byte2;
           hum = I_RH; // giá trị % độ ấm
           temp = I_Temp; // giá trị °C nhiệt độ
        }
       delay_ms(2000); // Đọc mỗi 2 giây
   }
}
```

- GPIO_Config(): Cấu hình GPIO ban đầu. - delay_ms(1000): Chờ cảm biến DHT11 khởi động (≥1s theo datasheet). - Vòng while(1): Vòng lặp vô hạn, liên tục đọc dữ liệu. - DHT11_Start(): Gửi tín hiệu bắt đầu. - presence = DHT11_Check_Response(): Kiểm tra cảm biến phản hồi. - Đọc 5 byte: 2 byte độ ẩm, 2 byte nhiệt độ, 1 byte checksum. - Nếu tổng 4 byte bằng checksum → dữ liệu hợp lệ. - Gán giá trị đọc vào biến toàn cục hum và temp. - Trễ 2 giây rồi lặp lại.

Kết luận

- Code trên cấu hình STM32F103 đọc dữ liệu cảm biến DHT11 qua 1 dây (PA0).
- Sử dụng SysTick để tạo delay chính xác µs và ms.
- Tuân thủ chuẩn giao tiếp của DHT11 (Start signal, Response, Data frame 40 bit).
- Giá trị thu được: hum (% độ ẩm) và temp (°C).