

PCB 计算器

PCB 计算器 ii

July 18, 2019

PCB 计算器 iii

Contents

1	介绍		1	
2	计算	计算器		
	2.1	稳压器	2	
	2.2	布线宽度	2	
	2.3	电气间距	3	
	2.4	传输线	4	
	2.5	RF 衰减器	5	
	2.6	色标	6	
	2.7	电路板类别	7	

PCB 计算器 1 / 7

参考手册

Copyright

本文档由以下列出的贡献者版权所有(C)2019。您可以根据 GNU 通用公共许可证(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html),版本 3 或更高版本或知识共享署名许可的条款进行分发和/或修改。(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/),3.0 或更高版本。

* 贡献者 *

Heitor de Bittencourt. Mathias Neumann

翻译

taotieren <admin@taotieren.com>, 2019

Telegram 简体中文交流群: https://t.me/KiCad zh CN

反馈

请将任何错误报告,建议或新版本指向此处:

- 关于 KiCad 文档: https://github.com/KiCad/kicad-doc/issues
- 关于 KiCad 软件: https://bugs.launchpad.net/kicad
- 关于 KiCad 软件国际化: https://github.com/KiCad/kicad-i18n/issues

出版日期和软件版本

2019年3月4日

1 介绍

Kicad 计算器为您提供了在不离开 Kicad 的情况下计算最重要事物的机会。 计算器包含以下选项:

- 稳压器
- 布线宽度
- 电气间距
- 传输线
- 射频衰减器
- 色标
- 电路板类别

PCB 计算器 2 / 7

2 计算器

2.1 稳压器

该计算器有助于找到线性和低压差稳压器所需的电阻值。



对于 典型, 作为参考电压 V_ref 和电阻器 R_1 和 R_2 的函数的输出电压 V_out 由下式给出:

$$Vout = Vref \cdot \left(rac{R1 + R2}{R1}
ight)$$

对于 3 端子类型,由于从调节引脚流出的静态电流 I_{adj} ,存在校正因子:

$$Vout = Vref \cdot \left(rac{R1 + R2}{R1}
ight) + Iadj \cdot R2$$

该电流通常低于 100uA, 可以谨慎忽略。

要使用此计算器,请输入调节器 $Type_$, $_V_ref$ 的参数,如果需要,输入 I_adj ,选择要计算的字段(电阻器或输出电压之一)并输入其他两个值。

2.2 布线宽度


布线宽度计算器计算给定电流的印刷电路板导体的布线宽度。它使用 IPC-2221 (以前的 IPC-D-275)的公式。

PCB 计算器 3 / 7



2.3 电气间距

在图片中,您可以看到您可以编辑电压,而计算器可以为您提供正确的值。 最小值也适用于 IPC-2221。



PCB 计算器 4 / 7

2.4 传输线

传输线理论是射频和微波工程教学的基石。

在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于频率,因此它们不同意在高(足够)频率下更简单的模型。

此计算器基于 Transcalc。

传输线路类型及其数学模型的参考如下:

- 微带线:
 - H. A. Atwater, "微带线参数简化设计方程",《微波杂志》,第 109-115 页,1989 年 11 月。
- 共面波导。
- 共面波导与接地层。
- 矩形波导:
 - S. Ramo, J. R. Whinnery 和 T. van Duzer, "Fields and Waves in Communication Electronics" ("通信电子学中的场和波"), Wiley-India, 2008, ISBN: 9788126515257。
- 同轴线。
- 耦合微带线:
 - H. A. Atwater, "微带线参数简化设计方程",《微波杂志》,第 109-115 页,1989 年 11 月。
 - M. Kirschning 和 R. H. Jansen,"Accurate Wide-Range Design Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"("平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方程"),在 IEEE 微波理论和技术交易,第 32 卷,第 1 卷,第 83-90 页,1984 年 1 月。doi:10.1109/TMTT.1984.1132616。
 - Rolf Jansen, "High-Speed Computation of Single and Coupled Microstrip Parameters Including Dispersion, High-Order Modes, Loss and Finite Strip Thickness" ("单和耦合微带参数的高速计算,包括分散、高阶模式、损耗和有限条带厚度"),IEEE Trans. MTT, 第 26 卷, 第 2 期, 第 75-82 页,1978 年 2 月。
 - S. March, "Microstrip Packaging: Watch the Last Step" (" 微带封装: 看最后一步"), 微波, 第 20 卷, 第 13 页, 第 83.94 页,1981 年 12 月。
- 帯状线。
- 双绞线。

PCB 计算器 5 / 7




2.5 RF 衰减器

使用 RF 衰减器, 您可以通过选择以下内容来计算不同的东西:

- PI () 型
- T型
- 桥 T 型
- 电阻分压型

并更改所有参数。

PCB 计算器 6 / 7



2.6 色标

此计算器有助于将电阻器的颜色条转换为其值。要使用它,首先选择电阻的 公差: 10%,5%或等于或小于 2%。例如:

• 黄紫红金: 47 x 100 ±5%= 4700Ω, 5%公差

1kΩ, 1%公差: 棕黑棕棕

PCB 计算器 7 / 7



2.7 电路板类别

