网站导航 ▼ 电子论坛 datasheet 电子说 学院 芯城 PCB SMT 最新更新 专栏 中国IOT大会 中国硬件创新大寨

> 电子发烧友 🕮 ecfans.com 电子工程师社区

技术资料 买IC/元器件

问答

互动中心

发现专栏 编辑计划 高端访谈

教育

资料分享

登录 | 注册

首页 设计技术

搜索技术文章、芯片资料等

行业 文库 资料

专题 活动

PCB打样 元器件商城

SMT 方案开发

申请专栏

电子发烧友网 > 电子技术应用 > 电子常识 > 正文

# 80C51单片机定时器/计数器详解(含工作方式)

来源: 电子发烧友网整理 作者: 2017年11月09日 20:10

行业应用

订阅 分享

关键词: 定时器 计数器 51单片机

80C51单片机要实现定时功能,比较方便的办法是利用单片机内部的定时/计数器。下面我们将对80C51 单片机定时器/计数器详解,并对定时/计数器的工作方式进行分析。

#### 51单片机中断级别

| 中断源        | 默认中断级别 | 序号(C语言用) |
|------------|--------|----------|
| INTO外部中断0  | 最高     | 0        |
| T0定时器/计数器0 | 第2     | 1        |
| 中断         |        |          |
| INT1外部中断1  | 第3     | 2        |
| T1定时器/计数器1 | 第4     | 3        |
| 中断         |        |          |
| TX/RX串行口中断 | 第5     | 4        |
| T2定时器/计数器2 | 最低     | 5        |
| 中街         |        |          |

#### 中断允许寄存器IE

| 位序号 | DB7 | DB6   | DB5 | DB4 | DB3 | DB2  | DB1 | DB0 |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 行   | EA  | 10.75 | ET2 | ES  | ET1 | EX 1 | ET0 | EX0 |
| 号位  |     |       |     |     |     |      |     | )   |

#### EA---全局中允许位。

EA=1,打开全局中断控制,在此条件下,由各个中断控制位确定相应中断的打开或关闭。

EA总中断开关,置1为开;

EXO为外部中断0(INTO)开关,……

ETO为定时器/计数器0(T0)开关, ……

ET1为定时器/计数器1(T1)开关, ……

ES为串行口(TX/RX)中断开关,……

ET2为定时器/计数器2(T2)开关,……

EX1为外部中断1 (INT1) 开关, ……

EA=O,关闭全部中断。 一,无效位。

ET2---定时器/计数器2中断允许位。

ET2=1, 打开T2中断。 ET2=0,关闭T2中断。

ES---串行口中断允许位。

ES=1,打开串行口中断。

ES=0,关闭串行口中断。

ET1---定时器/计数器1中断允许位。

ET1=1, 打开T1中断。

ET1=0,关闭T1中断。 EX1---外部中断1中断允许位。

EX1=1,打开外部中断1中断。 EX1=0,关闭外部中断1中断。

ETO---定时器/计数器0中断允许位。 ETO=1, 打开TO中断。

ETO=0, 关闭TO中断。

## EXO---外部中断0中断允许位。

EXO=1,打开外部中断0中断。

EXO=O,关闭外部中断0中断。

业分支总点

| 中断 | 优先级寄存 | 器IP |     |     |     |     |      |                 |
|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------------|
| 位  | DB7   | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1  | DB0             |
| 序号 |       |     |     |     |     |     | 1    |                 |
| 位  |       |     |     | PS  | PT1 | PX1 | 1767 | Jord Mid        |
| 地址 |       |     |     |     |     |     | ٧).  | ww.alacfana.com |

-----, 无效位。

PS---串行口中断优先级控制位。

PS=1, 串行口中断定义为高优先级中断。

PS=0, 串行口中断定义为低优先级中断。

PT1---定时器/计数器1中断优先级控制位。

PT1=1, 定时器/计数器1中断定义为高优先级中断。

PT1=0, 定时器/计数器1中断定义为低优先级中断。

PX1---外部中断1中断优先级控制位。

论坛活动

点击报名赢大奖: 免费领100套STM32开发套...

发布文章

【点击试用】新页无线充电5W发射模块

【免费申请】NXP双核高性能语音开发板 回答问题得会员特权,海量资料免费下!

晒你所爱,我们来买单!

每日一问|我们无法帮助每个人,但每个人能帮...

论坛精华干货

《机器学习实战》| 机器学习是怎样被设计出来的?

我是电子发烧友 | 算法很复杂? 七步带你了解机器视觉

教你用嵌入式Linux与单片机快速搭建一个实用系统 《智能机器人制作全攻略》| 手把手教你打造一台机器人

共享单车智能锁技术硬货分享

解密共享单车智能锁基本的工作原理,分享TI智能 锁技术白皮书和参考设计干货

最高精度单芯片毫米波传感器资



So easy! 这样用MATLAB来搞 定机器学习



频谱和信号分析秘籍及应用指南



智能穿戴设备设计要点难点汇 总, 实用干货书籍免费送

第1页 共4页

PX1=1,外部中断1中断定义为高优先级中断。

PX1=0,外部中断1中断定义为低优先级中断。

PT0---定时器/计数器0中断优先级控制位。

PT0=1, 定时器/计数器0中断定义为高优先级中断。

PT0=0, 定时器/计数器0中断定义为低优先级中断。

PX0---外部中断0中断优先级控制位。

PX0=1,外部中断0中断定义为高优先级中断。

PX0=0,外部中断0中断定义为低优先级中断。

### 定时器/计数器工作模式寄存器TMOD

| 位<br>序号  | DB7                                   | DB6  | DB5                  | DB4               | DB3         | DB2 | DB1 | DB0 |  |
|--|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|-----|-----|-----|--|
| 位符号  | GATE                                  | C/T  | М1                   | МО                | GATE        | C/T | Ж1  | NO  |  |
| GATE=0,<br>GATE=1,<br>或INT1)上的<br>C/T<br>C/T=1,为 | 定时器计数器启<br>9电平状态来共同<br><b>2时器和计数器</b> | 3动与停止仅受TV<br>动与停止由TCO<br>控制。<br><b>模式选择位。</b><br>XT=0,为定时器 | CON寄存器中T<br>N寄存器中TRX |                   |             |     |     |     |  |
| M1   | MO                                    | 工作模式   |                      |                   |             |     |     |     |  |
| 0  | 0                                     | 方式0,为13  | 位定时器/计数器             |                   |             |     |     |     |  |
| 0  | 1                                     | 方式1,为16  | 位定时器/计数器             |                   |             |     |     |     |  |
|  | 0                                     | 方式2,8位初值自动重装的8位定时器/计数器                                     |                      |                   |             |     |     |     |  |
| 1  |                                       |  |                      |                   |             |     |     |     |  |
| 1 1  | 1                                     | 方式3, 仅适  | 用于TO,分成两             | 个8位计数器, T1        | 停止工作        |     |     |     |  |
| 1  | 1 控制器控制寄存                             |  | 用于TO,分成两             | 个8位计数器, T1        | 停止工作        |     |     |     |  |
| 1  |                                       |  | 用于TO,分成两<br>DB5      | 个8位计数器, T1<br>DB4 | 停止工作<br>DB3 | DB2 | DB1 | Di  |  |

### TF1---定时器1溢出标志位。

当定时器1记满溢出时,由硬件使TF1置1,并且申请中断。进入中断服务程序后,由硬件自动清0。需要注意的是,如果使用定时器中断,那么该位完全不用人为去操作,但是如果使用软件直询方式的话,当查询到该位置1后,就需要用软件清0。

TR1---定时器1运行控制位。

由软件清0关闭定时器1。当GATE=1,且INIT为高电平时,TR1置1启动定时器1;当GATE=0时,TR1 置1启动定时器1。

TF0---定时器0溢出标志, 其功能及其操作方法同TF1。

TRO---定时器0运行控制位, 其功能及操作方法同TR1。

IE1---外部中断1请求标志。

当IT1=0时,位电平触发方式,每个机器周期的SSP2采样INT1引脚,若NIT1脚为定电平,则置1,否则IE1清0。

当IT1=1时,INT1为跳变沿触发方式,当第一个及其机器周期采样到INIT1为低电平时,则IE1置1。 IE1=1,表示外部中断1正向CPU中断申请。当CPU响应中断,转向中断服务程序时,该位由硬件清0。

IT1外部中断1触发方式选择位。

IT1=0,为电平触发方式,引脚INT1上低电平有效。

IT1=1,为跳变沿触发方式,引脚INT1上的电平从高到低的负跳变有效。

IEO---外部中断0请求标志, 其功能及操作方法同IE1。

ITO---外部中断0触发方式选择位,其功能及操作方法同IT1。

从上面的知识点可知,每个定时器都有4种工作模式,可通过设置TMOD寄存器中的M1M0位来进行工作方式选择。

方式1的计数位数是16位,对T0来说,由TL0寄存器作为低8、TH0寄存器作为高8位,组成了16位加1计数器。

第2页 共4页

#### 定时器T0的初值计算

定时器—但启动,它便在原来的数值上开始加1计数,若在程序开始时,我们没有设置TH0和TL0,它们的默认值都是0,假设时钟频率为12MHz,12个时钟周期为一个机器周期,那么此时机器周期为1us,记满TH0和TL0就需要216-1个数,再来一个脉冲计数器溢出,随即向CPU申请中断。因此溢出一次共需65536us,约等于65.6ms,如果我们要定时50ms的话,那么就需要先给TH0和TL0装一个初值,在这个初值的基础上记50000个数后,定时器溢出,此时刚好就是50ms中断一次,当需要定时1s时,我们写程序时当产生20次50ms的定时器中断后便认为是1s,这样便可精确控制定时时间啦。要计50000个数时,TH0和TL0中应该装入的总数是65536-50000=15536.,把15536对256求模: 15536/256=60装入TH0中,把15536对256求余: 15536/256=176装入TL0中。

以上就是定时器初值的计算法,总结后得出如下结论: 当用定时器的方式1时,设机器周期 为 $T_{CY}$ ,定时器产生一次中断的时间为t,那么需要计数的个数为 $N=t/T_{CY}$ ,装入THX和TLX中的数分 别为: THX= (65536-N) /256 TLX= (65536-N) %256 <x为0或1> 中断服务程序的写法 void 函数名()interrupt 中断号 using 工作组 中断服务程序内容 在写单片机的定时器程序时,在程序开始处需要对定时器及中断寄存器做初始化设置,通常定时 器初始化过程如下: (1) 对TMOD赋值,以确定T0和 T1的工作方式。 (2) 计算初值,并将初值写入THO、TLO或TH1、TL1。 (3)中断方式时,则对正赋值,开放中断。 总计划从这 (4) 使TRO和TR1置位,启动定时器/计数器定时或计数。 例:利用定时器0工作方式1,实现一个发光管以1s亮灭闪烁

1 2 下一页 全文

### 本文导航

第1页: 80C51单片机定时器/计数器详解(含工作方式) 第2页: 定时器工作方式与中断程序







关注电子发烧友微信

有趣有料的资讯及技术干货

打造属于您的人脉电子圈

天江友院及课室
锁定最新课程活动及技术直播

声明:电子发烧友网转载作品均尽可能注明出处,该作品所有人的一切权利均不因本站而转移。 作者如不同意转载,既请通知本站予以删除或改正。转载的作品可能在标题或内容上或许有所改动。

已收藏

1人收藏

分享:

## 相关阅读 全部 定时器 计数器 51单片机

#### 相关文章

·单片机定时器初值计算公式(51单片机和AVR单片

- ·51单片机uart通信协议
- ·51单片机中psw意思解析
- ·基于51单片机的DAC0832波形发生器设计
- ·tl431电路图,基于TL431的延时定时器电路图
- ·51单片机和pic单片机有什么区别\_其程序设定有
- ·cc2530定时器
- ·单片机定时器中断原理图解

### 相关下载

51单片机学习资料打包

51单片机230个Proteus仿真实例

《C51单片机及C语言知识点必备秘籍》电子发

51单片机C语言开发与实例\_汤竞南

51单片机零起点学习板教程

经典51单片机最小系统 (原理图+PCB板)

C51单片机开发工具Keil UV4 (Keil C51

基于AT89S51单片机的交通灯设计(含原理



华强聚丰: 电子发烧友 华强PCB 华强芯城 华强SMT

My ElecFans APP 网站地图

| 产业  | 技术  | 特色栏目                                      | 社群                                   | 供应链服务  | 华强聚丰   | 联系我们   |   |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|
| 物联网<br>机器人<br>人工智能<br>vrjar[虚拟现实<br>可穿戴设备<br>音视频及家电   | 可编程逻辑<br>电源/新能源<br>MEMS/传感技术<br>测量仪表<br>嵌入式技术<br>制造/封装          | 专栏<br>电子说<br>发烧友学院<br>资料下载<br>技术专题<br>39° | 问答<br>论坛<br>小组<br>博客<br>聚丰众筹<br>评测试用 | 项目外包<br>BOM配单<br>PCB打板<br>SMT加工<br>元器件商城<br>定制开发 | 关于我们<br>投资关系<br>新闻办态<br>媒体报道<br>加入我们<br>联系我们 | 大中华区广告合作<br>Ben Tseng<br>hezuo@elecfans.com<br>Mike Zhang<br>mikezhang@elecfans.co     |   |
| LEDs<br>汽车电子<br>通信网络<br>医疗电子<br>智能电网<br>字里似<br>军用航空电子   | 模拟技术<br>连接器<br>EMC/EMI设计<br>光电显示<br>存储技术<br>EDA/IC设计<br>处理器/DSP | Datasheet<br>电路图<br>电子百科<br>元器件知识<br>在线工具 | VIP会员                                | 媒体服务<br>网站广告<br>在线研讨会<br>活动策划<br>新闻发布            | 社交网络<br>微博<br>移动<br>电子发烧友 APP                | 内容合作<br>陆楠<br>lunan@elecfans.com<br>内容合作(海外)<br>Brandon Smith<br>brandon.smith@elecfan | 投资合作<br>曾海银<br>zenghaiyin@elecfans.com<br>s.com |
| 年用/航空电子       处埋器/DSP         移动通信       接口/总线/驱动         便携设备       控制/MCU         触控感测       RF/无线         工业控制 |   |   | 新品发布<br>资源中心<br>小测验<br>设计大赛<br>eDM   | 电子发烧友 WAP  | 关注我们的微信                                      | 下载发烧友APP   |   |

关于本站 | 欢迎投稿 | 用户建议 | 版权申明 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图

版权所有 © 深圳华强聚丰电子科技有限公司 电子发烧友 (电路图)

粵公网安备 44030402000349号 电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-20160233 🧶 工商网监 粤ICP备14022951号

2019/3/23 11:32 第4页 共4页