上讲回顾:金属、绝缘体的能带理论解释

- 金属、绝缘体和半导体
 - * 电子如何填充能带 > 可用原胞内电子填充判断?
 - #第一布里渊区不等价的状态数
 - #满带、空带、半满带
 - * 满带不导电→金属、绝缘体、半导体
- 结构因子与布里渊边界能级简并分裂的关系
 - * 物理原因同X射线衍射的消光现象
 - #原胞内等价原子波函数在布里渊区边界的反射相干

本讲目的: 能带计算近似方法的物理思想

- 如何计算能带?
 - 1. 近自由电子近似(赝势方法)
 - 2. 紧束缚方法→第19讲

第17讲、近自由电子近似

- 1. 能带计算近似的物理思想
- 2. 近自由电子近似——平面波方法
- 3. 举例——只取两个平面波
- 4. 平面波方法评论
- 5. 赝势方法

1、能带计算方法的物理思想

相对论 — 非相对论 —

-全电子势(Muffin-tin)

-赝势

-凝胶模型(相当于自由电子气)

─局域密度泛函近似─非局域修正

$$\left[-\nabla^2 + V(\mathbf{r}) + \mu_{xc}(\mathbf{r})\right] \Psi(\mathbf{r}, \mathbf{k}) = E(\mathbf{k}) \Psi(\mathbf{r}, \mathbf{k})$$

非周期性 — 周期性 — 对称性 —

非自旋极化一自旋极化

平面波

缀加平面波 -线性组合缀加平面波

-散射函数

-原子轨道线性组合

数值

能带计算方法分类

- 各种能带计算方法基本上可分为
 - * 对晶体势场 $V(\mathbf{r})$ 的不同近似
 - * 对组成晶体电子波函数的基函数的不同选取
- 1. 根据不同的研究对象、计算条件对势场和基 函数作不同的近似处理→不同的物理思想
 - * 全电子势(Muffin-tin势,真正全电子势很少用)
 - * 赝势
- 2. 能带计算方法从构成晶体波函数的基函数上可分成两大类:
 - * 紧束缚近似
 - * 近自由电子近似

能带如何形成——近自由电子观点

- 近自由电子近似认为晶体电子仅受晶体势场很弱的作用,E(k)是连续的能级
 - *由于受周期性势场的微扰,E(k)在Brillouin区边界产生分裂、突变→禁带,连续的能级形成能带
- 这时晶体电子行为与自由电子相差不大
 - * 因此,可以用自由电子波函数(平面波)的线形组合来构成晶体电子波函数,描写晶体电子行为
- 微扰观点: 空晶格的解是零级近似, 都把它当作简并微扰的方式用零级解组成晶体波函数

能带如何形成——紧束缚观点

V V WWW V V

- 紧束缚近似认为晶体电子好象孤立原子的电子 一样紧紧束缚在该原子周围
 - * 孤立原子的分裂能级由于孤立原子互相靠拢,有相互作用,孤立原子能级从而扩展成能带
- 由于与周围的束缚在其他原子上的电子仅有很小的相互作用
 - * 因此,可以用孤立原子的电子波函数构成晶体波函数,并且只考虑与紧邻原子的相互作用
- · 微扰观点: 孤立原子解是零级近似解; 组成晶体波函数时周期性条件使成Bloch函数形式

质疑:晶体电子共有化与紧束缚思想 矛盾?晶体电子共有化在紧束缚方法 中如何体现?


- 近自由电子近似无这个问题: 平面波本身就是非局域的! 平面波本身就是 调幅函数为常数的Bloch函数!
- · 紧束缚方法的局域波函数和周期性的 相因子来构成满足Bloch函数的基函数

2、近自由电子近似——平面波方法

- 真实的势, -Ze²/r, 特点:
 - * 靠近原子核区,势变化剧烈
 - * 远离原子核区, 势变化平缓
- 近自由电子(平面波)→动量空间



- 对应的晶体波函数的性质?
 - * 靠近核区波函数振荡 > 对应平面波波矢大的成分
 - * 远离核区波函数平滑 > 对应平面波波矢小的成分
- 因此,如果用平面波作基函数,为很好地描写 这种特点,所需要的基函数数量特别大



平面波方法

· 数学上,看Bloch波函数

$$\psi(\mathbf{k},\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u(\mathbf{k},\mathbf{r})$$
$$u(\mathbf{k},\mathbf{r}) = u(\mathbf{k},\mathbf{r}+\mathbf{R})$$

• u既然是R的周期函数,也可以作Fourier展开

$$u(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathbf{V}}} \sum_{\mathbf{K}} c(\mathbf{k}, \mathbf{K}) e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{r}}$$

• $c(\mathbf{k}, \mathbf{K})$ 是展开系数

• Bloch波函数现为

$$\psi(\mathbf{k},\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathbf{V}}} \sum_{\mathbf{K}} c(\mathbf{k},\mathbf{K}) e^{i(\mathbf{K}+\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}}$$

- 这是平面波的线性组合——自由电子的本征解 的线性组合,注意K
- 问题: 求和取多少? 或, 取多少倒格矢?
- 将弱周期性势场问题看作是自由电子的微扰
- 弱势场的解应该是自由电子解的组合→近自由 电子近似

本征值方程

· 将用平面波展开的晶体电子波函数代入 Schroedinger方程(原子单位)

$$\left[-\nabla^2 + V(r) \psi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = E(k)\psi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) \right]$$

• 得到

$$\left\{ \left[-\nabla_{\mathbf{r}}^{2} + V(\mathbf{r}) \right] - E(\mathbf{k}) \right\} \frac{1}{\sqrt{\mathbf{V}}} \sum_{\mathbf{r}} c(\mathbf{k}, \mathbf{K}) e^{i(\mathbf{k} + \mathbf{K}) \cdot \mathbf{r}} = 0$$

• 乘以

$$\frac{1}{\sqrt{\mathbf{V}}}e^{-i(\mathbf{k}+\mathbf{K}')\cdot\mathbf{r}}$$

• 对整个晶体积分后,利用平面波的正交归一关系

$$\frac{1}{\sqrt{\mathbf{V}}} \int_{\mathbf{V}} e^{i(\mathbf{K} - \mathbf{K}') \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r} = \delta_{\mathbf{K}, \mathbf{K}'}$$

• 可得本征值方程组

$$\sum_{\mathbf{K}} \left\{ \left[(\mathbf{k} + \mathbf{K})^2 - E(\mathbf{k}) \right] \delta_{\mathbf{K}, \mathbf{K}'} + \mathcal{V}(\mathbf{K}' - \mathbf{K}) \right\} c(\mathbf{k}, \mathbf{K}) = 0$$

• 其中势的Fourier展开系数为

$$\mathcal{V}(\mathbf{K'-K}) = \frac{1}{V} \int_{V} V(\mathbf{r}) e^{i(\mathbf{K}-\mathbf{K'})\cdot\mathbf{r}} d\mathbf{r}$$

$$\sum_{\mathbf{K}} \left\{ (\mathbf{k} + \mathbf{K})^2 - E(\mathbf{k}) \right\} \delta_{\mathbf{K}, \mathbf{K}'} + \mathcal{V}(\mathbf{K'} - \mathbf{K}) \left\} c(\mathbf{k}, \mathbf{K}) = 0$$

• 这是个齐次线性方程组,写成矩阵形式

$$(\mathbf{H} - E)\mathbf{C} = 0 \qquad E 单位矩阵$$

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \mathbf{7}_{1} & \mathbf{V}_{12} & \mathbf{V}_{13} & \dots & \mathbf{V}_{1n} \\ \mathbf{V}_{21} & \mathbf{7}_{2} & \mathbf{V}_{23} & \dots & \mathbf{V}_{2n} \\ \dots & & & & \\ \mathbf{V}_{n1} & \mathbf{V}_{n2} & \mathbf{V}_{n3} & \dots & \mathbf{7}_{n} \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{1} \\ c_{2} \\ \dots \\ c_{n} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{7}_{i} = (\mathbf{K}_{i} + \mathbf{k})^{2} \quad \mathbf{V}_{ij} = \mathbf{V}(\mathbf{K}_{i} - \mathbf{K}_{j})$$

• 方程有非平凡解的条件是其系数行列式为零

$$\begin{vmatrix} \mathbf{7}_{1} - E & \mathbf{\mathcal{V}}_{12} & \mathbf{\mathcal{V}}_{13} & \dots & \mathbf{\mathcal{V}}_{1n} \\ \mathbf{\mathcal{V}}_{21} & \mathbf{7}_{2} - E & \mathbf{\mathcal{V}}_{23} & \dots & \mathbf{\mathcal{V}}_{2n} \\ \dots & & & & & \\ \mathbf{\mathcal{V}}_{n1} & \mathbf{\mathcal{V}}_{n2} & \mathbf{\mathcal{V}}_{n3} & \dots & \mathbf{7}_{n} - E \end{vmatrix} = 0$$

$$\left| \det \left| \left[(\mathbf{K} + \mathbf{k})^2 - E(\mathbf{k}) \right] \delta_{\mathbf{K}, \mathbf{K}'} + \mathcal{V}(\mathbf{K'} - \mathbf{K}) \right| = 0$$

• 有专门的线性代数方法解这类方程

3、举例——只取两个平面波

- 前面那么多数学可能不太熟悉
 - * 我们将平面波方法只用到二阶,即只用|k>和|k+K>作展开晶体电子波函数,看看能够得到什么结果?

$$\psi(\mathbf{k},\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathbf{V}}} \left[c_0 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + c_1 e^{i(\mathbf{K}+\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}} \right]$$

• 代入Schroedinger方程

$$\left\{ \left[-\nabla_{\mathbf{r}}^{2} + V(\mathbf{r}) \right] - E(\mathbf{k}) \right\} \frac{1}{\sqrt{V}} \left[c_{0} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + c_{1} e^{i(\mathbf{K}+\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}} \right] = 0$$

• 以 $e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$, $e^{-i(\mathbf{k}+\mathbf{K})\cdot\mathbf{r}}$ 分别左乘后积分,得到二阶 连立方程,已设V(0)=0

$$\begin{bmatrix} \mathbf{k}^2 - E(\mathbf{k}) \end{bmatrix} c_0 + \mathcal{V}(-\mathbf{K}) c_1 = 0$$
http://10.107.0.66 $\mathcal{V}(\mathbf{K}) c_0 + \left[(\mathbf{k} + \mathbf{K})^2 - E(\mathbf{k}) \right] c_1 + = 0$

• c_0 和 c_1 有非平凡解的条件是其系数行列式为零

$$\begin{vmatrix} \mathbf{k}^2 - E(\mathbf{k}) & \mathbf{\mathcal{V}}(-\mathbf{K}) \\ \mathbf{\mathcal{V}}(\mathbf{K}) & (\mathbf{k} + \mathbf{K})^2 - E(\mathbf{k}) \end{vmatrix} = 0$$

• 可以解得

$$E(\mathbf{k}) = \left\{ \mathbf{k}^2 + (\mathbf{k} + \mathbf{K})^2 \pm \sqrt{[\mathbf{k}^2 + (\mathbf{k} + \mathbf{K})^2]^2 + 4|\mathcal{V}(\mathbf{K})|^2} \right\} / 2$$

· 根据Bloch定理,当k处在Brillouin区边界时, k和k+K是同一状态;这时,上式为

$$E(\mathbf{k}) = \mathbf{k}^2 \pm \left| \mathcal{V}(\mathbf{K}) \right|$$

• 能量差就是能隙宽度,正是简并微扰的结果

$$E_g = 2 | \mathcal{V}(\mathbf{K}) |$$

注意, 这时, k在布里渊区的边界

4、平面波方法的优劣

- 一阶当然不够,完备的平面波函数集是无限的,前面行列式的阶数是无限的!?
- 那么,取多少平面波才是合适的?
- 由势场傅立叶分量的大小决定
 - * K小时, 傅立叶展开系数V(K)较大, K大时, V(K) 较小, 因此, 一定K以后, V(K)小到可以忽略
- 截断: 动能小于某个值的所有平面波
 - * 平面波的个数决定了久其方程的维数

$$(\mathbf{k} + \mathbf{K})^2 < E_{\text{dis}}$$

评论: 平面波方法的特点?

- 较好的解析形式——傅立叶展开系数基本都可以解析表达(矩阵元)
- 理论上可以无限制地改善基函数集的完备性—— 一使解收敛
- 基函数是非局域的,不依赖于原子位置——有好处也有坏处——视所描写的晶体电子的性质而定

评论: 平面波方法的困难?

- 收敛很慢:在靠近原子核区域,电子有很大的动量;而在原离原子核区域,动量较小
 - * 因此,即需要小的也需要大的动量的平面波。即用来展开晶体波函数的平面波基函数需要很多!
- 比如Al晶体,估计即使用上1016个平面波,也 仅能保证1s态收敛,而感兴趣的是靠近费米能 级的价态: 3s态和3p态
 - * 平面波作基函数很好, 因为它是本征解;
 - * 但没有用平面波在全电子势作用下来计算能带的
 - * 想办法修正或对相互作用势作某种程度上的近似 # 虽然近似,但又要保证和全电子势有同样的解
 - # → 赝势方法! 其物理思想真可称得上是一绝

思考:什么情况下,可以只需较少平面波?


- 假如势是常数,一个就够了,即自由电子情况
 - * 所以,如果势能变化平缓,则所需平面 波较少

→赝势方法的想法由此而来

5、赝势方法

- 芯态和价态的能谱可以明显地区分:一般芯态 在深能级区域构成非常狭窄的,几乎没有色散 的能带
- 化学环境对芯态只有很小的影响,使芯态能带位置有些微移动
- 固体电子性质主要是由Fermi能级附近的电子 决定的!
- 计入芯态的全电子势方法代价: 能带数量增加; 收敛很慢; 总能量计算相对精度低
- 理想的选择——只计入价态

思考:不考虑芯态,只考虑价态就解决问题了?



- 这样得到的价态是否真正的价态?
- 真正的价态波函数应与芯态正交,在 芯区变化很大。因此,即使用平面波 展开这种波函数,也需要很多平面波
- 但是,价态波函数在芯区以外确实很平滑;而同时,我们却只关心芯区外的性质,

思路:修改势,但从波函数入手

• 假定晶体芯态、价态都是已知的

$$\hat{\mathbf{H}} | \phi_C \rangle = E_C | \phi_C \rangle
\hat{\mathbf{H}} | \phi_V \rangle = E_V | \phi_V \rangle$$

- 困难在于,真正的价态波函数与芯态正交,在 芯区附近振荡——变化很大;因此,用平面波 去展开价态波函数,也需要很多平面波
- 思路:构造赝波函数,芯区以外保留价态成分,但在芯区去掉芯态成分而使波函数平滑

$$|\phi|^{\text{ps}} \rangle = |\phi_V\rangle - \sum_C \mu_{CV} |\phi_C\rangle$$
便波

• 这里芯态和价态都已假定是真正的晶体的芯态和价态,所以它们是正交的

$$\mu_{CV} = -\langle \phi_C \mid \phi^{\text{ps}} \rangle$$

• 现在以H-E_v作用于赝波函数上,可得

$$\begin{aligned}
\left(\hat{\mathbf{H}} - E_{V}\right) \phi^{\text{ps}} \rangle &= \left(\hat{\mathbf{H}} - E_{V}\right) \left(|\phi_{V}\rangle + \sum_{C} |\phi_{C}\rangle \langle \phi_{C}| \phi^{\text{ps}} \rangle \right) = \\
&= \left(\hat{\mathbf{H}} - E_{V}\right) \sum_{C} |\phi_{C}\rangle \langle \phi_{C}| \phi^{\text{ps}} \rangle = \\
&= \sum_{C} \left(E_{C} - E_{V} \right) |\phi_{C}\rangle \langle \phi_{C}| \phi^{\text{ps}} \rangle
\end{aligned}$$

• 就有 $\left(\hat{\mathbf{H}} + \sum_{C} (E_{C} - E_{V}) |\phi_{C}\rangle \langle \phi_{C}| - E_{V} |\phi^{ps}\rangle = 0$

· 现将H写成

$$\hat{\mathbf{H}} = \hat{\mathbf{T}} + V$$

• 方程现在成


$$\left| \left(\hat{\mathbf{T}} + V^{\text{ps}} \right) \phi^{\text{ps}} \right\rangle = E_V \left| \phi^{\text{ps}} \right\rangle$$

- 其中 $V^{\text{ps}} = V + \sum_{C} (E_{C} E_{V}) |\phi_{C}\rangle \langle \phi_{C}|$
- · Vps就是赝势
- · 赝势是库仑吸引势加上一项短程的非Hermit的排斥势,两项之和使总的势变化比较平缓,用平面波可以很快收敛
- 注意, 赝势方程得到的价态能级并非赝能级, 而是晶体价态的本征能级

原子赝势


- · 真正的晶体赝势难以得到, 难以考虑复杂问题
- 现代赝势已脱离原来晶体赝势出发点——改从原子直接构造赝势
- 定性分析
 - * 屏蔽势变化比较平缓
- 但问题是: 平缓变化的离子 屏蔽势得到的价态必须与用 全电子势得到的价态相同, 否则没有意义——赝势


$$V^{\mathbb{R}^{\mathcal{F}}}(r) = -\frac{Ze}{r}$$



原子从头计算赝势


- 在芯区,赝势的 变化比较平缓, 而在芯区以外, 与全电子势完全 重合
 - · 使得到的价态赝 势与全电子势相 同





引自Phys. Rev. Lett. 43, 1494 (1979)

• 原子赝波函数在芯区r_C外与全电子势波函数除一个常数因子外一致。再加一短程项,使波函数模守恒(norm conserving)→意味着不但价态能级相同,而且电子分布在芯区以外也相同



常用的原子赝势——超软赝势

- 模守恒的条件太苛刻,使得这样得到的模守恒 赝势太硬,计算量还是太大。
- 因此,后来就提出所谓的超软赝势ultra-soft pseudopotential (USPS),放弃模守恒条件,只保持原子一定半径 $r_{\rm C}$ 以外波函数全等; $r_{\rm C}$ 以内,附加计算超软赝势与全电子势的差,在固体电子结构计算中再加进去
- 这样由于放宽了拟合条件,可以得到很软的赝势,使计算量大大减少。

常用的原子赝势——投影缀加平面波赝势

不是者户考虑了了?不然为代纸的从小面子是摩尼教

- · 以前这些赝势(模守恒和超软)都有一个主要的缺点,就是完全不考虑r_C以内芯电子对外层价电子的影响,使得所得到的过渡金属原子(或者d壳层不满的原子)的价电子性质很差
 - 结合全电子势方法,借助USPS思想,提出了 projector augmented plane wave method (paw) 赝势。区别在 $r_{\rm C}$ 以内:保留了原子全电子势 paw解的芯电子的分布形式,以势形式出现,但是这种势(电荷分布)形式在晶体计算中不变
 - 与超软赝势的差别:相减的是用原子全电子的 paw方法计算的解,但最重要的是以势的形式 出现,而不仅仅是波函数相减

本讲要点

- 能带计算近似方法的物理思想
 - * 对相互作用的合理地截断与近似
 - * 对基函数的合理地取舍与近似
- 平面波方法
 - * 波矢与动量的关系
- 赝势
 - * 芯电子对核电荷屏蔽后的势作为对价电子的作用
 - #使价电子能级与全电子势的结果相等
 - # 使价电子波函数在芯区以外与全电子势电子波函数重合, 芯区内模守恒

新引入的概念

- ▶ 基函数(平面波)
 - * 平面波为基函数的方法可统称为近自由电子近似
 - 赝势
- 模守恒
 - 四頭城!!

习题


- 17. (书中3.4题)考虑晶格常数为a和c的简单六角晶体的第一布里渊区,令G_c为平行于晶格c轴的最短倒格矢。
 - 1. 证明 六角密堆积结构,晶体势场V(r)的傅立叶分量 $V(G_c)$ 为零;
 - 2. V(2G_c)是否也为零?
 - 3. 为什么二价原子构成的简单六角晶格在原则上有可能是绝缘体?
 - 4. 为什么不可能得到由单价原子六角密堆积形成的绝缘体?


→视野拓展→基于能带计算的研究

- 不仅是计算能带 > 实际是用计算机做实验
 - * 确定基态的总能, 相对精度很高
 - #常用来确定原子构型,及其电子结构
 - #微观层次研究:相变、形貌、扩散、吸附、反应、浸润、生长、输运、缺陷、堆叠、...等
- 本人研究领域
 - * 表面、界面的原子构型和电子结构
- 举例
 - * CrO2(001)的研究
 - * Pt/graphene

graphene和氧化物

- 背景
 - * 电子器件尺度日益减小,很快将达极限
 - #何去何 __从?
- 两条途径
 - * 微型化
 - * 多样化





多样化一利用电子自旋一氧化物

• 复杂氧化物有很多奇异的物理功能性质的载体

* 能隙可以覆盖从可见光 到紫外光波段;导电性 可跨越从超导,金属, 半导体,到绝缘体;磁 性可以从铁磁,亚铁 磁,到反铁磁;介电性 可从低介电常数到高介 电常数,再到铁电性, 压电性







集成到Si上的困难在于控制界面处与氧的反应!


Low Photoemission Intensity near E_F Induced by the Surface Relaxed Structure of $CrO_2(001)$


Feng Hong and J. G. Che*

Surface Physics Laboratory and Department of Physics, Fudan University, Shanghai 200433, People's Republic of China (Received 16 November 2005; published 27 April 2006)

Based on first principles calculations we find that $CrO_2(001)$ will form a relaxed structure at its surface, at which each surface Cr atom is surrounded by four oxygen atoms in a distorted tetrahedral configuration. This tetrahedral environment has important effects on the electronic structure, leading to an inversion of the t_{2g} - e_g splitting of Cr 3d orbitals. Two 3d electrons of the surface Cr ion will fully occupy the doublet e_g , which becomes lower in energy than the t_{2g} , leaving the t_{2g} orbitals empty. The consequence is that the Fermi level lies in a gap between the e_g and t_{2g} for a local electronic structure at the surface. This finding is consistent with and explains the extremely low photoemission intensity near E_F at $CrO_2(001)$ [Kämper et al., Phys. Rev. Lett. 59, 2788 (1987)].


CrO2是绝缘体还是铁磁性半金属,20多年过去了,这个问题一直没有解释








CrO₂(001)表面弛豫结构引起的局域能隙


- · CrO。晶体的基本结构单元的特征:
 - * 体结构: Cr位于由O构成的八面体中心
 - * 晶胞由这样的八面体互相垂直堆叠而成
- CrO₂(001)表面层的结构特征:
 - * 在沿(001)方向解理后,1号Cr原子向体内 弛豫,5、6号O原子向表面外弛豫,寻求 稳定结构→表面层Cr处于O构成的四面体 中间
- · Cr的5个d轨道分裂成不同结构
 - * 八面体: t_{2g}<e_{g,}
 - * 四面体: e_g>t_{2g}
 - * 2个价电子正好填满e_g #与t_{2g}间留下局域能隙 ф_{dxy} d_{dx}












Origins of Distinctly Different Behaviors of Pd and Pt Contacts on Graphene

Q. J. Wang and J. G. Che*

Surface Physics Laboratory (National Key Laboratory) and Department of Physics, Fudan University,
Shanghai 200433, People's Republic of China
(Received 9 February 2009; published 6 August 2009)

Based on first-principles calculations, we propose an exchange-transfer mechanism to understand the distinctively different behaviors of Pd and Pt contacts on graphene. The feature of the mechanism is that the π electrons on the graphene transferring to the Pd $d_{xz} + d_{yz}$ orbital are largely compensated by the electrons from the Pd d_{z^2} orbital. This mechanism causes more interaction states and transmission channels between the Pd and graphene. Most importantly, the mechanism keeps enough π electrons on the graphene. We show that a tensile strain in the Pd layer, necessary to match the graphene lattice, plays a key role in stimulating this exchange transfer when Pd covers on graphene, while a similar strain in the Pt layer does not cause such a mechanism.

Pd做碳管电极没有接触势垒,但为何其他 金属,连与Pd同构的Pt金属做电极都不行



cally be neither side contact nor end contact; rather, CNTs

S (Pd)

D (Pd)


SiO₂

p+ Si (gate)

other hand, as an unrolled CNT, the graphene itself is also a rapidly rising star of the family of carbon nanomaterials

Pd与graphene之间的"交换转移"机制

- 界面电荷转移的情况
 - * 黄色区域得到电子 →dxz+dyz分布特征
 - * 红色区域失去电子 →dz²分布特征



• 电子交换转移机制

- * C上的pi电子向Pd的dxz+dyz轨道转移;同时,又 从Pd的 dz^2 轨道得到补偿
- * 这样的"交换转移机制"对电流至少有两个好处
 - # 更多的相互作用意味着更多的输运通道
 - # 电子的交换转移意味着graphene上赖以导电的 pi电子又得以保留