本讲目的:探究原因,寻找修正依据

- 1. Drude模型中,电子对金属比热的贡献为什么会被高估?
- 2. 该如何修正Drude模型?

第2讲、Sommerfeld模型

- 1. 电子对金属比热贡献的定性估计
 - * 再论Drude模型
 - * 费米—狄拉克分布
 - * 半经典方法(定性)估计电子比热
 - * Wiedemann-Franz定律成功的原因
- 2. Sommerfeld模型(1928年)
 - * 状态密度——波矢空间
 - * 状态密度——能量空间
 - * 电子气基态(T=0) 性质



1、电子对金属比热贡献的定性估计

- 再论Drude模型
 - * 基本成功的只有Wiedemann-Franz定律

$$c_V = \frac{3}{2}nk_B$$

- * 金属电子比热, 完全失败
 - #实验测量,在低温时,电子对比热的贡献与温度 成正比,在绝对零度时消失。但是Drude模型却 给出常数
- * 对电导率呢?因为弛豫时间是个可调参数,实际上,并不能说明没有困难
- 原因何在?
 - * 从模型的基本假设入手

对Drude模型的质疑

- · 质疑Drude模型的近似和假定
 - * 自由电子近似
 - * 独立电子近似
 - * 弛豫时间近似
- 质疑Drude模型的处理手段
 - * 对比热高估
 - * 问题是,高估了什么?

→看Drude模型如何得到电子比热?

看Drude模型如何得到电子气比热?

经典理论

N个自由电子

自由度 3N



热容~3/2 NkB

但实际, 室温时~1%

Pauli原理



为什么电子能参与传导过程, 可自由迁移,但为什么对热传 导却几乎没有贡献?

电子对热容贡献被高估!究竟高估了什么? 从零度开始加热,温度升高慢,经典,所有电 子都得到能量→热容大←Pauli原理否定

模型假定仍可以! 但统计? >经典还是量子?



应该改用量子统计

• Drude模型用经典统计: 在给定的电子气密度, 温度T, 平衡态, Maxwell—Boltzmann分布

$$f_{MB}(E) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-E/k_B T}$$

• 对电子,用量子统计,即应该用Fermi—Dirac 分布来代替Maxwell—Boltzmann分布

$$f_{FD}(E) = \frac{1}{e^{(E-E_{\rm F})/k_{\rm B}T} + 1}$$

• 在温度T下,能量为E的状态被占据的几率。式中 E_F 称为化学势,是温度的函数,当温度为零时称为费米能级 \rightarrow 电子最高占据能量

FD分布函数性质

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E - E_F)/k_B T} + 1}$$

 $0 \le f(E) \le 1$

基态
$$T \sim 0K, \ f(E) = \begin{cases} 1 & \text{当}E \leq E_{F} \\ 0 & \text{当}E > E_{F} \end{cases}$$


 $E_{\rm F}$,T=0时的电子的最高占据能级 \rightarrow 费米能级对应的费米温度, $E_{\rm F}$ = $T_{\rm F}k_{\rm R}$

费米温度是经典还是量子的判据

在任何温度下,几率等于1/2时的能量等于化学势!

FD与MB分布比较

典型金属,在
室温下的分布。
MB(黑),
FD(红),
FD(T=0K,绿)




- 基态,零度时,电子都处于费米能级以下
- 温度升高时,即对它加热,将发生什么情况?
- 某些空的能级将被占据,同时,原来被占据的某些能级空了出来


半经典方法(定性)估计电子比热

- 分析: 电子从零度起被加热,不象经典粒子每个电子都得到 k_BT 的能量,而仅仅Fermi能级附近的电子被激发
- · Drude模型高估了对热容有贡献的电子数
- 估计: 有 k_BT/k_BT_F 比例的电子被激发,这部分电子数目

$$\sim \frac{N}{2} (k_{\rm B}T / k_{\rm B}T_{\rm F}) = \frac{N}{2} (T / T_{\rm F})$$



Sommerfeld模型



被激发电子数

电子经典能量

$$U \approx \frac{N}{2} (T/T_{\rm F}) k_{\rm B} T \implies c_{\rm V}^{el} \approx \frac{\partial U}{\partial T} = N(T/T_{\rm F}) k_{\rm B}$$

- 与严格的理论相比,只差一个因子 $\pi^2/2 \approx 4.9$
- 一般金属的 $T_{\rm F}\sim10^4$ - 10^5 K,因此,室温下,电子经典比热被高估两个量级

注意,我们仅仅根据量子统计的规律,估计了参与这个过程的电子数,其能量仍是经典的。这就抓住了问题的本质!恰恰说明这是个量子问题。

Wiedemann-Franz定律成功的原因?

- · Drude模型对比热的估计完全失败!
- 但是Drude模型对Wiedemann-Franz定律基本 正确! 对热传导系数

$$\kappa = \frac{1}{3}c_V v^2 \tau$$

- 比热过高估计(两个数量级)正好被速度的过低估计所抵消!
- •除了碰撞瞬间,不考虑与离子实的作用也是非常好的近似,实际因周期性排列没有散射机制

该如何具体修正Drude模型?

即在现有的模型(三个近似)下,如何计算比热? →量子力学

2、Sommerfeld模型(基态性质)

$$\hat{\mathbf{H}} = \sum_{i} \frac{\mathbf{p}_{i}^{2}}{2m}$$

• 在 $V=L^3$ 内的N个自由电子。独立电子近似 \rightarrow 分 离变量一单电子方程一单电子波函数

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_{\mathbf{r}}^2\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \qquad \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = Ce^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \qquad |\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})|^2 = C$$

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = Ce^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

$$\left|\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})\right|^2 = C$$

- 模为常数表示电子在各处出现的几率都相同
- k平面波波矢,方向为平面波传播方向
- k的大小与波长的关系为 $k = 2\pi/\lambda$
- 波函数代入方程得到解,即自由电子的能量

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2}{2m} k^2 = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

讨论

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2}{2m} k^2 = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

- · 自由电子的状态用量子数k来描述!
- k是电子动量算符p的本征态,本征值 $p = \hbar k$
- 因此,处于这个状态的电子具有与k成正比的确定的动量 $p = \hbar k$
- 则相应的速度

$$\mathbf{v} = \frac{\hbar \mathbf{k}}{m}$$


• 比较电子动能

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

• 即量子力学中的能量与经典形式相同

状态量子数k如何取值?

- 固体无限时, k可取任意正数值, E(k)因此是 连续的。对于有限固体来说, k由边界条件定
- 对足够大的固体来说,讨论体性质时,边界是可以忽略的,通常用循环边界条件
 - * 理由是足够大时,表面效应可以忽略
 - * 从立方体一面出去,不反射回来
 - * 而是又从相对面的某点近来!
 - *一维时,可看成封闭环



循环边界Born-von Karman条件

$$\psi(x+L, y, z) = \psi(x, y, z)$$

$$\psi(x, y + L, z) = \psi(x, y, z)$$


$$\psi(x, y, z + L) = \psi(x, y, z)$$

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$



$$e^{ik_xL} = e^{ik_yL} = e^{ik_zL} = 1$$

$$k_x, k_y, k_z = 0; \pm \frac{2\pi}{L}; \pm \frac{4\pi}{L}; \pm \frac{6\pi}{L}; \cdots$$



边界条件导致k取值 的量子化,分立值


循环边界条件既保持了 固体的有限尺寸,又易 于操作。另一种边界条 件即无限深势阱条件

状态密度——波矢空间

$$k_{x}, k_{y}, k_{z} = 0, \pm \frac{2\pi}{L}; \pm \frac{4\pi}{L}; \cdots$$

每个k值在该空间代表一个点

• 分离的k值在k空间就是一个个点,每个点都是电子状态,其体积为 $(2\pi/L)^3 = 8\pi^3/V$



$$\frac{1}{\Delta \mathbf{k}} = \frac{V}{8\pi^3}$$

 $2\pi/L$

•状态密度: k空间单位体积内的状态数,它是均匀的,是常数 (1)

•思考:二维、一维?

10.107.0.68/~jgche/


Sommerfeld模

$$N = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{J} V_{rj} V_{kj}$$

基态时,T=0,电子 在k空间如何分布?

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

电子在k空间都处于 半径为k_E的球内, 占据球内每一点



Fermi 能级 速度

温度

$$E_{\rm F} = \frac{\hbar^2 k_{\rm F}^2}{2m}$$

$$v_{\rm F} = \frac{\hbar k_{\rm F}}{m}$$

$$T_{\rm F} = \frac{E_{\rm F}}{k_{\rm B}}$$

Pauli原理: 每个k 态填不同自旋的两 个电子, 由能量低 到能量高填充

 k_{x}

半径 k_F 的球内的状态数为

$$N = 2\frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4}{3} \pi k_{\rm F}^3$$

最高占据能级Fermi能级

自旋

状态密度 体积

h 基态时电子在半径为 $k_{\rm F}$ 的Fermi球内

Fermi能级?

- 基态下电子填充的最高能级
- Fermi能级: 把基态下已被占据的状态和未被 占据的状态分开
- · 只有Fermi能级附近的电子才容易被激发
 - * 电流也是Fermi能级附近的能态占据状况发生变化引起的,即如果加外场,也只有Fermi能级附近的状态发生变化

基态(T=0)总能量

· 单位体积自由电子气体的基态能量: Feimi球 内所有电子能量之和

$$E_0 = 2\sum_{k < k_{\rm F}} \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

自旋

为了将求和转换为积分,利用k空间单位体积内的状态数,可得

$$\frac{1}{\Delta k} = \frac{V}{8\pi^3}$$

$$\frac{E_0}{V} = \frac{2}{V} \sum_{k < k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{2}{8\pi^3} \sum_{k < k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Delta \mathbf{k}$$

$$\frac{E_0}{V} = \frac{2}{8\pi^3} \int_{k < k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} d\mathbf{k} = \frac{2}{8\pi^3} \int_{k < k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} 4\pi k^2 dk = \frac{1}{\pi^2} \frac{\hbar^2 k_F^5}{10m}$$

再利用
$$N = 2\frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4}{3} \pi k_F^3$$
 $E_F^0 = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2\hbar}$

电子气
平均能
$$\frac{E_0}{N} = V \frac{1}{\pi^2} \frac{\hbar^2 k_F^5}{10m} \frac{(2\pi)^3}{V} \frac{3}{2 \cdot 4\pi k_F^3} = \frac{3}{5} \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{3}{5} E_F^0$$

状态密度→从k空间,转换到能量空间

• 状态空间, k点等间距分布, 每个k点占有的体积

$$\Delta \mathbf{k} = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^3 = \frac{8\pi^3}{V}$$

· k空间单位体积内k点数——状态密度(常数)

$$\frac{1}{\Delta \mathbf{k}} = \frac{V}{8\pi^3}$$

• 更常用的是能量空间的状态密度?

能量空间状态密度(能量态密度=态密度)

• 定义: 单位能量间隔 $E\sim E+dE$ 内的状态数

$$D(E) = \frac{dN}{dE}$$

• 对自由电子气,因为

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

- 所以,在k空间,E和E+dE是两个球面 * 就是这两个球面所包围的体积乘以k空间的态密度
- 在一般情况下,也就是非自由电子气条件下, 这个定义仍然有效,只是不是球面,而是两个 k空间的等能曲面所包围的体积内的状态数

能量态密度

- 书中用单位体积内的 $D(E)/V \rightarrow g(E)$
- 已知k空间的状态密度(常数),由k空间的状态密度可以得到能量空间的状态密度,即利用

$$\frac{V}{8\pi^3} \to D(E)$$

得到D(E)


$$E = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

• 由前面定义, E和E+dE两个球面内的状态数

$$dN = 2\frac{V}{8\pi^{3}} 4\pi k^{2} dk = \frac{V}{\pi^{2}} k^{2} \frac{dk}{dE} dE = \frac{V}{\pi^{2}} k \frac{m}{\hbar^{2}} dE$$

$$= \frac{V}{\pi^{2}} \left(\frac{2m}{\hbar^{2}}\right)^{1/2} \frac{m}{\hbar^{2}} \sqrt{E} dE = \frac{V}{2\pi^{2}} \left(\frac{2m}{\hbar^{2}}\right)^{3/2} \sqrt{E} dE$$

$$D(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E} = C\sqrt{E}$$



http://10.107.0.68/~jgche/

Sommerfeld模型

k→E,转换的一般规则

• k求和以积分代替,分立→连续

$$\sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) \to \frac{V}{8\pi^3} \int f(\mathbf{k}) d\mathbf{k}$$

• 在能量空间,对分立能级的求和也可转换成积分

$$\sum_{i} f(E_i) \to \int f(E)D(E)dE$$

总能、电子数等物理量可用态密度表示

态密度是单位能量间隔内的状态数,而费米分布函数表示,在平衡态下,该能量状态被电子占据的几率,总的电子数应是如下的积分

$$N = \int_0^\infty f(E)D(E)dE$$

- * 假定电子总数知道,可用该式确定Fermi能级
- 类似的形式还可以用来确定总能物理量,如

$$E_{\text{tot}} = \int_0^\infty Ef(E)D(E)dE$$

电子气基态(T=0)的性质

$$f(E) = \begin{cases} 1 & \text{if } E < E_F \\ 0 & \text{if } E > E_F \end{cases}$$

• 电子数

$$N = C \int_0^{E_F^0} \sqrt{E} dE = \frac{2}{3} C \left(E_F^0 \right)^{3/2} = \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \left(E_F^0 \right)^{3/2}$$

• 费米能级

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

n = N/V

• 利用E~k关系

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

• 得费米波矢

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$$

费米能级的典型数值是1~10eV相应的费米温度为10⁴~10⁵ K

基态电子气的平均能量(平均动能)

$$\overline{E}_0 = \frac{\int D(E)f(E)EdE}{N}$$

$$= \frac{C}{N} \int_0^{E_F^0} E^{3/2} dE = \frac{3}{5} E_F^0$$

在 T=0K 电子仍具有相当大的动能! 尽量级

• 电子的平均速度

Pauli 不相容原理

$$v_0 = \left(\frac{2\overline{E}_0}{m}\right)^{1/2}$$

取 $n=10^{22}$ /cm³, $m=10^{-27}$ g, $E_{\rm F}\sim 1{\rm eV}$, $v_0\sim 10^8$ cm/s

Sommerfeld模型

本讲小结:兼答本讲目的中的两个问题

- 1. Drude模型失败的根本原因?
 - * 费米能级附近的电子才在电导和热导中起作用 # 通过例子: 半经典模型估计比热
- 2. 该如何修正Drude模型
 - * 量子处理取代经典→Sommerfeld模型(模型的三个假定仍然沿用)
 - * 金属自由电子气基态性质,基本概念(超出金属自由电子气模型后也仍然有效)
 - # 费米能级、费米波矢、费米温度,...
 - # 状态密度——极其重要

概念要点

- 费米—狄拉克分布
 - * 热平衡,温度T时,电子处于能量E的几率
 - * 化学势。零度时,最高占据能级——费米能级
- 费米能级
 - * 电子最高的占据能级
 - * 只有费米能级附近的电子才是活跃的,参与输运
- 状态密度
 - * k空间状态密度是常数
 - * 能量空间,是单位能量间隔内电子状态数

一视野拓展

- 用量子力学解自由电子气问题,前面用了循环 边界条件。如用无限深势阱边界条件代替循环 边界条件,
 - * 其解与循环边界条件的解有什么不同?
 - * 两种边界条件的解的根本差别在那里?
 - * 用哪个边界条件更符合实际情况?为什么?
- →作为习题

习题

- 2. 用无限深势阱代替循环边界条件,即在边界 处有无限高势垒,试确定:
 - 1) 波矢k的取值和k空间状态密度
 - 2) 能量空间状态密度
 - 3) 零温度时的费米能级和电子气总能
 - 4) 电子出现在空间任何一点的几率
 - 5) 平均动量
 - 6) 问:由上面这些结果,无限深势阱边界条件与循环边界条件的解有什么不同?两种边界条件的解的根本差别在那里?用哪个边界条件更符合实际情况?更合理?为什么?

要能够独立完成,熟记所有细节。

课堂讨论题

- 放弃自由电子近似是不是也将导致多体问题?
 - * Drude模型的三个近似中:独立电子近似是指电子-电子之间的相互作用被忽略;自由电子近似是指电子-离子之间的相互作用被忽略。
 - * 放弃独立电子近似将导致多体问题,就是说,电子与电子的相互作用是个多体问题(我的忠告是:数学工具未解决前,不要去碰它)。
 - * 电子数、离子数都是10²⁹/m³,那么,放弃自由电子近似是不是也将导致多体问题?即,电子与离子的相互作用会不会也是个多体问题?为什么?

附录: 费米分布函数

- 对于具有确定体积V,温度T和化学势 μ 的费米 子系统,其巨配分函数为 $Z = \sum_{E_a,N} e^{-\beta(E_a - \mu N)}, \ \beta = \frac{1}{k_{\rm B}T}$
- · 用单粒子本征态和本征能量, Z可写成

$$\begin{split} E_{a} &= n_{0}\varepsilon_{0} + n_{1}\varepsilon_{1} + ..., \quad N = n_{0} + n_{1} + ... \\ Z &= \sum_{\{n_{i}\}} e^{-\beta \left(\sum_{i} n_{i}\varepsilon_{i} - \mu \sum_{i} n_{i}\right)} = \sum_{\{n_{i}\}} e^{-\beta \left(n_{0}\varepsilon_{0} + n_{1}\varepsilon_{1} + ... - \mu \left(n_{0} + n_{1} + ...\right)\right)} = \\ &= \sum_{n_{1}} e^{-\beta n_{1}(\varepsilon_{1} - \mu)} \sum_{n_{2}} e^{-\beta n_{2}(\varepsilon_{2} - \mu)} ... = \prod_{i} \sum_{n_{i} = 0}^{1} e^{-\beta n_{i}(\varepsilon_{i} - \mu)} = \prod_{i} 1 + e^{-\beta(\varepsilon_{i} - \mu)} \end{split}$$

• 对量子态1, 其平均占据数为

$$\overline{n}_{l} = Z^{-1} \sum_{\{n_{i}\}} n_{l} e^{-\beta \left(\sum_{i} n_{i} \varepsilon_{i} - \mu \sum_{i} n_{i} \right)}$$

• 对于不等于l的i, 其因子都被巨配分函数中的相同因子所抵消, 因此,

$$\overline{n_l} = \frac{\sum_{n_l} n_l e^{-\beta(\varepsilon_l - \mu)}}{\sum_{n_l} e^{-\beta(\varepsilon_l - \mu)}} = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_l - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_l - \mu)}} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_l - \mu)} + 1}$$

• 上式就是费米分布。以下这个式子有时是有用的

$$\overline{n}_l = -k_{\rm B}T \frac{\partial}{\partial \varepsilon_l} \ln Z$$