电介质物理-前言

- 1电介质
- 2 电介质物理研究对象
- 3 电介质的分类
- 4 电介质物理的基本研究课题

一、电介质

◆束缚电荷

在电场作用下,正负电荷在原子和分子范围内做微小位移的电荷。

一、电介质

◆极化

束缚电荷在电场作用下,产生宏观上不等零的电偶极矩的现象。

一、电介质

- ◆电介质
 - 能产生极化现象的物质。
- ◆电介质的特征

以正负电荷重心不重合的电极化方式传递、存储或记录电的作用和影响。

二、电介质物理研究对象

◆研究电介质内部束缚电荷在电场(包括静电场和交变电场,交变电场包括射频电场,微波电场和光频电场)作用下的电极化过程。

二、电介质物理研究对象

- ◆阐明电极化规律与介质结构的关系;
- ◆揭示其宏观介电性质的微观机制, 进而发展电介质的效用。

二、电介质物理研究对象

◆电介质物理也研究电介质绝缘材料的电击穿过程及其原理,以利于发展电绝缘材料。

◆电介质的分类

电介质可以按气态、液态、固态分类,分布极广。

电介质不必一定是绝缘体,但绝缘体 是典型的电介质。

广义上说,电介质不仅包括绝缘材料,而且还包括多种功能材料。

- 一般把电介质分成了两大类:
 - (1) 极性电介质;
 - (2) 非极性 (中性) 电介质。

物质的分子由原子(原子团或离子)组成,每个原子均带有等量的正电荷和负电荷,任何物质分子的电荷代数和等于零,但不同物质分子电荷在空间的分布是不同的。

当无外电场时,分子的正电荷重心与负电荷重心相重合,该分子称非极性(中性)分子,由非极性分子组成的电介质称非极性(中性)电介质。

当无外电场作用时,分子的正、负电荷重心不相重合,即分子具有偶极矩,这种分子称极性分子,由极性分子组成的电介质称极性电介质。

- ◆影响电介质极性的因素
 - (1) 分子的化学结构;
 - (2) 原子的正负性;
 - (3) 原子在分子中排列的相对位置。

- ◆电介质的极化与物质结构密切相关。 三种主要的电极化方式:
 - (1) 原子核外电子云的畸变极化,即 电子位移极化;
 - (2) 分子中正负离子的相对位移极化,即离子位移极化;
 - (3) 分子固有电矩的转向极化。

◆介电常数ε

在外电场中,电极化的相对介电常数E是综合的反应三种微观过程的宏观物理量。

介电常数ε是电场频率ω的函数。

当频率为零或频率很低(如1KHz)时,三种微观过程都参与作用,可能同时出现电子位移极化,离子(原子)位移极化和偶极子转向极化,这时对一定的电介质而言介电常数 ε为常数。

◆介电常数取复数形式

$$\epsilon (\omega) = \epsilon' (\omega) + \epsilon'' (\omega)$$

实部ε'(ω)随频率的增加而下降,虚部 ε"(ω)代表介质的损耗,虚部出现峰值, 这种变化规律称电介质的弛豫。

介电常数随频率变化的现象称色散现象。

研究电极化和弛豫是电介质物理的基本课题,涉及电荷的分布、起伏、带电粒子间的相互作用。

在电介质物理研究中,一方面需很好的实验手段,一方面要求具备优良的理论知识;

电动力学、量子力学、热力学、统计物理和 固体物理,始终是研究和探讨本学科必不可 少的理论基础手段。