

GPIO12/MTDI默认下拉;0
GPIO0/默认上拉
GPIO2/默认下拉
GPIO15/MTDO/默认上拉
GPIO5/默认上拉
特殊管教

FLASH配置管脚
GPIO9/SD_DATA2(FLASH)
GPIO10/SD_DATA3(FLASH)
GPIO11/SD_CMD(FLASH)
GPIO6/SD_CLK(FLASH)
GPIO7/SD_DAT0(FLASH)
GPIO8/SD_DAT1(FLASH)

打开WIFI时AD检测电压要求在GPIO33管教上面

G0317U2TXD/EMAC_CLK_OUT_180
GPIO19/EMAC_TXD0
GPIO22/EMAC_TXD1
GPIO21/EMAC_TX_EN
GPIO25/EMAC_RXD0
GPIO26/EMAC_RXD1
GPIO27/EMAC_RX_DV
GPIO23/EMAC_MDC
GPIO18/EMAC_MDIO
MAC配置管教

G0316U2RXD/EMAC_CLK_OUT
GPIO4/EMAC_TXD2
GPIO2/EMAC_TXD3
GPIO13/EMAC_RX_ER
GPIO15/EMAC_RXD3
GPIO1/EMAC_RXD2
GPIO5/EMAC_RX_CLK
MAC回置管教