

32 位微控制器

HC32L110 系列的 RTC 模块					
适用对象					
系列	产品型号	VO			
HC32L110	HC32L110C6UA	-%:			
	HC32L110C6PA				
	HC32L110C4UA	-77.5			
	HC32L110C4PA				
	HC32L110B6PA				
	HC32L110B4PA	\ \'\'\			





目 录

1	摘要	3
2	功能介绍	3
3	RTC 日历	
	3.1 时钟源	
	3.2 日历功能	4
	3.3 初始化及读写日历	
4	周期定时功能	
5	闹钟	5
6	校准功能	€
	6.1 低速补偿	6
	6.2 高速补偿	6
7	参考样例及驱动	7
8	总结	7
9	其他信息	
-	版本信息 & 联系方式	



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32L110 系列的 RTC 模块。

本篇应用笔记主要包括:

- RTC 日历
- RTC 周期定时功能
- RTC 闹钟
- RTC 校准功能

注意:

一本应用笔记为 HC32L110 系列的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

2 功能介绍

HC32L110 系列 RTC 模块是一个独立的 BCD 定时器/计数器。RTC 可实现日历、闹钟、周期定时、校准等功能。

咨询电话: 13840373805



3 RTC 目历

3.1 时钟源

- 片外低速晶振
- 片内低速振荡器(32.768Khz)
- 片外高速晶振

3.2 日历功能

- 年、月、周、日、时、分、秒(BCD格式)
- 月、闰年天数自动调整
- 时制 12/24h 可设置

3.3 初始化及读写日历

RTC 模块只在上电时复位一次,外部各种复位都不能复位此模块。

• 初始化

停止计数,设定时制、周期等配置,开始计数 start=1

• 读取日历

方法 1: CR1.WAIT=1,等待 CR1.WAITF=1 时读取日历数据,之后 CR1.WAIT=0,等待 CR1.WAITF=0 时,读取完成;

方法 2: 直接读取日历寄存器,读出秒寄存器,再次读取秒寄存器,两者相同即完成读取操作;

方法 3: 周期中断中读取日历寄存器。

• 写日历

当 RTC 未启动计数情况下,可直接写日历寄存器即可。

启动 start 后,CR1.WAIT=1,等待 CR1.WAITF=1 时写入日历数据,之后 CR1.WAIT=0,(1s 内完成) 等待 CR1.WAITF=0 时,重新开始计数。



4 周期定时功能

HC32L110有两种周期类型周期中断:

- PRDSEL = 1,步进为 0.5s 的周期中断,PRDX 用于配置周期间隔;
- PRDSEL = 0, PRDS 配置周期间隔为 0.5s、1s、1min、1h、1d、1month 或者 0 不产生周期中断。

5 闹钟

HC32L110 系列 MCU 提供了周、时、分闹钟寄存器,当日历时间与三者同时相等时即会产生闹钟中断。

注意:

一周闹钟寄存器的描述中 b0: b6分别对应周日:周六,对应位置1时,代表每周该日闹钟有效。

咨询电话: 13840373805



6 校准功能

6.1 低速补偿

外部晶振时钟源 32.768khz, 平均每秒补偿精度 $\frac{1}{32768}$ *10⁶=30.5ppm, 无法满足高精度要求, 所以需要在算法上调整,将最大补偿周期扩大 32 倍,这样平均每秒补偿单位变为 30.5/32=0.96ppm,但是每 1hz 精度都是不准确的。因为扩大 32 倍,所以补偿寄存器引入 5 位小数。

此种补偿方式不能达到每秒精度精准的要求。

6.2 高速补偿

基于高速 Pclk 时钟补偿(4M~32M),可将补偿精度分散到每一秒。保证每秒 0.96ppm 的补偿单位。

关于高速补偿,相关寄存器配置需注意:

- SYSCRTL1.RTC_FREQ_ADJUST bit 位要根据实际 pclk 时钟来选择。
- RTC CR0.1HZSEL=1, 高精度 1hz 输出, RTC CR0.1HZOE 使能 1hz 输出。



7 参考样例及驱动

通过上述介绍,配合 HC32L110 系列的用户手册,我们对上述系列 MCU 的 RTC 模块功能及操作方法有了进一步的掌握。

华大半导体(HDSC)官方同时提供了该模块的应用样例及驱动库,用户可通过打开样例的 工程进一步直观地熟悉该模块以及驱动库的应用,在实际开发中也可以直接参考样例和使用 驱动库来快速实现对该模块的操作。

- ▶ 样例参考: ~/HC32L110_DDL/example/rtc
- ➤ 驱动库参考: ~/HC32L110 DDL/driver/.../rtc

8 总结

以上章节简要介绍了 HC32L110 系列的 RTC 模块,详细说明了此模块的各个功能及操作步骤。用户在实际的应用开发过程中,如果需要更深一步了解该模块的使用方法及操作事项,应以相应的用户手册为准。本章中提到的样例及驱动库,既可以作为用户进一步的实验与学习,也可以在实际开发中直接应用。

9 其他信息

技术支持信息: www.hdsc.com.cn



10 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/5/31	Rev1.0	初版发布



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址:www.hdsc.com.cn

通信地址:上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编:201203



咨询电话:13840373805 AN0051008C