4 Datacenter as A Computer

数据中心

计算和存储正在从 PC 客户端转移到更小也更便携的设备,这些设备都配有强大的互联网服务 (large Internet services)。

服务端计算的趋势源于两点,一是用户体验的需求 (the need for user experience improvements),二是其给供应商带来的优势 (the advantage it offers to vendors)。

对于供应商而言:

- 1) 只需要考虑对自己的数据中心和硬件设备进行维护和更新,而不是数以百万计的客户端
- 2)数据中心使得应用服务在平均每个用户的成本上更低
- 3)数据中心的服务和存储要比桌面级的更加容易管理,因为他们是在一个统一的控制下

服务端计算和互联网服务的开发促使了新的一种计算系统的出现,即数据仓库级的计算机(warehouse-scale computers), 称为 WSC。

WSC 中,程序会是一种互联网服务,其由数十上百个程序互相配合来提供(interact to implement)复杂的客户服务,比如邮件、搜索、地图。

硬件平台主要构成有:上千个独立的计算节点、网络和存储子系统、能源设备、调节设备、强大的冷却散 热系统。

与传统数据中心的不同

- 1. WSCs 是一个统一的组织, 使用相同的软硬件系统, 共享同一个管理层, 被视为一个单一的计算单元
- 2. 多数的应用、中间件和系统软件都是自建的(built in-house)
- 3. WSCs 只运行着几个应用或服务,但这些应用都非常庞大

技术挑战

- 1. 难以实验或仿真, 因此需要发展新的技术来指导 WSC 的设计
- 2. 系统错误和能耗对 WSC 的设计有着巨大的影响
- 3. 相比多个独立的服务器, WSC 要多一层的复杂度

WSC 的架构概述

- 1. 低端服务器 (low-end servers) 之间通过局部以太网接口形成局域网,若干个低端服务器可放置在一个服务器机架上
- 2. 服务器机架 (server rack) 之间通过机架级交换机 (rack-level switch) 3. 集群 (cluster), 集群级交换机 (cluster-level Ethernet switch) 和若干个服务器机架相连,构成集群系统

【存储系统】

两种方式,一种是硬盘或闪存设备直接与每个独立的服务器相连,有一个全局分布式文件系统管理,如GFS;一种是作为网络可获取的存储设备(Network Attached Storage, NAS),直接与集群级交换机互联。

前者倾向于针对每个服务器提供服务,相对更低的成本,更高的网络带宽,可深入挖掘数据的局部性,可 靠性体现在及时服务器或整个机架宕机也仍然可以提供服务

后者倾向于针对每个应用提供服务,更简单的实现,提供更高的可用性和纠错能力,可以把存储和计算独立分开管理

【网络互联】


速度、规模和成本的权衡 (trade-off between speed, scale and cost)

交换机 (switch) 提高 10 倍带宽通常会带来 100 倍甚至更多的成本提升


编程人员必须明白集群级交换机有限的带宽资源,因此需要发掘机架内的网络局部性 (networking locality)、软件开发复杂度 (complicating software development) 和对资源利用的影响 (impacting resource utilization)

【延迟、带宽和容量的量化分析】

应用庞大到不足以在一个单一的机架内运行的时候,必须有效地处理这些延迟、带宽和容量的不平衡性



【能耗管理】 CPU 仍然是能耗的主要来源



硬件设施组成

主要包括:服务器硬件 (server hardware)、网络互联 (networking fabric) 和存储层次结构 (storage hierarchy somponents)

成本效益的服务器硬件

cost-efficient server hardware

WSCs 和 SMP 也有不同,其比 SMP 要多一层远程的访问,一个简单的模型如下,其中 f 是一个工作单元(1 ms)中远程访问的次数,结果如图 1 所示

$$Execution time = 1ms + f \times [\frac{100ns}{nodes} + 100us \times (1 - \frac{1}{nodes})]$$




图 1. WSCs 的性能模型

- 1. 对于较低的通讯 (light communication), WSCs 带来的性能下降很小
- 2. 对于较高或很大的通讯 (medium- and high-communication), 其带来的性能下降很严重, 而且随着节点个数的增多变得更为剧烈




图 2. WSCs 相对于 SMP 的性能优势

随着集群规模的增大,其相对于 SMP 的优势也急剧下滑

即使一个应用需要两千以上个节点,而且是在很高的通讯需求下,WSCs 仍然要比 SMP 有着大约 5% 的性能优势,而 SMP 的高端节点带来的较高的成本,因此 WSCs 仍是一个更好的选择

【平衡的设计】

- 1) 优秀的编程人员应当重构算法以适应廉价的设计选择
- 2)最具成本效益和平衡的设计,应当是针对多个具体的工作负载,满足其资源需求,而不必是完美的应 多所有的工作负载
 - 3) 高效的利用可代替的资源

WSC 存储系统

分布式文件系统,如 GFS,专注于提供对上千个读写的高吞吐量,和高硬件错误率下的鲁棒的性能。

对于需要结构化数据的应用,WSC 也应当提供服务。Google 的 BigTable 和 Amazon 的 Dynamo,容许临时的数据不一致,将其处理交给软件。第二代如 MegaStore 和 Spanner 则牺牲了一些性能和便利来提供一个简单的编程接口。

WSC 的分布式存储系统也对网络产生了影响,由于网络和硬盘之间性能的巨大差距,Ananthanarayanan 指出数据中心内部(intra-datacenter)的局部性已经不再关系了

WSC 网络互联

网络互联并不存在简单直接的扩展方案(no straightforward horizontal scaling solution),如图 3 所示。对于 k 端口的交换机,使用 $\frac{5\times k^2}{4}$ 个交换机可以支持 $\frac{k^3}{4}$ 个服务器,来提供完全的吞吐量(full throughput),但也带来了巨大的成本




图 3.3 层的树状拓扑结构

WSC 通过使用更多的顶层交换机(oversubscribing the network at the top-of-rack swith)来降低互联拓扑的规模,尽管其无法提供完全的吞吐量。另一个方法就是对于某些流量使用专门的网络,比如一个单独的网络来连接服务器和存储节点