2018.1.18

蓝牙声波门禁接口文档

一、蓝牙模块

蓝牙模块用的 HM-10_11,

传输接口: 串口

波特率: 可选

系统初始化的时候,会发一些命令将蓝牙模块配置成搜索 BLE 从机模式,然后蓝牙模块会搜索 BLE 发出的数据

初始化命令:

62、 查询、设置主从模式

| 指令 | 应答 | 参数 |
|-------------|--------------|------------|
| AT+ROLE? | OK+ Get:[P1] | P1: 0 ~ 1 |
| AT+ROLE[P1] | OK+Set:[P1] | 1: 主设备 |
| | | 0: 从设备 |
| | | Default: 0 |

AT+ROLE1: 设置成主设备

38、 设置模块工作类型

| AN DOME CONNECTION OF | AT - AT - AT - AD - AD - AT - AT - AT - | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 指令 | 应答 | 参数 |
| AT+IMME? | OK+ Get:[P1] | P1: 0 ~ 1 |
| AT+IMME[P1] | OK+Set:[P1] | 0: 上电立即工作 |
| | | 1: 上电后暂不工作 |
| | | 等待 AT+START; AT+CON; |
| | | AT+CONN; AT+CO; |
| | | AT+DISI?; AT+DISC?等指令 |
| | | Default: 0 |

AT+IMME1: 设置为上电后暂不工作

设置完成后,重新上电模块,查询数据命令:

AT+DISA?

| 指令 | 应答 | 参数 |
|----------|-----------------------------|----------------------------|
| AT+DISA? | OK+DISCS | P1: MAC Address 6Bytes |
| | OK+DISA:[P1][P2]P3][P4][P5] | P2: Device type 1Byte |
| | OK+DISCE | P3: RSSI 1Byte |
| | | P4: Rest data length 1Byte |
| | | P5: Rest data |

有数据返回:

OK+DISA:[P1][P2]P3][P4][P5]

解析为协议为

| 起始符 | MAC | Device type | RSSI | Rest Data | Rest | 结束符 |
|----------|---------|-------------|---------|-----------|-------|--------|
| OK+DISA: | (6byte) | (1byte) | (1byte) | len | Data | (\r\n) |
| (8byte) | | | | (1byte) | (len) | |
| | | | | | | |

其中 Rest Data 就是蓝牙 BLE 发送的数据

二、声波模块

接收途径: 串口

波特率: 9600

声波模块通过声波转换成6字节的数据发来,

协议规则

| │起始符1 │起始符2 │数据域 │ 结束符 |
|------------------------|
|------------------------|

起始符: OXff 起始符: OXfc

数据域: 3 个字节,比如说 6 位密码是 123456,转为 16 进制为 1E240,那么这数据域为

0x01 0x1E 0x40

结束符: 0xff

三、读卡器模块

传输接口: 串口

波特率: 9600

协议规则:

| 起始符 | 包号 | 命令/状态 | 数据域长 | 数据域 | 校验 | 结束符 |
|-----|----|-------|------|-----|----|-----|
| | | | 度 | | | |

```
起始符: 0x20
```

包号: 随意,

发什么, 返回什么

命令/状态:上位机→读卡器 命令

读卡器→上位机 状态

数据域长度: 比如 0x03 表示后面的数据域有 3 个字符

校验: 类型为异或校验, 范围为从包号到数据域

结束符: 0x03

四、按键模块

调用模拟 i2c 的读取函数:

i2c_master_reg8_recv(0x6E, 0xAA, buf, 2)

0x6E: 按键芯片 i2c 的地址

0xaa: 按键状态寄存器的值

Buf: 缓存数组

2: 寄存器值长度:

五、时钟模式

使用时钟芯片: HYM8563

详见文档: HYM8563_CN. pdf

函数头文件:

#include "./i2c/bsP i2c ee.h"

#include "./i2c/bsp_i2c_gpio.h"

#include "./rtc/rtc.h"

函数接口:

读取日期时间:

uint8_t hym8563_read_datetime(u8 ucDevAddr, struct rtc_time *tm);

ucDevAddr:I2C 地址

tm: 缓存的日期时间星期

写入日期时间:

uint8_t hym8563_set_time(u8 ucDevAddr, struct rtc_time *tm);

ucDevAddr:I2C 地址

tm: 缓存的日期时间星期

六、音频接口

将所需要的音频文件,从 SD 卡拷贝到外部 flash 中,

所有音频文件为:

0.wav

1.wav

2.wav

3.wav

4.wav

5.wav

6.wav

7.wav

8.wav

9.wav

欢迎回家.wav

一路顺风.wav

取消.wav

卡片无效.wav

errorKey.wav

取消.wav

欢迎回家.wav

一路顺风.wav

取消.wav

函数调用接口:

例如:

StartPlay("1:/欢迎回家.wav",0);

"1:/欢迎回家.wav" : 音频文件的路径

0: 声音短用 0, 声音长用 1.

七、扩展网络接口

实现功能: stm32 做客户端 能够传文件、网络升级 IAP 程序 静态 ip