Week12 Q&A

• 权限问题: cannot write....

build project 会生成中间文件以及可执行文件,显然需要写入权限。

Solution: 以管理员身份运行!

• 报什么 CODLL 找不到等问题, 总之 Debug 模式下运行 Logic Analyzer 看不到波形。

Simulator 没有配置对。

Solution:

- 工程配置选项中 (点击魔术棒) ->Options for Target '???' -> Debug -> Use Simulator
- o 按照上周配置:
 - Dialog DLL: DCM.DLL
 - Parameter: -pCM4 -dLaunchPadDLL
- 按照上面配置还是报错怎么办?

相关 Simulator 没有安装。

Solution: 安装/重装 TExaS_Install.exe

• 找不到 InputOutput_4C123、InputOutput_4C123asm 等工程文件?

Solution: 安装/重装 EE319K_InstallSpring2016.exe

• 如何改变 NOTGate-asm Project 中作为输入引脚的 PD0 的波形?

解决以上问题成功进入 Debug 模式,能够使用 **TExaS** 提供的 UI 与程序进行交互,仿真 Switches、LEDs等功能。

Solution:

- Debug 模式下, Peripherals->TExaS DAC, PDO 在这个分组中 (有兴趣看看其他分组都有哪些引脚资源)。
- 。 通过勾选 Key0 模拟按键接入 PD0 引脚。
- Peripherals->System Viewer->GPIO->GPIOD 可以观察 PORT.D 的 DATA 变化以及其他相关寄存器,理解课件中 I/O Ports and Control Registers 部分的内容。
- 驱动安装失败

1.文件没有选对 OR 2.文件夹没有选择对 OR 3.文件损坏 OR 4.未知原因

Solution:

使用群里最新上传的*spmc016a.zip*中解压出来的*stellaris_icdi_drivers*,并选中*stellaris_icdi_drivers*文件夹,而不是该文件夹下的某一个文件。不要使用上次实验提供的MDK47文件夹中*LM4F_stellaris_drivers*。