
第一章: 控制系统的基本概念

自动控制的定义

自动控制:在没有人直接参与的情况下利用控制装置使被控制的对象自动地 按照预定规律运行。



〉控制对象: 直流发电机

➤ 被控制量:端电压U


手动控制过程:工人监视电压表3,如果U≠U₀,则调节变阻器4,以改变通过励磁绕组2的电流If,从而改变发电机的电势E,进而改变端电压U

〉控制器: 电压表、眼、手、变阻器

实现控制的机制: 反馈

自动控制的定义

如何实现自动控制?




人工监视电压表一>机械完成 使用稳压电源7,其电压为U₀,偏差电压U_{ab}=U-U₀的大小即起到监视作用

手动调节变阻器—>机械调节 小电动机5和减速传动机构6与变阻器相 联结

"眼睛"与"手"的配合 偏差电压U_{ab}与电动机连接

自动控制的定义



偏差电压Uab需要放大以驱动电动机


偏差电压Uab正负与电动机旋转方向吻合

U_{ab}>0,电动机旋转实现电阻增加,从而减小励磁电流,进而使U减小;

U_{ab}<0,电动机旋转实现电阻减小,从而增大励磁电流,进而使U加大。

无静差控制系统

自动控制的主要研究内容




主要内容

- > 系统建模
- 〉性能分析
- 〉仿真模拟
- > 控制器设计
- > 实际应用
- 〉线性与非线性系统
- > 连续与离散系统
- > 多种分析方法
- 多种设计方法

1. 反馈控制原理

开环系统:控制装置与被控制对象之间只有顺向作用而没有反向联系。

◆ 开环系统



- 例子
 - 1) 电风扇
 - 2) 电热管






缺点:不精确、不鲁棒


- ◆ 反馈闭环控制的例子:
 - 抽水马桶
 - 冰箱温度控制
 - 空调温度控制
 - 人的动作控制





闭环系统:控制装置与被控制对象之间既有顺向作用又有反向联系。


◆ 负反馈的概念



负反馈:将给定量与被控量进行比较(相减),得到偏差信号,利用偏差产生控制作用,作用于被控对象,以达到减小或消除偏差的目的。

"负"指控制作用的方向与偏差的方向相反。

2. 控制系统的基本组成



基本元件:

量测元件:量测被控制的物理量

整定元件:给出代表被控量的整定值的信号

控制系统的组成

比较元件:比较量测元件与整定元件给出的信号

放大元件: 放大比较元件给出的误差信号

校正元件:根据误差信号形成适当的控制作用达到满意的控制品质

> 执行元件: 直接推动被控对象或某部件来改变被控制量

> 能量元件: 为控制器提供能源, 不涉及控制系统的运动规律

3. 控制系统的分类

- 根据系统实现目标: 恒值系统, 伺服系统
- · 根据输入输出变量的个数: SISO, MIMO
- 根据信号性质:连续,离散,混合
- 根据数学描述:线性,非线性
- 根据控制方式:按偏差控制,按扰动控制,复合控制
- 随机控制系统、最优控制系统、自适应控制系统
- 自学习控制系统、智能控制系统...

根据系统实现目标: 恒值系统, 伺服系统

恒值系统的控制输入是恒定值,要求被控量保持给定值不变,如电热水器。

<u>伺服系统</u>的控制输入是随时间变化的函数,系统的任务是使被控量能跟随输入的变化,并与输入信号的误差保持在规定范围内,如导弹控制。





根据输入输出变量的个数: SISO, MIMO

单输入单输出系统 (SISO) 通常称为单变量系统,系统只有一个输入(不包括 扰动输入)和一个输出,如上面提到的恒温系统。

多输入多输出系统 (MIMO) 通常称为多变量系统, 有多个输入或多个输出, 例如飞机控制系统。





根据信号性质:连续,离散,混合


连续控制系统中各环节间的信号均是时间的连续函数,如流量控制阀。

离散控制系统中某处或几处的信号是脉冲序列或数字编码的形式,如步进电机,

一般而言凡有计算机参与的自动控制系统均属离散控制系统。

混合控制系统中的既有连续信号又存在离散信号, 如机器人。









根据数学描述:线性,非线性

线性系统:同时满足叠加性和均匀性(齐次性)的系统,例如常见的RLC电路系统。

非线性系统:不能同时满足叠加性和均匀性的系统,如放大器的饱和现象,电

动机的不灵敏区,继电器的滞环。





具有滞环的继电器

根据控制方式:按偏差控制,按扰动控制,复合控制

按偏差控制系统 即反馈控制系统,按输入输出偏差确定控制作用以使输出量保持在期望值上,如前面的流量控制阀。

按扰动控制系统 利用外扰信号直接控制输出从而迅速有效地补偿外扰对输出的影响,前提是引起输出量变化的外扰是可检测的,如电网控制系统。

复合控制系统 同时包含按偏差的闭环控制和按扰动或输入的开环控制的控制系统,如水库水位控制。





4. 控制系统的基本要求

- 稳定性
- 动态指标
- ·静态指标

品质、性能



- > 脉冲信号
- > 阶跃信号
- > 斜坡信号
- > 正弦信号

选取原则:产生容易、 应反应出系统在实际工 作下的性能

