●基本概念. **灵敏度** $S = \Delta y / \Delta x$, 分辨率=能分辨的最小输入 二者都描述测量的灵敏程度,但关注重点不一样(模拟/数字). 多个仪表首尾串联, 其总灵敏度是各仪表灵敏度的乘积.

线性度:完全线性时应有灵敏度 S = const

安全火花型防爆仪表: 两线制 4~20mA DC 传输标准

准确度 δ :测量准确值(测量平均值A)偏离真值 A_0 的程度

精确(密)度 σ :测量值的分散程度,不确定度:表示测量结果 的不可信程度(分散程度),不反映测量结果与真值接近的程度. 用测量平均值的标准偏差来表示,或=标准偏差的倍数或置信 区间的半宽度.

零点迁移/量程迁移: 需要对仪表的零点调节和量程调节 精度等级: 0.5 级 = 基本误差不超过量程的 ±0.5% 最大误差不超过量程的 0.5%

绝对误差:测量值-真值(有正负), 相对误差: <u>绝对误差</u>/真值 误差=系统+随机. 设给定系统误差= $-\Delta$, 则测量值应补偿 Δ 关系: 测量值 M = A 测量平均值 + δ 准确度 $\pm U$ 不确定度

准确度 $\delta = A - A_0$,精确(密)度(标准差) $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} M_i - A_0}$

误差传递: $y = f(x_1, x_2, ..., x_n)$, x_i 相互独立, 标准偏差 σ_i

则总标准差
$$\sigma_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_0^2 \sigma_i^2}$$

不确定度: A 类 $U_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (M_i - A)} A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M_i$

 $U_{\scriptscriptstyle A}$ 是测量结果平均值的标准偏差,有 n-1 个自由度. \mathcal{B} :**真值** A_0 的无偏估计= A.

实验标准偏差的无偏估计
$$\sqrt{\frac{1}{(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(M_i-A)}$$

总体标准偏差(偏离真值的程度)= $\sqrt{\frac{1}{n}}\sum_{i=1}^{n}(M_{i}-A_{0})$

B 类: 设测量结果<u>平均分布</u>在[$A-\delta,A+\delta$],则 $U_B=\delta/\sqrt{3}$

相对不确定度: $U_r = U/A \times 100\%$ A 为真值.

扩展不确定度 $U=zU_0$: 置信区间[A-U,A+U],或记 $A\pm U$

给定置信概率 $\phi(z)$, 查表得置信系数 z, 置信水平= $1-\phi(z)$

 U_0 为 A 类或 B 类标准不确定度.

	tor Z	0.00	0.50	0.6745	0.7979	1.00	1.96	2.00	3.00	00
	概率	0.3989	0.3521	0.3177	0.2901	0.2420	0.0584	0.054	0.0044	0.00
	密度 £(t)									
ŀ	置信	0.0000	0.3829	0.5000	0.5751	0.6827	0.9500	0.9545	0.9973	1.0000
	概率									
L	ф (z)									

●位移测量. **金属应变片**: <u>泊松比</u> $v\approx 0.3\sim 0.5$, <u>应变量</u> $\varepsilon=\frac{\Delta l}{l}$

应变系数
$$K = \frac{\Delta R}{R} / \frac{\Delta l}{l} = 1 + 2v + \frac{\Delta \rho}{\rho} / \varepsilon$$
, 一般 \approx 2.

应变片桥路连接方法:

■ 1片 R1 单臂: 非线性误差,电源,温度

2片 R1(上)R2(下)半桥:线性,温度补偿,灵敏*2

$$e \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta R_1}{R_1} E$$

4片 R14(上)R23(下)全桥:线性,温度补偿,灵敏*4

差动检测结构: 消除共模干扰, 降低漂移, 提高灵敏度

[例]: 比较变极距电容式位移传感器和具有差动结构的电容 位移传感器的测量输入输出特性,简述差动结构具有哪些优 势: ①变极距电容式位移传感器: 电容极距与电容大小成反比, 双曲线关系;②差动电容位移传感器:差动电容与位移在零点 近旁呈线性关系;③差动结构明显改善了线性灵敏度,另外因 静电力、温度变化、电源变化等环境条件引起的误差也因差动 结构的抵消作用而大幅减少; ④差动结构具有对于环境参数的 对称结构,同时具有对于被测参数的反对称结构;⑤差动结构 的作用是提高线性灵敏度,消除共模干扰,降低漂移等。(分 类: 变极距式, 变面积式, 变电介质式...)

[例]: 证明差动电容位移传感器的线性度和灵敏度>变极距式


差动:
$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{d_0 + \Delta d}{d_0 - \Delta d}$$
, $\frac{\Delta C}{C} = 2\frac{\Delta d}{d_0} [1 + (\frac{\Delta d}{d_0})^2 + (.)^4 + ..]$

单电容: $\frac{\Delta C}{C} = -\frac{\Delta d}{d} \left(1 - \frac{\Delta d}{d} + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 - \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^3 + .\right)$ 分析阶次

[例]: 同心圆筒型电容器:

位移测量:
$$C = \frac{\mathcal{E}}{\log(D/d)}$$
 物位测量: $C = \frac{\varepsilon_2 h + \varepsilon_1 (H - h)}{\log(D/d)}$

差动检测电路: 脉宽输出型, 幅值输出型



自感式位移传感器: 电感 $L \approx \frac{N^2 \mu_0 S}{2d}$, μ_0 气隙导磁率很小

自感式差动位移传感器:

差动变压器 LVDT: 互感式位移传感器

零点时相位发生翻转(相敏检波电路) 电路:交流变直流(至八人小社) 电路:交流变直流(差动全波整流),残余电压补偿. 优势:无机械磨损;分辨率无限小;铁心移动超出量程也无 损坏; 只对轴向敏感, 对径向不敏感; 铁心和线框之间可以是 高压高温液体; 电磁感应不受环境湿度和污染物的影响.

(电容对介质敏感, 光电传感器对灰尘敏感.)

偏位式检测:通过偏移零点的大小反应被测量的大小.

零位式检测: 具有自平衡结构, 通过使纠正偏移所付出的代 价反应被测量的大小.

[例]: 力矩平衡式重量传感器用(电流)参数表示被测重量 电位平衡式温度传感器用(电机角度)参数表示被测温度 [例]: 电位平衡式温度传感器的性能要求是: 不超调, 响应快, 跟踪紧。分别对应仪表的:稳定性,响应速度,准确性/静态 误差。由系统的自由震动频率 ω_0 , 衰减率 ζ 决定

误差。由系统的自由震动频率
$$\omega_0$$
,衰减率 ζ 决定,根据 ω_0 大人 ω_0

加速度检测:质量块 m 弹簧 k 阻尼 c 外壳支点振动 x=Asinwt

开环: 牛顿
$$m \frac{d^2(y+x)}{dt^2} = -c \frac{dy}{dt} - ky$$
, 固有频率 $\omega_n = \sqrt{k/m}$

[弹簧测力-偏位式]衰减比 $\zeta=c/(2m\omega_n)$ 一般为 0.4~0.8.

接流:
$$y = \frac{A(\omega/\omega_n)^2}{\sqrt{(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2 + (2\zeta\frac{\omega}{\omega_n})^2}} \sin(\omega t - \phi) \cdot \tan \phi = \frac{2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$$

 $\omega >> \omega_n$ 时, $y = -A\sin\omega \cdot t$, 支点位移检测 $\omega \ll \omega_n$ 时, $y = A(\omega/\omega_n)^2 \sin \omega \cdot t$, 支点<u>加速度</u>检测

 $\omega \approx \omega_n$ 时,支点速度检测.

闭环伺服[零位式]: 固有频率 $\omega_n = \sqrt{(S+k)/m}$, $S = S_d S_s S_f$


输出灵敏度: $S_{U_o} = \frac{U_o}{\ddot{x}} = -\frac{mR}{S_f} \times \left[\frac{1}{1+k/S}\right]$, 其中[]可忽略

[例]: 叉指式硅微加速度传感器: 采用闭环反馈力平衡技术; 1.保持极板在中间位置平衡,2.消除横梁非线性和老化的影响

[例]: 加速度检测的基础是(位移)检测。加速度检测系统是 (质量,弹簧,阻尼)的二阶系统。当(被测频率 ω)远小于(固 有震动频率 ω_n)的条件下,二阶系统的位移相当于加速度。


[例]: 用固有频率为 2000Hz, 衰减比为 0.5 的加速度检测仪, 分别检测 1200Hz 的振动加速度和 400Hz 的振动加速度, 比 较两种情况下加速度检测的系统误差的大小。????

光纤位移检测: 选择两个线形区域测量.






光栅标尺位移传感器: 栅距 P 一定, 小至微米级 输出信号为平滑的三角波. 上下栅格相位差 1/4 栅距 鉴相判断移动方向, 正向和反向分别计数, 正反向译码电路




通过一定的办 法将信号加倍 (2X, 4X), 使检 测和分辨率的 提高.



莫尔条纹标尺: 两光栅成微小角度 θ. 条纹间距 W ≈P/θ 放大

「例】: 相对 G1(水平), G2 右倾斜 Θ:




[例]: 反射式光纤位移传感器的位移特性由上升下降两段组成 非单调性变化,为什么:过近时反射光被阻挡,过远时强度低.

[例]: 光栅标尺由栅距同为P的(主尺)和(副尺光栅)构成. 光电传感器检测透过两窗口的光强, 理想输出波形是 (三角) 波形。A相和B相传感器空间相距(1/4)个栅距,输出信号 相差 $(\pi/2)$ rad. (四分之一周期)

[例]: 车床上的活动部件来回不确定地滑动, 为检测部件绝对 位置, 需要同时检测(移动大小)和(方向)

[例]: 利用 D 触发器和 A、B 相传感器脉冲输出,设计鉴向电 路, 并绘制鉴向时序图。为得到栅距 1/2 倍和 1/4 倍的测量 分辨率, 应如何设计电路. (利用 A,B 波型的相位差, 器件方法 多可将分辨率提高 4 倍)

[例]:设动态磁栅标尺的磁极距离为 0.2mm,磁标尺总长为 3m, 位移测量的标准测量不确定度为 0.002mm。问传感器输 出电压的分辨率至少应为多少 Vpp, 才能达到 0.002mm 的测 量不确定度 (Vpp/50)



1) 测量 d 是光线重心. 2) 适当增大 D 可增加灵敏度.

3) 抗干扰的措施: ①提高 SN(信噪)比: 放大信号(利用红外 LED 增加发光强度),抑制噪声(远离或不正对干扰光). ②调制 发光, 同步积分解调.

外加干扰, 观察输出是否改变, 可判断器件是否有抗扰装置.

• <u>同步积分</u>: 输入 $x(t) = A\sin(2\pi f_s t + \theta_s) + B\sin(2\pi f_n t + \theta_n)$ 其中前半部分 f_s 为信号频率,后半部分 f_n 为噪声频率.

同步积分 $y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^{t} x(\tau) \sin(2\pi f_s \tau) d\tau$,注意频率为 f_s

结果 $y(t) \approx \frac{A}{2} \cos \theta_s$ 为直流信号, x(t) 中只有<u>同频同相</u>保留

- @输出直流成分、与发光信号同频率同相成分的大小成比例。
 - A 不变 -> 求相角 θ_s.


(相位差测量)

LD
Half-mirror

***/**→■

- 主动改变角->调出最大输出->求 A. (微弱信号检测)

[例]: N个信号进行 同步加算, 其信噪 比 SN 变为原来的 (\sqrt{N}) .



●速度测量:


- 1.离心转速测量仪: 机械方式
- 2.光电耦合器(透射型/反射型)+光电码盘:输出脉冲信号
 - 绝对码盘 -> 转速,转角,转向


二进制编码/循环编码(每次只改变一位)

- 增量码盘 -> (单相)转速; (ABZ 三相)转速,转角,转向

3.光纤陀螺(Sagnac 效应):

➤w= 0: 顺时针 = 逆时针环路





$$t_{CCW} = \frac{\pi D - \frac{D}{2} \omega t_{CCW}}{c/n} = \frac{\pi D}{c/n + \omega D/2}$$

-CW 顺时针: 路径变长(速度变慢), 折射率n, 砸数N

$$t_{CW} = \frac{\pi D + \frac{D}{2} \omega t_{CW}}{c/n} = \frac{\pi D}{c/n - \omega D/2}$$

到达光电传感器的两束光的相位差 ϕ 。满足.

$$\phi_{S} = N2\pi \frac{c}{\lambda} (t_{CW} - t_{CCW}) = \frac{2\pi n^{2} LD}{c\lambda} \omega$$

相位测量精确度需要达到这一微小相位.

增加匝数 N和直径 D都可以提高灵敏度.

4.基于脉冲飞越时间(FlightTime)的速度测量: $V = \frac{L}{L}$

时间差的测量:差小,不容易分辨,

频率计数: 周期性, 累积计数

需要高频时钟

5. 相关法与**相关函数:** 一/两个随机过程在相隔 T 的两不同时 刻取值相关程度[自:信号或噪声的周期性/互:移动速度检测]

$$ightharpoonup$$
互相关函数: $R_{xy}(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) y(t+\tau) dt$

(均值 $\bar{x} = E(x(t))$,均方值 $\psi^2 = E(x^2(t))$,方差 $\sigma^2 = \psi^2 - \bar{x}^2$)

 \triangleright 自相关性质: 偶函数, 最大值 $\max[R_{yy}] = R_{yy}(0) = \psi^2$

最小值 $\min[R_{xx}] = R_{xx}(\infty) = \overline{x}^2$,周期T信号的自相关=T

■温度测量: 衡量冷热程度(宏观). 分子平均动能大小(微观).

▶温标: 三要素:定义固定点,内插公式,内插仪器

摄氏经验温标 t_c :冰点 0°C,沸点 100°C ($t_f = 1.8t_c + 32$)


<u>华式经验温标</u> t_f : 冰点 32°F,沸点 212 °F 中间180等分

国际温标 ITS - 90: T(T90):1K = 水三相点温度 1/273.16 (定义固定点 17 个,内插公式,内插仪器)

国际摄氏温度: †(†90): † = T - 273.15

(水的三相点[固、液、气三相共存]=0.01°C / 611.73Pa)

- ▶接触式测温: (传导换热、对流换热)
 - ■膨胀式温度计: 双金属温度计, 玻璃液体温度计



温度补偿

▶参比端恒温法. (冰点槽)

参比端恒为0℃

▶参比端温度测量计算


测量参比端温度 T_0 .

补偿 $E_{AB}(T,0) = E_{AB}(T,T_0) + E_{AB}(T_0,0)$.

Fe C

▶补偿导线: 引入与材料 A,B 同样特性的材料 **A'**, **B'(**补偿导线), $E_{AB}(T_2, T_0) = E_{A'B'}(T_2, T_0)$

则 $E_{AB}(T_1, T_0) = E_{AB}(T_1, T_2) + E_{AB}(T_2, T_0)$




注: 补偿导线不能够消除参比端温度的影响.

温度补偿一般取

I = 0.5 mA

自动补偿 <u>不能</u> 消除 冷 強 過 度 変 化 的 影 响

因为热非线性的. 性热,也组是线性的. 是线性的.



 $U = e(t,t_0) + IR_{CM} - IR_5$, $R_1 = R_2 >> other$ 热敏 $R_{CM}(t_0) = R_5(1 + \alpha \cdot t_0)$, 在 $0^{\circ}C$ 时桥平衡 **平衡要求** $IR_5\alpha \cdot t_0 = e(t_0,0)$, 则有 U = e(t,0)计算 R_5 : 给定 t_0 的波动区间 Δt_0 , \rightarrow 查表得 Δe 则 $\Delta e = IR_5\alpha\Delta t_0$,则 $R_{CM}(t_0) = R_5(1 + \alpha \cdot t_0)$


串/并联
 ▶ <u>串联</u>: 热电堆 (U_Σ = NU₀增加灵敏度)
 ▶ 并联: 得到热电势平均值.

■热电组(RTD): 金属导体电阻阻值随温度变化而变化.

特点 稳定性高、互换性好、准确度高、高灵敏度、无 需参比温度.

测温原理 $R_t = R_0(1+\alpha t)$, <u>正温度系数</u> $\alpha > 0$

桥式测量




实际问题

1.引线电阻的影响:引线也有阻值,且随环境温度变化,影响可达 10%甚至 50%. 2.响应速度慢; 3.自热问题:热电阻测量需外加电源,

电流流过热电阻使其发热从而改变阻值

接线方式


▶ 2 线制: 受引线电阻影响严重




▶ 3 线制:基本可以消除引线电阻影响



▶ 4 线制:可以完全消除引线电阻影响



[例]: <u>两线制接线分析</u>. (PPT_Temp-P69)



已知: 上半桥 $R_3=R_4=350\Omega$,下半桥(加补偿) $R_1=371\Omega$ 引线 $25^{\circ}C$ 时 $R_{lead}=r_0=10.5\Omega$,变化 $\Delta r=\alpha\times r_0\Delta T$ 电源 E=10V,热电阻变化范围 $R_2=350\sim353.5\Omega$


解: 1>. 当室温为 $25^{\circ}C$ 时. 输出 V_0 的零点 $(R_2 = 350\Omega)$

$$V_{OZ} = E \left(\frac{R_2 + 2r_0}{R_2 + 2r_0 + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_4} \right)_{R_2 = 350} = 0$$

同理輸出 V_O 的最大值 V_{OM} $(R_2=353.5)=23.45 \text{mV}$ 2>.当室温为 $35^{\circ}C$ 时, $R_{lead}=r_0+\Delta r=10.904\Omega$,则 零点漂移 V_{OZ} '=5.44 mV,最值漂移 V_{OM} '=28.83 mV 则 零点漂移比 $\eta_Z=(V_{0Z}$ '- V_{0Z})/ $V_{OM}=23\%$

量程漂移此 $\eta_{\scriptscriptstyle M}=[(V_{\scriptscriptstyle OM}\, '\!\!-\!\! V_{\scriptscriptstyle OZ}\, ')\,\!-\!\! V_{\scriptscriptstyle OM}\,]/V_{\scriptscriptstyle OM}=\!-\!0.26\%$

[例]: <u>三线制接线分析</u>. (PPT_Temp-P72)




GAIN ERROR OVER TEMPERATURE = -0.08%FS

解: 输出公式改变:
$$V_O(R_2) = E\left(\frac{R_2 + r_0}{R_2 + 2r_0 + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_4}\right)$$


■热敏电阻(Thermistor): 金属氧化物或半导体材料制成

特点 廉价、高灵敏度、阻值高($k\Omega$ to100 $k\Omega$, 可忽略引线电阻带来的影响)、响应速度快(小物理尺寸)、与温度呈**非线性**关系。
测温原理 $R=R_0e^{\beta(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0})}$, **负温度系数**<0

■集成温度传感器



[例]: 分析"BROKAW CELL"工作原理 (PPT_Temp-P82)



解: R_2 上取得 $\Delta V_{\mathit{BE}} = \frac{kT}{q} \ln(N)$, 运放保证 $I_1 = I_2$??????

▶非接触式测温: (辐射换热)

②<u>黑体</u>: 自然界中所有物体对辐射都有吸收、透射或反射的能力,如果某一物体在任何温度下,均能全部吸收辐射到它上面的任何辐射能量,则称此物体为绝对黑体.

@绝对黑体在任何温度下都能全部吸收辐射到其表面的全部辐射能;同时它在任何一个温度上向外辐射的辐射出射度(简称辐出度)亦最大;其它物体的辐出度总小于绝对黑体.

@全辐射系数 $\mathcal{E}(T)$: 在温度 T 下某一物体在<u>全波长范围</u>的积分辐射出射度 M(T)与绝对黑体在全波长范围的积分辐射出射度 Mo(T)之比.

@光谱(单色)辐射度 $\varepsilon(\lambda,T)$: 在温度 Γ 和某个波长 Λ 下物体在此波长的<u>光谱幅射出射度</u>与<u>黑体在此波长的光谱幅射出射度</u>之比.

@幅射系数 ε : ε + β + γ =1, 反射系数 β , 透射系数 γ .

@普朗克定律: 黑体的单色辐射强度与波长及温度的关系.

$$E_{o\lambda} = \frac{c_1}{\lambda^5 (e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1)}, \ \text{单位}(W \cdot m^{-2} \cdot \mu m^{-1}), \ c_1, c_2 为常数.$$

维恩(长波长)
$$E_{o\lambda} \approx \frac{c_1}{\lambda^5} \frac{1}{e^{c_2/\lambda T}}$$
, 瑞利金斯(短) $E_{o\lambda} \approx \frac{c_1 T}{c_2 \lambda^4}$

②<u></u>黑体的全辐射定律: $E_o = \int_0^\infty E_{o\lambda} d\lambda = \sigma T^4$, $(W \cdot m^{-2})$

@对于一般物体:(ε 灰度) 有 $E_{\lambda} = \varepsilon_{\lambda} E_{o\lambda}$, 全辐射 $E = \varepsilon E_{o}$

②表观温度: 辐射测温仪表在使用前都用黑体炉(模拟黑体)来进行标定,其示值按黑体温度进行刻度。而实际使用时被测物体通常均不为黑体,仪表显示的温度称为表观温度,应根据被测物体的黑度系数将其转化为实际温度.

■光学高温计(维恩): $\frac{1}{T_L} - \frac{1}{T} = \frac{\lambda}{c_2} \ln \frac{1}{\varepsilon_{\lambda}}$

■比色温度计: T_R 物体比色温度. $\frac{1}{T} - \frac{1}{T_R} = \frac{\ln \frac{\mathcal{E}(\lambda_1, T)}{\mathcal{E}(\lambda_2, T)}}{c_2(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2})}$

■辐射温度计($E = \varepsilon \sigma T^4$): T_p 表观温度,则 $T = T_P \sqrt[4]{\frac{1}{\varepsilon}}$


[例]: 用全辐射法测量某金属温度,在假设其全辐射系数为 0.82 的条件下得知被测温度为 $1050^{\circ}C$,现由其他方法得知其 真实全辐射系数为 0.75,求其真实温度($E = \varepsilon \sigma T^4$.1352 $^{\circ}C$)

具头全辐射系数为 0.75,水共具头温度(E=801,1352 C) [例]: 已知日地平均距离为 1.5×108km,太阳常数(指平均日地距离时,地球表面垂直于太阳辐射的单位表面积上所接受的太阳辐射能)为 1353W/m2,太阳半径为 6.96×108 m,求太阳表面温度。(Answer: 5770°K) ????

●压力 p 测量: 压力单位换算表

	Pa	bar	kgfcm ⁻²	atm	mmH ₂ O	mmHg
Pa	1	10 ⁻⁵	10 ⁻⁵	10 ⁻⁵	0.102	0.0075
bar	10 ⁵	1	1.02	0.97	10.2	750
kgf/cm ²	~10 ⁵	0.98	1	0.97	10.00	735.6
atm	101.3	1.01	1.033	1	10.33	760
mmH ₂ O	9.8	10 ⁻⁴	0.0001	10 ⁻⁴	1	0.074
mmHg	133.3	10 ⁻³	0.0014	10 ⁻³	13.595	1

②压力表示方法: 表压力: 压力测量仪表中的敏感元件通常处于大气中,所测压力为绝对压力与大气压的差, 称为表压. 真空度: 当绝对压力小于大气压时,表压为负值,其绝对值为真空度. 标准大气压: 把 0°C 时,水银比重 13.5951克/厘米 3,重力加速度 980.665厘米/秒 2,北纬 45度海面的大气压定义为 1 个标准大气压. 绝对压力: 被测介质作用于容器表面积的全部压力,以绝对真空作为基准所表示的压力



@压力测量:

a.重力平衡法

 ho_x 为被测气体密度. ho_0 为便准液密度.

特点 被测压力和一定高度的液体产生的重力相平衡,简单、直观、价格低廉、信号不易远传.

U 型管 $\rho_x < \rho_0$, $\Delta p = \rho_0 gh$

斜管 $\rho_x < \rho_0$, θ 固定, $\Delta p = \rho_0 g h = \rho_0 g L \sin \theta$

a2.活塞式压力计

特点 基于重力平衡原理,被测压力与活塞及活塞上承载 的砝码重量相平衡,精度高、常用于压力表校验

b.机械力平衡法 --如力平衡式差压变送器.

特点 将被测压力转化为一个集中力,然后用外力与之平 衡,通过测量平衡时的外力从而测得被测压力。

ı						
	c.弹性力平衡法					
	特点	被测压力使得弹性元件产生形变,弹性形变产生的				
		弹性力与被测压力平衡, 通过测量弹性元件弹性形				
		变的大小从而测得被测压力。在实际中使用最广泛				
	弹性	弹簧管("C"型单圈式,盘式,螺旋式) - 测表压力				
	元件	波纹管, 平膜片, 波纹膜片, 膜盒.				
	d.物性法					


0.物性法	
特点	采用压电、压阻、光纤等传感器,将被测压力转换
	为其他物理量来测量.
公 米	方亦子 E四子 由宏子 由成子 E由子

●物位测量:

分尖	液位(液体),料位(固体),芥位(液—液或液—固芥面)
a.直读式	
特点	直观、简单、但信号不易远传
b. <u>静压式</u>	(可用于敞口容器) 测压差 $\Delta p = p_+ - p$
特点	液体对容器底面产生的静压力与液位高度成正比,
	通过测容器中液体的压力即可测算出液位高度.

零点 $p_+ = \rho_1 g H + p_0$ 无迁移


$$\Delta p = p_+ - p_- = \rho_1 g H$$



零点 负迁移 $p_{-} = \rho_{2}gh_{2} + p_{0}$

$$\Delta p = \rho_1 g H - \rho_2 g (h_2 - h_1)$$

(h₁、h₂隔离液 p_2 高度)






[例]

测量 3 个压力 p_0 、 p_1 、 p_2 来获得液 位高度 L, 用于测量 p₁、p₂的压力 变送器间的距离 | 已知.

$$L = \frac{p_2 - p_0}{p_2 - p_1} l$$




c.浮力式

特点 依据力平衡原理, 通常借助浮子一类的悬浮物, 浮 子做成空心刚体, 使它在平衡时能够浮于液面。当 液位高度发生变化时, 浮子就会跟随液面上下移 动。因此测出浮子的位移就可知液位变化量。浮子 式液位计按浮子形状不同, 可分为浮子式、浮筒式 等等;按机构不同可分为钢带式、杠杆式等.

分类 直读式浮子液位计, 舌簧管式浮子液位计.

浮筒式 根据 $k(x_0 + \Delta x) = mg - A\rho g(H + \Delta H - \Delta x)$

$$\Delta H = \left(1 + \frac{k}{A\rho g}\right) \Delta x$$
 其中 **k** 弹簧, **A** 浮筒底面积




d.波动式 (超声式, 雷达式, 核辐射式) 超声式 气界式:安装方便,但信号衰减较大. 液界式: 信号衰减小, 但需要安装在容器底部. $L=0.5c\Delta t$, c 为声速 发射波和回波之间产生一个相位差,相位差通过傅 雷达式 立叶形成一个频谱, 频谱与距离呈一个线性的关系 辐射式 入射强度 I_0 , 出射 $I = I_0 e^{-\mu H}$, μ 为吸收系数

得
$$H = H(I) = \frac{1}{\mu} (\ln I_0 - \ln I)$$

e.机械式 (音叉式料位计, 重锤探测式式料位计)

d.物位开关 非连续测量, 只关心物位于某设定值的关系

●流量测量




[例]: 电容式三维力传感器: [将力、力矩转换为静电容量] Fx:(C2-C1), Fy:(C4-C3), Fz:(C1+C2+C3+C4)


$$C = \varepsilon \frac{S}{d}$$


电容-》时钟芯片-》脉冲

宽-》RC电路-》电压




[例]: 书上的三线制






 $q_m = \rho q_V$



[例]: 明渠流流量测量,V型明渠.



由 $h+0+v_{Top}^2/2g=(h-y)+0+v^2/2g$, 且顶端 $v_{Top}=0$

得
$$v(y) = \sqrt{2gy}$$
. 又有 $dA = 2dy \times (h - y) \tan \vartheta$,则

$$Q = \int v dA = \int_0^h v(y) 2(h - y) \tan \vartheta dy = \int_0^h 2\sqrt{2gy} (h - y) \tan \vartheta dy$$
$$= 2\sqrt{2g} \tan \vartheta \int_0^h h y^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{3}{2}} dy = \sqrt{2g} \tan \vartheta \left[\frac{2}{3} h y^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} y^{\frac{5}{2}} \right]^h$$

$$=2\sqrt{2g}\tan\vartheta\cdot h^{\frac{5}{2}}\left[\frac{2}{3}-\frac{2}{5}\right]$$

$$= \frac{8}{15} \sqrt{2g} \tan \vartheta \cdot h^{\frac{5}{2}}$$

(???此结论有待同志们认证...)

@附加内容:

备注:连续多于1个的问号表示有疑问,可搜索问号定位表明'[例]'为例题或思考题,答案仅供参考. 打印时建议旋转成 pdf, 然后使用4页/面+双面.

End.

Made by RealZY*C* 2009-6-16