实验 E 基于磁场梯度探测仪的磁法探测实验

一、实验目的

- 1、了解磁法探测的原理和方法。
- 2、了解磁场梯度探测仪的结构和功能。

二、基本原理

在地球表面一个相对很小的局部区域,在没有磁异常的情况下,用磁力仪测量得出的磁力线是平行分布的,如图 1 所示。




图 1 无磁异常时地表面磁力线分布示意图。

在地下有铁磁性目标埋藏时,由于铁磁性目标被磁化,局部区域内产生磁异常,用磁力仪进行观测,就能发现磁异常的范围和强度情况,如图 2 所示。通过对观测数据的反演解释,即可推测得到地下目标的埋藏位置、大小等参数。




图 2 有磁异常时地表面磁力线分布示意图

三、 需用器件与单元

磁通门式磁场梯度探测仪、铁罐或钢管、铁锹。

四、 实验内容与步骤

1. 将装有磁通门式磁场梯度探测仪的收纳箱拿到室外场地。磁通门式磁场梯度探测仪实物图如图 3 所示,磁通门式磁场梯度探测仪包括磁通门探头、数据采集处理系统、显示器、差分定位仪和探测支撑杆。其中差分定位仪包括基站和接收机两部分,采用实时动态差分全球卫星导航定位技术(RTK-GNSS),定位精度可达到 1-2 厘米。



图 3 磁通门式磁场梯度探测仪实物图

- 2. 将差分定位仪基站置于开阔的场地,打开基站开关。
- 3. 打开数据采集处理系统电源,然后按将其被在后背上,按图 4 所示,组装好磁通门探头、探测支撑杆和显示器,准备开始探测。



图 4 磁通门式磁场梯度探测仪探测图

4. 选取 2m×2m 的测试区域,首先在无埋藏目标的条件下,采用步行来回折返的方式移动磁通门探头对该区域进行扫描,步行路线示意图如图 5 所示,观察显示器上的数据。然后放置一铁磁性目标,再重新扫描一遍,观察显示器上的数据。




图 5 探测扫描步行路线示意图

5. 探测完成,用优盘将测试数据从数据采集处理系统中读取出来,绘制出磁场等高线图,如图 5 所示。




图 6 探测结果图 (a)探测扫描散点图,(b)磁场总量等高线图

五、 实验注意事项

- 1. 在测试区域进行探测扫描前,将身上携带的手机和钥匙等易对磁场产生干扰的物品取出。
- 2. 进行探测扫描时,步速要平稳,探头高度基本保持不变,不要左右来回晃动。

六、 实验报告要求

- 1. 根据图 6 所示的形式, 绘制出探测结果图。
- 2. 计算出无目标时, 地磁总场的强度平均值。
- 3. 对比分析有无目标时,磁总场分布图的差异。
- 4. 尝试变换不同的探测高度, 计算磁总场强度随高度的变化规律。
- 5. 尝试变换不同形状的探测目标,分析磁总场分布图的变化及其原因。
- 6. 一同学将目标埋入地下,另一同学尝试用探测仪将其位置探测出来。
- 7. 磁通门探头内部等距分布着三个三轴磁通门传感器,尝试利用其中两个磁通门传感器的数据,绘制磁场三分量(x分量,y分量和z分量)梯度分布图,并分析其与总场分布图的差异。
 - 8. 尝试利用磁场强度分布图计算出目标埋藏的深度。