

# 嵌入式考试相关试题详解

(本资料为嘉豪教育旗下 VIP 会员独享资料)

主编: 赵泽雨 2021年7月1日星期四

#### 目录

—、	作业题三道	2
	 作业 1:	2
	···· 作业 2:	4
	作业 3:	7
_、	电子专业学习通综合设计题目	
•	综合设计 1	
	综合设计 2	

(免责条款:限于作者水平和经验,加之时间比较仓促,疏漏或者错误之处在所难免,试题详解不保证绝对正确,仅为同学们提供解题思路,欢迎讨论指正)



# 一、作业题三道

#### 作业 1:

编写一个流水灯程序。已知,有8个LED灯(LED0~7)分别连接到S5PV210引脚的GPA0\_0~7。当这些引脚高电平的时候,LED灯亮,反之则灭;两个按键(KEY0,KEY1)分别连接到引脚的 GPH0\_0, GPH0\_1。当按下按键 KEY0 时,实现 LED0->LED1->...->LED7 ->LED0 的亮灯循环;当按下按键 KEY1 时,实现 LED0->LED7->...->LED1 的亮灯循环。现启动汇编代码 start.S 已有,请写出包括引脚初始化在内的其他 C 语言代码。

#### 答:

```
#define GPA0CON (*(volatile unsigned long *) 0xE0200000)
#define GPA0DAT (*(volatile unsigned long *) 0xE0200004)
#define
           GPH0CON
                       *((volatile unsigned long *)0xE0200C00)
#define
           GPH0DAT
                      *((volatile unsigned long *)0xE0200C04)
//外中断 0-7 的中断控制寄存器
#define
        EXT_INT_0_CON
                              *((volatile unsigned int *)0xE0200E00)
//外中断 0-7 的中断屏蔽寄存器
           EXT_INT_0_MASK
                              *((volatile unsigned int *)0xE0200F00)
#define
//第一组矢量中断选择寄存器
#define VIC0INTSELECT
                            *((volatile unsigned int *)0xF200000C)
//第一组矢量中断使能寄存器
#define VIC0IRQSTATUS
                             *((volatile unsigned int *)0xF2000000)
#define VIC0INTENABLE
                             *((volatile unsigned int *)0xF2000010)
#define VICOVECTADDR2
                              *((volatile unsigned int *)0xF2000100)
#define VICOVECTADDR3
                              *((volatile unsigned int *)0xF2000104)
#define VICOADDRESS
                                *((volatile unsigned int *)0xF2000F00)
//外部中断 0-7 的中断挂起寄存器, 记录是否有中断产生
#define EXT_INT_0_PEND
                             *((volatile unsigned int *)0xE0200F40)
extern void key_isr(void);
void delay(volatile unsigned int t)
    volatile unsigned int t2 = 0xFFFF;
    while (t--)
        for (; t2; t2--);
//初始化 LED 控制引脚
void led_init(void)
```



```
GPA0CON &= \sim(0xFF << 0);
    GPAOCON = ((0x01 << 0) | (0x01 << 4) | (0x01 << 8) | (0x01 << 12) | (0x01 << 16) |
(0x01 << 20) \mid (0x01 << 24) \mid (0x01 << 28));
   GPAODAT \mid = \sim (0xFF << 0);
}
//初始化中断引脚
void key_init(void)
{
    GPH0CON &= \sim(0xFF << 0);
    GPHOCON = (0xFF << 0);
/* 配置 GPH0_0 和 GPH0_1 为外部中断: key0 和 key1 */
    EXT_INT_0_CON \&= \sim (0xFF << 8);
/* 清空低八位*/
    EXT_INT_0_CON = (2 << 0) | (2 << 4);
/* 配置 EXT_INT[0]和 EXT_INT[1]为下降沿触发*/
    EXT_INT_0_MASK &= \sim 0x3;
/* 取消屏蔽外部中断 EXT_INT[0]和 EXT_INT[1] */
//初始化中断控制器
void int_init(void)
    VICOINTSELECT &= ~0x3;
 /* 选择外部中断 EXT_INT[0]和外部中断 EXT_INT[1]为 IRQ 类型的中断 */
   VICOADDRESS = 0;
    VICOVECTADDR0 = (int)key_isr;
/* 当 EXT_INT[0]触发中断,即用户按下 key0 时, CPU 就会自动的将 VICOVECTADDRO 的
值赋给 VICOADDRESS 并跳转到这个地址去执行*/
   VICOVECTADDR1 = (int)key isr;
   VICOINTENABLE |= 0x3;
/* 使能外部中断 EXT_INT[0]和 EXT_INT[1] */
void key_handle()
{
    volatile unsigned char key_code = VICOIRQSTATUS & 0x3;
    VICOADDRESS = 0x0;
/* 清中断向量寄存器 */
   EXT INT 0 PEND |= 0x3;
/* 清中断挂起寄存器 */
    if (\text{key\_code} == 0x01) /* key0 */
```



```
for(int i=0; i<8; i++)
                           GPA0DAT ^= 0 << i; // 点亮 LED0~7
             delay(100);
         }
/* toggle LED1 */
    else if (key_code == 0x02) /* key2 */
    for(int i=8; i>0; i--)
         {
                           GPA0DAT ^= 0 << i; // 点亮 LED7~0
             delay(100);
 /* toggle LED2 */
int main()
    led_init();
    key_init();
    int_init();
    while (1);
    return 0;
}
```

### 作业 2:

编写一个串口数据接收程序。已知 S5PV210 默认选 PCLK 为时钟源,且 PCLK 为 66MHz (即此题不需要编写 PCLK 的初始化程序)。请初始化串口 UARTO,即让 UARTO 的波特率为 115200,正常模式(非红外模式),以中断或轮询模式发生数据,并选择 PCLK 为串口时钟源,8 位数据位,1 位停止位,无校验位。然后让 UARTO 串口不断的接收其他设备发送的数据。当接收到的一个字节的数据为 0x0f 时,引脚 GPH0\_0 为高电平,以让 LED0 点亮,同时让引脚 GPH0\_1 为低电平;当接收到的一个字节的数据为 0xf0 时,引脚 GPH0\_1 为高电平,



以让 LED1 点亮,同时让引脚 GPH0\_0 为低电平。现启动汇编代码 start.S 已有,请写出包括 初始化函数在内的其他 C 语言代码。

```
答:
```

```
// GPIO、UART 寄存器地址
#define GPA0CON
                          *((volatile unsigned int *)0xE0200000)
#define GPA0DAT
                          *((volatile unsigned int *)0xE0200004)
#define ULCON0
                     *((volatile unsigned int *)0xE2900000)
#define UCON0
                     *((volatile unsigned int *)0xE2900004)
#define UFCON0
                     *((volatile unsigned int *)0xE2900008)
#define UTRSTATO
                          *((volatile unsigned int *)0xE2900010)
#define UTXH0
                     *((volatile unsigned int *)0xE2900020)
#define URXH0
                     *((volatile unsigned int *)0xE2900024)
#define UBRDIV0
                     *((volatile unsigned int *)0xE2900028)
#define UDIVSLOT0
                          *((volatile unsigned int *)0xE290002C)
#define GPA0_0_out (1<<(0*4))
#define GPA0_1_out (1<<(1*4))
#define GPA0 0 MASK
                          (0xF < < (0*4))
#define GPA0_1_MASK
                          (0xF < < (1*4))
// 初始化 UARTO(COM1)
void uart0_init(void)
    // 配置 GPA0_0 为 UART_0_RXD,GPA0_1 为 UART_0_TXD
    GPA0CON &= ~0xFF:
    GPA0CON |= 0x22; // bit[3:0]=0b0010,bit[7:4]=0b0010
    /* 配置数据传输格式
     * data:8bits bit[1:0]=0x3
     * stop:1bit
                  bit[2]=0
                  bit[5:3]=0b0xx
     * parity:no
     * mode:normal bit[6]=0
     */
     ULCON0 = (0x3 << 0) \mid (0 << 2) \mid (0 << 3) \mid (0 << 6);
    /* 配置 UCON0
      * Receive Mode: bit[1:0]=01
      * TransmitMode: bit[3:2]=01
```

\* Rx Error Status Interrupt Enable: bit[6]=1

\* Clock Selection: bit[10]=0



```
UCON0 = (1 << 0) | (1 << 2) | (1 << 6) | (0 << 10);
     // 不使用 FIFO
     UFCON0 = 0;
   /* 计算波特率(参考手册上面的公式),设置为115200
      * PCLK=66MHz
      * DIV_VAL = (66000000/(115200 \times 16)) - 1 = 35.8 - 1 = 34.8
      * UBRDIVO = 34(DIV_VAL 的整数部分)
     * (num of 1's in UDIVSLOTn)/16 = 0.8
     * (num of 1's in UDIVSLOTn) = 12
      * UDIVSLOT0 = 0xDDDD (参考手册查表)
     */
      UBRDIV0 = 34;
      UDIVSLOT0 = 0XDDDD;
     return;
// 发送数据
 void putc(unsigned char c)
   // 查询状态寄存器,等待发送缓存为空
   while (! (UTRSTATO & (1<<2)));
   UTXH0 = c; // 写入发送寄存器
   return;
// 接收数据
unsigned char getc(void)
{
   // 查询状态寄存器,等待接收缓存有数据
   while (!(UTRSTAT0 & (1<<0)));
   return (URXH0);
}
int main(void)
{
   char c;
    while (1)
       uart0_init();
                          // 初始化 uart0
       c = getc(); // 从串口终端获取一个字符
       putc(c); // 回显
       GPA0CON &= ~(GPA0_0_MASK | GPA0_1_MASK);
```



// 清 bit[3:0]和 bit[7:4]

GPA0CON |= (GPA0\_0\_out | GPA0\_1\_out);

// 配置 GPA0\_0 和 GPA0\_1 为输

出引脚

### 作业 3:


编写一个稳压电源的控制程序。以下是稳压电源的示意图。高速 AD 在电压采集的时候,BUSY 引脚为低电平,当模数转换完毕时,BUSY 引脚为高电平,要求 S5PV210 采用**查询 BUSY 引脚**的方式里判断其是否转换完毕,然后再读取 AD 数据。电源驱动和可变负载部分,由于负载上的电压不稳定,所以需要 S5PV210 输出**频率为 100KHz** 的 PWM 波来稳定输出电压,即根据其占空比稳定负载上的电压值。现要求 S5PV210 以 10us 的间隔进行 AD 的电压采集,并根据读取数据设定 PWM 的占空比,读取数据和占空比之间的换算方式如下:

占空比=(读取数据)/256

即当读取的数据为 0x80 时, 占空比设定 50%。

已知 S5PV210 默认选 PCLK\_PSYS 为定时器 0 的时钟源,且已知 PCLK\_PSYS 为 66.7MHz(即此题不需要编写 PCLK 的初始化程序)。现启动汇编代码 start. S 已有,请写出包括定时器初始化函数、中断初始化函数、中断服务函数等在内的其他 C 语言代码,并给与代码注释。其中占空比的比例值、PWM 波的频率值 100KHz 等 设 置 上 允 许 有 误 差 。





```
external void IRQ_handle(void);
:: 需要 10µs 的 AD 转换时间
∴ AD 转换器频率 A/D converter freq. = 66.7MHz/(132.4+1) = 0.5MHz
∴ 预分频值 presaler value = 132 = 0x84
  转换时间 Conversion time = 1/(0.5MHz / 5cycles) = 1/100kHz = 10us
//adc 初始化
void adc_init(void)
   TSADCCON0 = (1 << 16);
                                     //设置精度为 12bit
   TSADCCON0 = (1 << 14);
                            //使能 presaler
   TSADCCON0 &= \sim(0xFF << 6);
                                 //设置时钟
   TSADCCON0 = (0x84 << 6);
   TSADCCON0 &= ~(1 << 2); //standby 为 normal 模式
   TSADCCON0 &= \sim(1 << 1);
                              //read_start disable
   ADCMUX &= \sim(0xF << 0);
                              //设置模拟输入通道选择为 Ain 0
}
void io_init(void) // 初始化引脚
{
    GPD0CON &= ~0xffffffff; //全部清零
   GPD0CON |= (0x02 << 0); //初始化 GPD0, 让 GPD0_0 为 Tout, GPD0_1 为输入
    GPD0DAT = ~ 0xFF; // 初始化 GPD0DAT
```



```
// 定时器 timer0 初始化
void timer0_init(void)
TCNTB0 = 333; // 10us 触发一次中断
TCMPB0 = 166; // 初始化 pwm 的占比为 50%
TCFG0 |= 1; // prescaler valve = 1;
TCFG1 = 0x00; // 选择 1/1 分频
TCON |= (1 << 1); // 手动更新
TCON = 0x09;// 自动加载,清"手动更新"位,启动定时器 0
}
// 使能 Timer0 中断
void init_irq(void)
{
   TINT_CASTAT |= 1;
//清中断
void clear_irq(void)
   TINT_CSTAT = (1 << 5);
// 初始化中断控制器
void init_int(void)
   // 选择中断类型位 IRQ
   VICOINTSELECT |= ~(1 << 21); // timer0 中断为 IRQ
   //清 VICOADDRESS
   VICOADDRESS = 0x0;
   //设置 TIMERO 中断对应中断服务程序的入口地址
   VICOVECTADDR21 = (int) IRQ_handle;
   //使能 timer0 中断
   VICOINTENABLE |= (1 << 21);
}
//清除需要处理的中断的中断处理函数的地址
void clear_vectaddr(void)
   VICOADDRESS = 0x0;
```



```
// 读中断状态
unsigned long get_irqstatus(void)
    return VIC0IRQSTATUS;
}
// 中断服务程序
void irq_handler()
{
    volatile unsigned char state = ((get_irqstatus() & (1 << 21)) >> 21) & 0x1;
    clear_vectaddr(); // 清中断向量寄存器
    clear_irq() // 清 Timer 0 中断
    while(!(GPD0DAT & 0x2)); //查看 AD 是否已经转换好
    if(status == 0x1)
        unsigned long *n = GPA0DAT; // 获取 GPA0DAT 的引脚值
        int num = 0;
        num = sscanf(n, "%x", &n); //把 16 进制转为 10 进制
        TCMPB0 = 333 * (num / 256);
// 主程序
void main()
    adc_init();//adc 初始化
    io_init (); //初始化引脚
    timer0_init(); //时钟初始化
    init_irq(); // 使能 Timer0 中断
    init_int(); //初始化中断控制器、使能中断
}
```



## 二、电子专业学习通综合设计题目

#### 综合设计1

1. 利用定时器 0 设计一个 24 小时制实时时钟,并将时间(时分秒)通过 UARTO 显示于 PC 端。同时可从外部调节时间,调节方式为:串口接收先导信号 0xFF,随后接收 4 个时间信号的 ASCII 码以设置时、分,如依次接收 0xFF、0x31、0x31、0x32、0x32,表示将时间设置为 11:22。

请编写定时器 0 的初始化函数 timer 0 init()和主函数 main()。

寄存器宏定义已完成,系统时钟已初始化,UARTO 初始化及数据发送函数 void putc (char c) 和接收函数 char getc()已定义,时钟源为 PCLK=66MHz。

```
unsigned int myTime;
// 初始化 timer0
 void timer0_init(void)
   TCNTB0 = 62500; /* 1 秒钟触发一次中断 */
                        /* PWM 占空比=50% */
   TCMPB0 = 31250;
                        /* timer 0 Prescaler value = 65 */
 TCFG0 |= 65;
 TCFG1 = 0x04; /* 选择 16 分频 */
  TCON |= (1<<1); /* 手动更新 */
 TCON = 0x09; /* 自动加载, 清"手动更新"位, 启动定时器 0 */
// 初始化中断控制器
void init_int(void)
   // 选择中断类型为 IRO
   VICOINTSELECT |= ~(1<<21); // TIMERO 中断为 IRQ
   // 清 VICOADDRESS
   VICOADDRESS = 0x0;
   // 设置 TIMERO 中断对应的中断服务程序的入口地址
   VICOVECTADDR21 = (int)IRQ_handle;
   // 使能 TIMERO 中断
   VICOINTENABLE = (1 << 21);
// 初始化中断服务程序
void irg_handler()
```



```
volatile unsigned char status = ((VICOIRQSTATUS & (1<<21))>>21)&0x1; // TIMERO's
int status
    VICOADDRESS = 0x0;
                            /* 清中断向量寄存器 */
    TINT_CSTAT = (1 << 5);
                                                 /* 清 timer0 中断 */
    if (status == 0x1)
        myTime++;
   }
}
int main(void)
    int a,b,c,d,e = 0;
    int hour,min,sec = 0;
    int nowTime = 0;
    uart0_init();
                           /* 初始化 UARTO */
    timer0_init(); /* 初始化 Timer0 */
                                /* 使能 TIMERO 中断 */
    TINT_CSTAT = 0x1;
                         /* 初始化中断控制器、使能中断 */
    init_int();
    while (1){
        hour = myTime/3600;
        min = myTime %3600/60;
        sec = myTime %60;
        nowTime = hour*10000+min*100+sec;
        putc(nowTime);
        UTXH0 &= ~0xFFFFFFFF; //清零 UTXH0 寄存器, 准备接收数据
        a = getc();
        if(a == 0xff)
        {
            UTXH0 &= ~0xFFFFFFF;
            b = getc();
            if(b != 0x0)
                UTXH0 &= ~0xFFFFFFF;
               c = getc();
                if(c != 0x0)
                    UTXH0 &= ~0xFFFFFFF;
                    d = getc();
                    if(d != 0x0)
```



## 综合设计 2


2. 一个稳压电源的系统框图如下图所示。从负载采样的电压值由 AIN1 输入 S5PV210 转换为 10 位数字结果 V,转换结果通过以下关系式设定定时器 0 的 PWM 占空比以调节电压源的输出电压

duty = V/1024

要求电压采样周期为1s,PWM频率为1kHz。

请编写程序实现稳压功能。其中,寄存器宏定义已完成,系统时钟已初始化,时钟源为 PCLK=66MHz。





```
external void IRQ_handle(void);
∵设置 5µs 的 AD 转换时间
:: AD 转换器频率 A/D converter freq. = 66MHz/(65+1) = 1MHz
∴ 预分频值 presaler value = 65 = 0x41
  转换时间 Conversion time = 1/(1MHz / 5cycles) = 1/200kHz = 5us
//adc 初始化
void adc_init(void)
                                     //设置精度为 10bit
    TSADCCON0 = (0 << 16);
   TSADCCON0 = (1 << 14);
                              //使能 presaler
    TSADCCON0 &= \sim(0xFF << 6);
                                  //设置时钟
   TSADCCON0 = (0x41 << 6);
   TSADCCON0 &= \sim(1 << 2);
                               //standby 为 normal 模式
   TSADCCON0 &= \sim(1 << 1);
                                //read_start disable
   ADCMUX &= \sim(0xF << 0);
   ADCMUX |= (0x1 << 0); //设置模拟输入通道选择为 Ain 1
}
void io_init(void) // 初始化引脚
    GPD0CON &= ~(0xff << 0); //清零
    GPD0CON |= (0x02 << 0); //初始化 GPD0, 让 GPD0_0 为 Tout_0
    GPD0DAT = ~ 0xFF; // 初始化 GPD0DAT
```



```
void timer0_init(void)
TCNTB0 =1000; // PWM 频率为 1kHz
TCMPB0 = 500; // 初始化 pwm 的占比为 50%
TCFG0 |= 65; // prescaler valve = 65;
TCFG1 = 0x00:// 选择 1/1 分频
TCON |= (1 << 1); // 手动更新
TCON = 0x09; // 自动加载, 清"手动更新"位, 启动定时器 0
}
// 定时器 timer1 初始化,用作限制采样周期
void timer1_init(void)
{
TCNTB1 = 62500; // 1s 触发一次中断
TCMPB1 = 31250; // 初始化 pwm 的占比为 50%
TCFG0 |= 65; // prescaler valve = 65;
TCFG1 |= (0x04 << 4);// 选择 1/16 分频
TCON |= (1 << 9); // 手动更新
TCON |= (0x09 << 8); // 自动加载,清"手动更新"位,启动定时器 1
// 使能 Timer1 中断
void init_irq(void)
   TINT_CASTAT |= 1;
}
//清中断
void clear_irq(void)
   TINT_CSTAT = (1 << 5);
}
// 初始化中断控制器
void init_int(void)
{
   // 选择中断类型位 IRQ
   VICOINTSELECT |= ~(1 << 22); // timer1 中断为 IRQ
   //清 VICOADDRESS
   VICOADDRESS = 0x0;
   //设置 TIMERO 中断对应中断服务程序的入口地址
```



```
VICOVECTADDR22 = (int) IRQ_handle;
   //使能 timer0 中断
   VICOINTENABLE |= (1 << 22);
}
//清除需要处理的中断的中断处理函数的地址
void clear_vectaddr(void)
{
   VICOADDRESS = 0x0;
}
// 读中断状态
unsigned long get_irqstatus(void)
{
    return VIC0IRQSTATUS;
}
// 中断服务程序
void irq_handler()
    volatile unsigned char state = ((get_irqstatus() & (1 << 22)) >> 22) & 0x1;
    clear_vectaddr(); // 清中断向量寄存器
    clear_irq() // 清 Timer 1 中断
    while (!(_REG_TSADCCON0 & (1 << 15))) //读取状态位, 查看 AD 是否已经转换好, 如
果 bit15 位 0 的话,一直读取
    if(status == 0x1)
        unsigned int val;
        val = TSDATX0: //从 TSDATX0 寄存器中读取 AD 转换结果
        unsigned long *n = valx & (0xFFF << 0)); // 获取 TSDATX0[9:0]的值
        num = sscanf(n, "%x", &n); //把 16 进制转为 10 进制
        TCMPB0 = 1000 * (num / 1024);
}
// 主程序
void main()
   adc_init();//adc 初始化
    io_init (); //初始化引脚
    timer0_init(); //时钟初始化
    timer1_init(); //时钟初始化
```

主编: 赵泽雨



}

init\_irq(); // 使能 Timer1 中断 init\_int(); //初始化中断控制器、使能中断