Ненормальное давление правого тормоза

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«Right brake pressure abnormal»
 - ► На левом ИПВ→«EMRG»→«Right brake pressure abnormal»
- 2. Действия при отказе
 - 1) На предполётном этапе
 - Отменить задачу полёта.
 - 2) На этапе разбега
 - Готовиться к ручному ориентированию носового колеса в любое время.
 - **На этапе набора высоты при взлёте** Не требуется действий.
 - **4) На этапе крейсерского полёта** Не требуется действий.
 - 5) На этапе захода на посадку Не требуется действий.
 - 6) На этапе пробега
 - Готовиться к ручному ориентированию носового колеса в любое время.