Остальные отказы

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«Other failure»
 - ➤ На левом ИПВ→«EMRG»→«Other failure»
- 2. Действия при отказе

На всех этапах полёта

Не требуется действий.

После посадки сообщить наземной станции управляния для скачивания лётных отказов с помощью РМА и отправления технической команде для проверки влияния отказов на безопасность полёта.