## Пониженная индикаторная воздушная скорость

Примечание:пониженная индикаторная воздушная скорость означает то, что индикаторная воздушная скорость меньше 125км/ч. На этапе выравнивания не требуется действий.

- 1. Определение отказа
  - ➤ Ha ИЛС→«IAS low»
    На левом ИПВ→«EMRG»→«IAS low»
- 2. Действия при отказе
  - На этапе разбега
     Не требуется действий.
  - 2) На этапе набора высоты при взлёте
    - Управлять углом тангажа с вмешательством оператора (уменьшить угол тангажа) для повышения индикаторной воздушной скорости.
  - 3) На этапе крейсерского полёта
    - На этапе набора высоты или снижения управлять углом тангажа с вмешательством оператора (уменьшить угол тангажа) для повышения индикаторной воздушной скорости;
    - На этапе горизонтального полёта повысить индикаторную воздушную скорость цели (включение крейсерского полёта с постоянной скоростью) или увеличить заслонку (выключение крейсерского полёта с постоянной скоростью) для повышения индикаторной воздушной скорости;
    - При необходимости переключить на режим ручного уравления двигателем.
  - 4) На этапе захода на посадку
    - Повысить индикаторную воздушную задаваемую скорость

(включение крейсерского полёта с постоянной скоростью) или увеличить заслонку (выключение крейсерского полёта с постоянной скоростью) для повышения индикаторной воздушной скорости;

• При необходимости переключить на режим ручного уравления двигателем.

## 5) На этапе пробега

Не требуется действий.