Отказосновной цепи телеуправления L

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«Main remote link failure»
 - ➤ На левом ИПВ→«EMRG»→«Main remote link failure»
- 2. Действия при отказе:
 - 1) На этапе разбега
 - «Emergency BRAKE».
 - 2) На этапе взлёта и набора высоты
 - При относительной высоте более 100м «Normal Approach» или «Reverse Approach».
 - 3) На этапе крейсерского полёта
 - Как можно скорее выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR».
 - **4) На этапе захода на посадку** Не требуетсядействий.
 - Б) На этапе пробегаНе требуется действий.

Примечание: под основной цепью телеуправления понимается цепь телеуправления диапазона L.